

# MagicScan Version 4.2 Lies mich!

Diese Datei enthält wichtige Zusatzinformationen zu folgenden Themen:

- \* Systemvoraussetzungen
- \* Scanner-Unterstützung
- \* Installationshinweise
- \* Einschränkungen
- \* Zusätzliche Hinweise

## Systemvoraussetzungen

- \* System 7 oder höher
- \* Bei der Verwendung von Photoshop 3.0, oder höher, setzen Sie, über den Befehl Ablage--Information, Photoshops empfohlene Größe auf 12 MB (68K) / 24 MB (PPC) oder höher.
- \* Bei der Verwendung von MagicScan DA setzen Sie, über den Befehl Ablage--Information, die empfohlene Größe von MagicScan DA auf 6 MB oder höher.
- \* Bei der Verwendung von PhotoPerfect setzen Sie, über den Befehl Ablage--Information, die empfohlene Größe von MagicScan DA auf 12 MB oder höher.

## Installationshinweise

Falls Photoshop noch nicht installiert wurde, richten Sie vor der MagicScan-Installation Photoshop ein.

Um MagicScan zu installieren:

1. Klicken Sie zweimal auf das Symbol des MagicScan-Installers.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Bitte beachten Sie:

- \* Bei der Standardinstallation, werden die Netzwerktreiber UMAXShare und UMAXChooser nicht installiert.
- \* Bei der Aufforderung einen Zusatzmodule-Ordner zu wählen, wählen Sie den zu Photoshop gehörenden Zusatzmodule-Ordner. Der MagicScan-PlugIn-Treiber wird in dem gewählten Ordner abgelegt.

3. Nach der Installation starten Sie Ihren Macintosh neu. Ein neuer Ordner mit MagicScan-Software wird erstellt. Für weitere Informationen zur Benutzung von MagicScan lesen Sie bitte in Ihrem MagicScan-Benutzerhandbuch nach.

Hinweis: Für den Fall, daß Sie MagicScan nicht von der CD installieren können, öffnen Sie den MagicScan-Diskordner und kopieren Sie die Inhalte der Ordner MagicScan Disk 1 bis Disk 6 auf Disketten.

Mit dem so erstellten Diskettensatz kann MagicScan von Disketten eingerichtet werden.

Hinweis: Wird der MagicScan-PlugIn-Treiber in den Ordner kopiert, den Sie für die Hilfe- und Readme-Dateien gewählt haben, muß er in den Photoshop-Zusatzmodule-Ordner verschoben werden.

## Scanner-Unterstützung

MagicScan 3.1 unterstützt folgende UMAX-Scanner

\*Mirage IIse

\*Mirage II

\*Power Look 2000

\*Mirage D-16L

\*PowerLook II

\*PowerLook

\*Gemini D-16

\*Andere Umax-Scanner-Modelle können aus der MagicScan Retail-Version 1.0 (oder höher) oder VistaScan 1.0 (oder höher) angesteuert werden.

## Einschränkungen

Beim Scannen im Stapelbetrieb oder beim Scannen von mehreren Bereichen müssen alle Scans auf dem gleichen physikalischen Scanner (unabhängig von der Anzahl der an den Rechner angeschlossenen Scanner) ausgeführt werden.

### Hinweise:

1. Bei Problemen mit dem Zugriff auf einen Fernscanner im Netzwerk entfernen Sie die Datei "UMAXShare" aus dem Ordner der Systemerweiterungen.
2. Wird der Scanner nur an einem Einzelarbeitsplatz betrieben, löschen Sie den Netzwerktreiber "UMAXShare" aus dem Ordner der Systemerweiterungen, um die Scannerzugriffe zu beschleunigen.
3. Nach der Aktualisierung von "UMAXShare auf" dem lokalen Computer, müssen alle Rechner im Netz, die auf den Scanner zugreifen, auf die gleiche Version des Netzwerktreibers "UMAXShare" aktualisiert werden. Zur Zeit sind plattformübergreifende Zugriffe auf den Scanner (Macintosh-PC Netzwerk) nicht unterstützt.
4. Vor der Installation von OmniPage, vergewissern Sie sich, daß der UMAX AppleScanner-Emulator geladen wurde. Während der Installation von OmniPage wählen Sie "Apple-kompatibler" anstelle von "UMAX". Nach der Installation wählen Sie "Apple Scan" in dem "Auswahl"-Fenster.
5. Wenn sich der Auswahlbereich und der Vorschaubereich überschneiden,

positionieren Sie den Mauszeiger über dem Vorschaubereich, drücken Sie die Optionstaste und ziehen Sie mit der Maus, so daß der gesamte Vorschaubereich verschoben wird. Um die Größe, bzw. die Form, des Vorschaubereichs zu korrigieren, drücken Sie die Optionstaste und ziehen Sie an den Seiten oder an der Ecke des Rahmens des Vorschaubereichs. Durch Ziehen mit der Maus, ohne die Optionstaste zu drücken, wird der Auswahlbereich verschoben, in dem sich der Mauszeiger gerade befindet. Falls sich der Mauszeiger an einer Begrenzungslinie eines Auswahlbereichs befindet, wird die Ausdehnung des Auswahlbereichs geändert.

6. Beim Scannen von mehreren Bereichen, bzw. im Stapelbetrieb, wird durch das Anklicken eines Auswahlrahmens in den für diesen Rahmen definierten Scanmodus gewechselt. Ein Doppelklick auf einen Auswahlrahmen vergrößert den Rahmen auf die gesamte Fläche des Vorschaubereichs.