

# Monitor-Auswahlprogramm

---

Monitorwahl

Testen des Monitors

Speichern und Beenden

# Monitor auswählen

---

Das MGA-Monitor-Auswahlprogramm konfiguriert und testet Ihren Monitor, damit sich die MGA-Hardware daran anpassen kann.

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol **MGA Monitorwahl** in der Programmgruppe **MGA-Millennium-PowerDesk**, um das Programm zu starten.

2. Klicken Sie auf die Taste **Monitorwahl**, dann wählen Sie Ihren Monitor aus der angezeigten Liste.

Ist Ihr Monitor nicht in der Liste enthalten, wählen Sie den, der Ihrem Monitor am ähnlichsten ist. Praktisch alle Monitore arbeiten bei 60 Hz korrekt, und die meisten Monitore erfüllen die VESA-Zeitvorgaben.

3. Klicken Sie auf **OK**.

## DDC-unterstützende Monitore

DDC ist ein VESA-Standard, der es Graphiktreibern wie dem Windowstreiber der MGA-Millennium ermöglicht, vom Monitor **automatisch** dessen Zeiteinstellungen zu erfragen. Viele moderne Monitore unterstützen inzwischen DDC.

Wird ein DDC-fähiger Monitor erkannt, benutzt die MGA-Karte automatisch dessen Zeitvorgaben und das Monitor-Auswahlprogramm wird deaktiviert. Um die DDC-Zeitvorgaben zu übergehen, müssen Sie vom MGA-DOS-Setupprogramm (auf der Diskette MGA-CAD-Treiber) eine Datei für Ihren Monitor erstellen lassen.

Inhalt

Direct-Data-Kanal

Video Electronics Standards Association

# Monitor testen

---

Klicken Sie auf die Taste **Test**. Die Dialogbox **Monitor Test** wird angezeigt. Mit den Steuerpulten **Auflösung** und **Farbtiefe** wählen Sie den zu testenden Modus. Eine Statuszeile zeigt die horizontalen und vertikalen Bildwiederholraten und die PixelClock für den getesteten Modus an.

Wenn Sie **Test** anklicken, sollten Sie ein Testbild mit einem Gitter und einen Balken mit dem Farbspektrum sehen.

- Arbeitet Ihr Monitor korrekt, können Sie ihn mit Hilfe des Testbilds feinabstimmen (Bildgröße, Lage, Seitenverhältnis). Die meisten heute erhältlichen Monitore speichern die getroffenen Einstellungen automatisch. Wiederholen Sie die Testprozedur für jeden Anzeigemodus, den Sie benutzen möchten.
- Zeigt Ihr Monitor das Testbild nicht innerhalb weniger Sekunden korrekt an, gelangen Sie mit Esc zurück in das Dialogfeld. Versuchen Sie dann eine andere Monitoreinstellung.

**Inhalt**

# Speichern und Beenden

---

Wenn Sie eine zufriedenstellende Monitoreinstellung gefunden haben, klicken Sie auf die Taste **Sichern und Beenden**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Das Monitor-Auswahlprogramm schlägt dann vor, daß Windows neu gestartet wird, damit die Änderungen wirksam werden.

Inhalt

