

# Adaptateur SCSI Sending; BusLogic FlashPoint PCI

494393\_PixelRule.tiff

## 625157\_SCSI.tiff

### Périphériques SCSI

Ce pilote détecte automatiquement l'adaptateur.

#### Matériel pris en charge :

Adaptateur SCSI BusLogic FlashPoint KT-930 PCI

#### Installation d'un adaptateur SCSI BusLogic FlashPoint PCI

**Remarque :** vous devez installer l'adaptateur SCSI BusLogic PCI sur votre système avant de configurer le pilote.

1. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur livré avec l'adaptateur. Il contient des informations dont vous devez prendre connaissance avant de procéder à l'installation de

l'adaptateur.

2. Installez l'adaptateur SCSI BusLogic PCI dans un logement PCI.
3. Exécutez le programme BusLogic AutoSCSI, disponible au démarrage, pour configurer plusieurs paramètres d'adaptateur.
4. Assurez-vous que la terminaison SCSI est adéquate. Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur et suivez la procédure de configuration de l'adaptateur en vous servant du programme ECU du système.
5. Si vous utilisez des lecteurs SCSI externes, vous devez limiter le débit du bus SCSI via le programme AutoSCSI.

## **Configuration du pilote de périphériques de l'adaptateur SCSI BusLogic PCI**

**Remarque :** lors de l'installation de l'adaptateur PCI, vous devez installer la carte avant de configurer le pilote.

**Remarque :** reportez-vous à l'Aide de l'application Configure pour obtenir des informations générales sur son exécution.

1. Lorsque vous avez installé l'adaptateur, ouvrez une session en tant que root, lancez l'application Configure et cliquez sur l'icône SCSI dans la partie supérieure de la fenêtre

Configuration des périphériques. Si une chaîne contenant "BusLogic" figure dans la liste des périphériques qui apparaît dans la fenêtre, sélectionnez le nom du périphérique et cliquez sur Enlever.

2. Si vous comptez utiliser l'adaptateur SCSI de BusLogic au lieu d'un autre adaptateur figurant dans la liste, sélectionnez le nom de cet autre adaptateur et cliquez sur Enlever.
3. Cliquez sur Ajouter.
4. Dans le panneau "Ajouter les Périphériques SCSI" qui s'affiche, sélectionnez le bouton radio "Afficher les pilotes pour les périphériques d'ectés". Choisissez "Adaptateur SCSI BusLogic FlashPoint PCI" dans la liste et cliquez sur Ajouter.  
**Remarque** : si le pilote BusLogic ne figure pas dans la liste des périphériques d'ectés, la configuration du système est incorrecte. Vous devez alors exécuter le programme ECU pour vérifier que le BIOS système a d'ecté la carte.
5. Cliquez sur Terminé, puis sur Enregistrer.
6. Quittez l'application Configure.

749266\_PixelRule.tiff ↵

## Voir également

- La rubrique "Ajout d'un périphérique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.
- NeXTanswer 1824 pour des informations générales sur l'installation et la configuration des pilotes de périphériques.
- NeXTanswer 2129 pour des informations sur l'adaptateur BusLogic.