

Sending; BusLogic FlashPoint PCI SCSI -Adapter

494393_PixelRule.tiff

625157_SCSI.tiff SCSI-Geräte

Dieser PCI-Treiber erkennt automatisch den Zieladapter.

Unterstützte Hardware:

BusLogic FlashPoint KT-930 PCI SCSI-Adapter

Installation eines BusLogic FlashPoint PCI SCSI Adapters

Hinweis: Sie müssen den BusLogic PCI SCSI-Adapter in Ihrem System installieren, bevor Sie den Treiber konfigurieren.

1. Lesen Sie im Benutzerhandbuch Ihres Adapters nach. Dort finden Sie Informationen, die Sie vor dem Installieren des Adapters lesen sollten.

2. Bauen Sie den BusLogic PCI SCSI-Adapter in einen PCI-Steckplatz ein.
3. Führen Sie das BusLogic-Programm "AutoSCSI" aus, das beim Initialisieren des Systems verfügbar ist. Konfigurieren Sie darin mehrere Parameter für Host-Adapter.
4. Achten Sie auf korrekten SCSI-Abschluss. Lesen Sie im Benutzerhandbuch nach, wie Sie den Host-Adapter mit dem BusLogic-Programm "AutoSCSI" konfigurieren.
5. Wenn Sie externe SCSI-Laufwerke verwenden, müssen Sie die Datenrate auf dem SCSI-Bus mit dem Programm "AutoSCSI" begrenzen.

Konfiguration des Gerätetreibers für den BusLogic PCI SCSI-Adapter

Hinweis: Beim Installieren eines PCI Host-Adapters müssen Sie die Karte installieren, bevor Sie den Treiber konfigurieren.

Hinweis: In der Online-Hilfe von "Configure" finden Sie allgemeine Informationen zum Ausführen der Anwendung "Configure".

1. Melden Sie sich nach dem Installieren des Adapters als "root" an, starten Sie "Configure", und klicken Sie im oberen Bereich des

Fensters "Geräteübersicht" auf den SCSI-Schalter. Wenn in diesem Fenster die Liste der Geräte eine Zeile mit "BusLogic" enthält, wählen Sie diesen Treibernamen aus, und klicken Sie auf "Löschen".

2. Möchten Sie an Stelle eines in der Liste aufgeführten Adapters den BusLogic PCI-Adapter verwenden, klicken Sie auf den Namen in der Liste und anschließend auf "Löschen".
3. Klicken Sie auf "Hinzufügen".
4. Das Fenster "SCSI-Geräte hinzufügen" wird angezeigt. Klicken Sie auf das runde Optionsfeld "Treiber für festgestellte Geräte anzeigen". Wählen Sie "BusLogic FlashPoint PCI SCSI-Adapter" aus der Liste, und klicken Sie auf "Hinzufügen".

Hinweis: Ist der BusLogic-Treiber nicht in der Liste der festgestellten Geräte aufgeführt, liegt ein Problem bei der Systemkonfiguration vor. Führen Sie das ECU-Programm aus, um sicherzustellen, daß die Karte im BIOS des Systems aufgeführt ist.

5. Klicken Sie auf "Fertig" und anschließend auf "Sichern".
6. Wählen Sie "Verlassen" aus dem Menü "Configure".

749266_PixelRule.tiff ↵

Siehe auch

- "Ein Gerät hinzufügen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".
- Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von Gerätetreibern.
- Unter NeXTanswer 2129 finden Sie einen Überblick für diesen BusLogic-Gerätetreiber.