

# Serielle Maus

494393\_PixelRule.tiff ↗

mouse.tiff ↗ ZeigegerÜte

## šbersicht:

Der GerÜtetreiber för die serielle Maus unterstützt die öblichsten serielle Maus- und Trackball-GerÜte einschließich:

- ALPS GLIDEPOINT
- LogiTech FirstMouse
- LogiTech MouseMan
- LogiTech MouseMan Cordless
- LogiTech TrackMan
- Kensington Expert Mouse v2.0
- Kensington Expert Mouse v4.0
- Microsoft serielle Maus
- Maussysteme PC Mouse III

**Hinweis:** Die Maussysteme PC Mouse III müssen im "Zwei Tasten"-Modus verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer Maus.

Der GerÜtetreiber för die serielle Maus muß zusammen mit dem GerÜtetreiber för den seriellen Anschluß verwendet werden. Bei der Konfiguration des GerÜtetreibers för die serielle Maus wird das Feld "Serieller Anschluß Nr." angezeigt, das eine Zahl enthÜlt. Diese Zahl teilt dem GerÜtetreiber för die serielle Maus mit, welche Instanz des seriellen Anschlusses verwendet werden muß. Wenn nur eine Instanz des GerÜtetreibers för den seriellen Anschluß konfiguriert ist, muß die Zahl im Feld 1 lauten.

749266\_PixelRule.tiff ↗

**Siehe auch**

- Die Themen in der Online-Hilfe von Configure zum Gerätetreiber für den seriellen Anschluß.
- "Ein Gerät hinzufügen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".
- Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von Gerätetreibern.