

Bienvenidos a INFOVIA

Este CD ROM contiene el siguiente software:

-Software de conexión a InfoVía para WINDOWS v 3.1 (directorio WIN31)

Básicamente, la instalación se consigue ejecutando el fichero **instalar** del directorio **WIN31** . Le recomendamos que lea antes el fichero LEAME.DOC que se encuentra en ese directorio con información adicional.Consulte más abajo si desea obtener información complementaria.

-Software de conexión a InfoVía para WINDOWS 95 (directorio WIN95)

Básicamente, la instalación se consigue ejecutando el fichero **instalar** del directorio **WIN95** . Le recomendamos que lea antes el fichero LEAME.DOC que se encuentra en ese directorio con información adicional.Consulte más abajo si desea obtener información complementaria.

INFOVIA. GUIA RAPIDA DE INSTALACION

Requisitos Hardware y Software

Para conectarse a InfoVía se necesita un terminal PC con las siguientes características:

- Procesador 386 (aconsejable un 486).
- Un mínimo de 4Mb RAM (aconsejable 8Mb).
- Dispositivo gráfico VGA (aconsejable SVGA).
- Disco duro con una capacidad mínima disponible de 20Mb.
- UART 16550 aconsejable.
Puede comprobar que su ordenador dispone de ella ejecutando desde el DOS (saliendo previamente de Windows) el programa **msd.exe**. Seleccione la opción **COM ports** y compruebe los datos relativos al campo **UART chip used**. No ejecute msd.exe desde una sesión DOS en Windows.
En el caso de disponer de la antigua UART 8250 las prestaciones de la aplicación serán inferiores.
- Windows 3.1 o superior.

Además se necesita el hardware de comunicaciones necesario para realizar el acceso. A continuación se enumeran algunas de las posibilidades:

- Modem compatible HAYES si se va a acceder mediante Red Telefónica Básica
Ha de ser compatible con alguna de las siguientes normas: V.21 (600 bps), V.22 (1200 bps), V.22 bis (2400 bps), V.32 (9600 bps), V.32 bis (14400 bps) o V.34 (28800 bps).
Además podrá tener incorporado sistemas de compresión y/o detección de errores compatible con las siguientes normas: MNP, V.42, V.42 bis.

Para el acceso a servicios en modo gráfico, por ejemplo WWW, se recomienda una velocidad en línea superior a 9600 bps.

- Acceso RDSI bien con un Adaptador de Terminal o bien con una Tarjeta RDSI.

Instalación de InfoVía para Windows 3.1

- Antes de la instalación.
Antes de proceder con la instalación debe comprobarse que existe el siguiente comando en el archivo AUTOEXEC.BAT:

C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE

Si no existe se debe añadir y rearrancar la máquina o bien teclear en el prompt de DOS:

AUTOEXEC <INTRO>

De no hacer ésto el proceso de instalación puede llegar a ser diez veces más lento.

- Instalación con disquetes.
Introduzca el primer disquete de instalación de InfoVía en la disquetera. Tiene varias opciones:
 1. Desde DOS
Ejecutar X:\INSTALAR <INTRO> (X es la unidad de disco: A, B, ...) El instalador arrancará Windows automáticamente y dará comienzo la instalación.
 2. Desde el Administrador de Programas de Windows
Seleccionar en el menú principal Archivo - Ejecutar - Examinar. Seleccione la unidad correspondiente y el archivo INSTALAR.EXE y pulse Aceptar.
 3. Desde el Administrador de Archivos de Windows
Seleccione la unidad correspondiente y hacer doble clic sobre el archivo INSTALAR.EXE

Una vez dentro del programa de instalación se le pedirá permiso para modificar su archivo AUTOEXEC.BAT además de otros archivos de inicialización de Windows (.INI). La aplicación InfoVía no funcionará si Vd. no autoriza estas modificaciones. Si las autoriza, el programa instalador le creará una copia de respaldo de sus ficheros antiguos dándoles la extensión FTP. Si Vd. tiene software de red TCP/IP instalado previamente en su PC le aparecerá un mensaje de aviso. En él se le comunica que se ha detectado una torre TCP/IP previa y se le pedirá permiso para renombrar WINSOCK.DLL a WINSOCK.FTP. Si contesta afirmativamente su software de red dejará de funcionar. Para evitarlo le recomendamos que responda negativamente y salga del programa instalador. Cree un menú de inicio en el CONFIG.SYS y AUTOEXEC.BAT de manera que al arrancar la máquina se seleccione de entre dos modos de funcionamiento: para red y para InfoVía. Vea el ejemplo.

- **Instalación con CD-ROM**
Los pasos a seguir son idénticos a los de instalación con disquetes salvo que ha de seleccionar el archivo INSTALAR.EXE del directorio correspondiente a su plataforma. Por ejemplo si Vd quiere instalar InfoVía para Windows 3.1 ha de seleccionar el archivo \WIN31\INSTALAR.EXE.
- **Después de la instalación**
Arranque desde Windows la aplicación InfoVía. Antes de intentar ninguna conexión debe comprobar que está bien configurada. Para ello seleccione en el menú principal de la aplicación Conexiones - Modificar - <Nombre de la conexión> - Aceptar. Aparecerá la ventana de configuración de conexiones. En ella deberá comprobar:
 1. Que el puerto COM seleccionado corresponde al puerto en el que está el modem conectado.
 2. Que el nº de teléfono es el 055 o el X055 si se llama a través de centralita (p. ej. en IBERCOM X = 0).
 3. Que el modem seleccionado corresponde con el suyo. Si no encuentra el suyo en la lista proceda según este orden hasta encontrar la configuración que mejor funcione:
 - * Seleccione **Utilizar configuración de fábrica.**
 - * Seleccione **Hayes compatible XXXXX.**
 - * Seleccione otro modem de la lista de características semejantes al suyo. Por ejemplo, si su modem sigue la norma V 32 bis , busque en la lista uno de igual norma.
 - * Consulte a su servicio técnico.

Si al arrancar la aplicación le aparece un mensaje del tipo:

Error de archivo.
No se ha encontrado *.DLL

salga al DOS y verifique que la variable de entorno path contiene la ruta de acceso C:\TELEFON\PCTCP o, si eligió un directorio diferente de instalación, p. ej. CONEX, C:\CONEX\PCTCP. Para ello introduzca en el prompt del DOS la orden PATH <INTRO>.

Instalación de InfoVía para Windows 95

- Antes de la instalación. Antes de proceder con la instalación lea atentamente el fichero LEEME.TXT del directorio \WIN95, que le informa de cómo puede realizar la instalación.
- Durante la instalación. Introduzca el primer disquete en la unidad y seleccione **Inicio - Configuración - Panel de Control - Agregar o Quitar Aplicaciones - Instalar** y proporcione los datos que se le pidan (unidad y nombre del programa instalador). En el caso de instalación desde CD-ROM debe especificar la ruta \WIN95\INSTALAR.EXE. El programa instalador le preguntará por el directorio donde desea instalar la aplicación. Una vez introducidos estos datos la instalación se hará automáticamente.
- Después de la instalación. La primera vez que ejecute InfoVía la aplicación le pedirá que especifique el modem que va a utilizar de los que están dados de alta en Windows 95 y el número de teléfono (055). Recuerde que si llama a través de centralita ha de especificar el número necesario para marcar al exterior (p. ej. en IBERCOM el nº de teléfono sería el 0055)

CONFIG.SYS y AUTOEXEC.BAT ejemplo para InfoVía y otro software de red para Windows 3.1 y 3.11.

CONFIG.SYS

[menu]

```
rem En esta sección se define el menú inicial con sus opciones
menuitem=infovia,Red TCP/IP InfoVía
menuitem=noinfovia,Otra red TCP/IP
rem transcurridos 10 segundos sin seleccionar ninguna opción el ordenador se configurará
rem para InfoVía
menudefault=infovia,10
```

[Common]

```
rem En la sección Common van los comandos comunes a todas las configuraciones
DEVICE=C:\DOS\SETVER.EXE
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DOS=HIGH
FILES=30
BUFFERS=10,0
SHELL=C:\DOS\COMMAND.COM /P /E:1024
STACKS=9,256
DEVICE=C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,850,1)
COUNTRY=034,850,C:\DOS\COUNTRY.SYS
DEVICE=C:\NFS\PCNFS.SYS
DEVICE=C:\NFS\SOCKDRV.SYS
DEVICE=C:\NFS\WDplus.SYS /i5 /p300
LASTDRIVE=V
```

[infovia]

REM InfoVía no requiere comandos especiales en el CONFIG.SYS. No obstante la sección debe existir

[noinfovia]

REM En la sección noinfovia van los comandos de inicialización necesarios para otro software de
REM comunicaciones

AUTOEXEC.BAT

REM ***Principio de comandos comunes a todas las configuraciones. Sus comandos pueden ser diferentes a éstos

@ECHO OFF

c:\DOS\SMARTDRV.EXE C

C:\DOS\DOSKEY /INSERT

PROMPT \$PSG

PATH C:\DOS;C:\WINDOWS;C:\MOUSE;C:

c:\MOUSE\MOUSE

SET TEMP=C:\DOS

SET COMSPEC=C:\DOS\COMMAND.COM

C:\DOS\KEYB.COM SP,850,C:\DOS\KEYBOARD.SYS

NLSFUNC.EXE

MODE CON CODEPAGE PREPARE=((850) C:\DOS\EGA.CPI)

CHCP 850

set TZ=GMT+0

REM *** final comandos comunes a todas configuraciones

REM Este comando saltará a la sección que Vd. seleccione en el menú de inicio

goto %CONFIG%

:noinfovia

REM Comandos de de inicialización de su software de comunicaciones

REM Sus comandos pueden ser diferentes a éstos

set path=c:\nfs;c:\nfs\fc; %path%

goto fin

:infovia

REM ***Comandos de inicialización de InfoVía. Las tres líneas siguientes las generó el instalador de InfoVía.

REM ***Vd. debe traerlas a esta sección

set path=c:\telefon\pctcp; %path%

set pctcp=c:\telefon\pctcp\pctcp.ini

c:\telefon\pctcp\vx\dinit.exe

goto fin

:fin

Notas Legales:

Windows™ 3.1 y Windows 95™ son marcas registradas de Microsoft Corp.