



Installazione/rimozione di PictureProject

Installazione di PictureProject

Prima di installare PictureProject:

- Assicurarsi che il computer soddisfi i [requisiti del sistema](#) per PictureProject.
- Collegarsi a un account con privilegi di amministratore (solo [Windows XP](#), [Windows 2000 Professional](#) e [Mac OS X](#)).
- Chiudere tutte le altre applicazioni (incluso il software antivirus).

Fare clic sui collegamenti sotto riportati per visualizzare le istruzioni di installazione della fotocamera o del sistema operativo:

Fotocamere digitali SLR

[Windows](#)

[Macintosh](#)

Fotocamere serie COOLPIX

[Windows](#)

[Macintosh](#)

Disinstallazione di PictureProject

Fare clic sui collegamenti sotto riportati per informazioni sulla disinstallazione di PictureProject:

Fotocamere digitali SLR

[Windows](#)

[Macintosh](#)

Fotocamere serie COOLPIX

[Windows](#)

[Macintosh](#)

Versioni esistenti di PictureProject

Se durante l'installazione viene rilevata una copia esistente di PictureProject, si aprirà una finestra di dialogo. Seguire le istruzioni visualizzate.

Plug-in NEF Nikon

Il plug-in NEF Nikon viene installato automaticamente insieme a PictureProject. Questo plug-in può essere utilizzato con Adobe Photoshop 7.0 o versioni successive (Macintosh) o con Adobe Photoshop 6.0 o versioni successive e Adobe Photoshop Elements 2.0 o versioni successive (Windows) per l'apertura delle foto RAW create con le fotocamere digitali Nikon. Quando vengono aperte con queste applicazioni, le immagini RAW hanno una profondità di bit pari a otto bit. Non è possibile aprire le immagini RAW modificate in Capture NX utilizzando il plug-in NEF di Nikon.

