




# Installazione di PictureProject: fotocamere digitali SLR (Windows)

1/5

## Avvio del Programma di Installazione

1 Avviare il computer e inserire il CD di installazione di PictureProject in una unità CD-ROM. Verrà visualizzata una finestra di dialogo per la selezione della lingua.

2 Scegliere una lingua e fare clic su **Next**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Install Center.



**Installazione rapida:** Installa il software minimo necessario per l'esecuzione di PictureProject.

**Installazione personalizzata:** Installa il software selezionato.

**Capture NX Free Trial:** per scaricare la versione di prova di Capture NX (occorre disporre di una connessione Internet).

**Assistenza clienti:** Visualizza il file ReadMe o visita i siti Web Nikon per il supporto tecnico (occorre disporre di una connessione Internet).

### Se il Programma Install Center non si Avvia Automaticamente

Se il programma Install Center non si avvia quando si inserisce il CD, selezionate **Risorse del Computer** dal menu **Start** (Windows XP Home Edition/ Windows XP Professional) o fate doppio clic sull'icona **Risorse del Computer** sulla scrivania (Windows 2000 Professional) e fate doppio clic sull'icona del CD-ROM (PictureProject) nella finestra Risorse del Computer.



Indietro



Avanti



# Installazione di PictureProject: fotocamere digitali SLR (Windows)


2/5

## Installazione rapida

Selezionando **Installazione rapida** verrà installato il software seguente:

- Driver per le fotocamere della serie D1
- Apple QuickTime
- Nikon FotoShare
- PictureProject
- Camera Control Pro Updater
- Microsoft DirectX 9


**1** Fare clic su **Installazione rapida**.



**2** Verrà visualizzata la finestra di dialogo riportata a destra. Seguire le istruzioni sullo schermo per installare i driver per le fotocamere della serie D1.




**3** Fare clic su **Sì** per installare QuickTime (per alcuni sistemi questa installazione potrebbe alcuni minuti).



**4** Verrà avviato il programma di installazione di Nikon FotoShare. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo per installare Nikon FotoShare.



**5** Dopo aver letto il Contratto di Licenza di PictureProject, cliccate su **Sì** per accettarne i termini e procedere con l'installazione.







# Installazione di PictureProject: fotocamere digitali SLR (Windows)

3/5


**6** La cartella di destinazione di PictureProject verrà indicata nel riquadro “Cartella di destinazione”. Fare clic su **Avanti** per installare PictureProject nella cartella indicata o fare clic su **Sfoggia...** per selezionare un'altra cartella.




**7** Fare clic su **Sì** per creare la cartella di destinazione.




**8** Fare clic su **Sì** per creare un collegamento a PictureProject sul desktop, su **No** per proseguire senza creare un collegamento sul desktop.



**9** Fare clic su **Fine** per chiudere il programma di installazione guidata di PictureProject.




**10** Fare clic su **Sì** per chiudere la finestra “Install Center”. Se viene visualizzata una finestra di dialogo che indica di riavviare il computer, seguire le istruzioni visualizzate.



**11** Rimuovere il CD di installazione dalla relativa unità.


## Microsoft DirectX 9

L'opzione Pictmotion richiede DirectX 9 o versione successiva. Se è stata installata una versione precedente, verrà visualizzato il dialogo riportato a destra. Seguite le istruzioni sullo schermo per installare DirectX 9.



## Assistente di importazione

L'assistente di importazione di PictureProject sarà visualizzato una volta completata l'installazione. L'assistente di importazione viene utilizzato per catalogare le immagini già presenti sul computer e visualizzarle in PictureProject. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla “[Catalogazione delle foto](#)”.






# Installazione di PictureProject: fotocamere digitali SLR (Windows)


4/5

## Installazione personalizzata

Fare clic su **Installazione personalizzata** nella finestra "Install Center" per installare il software personalizzato.



Verrà visualizzata la finestra di dialogo visualizzata a destra. Selezionare la casella di controllo accanto a ciascun programma da installare e fare clic su **Installa**. Vedere [Installazione rapida](#) per istruzioni.



### *Driver PTP fotocamere serie Coolpix*

Installa i driver PTP. Questa opzione è disponibile solo per Windows XP.

### *Driver fotocamere serie D1*

Installa i driver per le fotocamere D1/D1X/D1H.

### *Apple QuickTime*

Installa l'applicazione Apple QuickTime.

### *Nikon FotoShare*

Installa Nikon FotoShare (disponibile solo nella versione europea di PictureProject).

### *PictureProject*

Installa PictureProject.

### *Camera Control Pro Updater*

Installare l'aggiornamento di Camera Control Pro (disponibile separatamente).

### *Microsoft DirectX 9*

Installa DirectX 9 di Microsoft Corporation (richiesto per l'uso dell'opzione Pictmotion).





# Installazione di PictureProject: *fotocamere digitali SLR (Windows)*

5/5


## Capture NX Free Trial

Selezionando **Capture NX Free Trial** nella finestra “Install Center”, verrà avviato il browser Web e visualizzata la pagina del sito da cui sarà possibile scaricare una versione di prova di Capture NX (occorre disporre di una connessione Internet).




## Assistenza clienti

Per visualizzare il sito Web dell'assistenza clienti Nikon, fare clic sul pulsante **Assistenza clienti** nella finestra “Install Center”.



Verrà visualizzata la finestra di dialogo riportata a destra; selezionare la propria ubicazione e fare clic su **Continua** (occorre disporre di una connessione Internet).



Per visualizzare il file “Leggimi”, selezionare **Leggimi** e fare clic su **Continua**. Leggere il file “Leggimi” prima di completare l'installazione.








# Installazione di PictureProject: fotocamere digitali SLR (Macintosh)

1/5

## Avvio del programma di installazione

- 1 Avviate il computer ed inserite il CD di installazione di PictureProject nel lettore CD-ROM.
- 2 Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM di **PictureProject**  sul desktop, quindi fare clic sull'icona **Welcome** . Verrà visualizzata una finestra di dialogo per la selezione della lingua.
- 3 Scegliere una lingua e fare clic su **Avanti**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Install Center.



**Installazione rapida:** Installa il software minimo necessario per l'esecuzione di PictureProject.

**Installazione personalizzata:** Installa il software selezionato.

**Capture NX Free Trial:** per scaricare la versione di prova di Capture NX (occorre disporre di una connessione Internet).

**Assistenza clienti:** Visualizza il file ReadMe o visita i siti Web Nikon per il supporto tecnico (occorre disporre di una connessione Internet).





# Installazione di PictureProject: fotocamere digitali SLR (Macintosh)


2/5

## Installazione rapida

Selezionando **Installazione rapida** verrà installato il software seguente:

- PictureProject
- Camera Control Pro Updater
- Apple QuickTime (QuickTime non viene installato se la versione già presente sul computer è aggiornata)


**1** Fare clic su **Installazione rapida**.




**2** Verrà visualizzato il messaggio mostrato a destra. Cliccate su **OK**.



**3** Immettere il nome dell'amministratore e una password e fare clic su **OK**.




**4** Verrà visualizzato l'accordo di licenza. Leggete con attenzione quanto indicato e, dopo aver preso visione dell'accordo, fate click su **Accetta** per continuare l'installazione.



Verrà quindi visualizzato il file Leggimi. Leggetene il contenuto con attenzione, in quanto potrebbe contenere importanti informazioni non previste al momento della stesura di questo manuale. Dopo aver visionato il file Leggimi, fate click su **Continua**.


**5** Verrà avviato il programma di installazione di PictureProject. Fare clic su **Installa**.



**6** Fare clic su **Sì** per avviare automaticamente Picture Project quando la fotocamera è collegata.



**7** Fare clic su **Sì** per aggiungere PictureProject nel Dock.






# Installazione di PictureProject: fotocamere digitali SLR (Macintosh)

3/5

8 Fare clic su **Esci** per completare l'installazione di PictureProject.

9 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra "Install Center". Se viene visualizzata una finestra di dialogo che indica di riavviare il computer, seguire le istruzioni visualizzate.




10 Se il computer viene riavviato, collegarsi con l'account utilizzato per installare PictureProject. Per installare Nikon FotoShare, aprire la cartella "FotoShare" nel CD di installazione di PictureProject e trascinare l'icona di **Nikon FotoShare** nella cartella "Applicazioni" del disco rigido (FotoShare è incluso solo per il rilascio europeo di PictureProject). Una volta completata la copia, rimuovere il CD di installazione dalla relativa unità.

## QuickTime


Se nel computer è installata una versione non aggiornata di QuickTime, il programma di installazione di QuickTime verrà avviato automaticamente. Seguire le informazioni sullo schermo per completare l'installazione.

Per alcuni sistemi, la procedura di installazione guidata di QuickTime potrebbe richiedere molto tempo per completare l'installazione.



## Assistente di importazione

L'assistente di importazione di PictureProject sarà visualizzato una volta completata l'installazione. L'assistente di importazione viene utilizzato per catalogare le immagini già presenti sul computer e visualizzarle in PictureProject. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla "[Catalogazione delle foto](#)".








# Installazione di PictureProject: fotocamere digitali SLR (Macintosh)

4/5

## Installazione personalizzata

Selezionare **Installazione personalizzata** per installare il software selezionato. Facendo clic su **Installazione personalizzata** nella finestra "Install Center", verrà visualizzata la finestra di dialogo seguente:



Selezionare le caselle di controllo corrispondenti ai programmi che si desidera installare, quindi fare clic su **Installa**. Vedere la sezione [Installazione rapida](#) per ulteriori istruzioni.

## Nikon FotoShare

Installa Nikon FotoShare (disponibile solo nella versione europea di PictureProject).

## PictureProject

Installa PictureProject.

## Camera Control Pro Updater

Installare l'aggiornamento di Camera Control Pro (disponibile separatamente).

## Apple QuickTime

Installa l'applicazione Apple QuickTime.





# Installazione di PictureProject: fotocamere digitali SLR (Macintosh)

5/5


## Capture NX Free Trial

Selezionando **Capture NX Free Trial** nella finestra "Install Center", verrà avviato il browser Web e visualizzata la pagina del sito da cui sarà possibile scaricare una versione di prova di Capture NX (occorre disporre di una connessione Internet).



## Assistenza clienti

Facendo clic sul pulsante **Assistenza clienti** nella finestra "Install Center", verrà visualizzata la finestra di dialogo seguente.



Per visualizzare l'elenco dei siti Web Nikon per il supporto tecnico più vicini, selezionare la propria area e fare clic su **Continua** (occorre disporre di una connessione Internet). Per visualizzare il file "Leggimi", selezionare **Leggimi** e fare clic su **Continua**. Leggere il file "Leggimi" prima di completare l'installazione.







# Rimozione di PictureProject: fotocamere digitali SLR (Windows)

Per rimuovere PictureProject, seguire i passaggi indicati di seguito:

- 1 Fare clic su **start** e selezionare **PictureProject > Disinstallazione di PictureProject** dall'elenco dei programmi.





- 2 Fare clic su **OK** per avviare la rimozione di PictureProject e di tutti i suoi componenti.



## Accesso

Per eseguire la disinstallazione è necessario utilizzare un account con privilegi di amministratore.

- 3 Se il programma di rimozione trova file di sola lettura o componenti condivisi da altre applicazioni, verrà visualizzata una finestra di dialogo per la conferma. Leggere attentamente le informazioni visualizzate prima di decidere come procedere per i componenti indicati.



## Riavvio

Riavviare il computer se indicato.






# Rimozione di PictureProject: fotocamere digitali SLR (Macintosh)

Per rimuovere PictureProject, seguire i passaggi indicati di seguito:

1 Avviare il computer e collegarsi con l'account "Admin". Inserire il CD di installazione della PictureProject nella relativa unità e [aprire la finestra "Install Center"](#).

2 Fare clic su **Installazione personalizzata** e disinstallare tutte le opzioni tranne **PictureProject**, quindi fare clic su **Installa**.



3 Immettere il nome dell'amministratore e una password e fare clic su **OK**.



4 Selezionare **Rimuovi** dal menu di scelta rapida nell'angolo sinistro della finestra di dialogo del programma di installazione e fare clic su **Rimuovi**.

5 Fare clic su **Continua**.

6 Fare clic su **OK**.

7 Fare clic su **Esci** per chiudere la finestra di dialogo del programma di installazione.

