



# PictureProject installeren: COOLPIX camera's (Windows)

1/5

## Installatieprogramma starten

- 1 Start de computer en plaats de PictureProject installatie-cd in een cd-rom-drive.
- 2 Er verschijnt een taalselectievenster; selecteer een taal en klik op **Next**. Het venster "Installatiecentrum" verschijnt.



**Eenvoudige installatie:** De software installeren die minimaal nodig is om PictureProject uit te voeren.

**Aangepaste installatie:** Geselecteerde software installeren.

**Probeer andere Nikon Software:** Download testversies van andere Nikon-software van een Nikon-website (internetverbinding vereist).

**Klantenondersteuning:** Het ReadMe-bestand lezen of websites van Nikon met technische ondersteuning bezoeken (internetverbinding vereist).

### Indien het programma Installatiecentrum niet automatisch opstart

Start het programma Installatiecentrum niet automatisch op nadat de cd is geplaatst, selecteer dan **Deze computer** in het **Start**-menu (Windows XP Home Edition/Windows XP Professional) of dubbelklik op het **Deze computer** pictogram op het bureaublad (Windows 2000 Professional) en dubbelklik op het pictogram van de cd-rom (PictureProject) in het venster Deze computer.



Vorige



Volgende



# PictureProject installeren: COOLPIX camera's (Windows)

2/5

## Eenvoudige installatie

Klikt u op **Eenvoudige installatie**, dan wordt de volgende software geïnstalleerd:

- PTP stuurprogramma's voor Coolpix-camera's (alleen Windows XP)
- Panorama Maker
- Apple QuickTime
- Nikon FotoShare
- PictureProject
- Microsoft DirectX 9

1 Klik op **Eenvoudige installatie**.




## Windows XP Home Edition/Professional


Wanneer u op **Eenvoudige installatie** klikt, wordt het dialoogvenster weergegeven dat u hiernaast ziet. Volg de instructies op het scherm om het PTP-stuurprogramma te installeren (op sommige systemen kan de installatie via een wizard verlopen).




2 De installatiewizard van Panorama Maker wordt gestart. Volg de instructies op het scherm. Wanneer de installatie is voltooid, klikt u op **Voltooien** om de wizard af te sluiten.




3 Klik op **Ja** om QuickTime te installeren (Op sommige systemen kan het enige tijd duren om de installatie te voltooien).



4 Het Nikon FotoShare setup-programma wordt gestart. Volg de scherm instructies om Nikon FotoShare te installeren.



5 Lees de PictureProject software-overeenkomst door, klik op **Ja** als u akkoord gaat en vervolg de installatie.







# PictureProject installeren: COOLPIX camera's (Windows)

3/5


6 De bestemmingsmap voor PictureProject verschijnt onder "Doelmap". Klik op **Volgende** om PictureProject in deze map te installeren of klik op **Bladeren** om een andere bestemming te kiezen.




7 Klik op **Ja** om de bestemmingsmap aan te maken.



8 Klik op **Ja** als u op het bureaublad een snelkoppeling naar PictureProject wilt maken en op **Nee** om verder te gaan zonder een snelkoppeling te maken.



9 Klik op **Voltooien** om het installatieprogramma van PictureProject af te sluiten.




10 Klik op **Ja** om het venster Installatiecentrum te sluiten. Verschijnt er een venster waarin u wordt gevraagd de computer opnieuw te starten, volg dan de instructies op het scherm.



11 Verwijder de installatie-cd uit het cd-rom-station.


## Microsoft DirectX 9

Voor de opties Panorama Maker en Pictmotion is DirectX9 of hoger vereist. Is er een eerdere versie geïnstalleerd, dan verschijnt het rechts afgebeelde venster. Volg de scherm-instructies voor het installeren van DirectX 9.



## Import-assistent

De PictureProject Import-assistent verschijnt wanneer de installatie is voltooid. De Import-assistent wordt gebruikt om foto's te catalogiseren die al op de computer zijn opgeslagen, voor weergave in Picture Project. Kijk voor meer informatie bij [Foto's catalogiseren](#).





# PictureProject installeren: COOLPIX camera's (Windows)

4/5

## Aangepaste installatie

Klik op **Aangepaste installatie** in het venster Installatiecentrum om de geselecteerde software te installeren.



Het dialoogvenster dat u hier rechts ziet, wordt weergegeven. Selecteer het aanklikvakje naast de programma's die u wilt installeren en klik op **Installeren**. Kijk bij [Eenvoudige installatie](#) voor instructies.



### PTP-stuurprogramma's voor Coolpix-camera's

Installeert PTP-stuurprogramma's. Deze optie is alleen beschikbaar in Windows XP.

### Stuurprogramma's voor camera's uit de D1-serie

Installeert stuurprogramma's voor D1/D1X/D1H-camera's.

### Panorama Maker (DirectX is vereist)

Installeert Panorama Maker, een programma waarmee afzonderlijke foto's tot een panorama kunnen worden gecombineerd. De installatie van dit programma wordt aanbevolen voor camera's met een Panorama Assist-functie.

### Apple QuickTime

QuickTime van Apple installeren.

### Nikon FotoShare

Nikon FotoShare installeren (alleen beschikbaar in de Europese uitgave van PictureProject).

### PictureProject

PictureProject installeren.

### Microsoft DirectX 9

Microsoft Corporation's DirectX9 installeren (vereist voor het gebruik van de opties Panorama Maker en Pictmotion).





# PictureProject installeren: COOLPIX camera's (Windows)

5/5

## Probeer andere Nikon Software

Als u klikt op **Probeer andere Nikon Software** in het venster Installatiecentrum, wordt in uw webbrowser een site geopend waar u testversies van andere Nikon-software kunt downloaden (internetverbinding vereist).



## Klantenondersteuning

Klik op de knop **Klantenondersteuning** in het venster Installatiecentrum om de Nikon-website voor technische ondersteuning van uw regio te selecteren.



Het rechts weergegeven venster verschijnt; selecteer uw locatie en klik op **Doorgaan** (internetverbinding vereist).



Als u het **Lees mij**-bestand wilt lezen, selecteert u Lees mij en klikt u op **Doorgaan**. Het is raadzaam het Lees mij-bestand te lezen voordat u de installatie voltooit.






# PictureProject installeren: COOLPIX camera's (Macintosh)

1/5

## Installatieprogramma starten

- 1 Start de computer en plaats de PictureProject installatie-cd in de cd-rom-drive.
- 2 Dubbelklik op het pictogram van de **PictureProject** cd-rom () op het bureaublad; dubbelklik vervolgens op het **Welcome** pictogram ().
- 3 Er verschijnt een taalselectievenster; selecteer een taal en klik op **Volgende**. Het venster "Installatiecentrum" verschijnt.



**Eenvoudige installatie:** De software installeren die minimaal nodig is om PictureProject uit te voeren.

**Aangepaste installatie:** Geselecteerde software installeren.

**Probeer andere Nikon Software:** Download testversies van andere Nikon-software van een Nikon-website (internetverbinding vereist).

**Klantenondersteuning:** Het ReadMe-bestand lezen of websites van Nikon met technische ondersteuning bezoeken (internetverbinding vereist).





# PictureProject installeren: COOLPIX camera's (Macintosh)


2/5

## Eenvoudige installatie

Klikt u op **Eenvoudige installatie**, dan wordt de volgende software geïnstalleerd:

- Panorama Maker
- PictureProject
- Apple QuickTime (QuickTime wordt niet geïnstalleerd als de versie die al geïnstalleerd is op de computer up-to-date is)

**1** Klik op **Eenvoudige installatie**.



**2** Het installatieprogramma voor Panorama Maker wordt gestart. Volg de scherm instructies om de installatie te voltooien.



**3** Klik op **OK** om de installatie van Panorama Maker te voltooien.




**4** Het rechts getoonde menu verschijnt. Klik op **OK**.



**5** Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en klik op **OK**.




**6** De software-overeenkomst verschijnt. Hebt u de inhoud gelezen en begrepen, en gaat u met de inhoud akkoord, klik dan op **Accepteer** om de installatie te vervolgen.



Het Lees me-bestand verschijnt. Neem even de tijd dit bestand door te nemen, waarin mogelijk belangrijke informatie staat die niet meer in deze handleiding kon worden opgenomen. Klik na het lezen van het Lees me-bestand op **Ga door**.

**7** Het installatieprogramma van PictureProject wordt gestart. Klik op **Installeer**.





# PictureProject installeren: COOLPIX camera's (Macintosh)

3/5


8 Klik op **Ja** om ervoor te zorgen dat PictureProject automatisch start wanneer de camera verbinding heeft.

9 Klik op **Ja** om PictureProject aan het Dock toe te voegen.

10 Klik op **Sluit af** om de installatie van PictureProject te voltooien.



11 Klik op **OK** om het venster Installatiecentrum te sluiten. Verschijnt er een venster waarin u wordt gevraagd de computer opnieuw te starten, volg dan de instructies op het scherm.



12 Is de computer opnieuw gestart, log dan in via de account die u hebt gebruikt voor de installatie van PictureProject. Open de map FotoShare op de installatie-cd van PictureProject en installeer Nikon FotoShare door het pictogram **Nikon FotoShare** naar de map Programma's op de harde schijf te slepen (FotoShare wordt alleen geleverd bij de Europese versie van PictureProject). Wanneer het kopiëren is voltooid, verwijdt u de installatie-cd uit het cd-rom-station.

## QuickTime


Is er een verouderde versie van QuickTime op uw computer geïnstalleerd, dan zal het QuickTime installatieprogramma automatisch starten. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Op sommige systemen kan de installatie van QuickTime geruime tijd duren.



## Import-assistent

De PictureProject Import-assistent verschijnt wanneer de installatie is voltooid. De Import-assistent wordt gebruikt om foto's te catalogiseren die al op de computer zijn opgeslagen, voor weergave in Picture Project. Kijk voor meer informatie bij [Foto's catalogiseren](#).






# PictureProject installeren: COOLPIX camera's (Macintosh)

4/5

## Aangepaste installatie

Kies **Aangepaste installatie** als u geselecteerde software wilt installeren. Kijkt u in het venster "Installatiecentrum" op **Aangepaste installatie**, dan verschijnt het volgende dialoogvenster:



Klik de selectievakjes aan van alle programma's die u wilt installeren en klik vervolgens op **Installeren**. Zie [Eenvoudige installatie](#) voor instructies.

## Panorama Maker

Installeert Panorama Maker, een programma waarmee afzonderlijke foto's in een panorama kunnen worden gecombineerd. De installatie van dit programma wordt aanbevolen voor camera's met een "Panorama Assist" functie.

## Nikon FotoShare

Installeert Nikon FotoShare (alleen beschikbaar in de Europese uitgave van PictureProject).

## PictureProject

Installeert PictureProject.

## Apple QuickTime

Installeert QuickTime van Apple.




# PictureProject installeren: COOLPIX camera's (Macintosh)

5/5


## Probeer andere Nikon Software

Als u klikt op **Probeer andere Nikon Software** in het venster Installatiecentrum, wordt in uw webbrowser een site geopend waar u testversies van andere Nikon-software kunt downloaden (internetverbinding vereist).



## Klantenondersteuning

Klikt u in het venster "Installatiecentrum" op de knop **Klantenondersteuning**, dan wordt het volgende dialoogvenster geopend.



Als u de website van Nikon met technische ondersteuning voor uw regio wilt bezoeken, selecteert u uw locatie en klikt u op **Doorgaan** (internetverbinding vereist). Wilt u het **Lees me**-bestand lezen, selecteer dan Lees me en klik op **Doorgaan**. Het is raadzaam het Lees me-bestand te lezen voordat u de installatie voltooit.






# PictureProject verwijderen: COOLPIX camera's (Windows)

Voer de volgende stappen uit om PictureProject te verwijderen:

- 1 Klik op **start** en selecteer **PictureProject > PictureProject verwijderen** in de programmalijs.



- 2 Klik op **OK** om te beginnen met het verwijderen van PictureProject en alle bijbehorende onderdelen.



## Aanmelden

Gebruik een account met beheerdersrechten om de software te verwijderen.

- 3 Als er alleen-lezen bestanden worden aangetroffen of onderdelen die door een andere toepassing worden gedeeld, wordt een bevestigingsvenster geopend. Lees de weergegeven informatie goed door voordat u beslist wat u met de desbetreffende onderdelen wilt doen.



## Herstarten

Herstart de computer als er om wordt gevraagd.






# PictureProject verwijderen: COOLPIX camera's (Macintosh)

Voer de volgende stappen uit om PictureProject te verwijderen:

1 Start de computer en log in via de beheerdersaccount. Plaats de installatie-cd van PictureProject in een cd-rom-station en [open het venster Installatiecentrum](#).

2 Klik op **Aangepaste installatie** en schakel alle opties behalve **PictureProject** uit. Klik vervolgens op **Installeren**.




3 Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en klik op **OK**.




4 Selecteer **Maak installatie ongedaan** in de lijst linksboven in het installatievenster en klik op **Maak installatie ongedaan**.



5 Klik op **Ga door**.



6 Klik op **OK**.



7 Klik op **Sluit af** om het installatievenster te sluiten.

