

Matrox MGA Millennium-Bildschirmadapter

3PixelRule.tiff ↗

904775_video.tiff ↗ **BildschirmgerÙte**

Dieser PCI-Bus-GerÙtetreiber erkennt den Zieladapter automatisch.

UnterstÙtzte Hardware:

Matrox MGA Millennium-Bildschirmadapter (oder kompatibler),
gestÙtzt auf den Chipsatz Matrox MGA 2064W mit 8 MB
Speicher.

Dieser Treiber unterstÙtzt folgende Bildschirmmodi mit 8 MB.

**8-Bit-Farbe oder
-Schwarzweiß**

640x480
60, 72, 75, 90 Hz

800x600
60, 72, 75, 90 Hz

1024x768
60, 72, 75, 90 Hz

1152X864
60, 72, 75, 90 Hz

1280x1024
60, 72, 75, 90 Hz

1600x1200

16-Bit-Farbe

640x480
60, 72, 75, 90 Hz

800x600
60, 72, 75, 90 Hz

1024x768
60, 72, 75, 90 Hz

1152X864
60, 72, 75, 90 Hz

1280x1024
60, 72, 75, 90 Hz

1600x1200

32-bit-Farbe

640x480
60, 72, 75, 90 Hz

800x600
60, 72, 75, 90 Hz

1024x768
60, 72, 75, 90 Hz

1152X864
60, 72, 75, 90 Hz

1280x1024
60, 72, 75, 90 Hz

1600x1200

60, 66, 72, 85 Hz

60, 66, 72, 85 Hz

60, 66, 72, 85 Hz

Unterstützte Bildschirme: NeXT entwickelt und testet seine Bildschirmadapter-Gerätetreiber mit Hochfrequenz-Bildschirmen, die Bildschirmmodi mit sehr hohen Auflösungen und nicht-verschachtelten Bildelementwiederholfrequenzen unterstützen. Zu diesen Bildschirmen zählen NEC 5FG, NEC 6FG und Nokia Multigraph 445X. Lesen Sie in dem mit Ihrem Bildschirm gelieferten Benutzerhandbuch nach, ob er den Bildschirmmodus unterstützt, den Sie in der Anwendung "Configure" eingestellt haben.

Warnung: Einige Hersteller geben an, daß ihre Bildschirmadapter mit Bildschirmmodi verwendet werden können, deren Auflösungen und Bildelementwiederholfrequenzen nicht von den dazu gehörenden RAMDACs unterstützt werden. Auf lange Sicht können Sie damit Ihren Bildschirmadapter und Ihren Copmputer beschädigen. Lesen Sie im mit dem Bildschirm gelieferten Benutzerhanduch nach, oder

wenden Sie sich an den Hersteller, um sicherzustellen, daß der RAMDAC des Adapters den Bildschirmmodus unterstützt, den Sie in der Anwendung "Configure" eingestellt haben.

Warnung: Wenn Sie die Bildschirmadapter ändern möchten, müssen Sie die Anwendung "Configure" verwenden, um den Bildschirmtreiber auf "Voreingestellter VGA-Bildschirmadapter" einzustellen, bevor Sie den alten Bildschirmadapter löschen. (Weitere Einzelheiten zum Ändern von Bildschirmadapter finden Sie unter NeXTanswer 1824.)

842445_PixelRule.tiff ↗

Siehe auch

- "Ein Gerät hinzufügen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".
- Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur

Installation und Konfiguration von Gerätetreibern.