

Matrox MGA Millennium-Bildschirmadapter

3PixelRule.tiff ↵

904775_video.tiff ↵ Bildschirmgeräte

Dieser PCI-Bus-Gerätetreiber erkennt den Zieladapter automatisch.

Unterstützte Hardware:

Matrox MGA Millennium-Bildschirmadapter (oder kompatibler),
gestützt auf den Chipsatz Matrox MGA 2064W mit 4 MB Speicher.

Dieser Treiber unterstützt folgende Bildschirmmodi mit 4 MB.

8-Bit-Farbe oder

16-Bit-Farbe

32-bit-Farbe

-Schwarzweiß

640x480

60, 72, 75, 90 Hz

640x480

60, 72, 75, 90 Hz

640x480

60, 72, 75, 90 Hz

800x600

60, 72, 75, 90 Hz

800x600

60, 72, 75, 90 Hz

800x600

60, 72, 75, 90 Hz

1024x768

60, 72, 75, 90 Hz

1024x768

60, 72, 75, 90 Hz

1024x768

60, 72, 75, 90 Hz

1152x864

60, 72, 75, 90 Hz

1152x864

60, 72, 75, 90 Hz

1152x864

60, 72, 75, 90 Hz

1280x1024

60, 72, 75, 90 Hz

1280x1024

60, 72, 75, 90 Hz

1600x1200

60, 66, 72, 85 Hz

1600x1200

60, 66, 72, 85 Hz

Unterstützte Bildschirme: NeXT entwickelt und testet seine

Bildschirmadapter-Gerätetreiber mit Hochfrequenz-Bildschirmen, die Bildschirmmodi mit sehr hohen Auflösungen und nicht-verschachtelten Bildelementwiederhol frequenzen unterstützen. Zu diesen Bildschirmen zählen NEC 5FG, NEC 6FG und Nokia Multigraph 445X. Lesen Sie in dem mit Ihrem Bildschirm gelieferten Benutzerhandbuch nach, ob er den Bildschirmmodus unterstützt, den Sie in der Anwendung "Configure" eingestellt haben.

Warnung: Einige Hersteller geben an, daß ihre Bildschirmadapter mit Bildschirmmodi verwendet werden können, deren Auflösungen und Bildelementwiederhol frequenzen nicht von den dazu gehörenden RAMDACs unterstützt werden. Auf lange Sicht können Sie damit Ihren Bildschirmadapter und Ihren Copmputer beschädigen. Lesen Sie im mit dem Bildschirm gelieferten Benutzerhanduch nach, oder wenden Sie sich an den Hersteller, um sicherzustellen, daß der RAMDAC des Adapters den Bildschirmmodus unterstützt, den Sie in der Anwendung "Configure" eingestellt haben.

Warnung: Wenn Sie die Bildschirmadapter Ündern möchten, müssen Sie die Anwendung "Configure" verwenden, um den Bildschirmtreiber auf "Voreingestellter VGA-Bildschirmadapter" einzustellen, bevor Sie den alten Bildschirmadapter löschen. (Weitere Einzelheiten zum ...ndern von Bildschirmadapter finden Sie unter NeXTanswer 1824.)

842445_PixelRule.tiff ↵

Siehe auch

- "Ein GerÜt hinzufügen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".
- Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von GerÜtetreibern.