

Specifica il percorso e la directory in cui sono contenuti i file dei nuovi caratteri trasferibili esterni.

Elenca i caratteri trasferibili esterni disponibili per l'installazione.

Elenca i caratteri trasferibili esterni installati.

Cerca i file dei tipi di carattere all'interno della directory specificata nella casella **Directory dei nuovi caratteri trasferibili**.

Installa i nuovi caratteri trasferibili esterni selezionati.

Disinstalla i caratteri trasferibili esterni selezionati.

Specifica se la funzione di ottimizzazione della stampa è attivata. Quando è attivata, il testo posizionato sopra un'immagine grafica potrebbe non essere stampato correttamente se il documento contiene testo e grafica sovrapposti.

Se il documento non viene stampato correttamente, disattivare questa funzione. Quando è disattivata, le funzioni di ottimizzazione della stampa, quali la sostituzione dei tipi di carattere TrueType con i tipi di carattere della periferica e la ricerca di filetti orizzontali e verticali nel documento, non saranno disponibili.

Consente di visualizzare o modificare le impostazioni dei colori mezzitoni.

Specifica la qualità o la densità del testo che si desidera utilizzare. Le opzioni disponibili dipendono dalla stampante in uso. In genere è preferibile utilizzare **Qualità lettera** per la stampa della copia finale di un documento e **Qualità bozza** per la stampa di copie di prova. Per stampare un documento di buona qualità, utilizzare **Qualità lettera più vicina**.

Modelli di stampanti diversi supportano opzioni di qualità della stampa differenti. Alcune stampanti di grafica a colori supportano la modalità normale che risulta adatta per stampare bozze di immagini e la modalità presentazione che produce immagini a colori di alta qualità. Alcune stampanti supportano la tecnologia RET (Resolution Enhancement Technology), che influisce sulla nitidezza del documento stampato e offre opzioni quali Chiaro, Medio e Scuro.

La qualità di stampa e la velocità di stampa sono direttamente correlate: migliore è la qualità di stampa, maggiore sarà il tempo necessario per eseguire la stampa del documento.

Specifica se è attivata la funzione per la stampa avanzata. Quando è attivata, lo spooling dei metafile è attivo e sono disponibili opzioni quali **Ordine pagine**, **Opuscolo** e **Pagine per foglio** a seconda della stampante in uso. Per la stampa normale, lasciare attivata la funzione predefinita di stampa avanzata. Se si verificano problemi di compatibilità, disattivare questa funzione. Quando la funzione è disattivata, lo spooling dei metafile non viene effettuato e le opzioni di stampa potrebbero non essere disponibili.

Specifica se la funzione per la stampa di opuscoli è attivata. Quando è attivata, vengono stampate due pagine una di fianco all'altra su entrambi i lati di un foglio di carta.

Quando la funzione per la stampa avanzata è disattivata, è disattivata anche la funzione per la stampa di opuscoli.

Elenca le opzioni di stampa specifiche della stampante, quali Qualità di stampa e Raccoglitore. Per ulteriori informazioni sulle opzioni disponibili, vedere il manuale operativo della stampante.

Specifica l'intensità del colore e della scala di grigi. Per velocizzare la stampa dei colori, selezionare **8 Colori (mezzitoni)**. Per la grafica aziendale, selezionare **256 Colori (mezzitoni)**. Per le immagini fotografiche, selezionare **16,8 milioni di colori (24bpp)**. Selezionare **Monocromatico** per stampare in bianco e nero, se la stampante in uso supporta questa modalità di stampa.

La qualità delle immagini e la velocità di stampa sono direttamente correlate. Maggiore è l'intensità di colore prescelta, maggiore sarà il tempo impiegato per eseguire la stampa del documento.

La stampante in uso potrebbe non supportare tutte le opzioni sopra elencate. Per ulteriori informazioni sulle opzioni disponibili, vedere il manuale operativo della stampante.

Specifica il tipo di mezzitoni da utilizzare durante la stampa della grafica. Se si desidera che sia la stampante a determinare la qualità dei mezzitoni ottimale, selezionare **Selezione automatica**. Se si stampa un'immagine che utilizza colori non supportati dalla stampante, selezionare un'opzione di retinatura. La retinatura consente di mescolare i colori della stampante per ottenere il colore specificato nella grafica. Per ulteriori informazioni sulle opzioni disponibili, consultare il manuale operativo della stampante.

Specifica le cartucce dei tipi di carattere installate nella stampante.

Specifica se utilizzare i mezzitoni della stampante oppure i mezzitoni del sistema. Se si stampano documenti contenenti un gran numero di immagini a tonalità continua, sarà possibile aumentare la velocità di stampa selezionando il pulsante di opzione **Utilizza mezzitoni del sistema**.

Consente di visualizzare o modificare l'impostazione dei mezzitoni.

Elenca le assegnazioni dei formati ai cassettei.

Molte periferiche di stampa supportano più di un tipo di alimentazione, ad esempio un cassetto inferiore e uno superiore. È possibile assegnare un formato, che definisce le dimensioni del foglio e i margini, a ciascuna alimentazione della stampante. Dopo aver assegnato un formato a un'alimentazione, è possibile selezionare il formato durante la stampa. La stampa verrà effettuata dal cassetto a cui tale formato è assegnato.

Visualizza l'assegnazione del formato a un cassetto. Dopo aver assegnato un formato a un cassetto specifico, per stampare il formato definito verrà sempre utilizzato tale cassetto.

Visualizza la quantità di memoria installata nella stampante.

Specifica se consentire la stampa ai sistemi con tabella codici diversa dalla 1252. Questa opzione, disponibile solo sulle stampanti al di fuori degli Stati Uniti, indica alla stampante di ignorare i tipi di carattere PostScript residenti nella stampante e di utilizzare i tipi di carattere TrueType.

Specifica che la stampante dovrà creare la pagina stampata nella memoria prima di procedere alla stampa. Questa impostazione fa in modo che la memoria disponibile nella stampante sia sufficiente per la stampa completa di pagine complesse.

Consente di installare e rimuovere tipi di carattere esterni per la stampante. I tipi di carattere esterni possono essere caratteri trasferibili o caratteri di cartucce. Consultare la documentazione relativa ai tipi di carattere per verificarne il formato.

Fare clic qui per visualizzare la tabella di sostituzione dei caratteri o per modificare la conversione dei tipi di carattere da TrueType a stampante.

Fare clic qui per specificare le opzioni dei tipi di carattere TrueType. Lasciare selezionata l'impostazione predefinita **Non sostituire** se si desidera scaricare i tipi di carattere TrueType, ossia i caratteri trasferibili, anziché utilizzare i tipi di carattere della stampante. Per sostituire i tipi di carattere TrueType con i tipi di carattere della stampante durante la stampa di documenti contenenti tipi di carattere TrueType, selezionare il nome di un tipo di carattere.

Elenca le opzioni di stampa specifiche della stampante, ad esempio quelle relative alla memoria della stampante o all'alimentazione automatica buste, che è possibile installare nella stampante. Per ulteriori informazioni sulle opzioni disponibili, vedere il manuale operativo della stampante.

Specifica se generare i codici di controllo dei processi, aggiungendo ad esempio il codice di reimpostazione (CTRL+D) all'inizio e alla fine del documento o inviando comandi PjL (Printer Job Language). Se si stampa su una porta AppleTalk, scegliere **No**.

Specifica il raccoglitore da utilizzare per il documento stampato.

Converte il set di caratteri Windows nel set di caratteri della tabella codici specificato per la stampa. I codici escape per il set di caratteri della tabella codici specificato non possono essere modificati.

