

Określa ścieżkę i katalog zawierający nowe pliki zewnętrznych czcionek ładowalnych.

Wyświetla listę zewnętrznych czcionek ładowalnych, które można zainstalować.

Wyświetla listę aktualnie zainstalowanych zewnętrznych czcionek ładowalnych.

Szuka plików czcionek w katalogu określonym w polu **Nowy katalog czcionek ładowalnych**.

Instaluje wybrane nowe zewnętrzne czcionki ładowalne.

Oinstalowuje wybrane zewnętrzne czcionki ładowalne.

Określa, czy włączono funkcję optymalizacji drukowania. Po włączeniu tej funkcji tekst umieszczony u góry grafiki może być drukowany nieprawidłowo, jeżeli dokument zawiera zachodzące na siebie tekst i grafikę.

Jeżeli wydruk jest nieprawidłowy, można wyłączyć tę funkcję. Po jej wyłączeniu funkcje optymalizacji drukowania (takie jak podstawianie czcionek urządzenia dla czcionek TrueType i skanowanie dokumentu w poszukiwaniu linii poziomych i pionowych) także są wyłączone.

Zezwala na przeglądanie lub zmienianie ustawień koloru półtonów.

Określa używaną jakość tekstu (gęstość). Dostępne opcje zależą od drukarki. Aby wydrukować ostateczną kopię ukończonego dokumentu, zwykle należy użyć opcji **Jakość listowa**, a w celu wydrukowania kopii roboczych — opcji **Jakość robocza**. Aby wydrukować dokument o dobrej jakości, należy użyć opcji **Jakość prawie listowa**.

Różne modele drukarek obsługują różne opcje jakości wydruku. Niektóre kolorowe drukarki graficzne obsługują Tryb normalny, który jest odpowiedni do drukowania wersji roboczych obrazów graficznych oraz Tryb prezentacji, który służy do drukowania kolorowych obrazów graficznych wysokiej jakości. Drukarki mogą także obsługiwać technologię RET (Resolution Enhancement Technology), która wpływa na ostrość drukowanego dokumentu i udostępnia opcje RET, takie jak Jasno, Średnio i Ciemno.

Jakość wydruku i szybkość drukowania są bezpośrednio powiązane, dlatego im wyższa jakość wydruku, tym dłużej trwa drukowanie dokumentu.

Określa, czy jest włączona zaawansowana funkcja drukowania. Włączenie tej funkcji włącza buforowanie metaplików i udostępnia następujące, zależne od drukarki opcje: Kolejność stron, Drukowanie broszur i Stron na arkusz. Aby drukować normalnie, należy pozostawić domyślne ustawienie zaawansowanej funkcji drukowania (włączona). Jeżeli wystąpią problemy ze zgodnością, funkcję można wyłączyć. Wyłączenie tej funkcji wyłącza buforowanie metaplików, więc opcje drukowania mogą być niedostępne.

Określa, czy jest włączona funkcja broszur. Po włączeniu tej funkcji na obu stronach arkusza można drukować po dwie strony obok siebie.

Wyłączenie zaawansowanej funkcji drukowania wyłącza także funkcję broszur.

Wyświetla opcje zależne od drukarki, takie jak Jakość wydruku i Pojemnik wyjściowy. Aby uzyskać więcej informacji o dostępnych opcjach, zajrzyj do instrukcji obsługi drukarki.

Określa głębię koloru i skali odcieni szarości. Aby uzyskać najszybszy wydruk kolorowy, kliknij opcję **8 kolorów (półtony)**; aby drukować grafikę do użytku w firmie, kliknij opcję **256 kolorów (półtony)**; aby drukować fotografie, kliknij opcję **True Color (24bpp)**. Jeżeli drukarka obsługuje opcję **Monochromatyczny**, kliknij ją, aby drukować w trybie czarno-białym.

Jakość obrazu i szybkość drukowania są bezpośrednio powiązane. Im większa liczba kolorów, tym dłużej będzie trwało drukowanie dokumentu.

Drukarka może nie obsługiwać wszystkich wymienionych wyżej opcji. Aby uzyskać więcej informacji o dostępnych opcjach, zajrzyj do instrukcji obsługi drukarki.

Określa używany podczas drukowania grafiki typ półtonów. Aby umożliwić drukarce określenie najlepszej jakości półtonów, należy użyć opcji **Autowybór**. Podczas drukowania grafiki, w której występują kolory nieobsługiwane przez drukarkę, należy użyć opcji symulowania kolorów. Symulowanie kolorów polega na mieszaniu kolorów dostępnych w drukarce w celu uzyskania kolorów zgodnych z występującymi w grafice. Aby uzyskać więcej informacji o opcjach, zajrzyj do instrukcji obsługi drukarki.

Określa zainstalowane w drukarce kasety z czcionkami.

Określa, czy mają być używane półtony drukarki, czy półtony systemu. W przypadku dokumentów zawierających dużą liczbę obrazów o tonach ciągłych wybór opcji **Użyj półtonów systemu** może przyspieszyć drukowanie.

Zezwala na przeglądanie lub zmienianie ustawień półtonów.

Wyświetla listę przypisań formularzy do zasobników.

Wiele drukarek może obsługiwać więcej niż jedno źródło papieru, na przykład zasobnik górny i dolny. Do poszczególnych źródeł papieru można przypisać formularz (definiuje rozmiar papieru i marginesy). Przypisany do źródła formularz można następnie wybierać podczas drukowania z programów. Drukarka pobiera papier z zasobnika, do którego przypisano formularz.

Wyświetla przypisania formularzy do zasobników. Po przypisaniu formularza do określonego zasobnika drukarka podczas drukowaniu formularza zawsze będzie korzystać z danego zasobnika.

Wyświetla zainstalowaną w drukarce ilość pamięci.

Określa, czy zezwolić na drukowanie z systemów niekorzystających ze strony kodowej 1252. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku drukarek spoza Stanów Zjednoczonych. Nakazuje ona drukarce zignorowanie czcionek rezydentnych (PostScript) i użycie czcionek TrueType.

Określa, że drukarka powinna utworzyć przed wydrukiem stronę w pamięci. Pozwala to zapewnić drukarce wystarczającą ilość pamięci do drukowania w całości złożonych stron.

Zezwala na zainstalowanie i usunięcie czcionek zewnętrznych drukarki. Czcionki zewnętrzne mogą być czcionkami ładowalnymi lub czcionkami w kasetach. Format czcionek można sprawdzić w dokumentacji.

Kliknij, aby obejrzeć tabelę podstawień czcionek lub zmienić mapowanie czcionek TrueType na czcionki PostScript.

Kliknij, aby określić opcje czcionek TrueType. Kliknij opcję **Nie podstawiaj** (ustawienie domyślne), aby pobrać czcionki TrueType (ładowne), które zostaną użyte do drukowania zamiast czcionek drukarki. Aby podczas drukowania dokumentów zawierających czcionki TrueType podstawić za nie czcionki drukarki, kliknij nazwę czcionki.

Wyświetla listę opcji specyficznych dla drukarki, takich jak Pamięć drukarki lub Podajnik kopert, które można zainstalować w drukarce. Aby uzyskać więcej informacji o dostępnych opcjach, zajrzyj do instrukcji obsługi drukarki.

Określa, czy generować kody sterujące zadaniami, na przykład kod resetujący (CTRL+D) na początku i końcu dokumentu, lub wysyłać polecenia języka PjL (Printer Job Language). W przypadku drukowania do portu AppleTalk należy kliknąć opcję **Nie**.

Określa pojemnik wyjściowy, który ma być używany dla wydrukowanych dokumentów.

Konwertuje zestaw znaków Windows na zestaw znaków określonej strony kodowej dla celów wydruku. Kody ESC określonej strony kodowej nie mogą być modyfikowane.

