

Путь к каталогу, содержащему файлы новых внешних загружаемых шрифтов.

Список новых внешних загружаемых шрифтов, доступных для установки.

Список установленных внешних загружаемых шрифтов.

Запуск поиска файлов шрифтов в каталоге, указанном в поле **Папка нового загружаемого шрифта**.

Установка выделенного нового внешнего загружаемого шрифта.

Удаление выделенного внешнего загружаемого шрифта.

Признак включения средства оптимизации печати. При его включении текст, расположенный поверх рисунка, может печататься неправильно.

Если напечатанный документ выглядит неправильно, попробуйте отключить это средство. При этом будут отключены такие средства оптимизации печати, как использование встроенных шрифтов вместо шрифтов TrueType и поиск в документе правил размещения текста по горизонтали и по вертикали.

Просмотр и изменение настроек передачи полутонов.

Выбор качества (плотности) текста. Набор доступных режимов определяется конкретным принтером. Обычно для печати готовых документов используется значение **Высокое**, а для печати черновиков — значение **Черновое**. Чтобы напечатать документ хорошего качества, выберите значение **Повышенное**.

Принтерами разных моделей поддерживаются разные режимы качества печати. Некоторые цветные графические принтеры поддерживают режим **Обычное**, который используется для промежуточной печати рисунков, и **Высокое**, который позволяет получить высококачественное графическое изображение. Некоторые принтеры поддерживают режим повышения разрешения (**RET**), который повышает четкость печати и позволяет выбирать такие варианты повышения разрешения, как **светлое**, **среднее** и **темное**.

Качество и скорость печати непосредственно связаны: чем выше качество печати, тем больше времени требуется на печать документа.

Признак включения дополнительных возможностей печати. При установке этого флажка включается буферизация метафайлов, и становятся доступными (в зависимости от принтера) такие параметры, как «Порядок страниц», «Буклет» и «Страниц на листе». Для обычной печати оставьте дополнительные возможности печати включенными. При возникновении ошибки совместимости выключите это средство. При снятии флажка выключается буферизация метафайлов, а соответствующие параметры становятся недоступными.

Признак включения возможности печати буклетов. При установке этого флажка на обеих сторонах каждого листа печатаются рядом две страницы.

Если дополнительные возможности печати отключены, буклетная печать также отключается.

Список таких параметров печати, как качество и выходной лоток. Для получения дополнительных сведений о доступных параметрах обратитесь к руководству по данному принтеру.

Выбор числа цветов или глубины оттенков серого. Для ускорения печати выберите **8 цветов (полутона)**; для деловой графики выберите **256 цветов (полутона)**; для печати фотографий выберите палитру **True Color (24 разряда)**. Для черно-белой печати выберите значение **Монохромный**, если этот режим поддерживается принтером.

Качество изображения и скорость печати непосредственно связаны. Чем выше используемая глубина цветов, тем медленнее печатается документ.

Некоторые из перечисленных выше параметров могут не поддерживаться конкретными принтерами. Для получения дополнительных сведений о доступных параметрах обратитесь к руководству по данному принтеру.

Тип передачи полутонов, используемый при печати изображений. Чтобы оптимальное качество полутонов определялось принтером, выберите значение **Автоматический выбор**. При печати цветов, не поддерживаемых используемым принтером, включите режим смешения цветов. В этом режиме доступные принтеру цвета смешиваются, в результате чего получаются цвета, используемые при создании рисунка. Дополнительные сведения о доступных параметрах см. в руководстве по данному принтеру.

Картриджи шрифтов, установленные в принтере.

Выбор режима передачи полутонов принтером или системой. При печати документов, содержащих большое количество полутоновых изображений, выбор системной передачи полутонов позволяет повысить скорость печати.

Просмотр и изменение настроек передачи полутонов.

Список форм, назначенных лоткам.

Многие принтеры поддерживают несколько источников бумаги, например верхний и нижний лоток. Форма, определяющая размер бумаги и полей, может назначаться каждому устройству подачи бумаги принтера. После назначения формы могут выбираться при печати из программ. Печать выполняется на бумаге из лотка, которому назначена выбранная форма.

Назначение форм лоткам. После назначения формы конкретному лотку этот лоток всегда используется при выборе назначенной формы.

Объем памяти, установленной в данном принтере.

Включение печати с использованием кодовой страницы, отличной от 1252. Этот параметр доступен только на принтерах, поставляемых за пределами США. Если он включен, резидентные шрифты принтера (PostScript) игнорируются и используются шрифты TrueType.

Включение создания печатной страницы в памяти до вывода страницы на печать. Это обеспечивает проверку наличия в принтере памяти, необходимой для печати сложной страницы.

Установка и удаление внешних шрифтов принтера. Внешние шрифты могут быть загружаемыми или картриджными шрифтами. Описание формата шрифта можно найти в документации.

Просмотр или изменение таблицы соответствия шрифтов TrueType и шрифтов принтера.

Выбор параметров шрифтов TrueType. Выберите **Не подставлять** (значение по умолчанию), чтобы загружать при печати шрифты TrueType вместо шрифтов принтера. Чтобы подставлять шрифты принтера вместо шрифтов TrueType при печати документов, выберите имя шрифта.

Список параметров печати, которые могут настраиваться для данного принтера, например объема памяти принтера и податчика конвертов. Для получения дополнительных сведений о доступных параметрах обратитесь к руководству по данному принтеру.

Включение создания таких управляющих кодов заданий, как код сброса (CTRL+D) в начале и в конце документа и команды PJI (Printer Job Language). Если печать выполняется через порт AppleTalk, выберите значение **Нет**.

Выбор выходного лотка для напечатанного документа.

Преобразование при печати набора символов Windows в набор символов для выбранной кодовой страницы.
Управляющие коды для указанной кодовой страницы не могут изменяться.

