

LECTORES CD-ROM

i d a d / p r e	FABRICANTE	MODELO	PRECIO (IVA incluido)	INTERNO EXTERNO	TIPO	ESPECIFICACIONES	
						Velocidad	Tiempo medio de acceso (ms)
5	Asus	CD-S400	11,715	Interno	CD-ROM	40x	75
16	Philips	PCA 40x CD/M21	14,900	Interno	CD-ROM	40x	75
7	Aopen	CD-940E	11,700	Interno	CD-ROM	40x	80
22	LaCie	LaCie 36x	23,660	Interno	CD-ROM	36x	70
26	LaCie	LaCie 36x	34,860	Externo	CD-ROM	36x	70
6	Asus	CD-S360	10,275	Interno	CD-ROM	36x	75
14	Philips	PCA 36x CD/M2	11,900	Interno	CD-ROM	36x	75
1	Memorex	C36x	8,650	Interno	CD-ROM	36x	80
15	Philips	PCA 32x CD/M2	11,490	Interno	CD-ROM	32x	75
2	LG Electronics	CRD-8322B	8,560	Interno	CD-ROM	32x	80

	3	Toshiba	XM-6202B	8,750	Interno	CD-ROM	32x	80
	8	Asus	CD-S340	9,354	Interno	CD-ROM	32x	80
□	12	Samsung	SCR-3231	9,900	Interno	CD-ROM	32x	80
	19	Teac	CD-532S	16,000	Int./Ext.	CD-ROM	32x	85
□	21	LaCie	LaCie 32x	18,460	Interno	CD-ROM	32x	85
	24	Pioneer	Slot-in 32x	20,500	Int./Ext.	CD-ROM	32x	85
	25	Plextor	Ultraplex 32x	21,925	Int./Ext.	CD-ROM	32x	85
□	27	LaCie	LaCie 32x	29,660	Externo	CD-ROM	32x	85
	9	Genius	C36x	8,900	Interno	CD-ROM	36x	110
□	13	Sony	CDU-701-RP	9,200	Interno	CD-ROM	32x	90
	23	Toshiba	XM-6201B	18,850	Interno	CD-ROM	32x	90
	10	Liteon	LTN 32x Max	8,100	Interno	CD-ROM	32x	110

□	20	Sony	CDU-625	15,600	Interno	CD-ROM	24x	90
□	17	LaCie	LaCie 24x	8,900	Interno	CD-ROM	24x	100
□	28	LaCie	LaCie 24x	26,860	Externo	CD-ROM	24x	100
	4	Cyber Drive	Cyber Drive 240D	6,500	Interno	CD-ROM	24x	110
	11	Liteon	LTN 242 24x Max	7,300	Interno	CD-ROM	24x	110
	18	Cyber Drive	Cyber Drive 240D	9,165	Interno	CD-ROM	24x	130
	29	Nakamichi	16x5x	40,000	Externo	CD-ROM	16x	150
□	30	LaCie	LaCie Jukebox 5CD	55,860	Interno	CD-ROM	16x	150
	31	LaCie	LaCie Jukebox 5CD	65,660	Externo	CD-ROM	16x	150
		Hitachi	CDR-8335	N/D	Interno	CD-ROM	24x	106
		Hitachi	CDR-8430	N/D	Interno	CD-ROM	32x	80

INTERFACE	MEMORIA BUFFER (Kb)	COMPATIBILIDAD
		OTROS
ATAPI/E-IDE	128	Audio CD, CD-ROM, CD-ROM/XA, Video CD, CD-I, Photo CD, Karaoke CD, CD extra, I-Trax, CD-R y CD-RW
ATAPI-IDE	128	Multiread
ATAPI/E-IDE	128	CD-DA, CD-ROM/XA, CD-I/MPEG, Photo CD, Karaoke CD, CD extra, I-Trax, CD-RW, CD-WO, Norton Antivirus y Norton Virtual Drive
SCSI-2	128	CD audio, CD-ROM mode 1 & 2, XA ready, CD-I, CD i-Trax, Photo CD multisession, Video CD y CD-RW
SCSI-2	128	CD audio, CD-ROM mode 1 & 2, XA ready, CD-I, CD i-Trax, Photo CD multisession, Video CD y CD-RW
ATAPI/E-IDE	128	Audio CD, CD-ROM, CD-ROM/XA, Video CD, CD-I, Photo CD, Karaoke CD, CD extra, I-Trax, CD-R y CD-RW
ATAPI-IDE	128	Multiread
ATAPI/E-IDE	128	Bulk (castellano) y soporta CD-RW
ATAPI-IDE	128	Multiread
ATAPI/E-IDE	128	CD-A, CD-I, CD-Extra/CD Enhanced, CD-R, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-RW, Photo CD y Video CD

ATAPI/Pio Mode 4	256	CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA, CD-I, Photo CD, Video CD, CD-G, CD-R, CD-RW, CD extra y multisesión
ATAPI/E-IDE	-	Audio CD, CD-ROM, CD-ROM/XA, Video CD, CD-I, Photo CD, Karaoke CD, CD extra, I-Trax, CD-R y CD-RW
ATAPI/Pio Mode 4	512	CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA, CD-I, Photo CD, Video CD, CD-G, CD-R, CD-RW, CD extra y multisesión
Wide SCSI	512	CD-ROM, PhotoCD y multisesión
SCSI-2	512	CD audio, CD-ROM mode 1 & 2, XA ready, CD-I, CD i-Trax, Photo CD multisession, Video CD y CD-RW
SCSI-2	512	CD-ROM, Photo CD y multisesión
SCSI-2	512	CD-ROM, Photo CD y multisesión
SCSI-2	512	CD audio, CD-ROM mode 1 & 2, XA ready, CD-I, CD i-Trax, Photo CD multisession, Video CD y CD-RW
ATAPI/E-IDE	128	Soporta CD-RW
ATAPI/E-IDE	128	CD-DA, CD extra, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-I, CD-I Ready, CD-Bridge, Video CD, Audio combined CD-ROM CD-R, CD-RW y Photo CD (Single y multisesión)
SCSI	256	CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA, CD-I, Photo CD, Video CD, CD-G, CD-R, CD-RW, CD extra y multisesión
ATAPI/E-IDE	-	CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-I, Video CD, CD-DA, Photo CD, Karaoke-CD, CD extra y CD-RW

FAST SCSI	256	CD-DA, CD-EXTRA (CD Plus), CD-ROM, CD-ROM XA, CD-I, CD-I Ready, CD Bridge, Video CD, CD-RW, Photo CD (Single y multisesión), auriculares y control de volumen
IDE	512	CD audio, CD-ROM mode 1 & 2, CD-ROM XA 2, CD-I, Photo CD multisession, Video CD, CD Plus y CD-RW
Paralelo	512	CD audio, CD-ROM mode 1 & 2, CD-ROM XA 2, CD-I, Photo CD multisession, Video CD, CD Plus y CD-RW
ATAPI/E-IDE	128	CD-ROM, CD-I y Photo CD
ATAPI/E-IDE	-	CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-I, Video CD, CD-DA, Photo CD, Karaoke-CD, CD extra y CD-RW
SCSI-2	128	CD-ROM, CD-I y Photo CD
SCSI-2	256	CD-ROM, Photo CD y multisesión
SCSI-2	256	CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA, Photo CD, CD-I, CD Extra y Video CD
SCSI-2	256	CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA, Photo CD, CD-I, CD Extra y Video CD
ATAPI/Pio Mode 4	128	CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA, CD-I, Photo CD, Video CD, CD-G, CD-R, CD-RW, CD extra y multisesión.
ATAPI/Pio Mode 4	128	CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA, CD-I, Photo CD, Video CD, CD-G, CD-R, CD-RW, CD extra y multisesión.