

Diese Form der Sendereingabe funktioniert nur mit einem mit Kanal- oder Frequenzdirekteingabe ausgestatteten Gerät (vorwiegend Philips). Allerdings erfordert diese Form der Senderfindung und Speicherung einige technische Vorkenntnisse bezüglich der »Kanäle« und »Frequenzen«.

[1](#)    [2](#)    [zurück](#)