

Charly Graal Version 3.0

PREPARATIFS

1. Particularités préalables :

Ce logiciel ne permet pas de s'installer sur une autre unité que C:

Il faut donc l'installer sur une station en local, puis transférer les fichiers sur le serveur.

INSTALLATION LOCALE INITIALE

Sur une station :

Se connecter sur une station dont le profil de verrouillage autorise l'accès au lecteur J: avec l'Explorateur
A partir du CD-ROM, installer et accepter le chemin proposé par défaut (C:\Wcharly)

DEPLACEMENT SUR LE SERVEUR

Depuis la station où a eu lieu l'installation, copier C:\Wcharly dans le répertoire J:\

Supprimer le groupe de Programmes CharlyRobot du Menu Démarrer

Supprimer le répertoire C:\Wcharly de la station d'installation

INSTALLATION LOCALE FINALE SUR CHAQUE STATION

1. Sur le site assistance.logicielle, cliquer sur Télécharger le fichier Charlyg.ZIP (sous la ligne Installer Charly Graal), télécharger le fichier charlyg.zip et le décompresser, par exemple sur une disquette, pour obtenir les 2 fichiers charly1.reg, charly2.reg

Editer charly2.reg et compléter ces lignes, entre les " (ne pas supprimer les ")

"Name"="" Exemple : "Name"="Collège La Vanoise"

"Company"="" Exemple : "Company"="Education Nationale"

"Serial"=""

(Pour avoir les renseignements, consulter la documentation livrée avec le cd, ou rechercher sur la station qui a servi pour l'installation locale)

Enregistrer le fichier charly2.reg modifié

Sur chaque station fusionner les 2 fichiers au registre, en double-cliquant sur chacun d'entre eux.

2. Pour permettre un basculement entre le module de Cao et celui de GFAO :

Copier sur chaque station le contenu de Wcharly\Graal\FAO dans C:\de Wcharly\Graal\FAO

(il contient les deux dossiers magasin et materiau et les fichiers Gfao.exe et Gfao.hlp – total 778 Ko)

3. Pour permettre l'utilisation de la fraiseuse à commande numérique, copier également le dossier PILOTE dans C:\Wcharly\Graal

Déclaration dans la base Harp.

Description : CHARCAO
Exécutable : J:\Wcharly\GRAAL\cao\Gcao.exe
Démarrage en : P:\

Description : Charly Graal GFAO (Fabrication)
Exécutable : J:\Wcharly\GRAAL\FAO\GFAO.exe
Démarrage en : P:\