
















Guida introduttiva...

Impostazione delle Proprietà schermo ATI

Una volta installati i nuovi driver video ATI, prendere dimestichezza con le caratteristiche avanzate dell'acceleratore grafico.

Per informazioni sull'uso della Guida, premere il tasto **F1** in qualsiasi momento della sessione della Guida.

Come si fa per...

-  collegare un televisore o un videoregistratore al computer
-  selezionare il formato per il televisore o il videoregistratore
-  attivare/disattivare il dispositivo di visualizzazione
-  regolare la posizione dello schermo del monitor
-  regolare la dimensione dello schermo del monitor
-  regolare la posizione dell'immagine televisiva
-  regolare la dimensione dell'immagine televisiva
-  regolare la luminosità dell'immagine televisiva
-  regolare il contrasto dell'immagine televisiva
-  regolare la saturazione dei colori nell'immagine televisiva
-  impostare i comandi di correzione del colore
-  ritornare a Uso della visualizzazione televisiva
-  ottenere ulteriori informazioni
- Mostra questa schermata al prossimo avvio di Windows.
















Guida introduttiva...

Impostazione delle Proprietà schermo ATI

Una volta installati i nuovi driver video ATI, prendere dimestichezza con le caratteristiche avanzate dell'acceleratore grafico.

Per informazioni sull'uso della Guida, premere il tasto **F1** in qualsiasi momento della sessione della Guida.

Come si fa per...

-  collegare un televisore o un videoregistratore al computer
-  selezionare il formato per il televisore o il videoregistratore
-  attivare/disattivare il dispositivo di visualizzazione
-  regolare la posizione dello schermo del monitor
-  regolare la dimensione dello schermo del monitor
-  regolare la posizione dell'immagine televisiva
-  regolare la dimensione dell'immagine televisiva
-  regolare la luminosità dell'immagine televisiva
-  regolare il contrasto dell'immagine televisiva
-  regolare la saturazione dei colori nell'immagine televisiva
-  impostare i comandi di correzione del colore
-  ritornare a Uso della visualizzazione televisiva
-  ottenere ulteriori informazioni
- Mostra questa schermata al prossimo avvio di Windows.



Come si fa per...

{button ,JI(`>taskwin1`,`ADJUST_TV_ATTRIBUTES_Brightness`);CW(`subcon`)} regolare la luminosità dell'immagine televisiva

{button ,JI(`>taskwin1`,`ADJUST_TV_ATTRIBUTES_Contrast`);CW(`subcon`)} regolare il contrasto dell'immagine televisiva

{button ,JI(`>taskwin1`,`ADJUST_TV_ATTRIBUTES_ColorSaturation`);CW(`subcon`)} regolare la saturazione dei colori nell'immagine televisiva

{button ,IE(FE(`ati64hl2.stb`),`JI(`>install`,`Warning6`),`JI(`>install`,`Warning5`));CW(`subcon`)} ritornare a Uso della visualizzazione televisiva

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb`),`JI(`>install`,`Setup4_TV`),`JI(`>install`,`Setup3_TV`));CW(`subcon`)} ritornare alla Guida introduttiva

{button ,Contents()} ottenere ulteriori informazioni



Come si fa per...

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_TV_ADJUSTMENT_ScreenPosition');CW(`subcon')}} regolare la posizione dell'immagine televisiva

{button ,JI(`>taskwin1',`TVScreenSize');CW(`subcon')}} regolare la dimensione dell'immagine televisiva

{button ,IE(FE(`ati64hl2.stb'),`JI(`>install',`Warning6'),`JI(`>install',`Warning5'));CW(`subcon')}} ritornare a Uso della visualizzazione televisiva

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4_TV'),`JI(`>install',`Setup3_TV'));CW(`subcon')}} ritornare alla Guida introduttiva

{button ,Contents()}} ottenere ulteriori informazioni



Come si fa per...

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_TV_ADVANCED_CompositeSharpness');CW(`subcon')}} regolare il controllo filtro composito dell'immagine televisiva

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_TV_ADVANCED_S-VideoSharpness');CW(`subcon')}} regolare il controllo filtro S-video nell'immagine televisiva

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_TV_ADVANCED_CompositeDotCrawl');CW(`subcon')}} regolare il trascinamento del punto composito nell'immagine televisiva

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_TV_ADVANCED_ChromaFlickerRemoval');CW(`subcon')}} regolare l'eliminazione dello sfarfallio croma nell'immagine televisiva

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_TV_ADVANCED_LumaFlickerRemoval');CW(`subcon')}} regolare l'eliminazione dello sfarfallio luminanza nell'immagine televisiva

{button ,IE(FE(`ati64hl2.stb'),`JI(`>install',`Warning6'),`JI(`>install',`Warning5'));CW(`subcon')}} ritornare a Uso della visualizzazione televisiva

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4_TV'),`JI(`>install',`Setup3_TV'));CW(`subcon')}} ritornare alla Guida introduttiva

{button ,Contents()}} ottenere ulteriori informazioni



Come si fa per...

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_TV_FORMAT_Country');CW(`subcon')}} selezionare il formato di trasmissione televisiva in base al paese

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_TV_FORMAT_Format');CW(`subcon')}} selezionare il formato di trasmissione televisiva direttamente

{button ,IE(FE(`ati64hl2.stb'),`JI(`>install',`Warning6'),`JI(`>install',`Warning5'));CW(`subcon')}} ritornare a Uso della visualizzazione televisiva

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4_TV'),`JI(`>install',`Setup3_TV'));CW(`subcon')}} ritornare alla Guida introduttiva

{button ,Contents()}} ottenere ulteriori informazioni



Funzioni della visualizzazione televisiva

Come si fa per...

- {button ,JI(`>taskwin1',`IDH_Icon_Help_ConnectTVorVCR');CW(`subcon')}] collegare un televisore o videoregistratore al computer
- {button ,JI(`>taskwin1',`IDH_Icon_Help_EnableDisableTVDisplay');CW(`subcon')}] attivare/disattivare la visualizzazione televisiva
- {button ,JI(`>taskwin1',`IDH_TV_FORMAT_HelpButton');CW(`subcon')}] selezionare il formato dell'immagine televisiva
- {button ,JI(`>taskwin1',`IDH_TV_ADJUSTMENT_HelpButton');CW(`subcon')}] regolare la dimensione e la posizione dell'immagine televisiva
- {button ,JI(`>taskwin1',`IDH_TV_ADVANCED_HelpButton');CW(`subcon')}] regolare le funzioni avanzate della visualizzazione televisiva
- {button ,IE(FE(`ati64hl2.stb'),`JI(`>install',`Warning6'),`JI(`>install',`Warning5'));CW(`subcon')}] ritornare a Uso della visualizzazione televisiva
- {button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4_TV'),`JI(`>install',`Setup3_TV'));CW(`subcon')}] ritornare alla Guida introduttiva



Guida di DeskTop



Uso della visualizzazione televisiva

L'acceleratore grafico è configurato per la visualizzazione televisiva. Utilizzando questa funzione, è possibile collegare un televisore all'uscita video del computer per visualizzare il desktop.

Se non si sta usando un televisore come display del computer, si raccomanda di disattivare lo schermo del televisore per ottenere prestazioni ottimali (frequenze di aggiornamento superiori). Si potrà riattivare lo schermo del televisore in seguito.

{button Disattiva visualizzazione TV,JI(>taskwin1,`IDH_Warning_DisableTV')} {button Fare clic per Impostazione,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(>install`,`Setup4_TV'),`JI(>install`,`Setup3_TV'))}

Mostra questa finestra all'avvio quando è attivata la visualizzazione televisiva.



Guida di DeskTop



Uso della visualizzazione televisiva

L'acceleratore grafico è configurato per la visualizzazione televisiva. Utilizzando questa funzione, è possibile collegare un televisore all'uscita video del computer per visualizzare il desktop.

Se non si sta usando un televisore come display del computer, si raccomanda di disattivare lo schermo del televisore per ottenere prestazioni ottimali (frequenze di aggiornamento superiori). Si potrà riattivare lo schermo del televisore in seguito.

```
{button Disattiva visualizzazione TV,JI(>taskwin1,'IDH_Warning_DisableTV')} {button Fare clic per  
Impostazione,IE(FE('ati64hlp.stb'),'JI(>install','Setup4_TV'),'JI(>install','Setup3_TV'))}
```

Mostra questa finestra all'avvio quando è attivata la visualizzazione televisiva.



Attenzione



Uso della visualizzazione televisiva

Se l'immagine sul display del monitor o dello schermo piatto appare disturbata, spegnere il dispositivo di visualizzazione.

L'acceleratore grafico è configurato per la visualizzazione televisiva. Utilizzando questa funzione, è possibile collegare un televisore all'uscita video del computer per visualizzare il desktop.

Se **non** si sta usando un televisore come display del computer, si raccomanda di disattivare lo schermo del televisore per ottenere prestazioni ottimali (frequenze di aggiornamento superiori). Si potrà riattivare lo schermo del televisore in seguito.

```
{button Disattiva visualizzazione TV,JI(`>taskwin1',`IDH_Warning_DisableTV')} {button Continua con visualizzazione TV attiva,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4_TV'),`JI(`>install',`Setup3_TV')')}
```

Mostra questa finestra all'avvio quando è attivata la visualizzazione televisiva.



Attenzione



Uso della visualizzazione televisiva

Se l'immagine sul display del monitor o dello schermo piatto appare disturbata, spegnere il dispositivo di visualizzazione.

L'acceleratore grafico è configurato per la visualizzazione televisiva. Utilizzando questa funzione, è possibile collegare un televisore all'uscita video del computer per visualizzare il desktop.

Se **non** si sta usando un televisore come display del computer, si raccomanda di disattivare lo schermo del televisore per ottenere prestazioni ottimali (frequenze di aggiornamento superiori). Si potrà riattivare lo schermo del televisore in seguito.

```
{button Disattiva visualizzazione TV,JI(`>taskwin1',`IDH_Warning_DisableTV')} {button Continua con visualizzazione TV attiva,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4_TV'),`JI(`>install',`Setup3_TV')')}
```

Mostra questa finestra all'avvio quando è attivata la visualizzazione televisiva.



Guida di DeskTop



Uso della visualizzazione televisiva

L'acceleratore grafico ATI può utilizzare un televisore come display del computer. Per utilizzare un televisore come display del computer, assicurarsi che lo schermo del televisore sia attivato.

Se **non** si sta usando un televisore come display del computer, si raccomanda di disattivare lo schermo del televisore per ottenere prestazioni ottimali (frequenze di aggiornamento superiori). Si potrà riattivare lo schermo del televisore in seguito.

```
{button Attiva o Disattiva visualizzazione TV,JI(`>taskwin1`,`IDH_Icon_Help_EnableDisableTVDisplay')}}  
  {button Fare clic per  
    Impostazione,IE(FE(`ati64hlp.stb`,`JI(`>install`,`Setup4_TV`,`JI(`>install`,`Setup3_TV`))')}
```

- Mostra questa finestra all'avvio quando è attivata la visualizzazione televisiva.



Guida di DeskTop



Uso della visualizzazione televisiva

L'acceleratore grafico ATI può utilizzare un televisore come display del computer. Per utilizzare un televisore come display del computer, assicurarsi che lo schermo del televisore sia attivato.

Se **non** si sta usando un televisore come display del computer, si raccomanda di disattivare lo schermo del televisore per ottenere prestazioni ottimali (frequenze di aggiornamento superiori). Si potrà riattivare lo schermo del televisore in seguito.



```
{button Attiva o Disattiva visualizzazione TV,JI(`>taskwin1`,`IDH_Icon_Help_EnableDisableTVDisplay')}}  
  {button Fare clic per  
    Impostazione,IE(FE(`ati64hlp.stb`,`JI(`>install`,`Setup4_TV`,`JI(`>install`,`Setup3_TV`))')}
```

- Mostra questa finestra all'avvio quando è attivata la visualizzazione televisiva.



Guida di DeskTop

Per disattivare la visualizzazione televisiva



- 1 Fare clic su  per visualizzare Proprietà schermo, pagina Impostazioni.
- 2 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 3 Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
Se si sta eseguendo un [desktop esteso](#), è necessario prima selezionare la scheda video di cui si desiderano modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 4 Fare clic sul pulsante di attivazione/disattivazione  dell'opzione TV.
L'immagine del desktop scompare dall'icona del televisore quando il pulsante è in posizione di disattivato.

```
{button Continua,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install`,`Setup4_TV')`,`JI(`>install`,`Setup3_TV')`);CW(`taskwin1')}
```



Visualizzazione

Per attivare/disattivare la visualizzazione televisiva

- 1 Fare clic su  per visualizzare Proprietà schermo, pagina Impostazioni.
- 2 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 3 Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
Se si sta eseguendo un [desktop esteso](#), è necessario prima selezionare la scheda video di cui si desiderano modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 4 Fare clic sul pulsante di attivazione/disattivazione  dell'opzione TV.
Quando il pulsante è in posizione di attivazione, sull'icona del televisore appare l'immagine di un desktop.
- 5 Fare clic su OK o Applica per salvare le modifiche apportate.

Nota

- Il televisore deve essere attivato per poterne modificare le proprietà di visualizzazione.

{button ,AL(`displays`)} [Argomenti correlati](#)



Impostazioni

Per configurare un monitor {button Per continuare con la configurazione corrente...,IE(FE(`ati64hlp.stb`),`JI(`>install`,`Setup4_TV`),`JI(`>install`,`Setup3_TV`));CW(`subcon`)}

- 1 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 2 Fare clic sulla scheda Monitor, quindi fare clic su Cambia
- 4 Nell'Aggiornamento guidato driver di periferica, fare clic su Avanti, quindi selezionare **Visualizzare un elenco dei driver disponibili** e fare clic su Avanti.
- 3 Nella casella Produttori, selezionare il produttore di monitor appropriato (se non è visualizzato nessun elenco di produttori, fare clic su Mostra tutte le periferiche).
- 4 Nella casella Modelli, selezionare il modello adatto all'hardware in uso (se occorre aiuto, vedere le specifiche del produttore).
- 5 Fare clic su Avanti e seguire le istruzioni fornite sullo schermo per terminare l'autocomposizione.
- 6 Fare clic su Fine per salvare le modifiche.
- 7 Fare clic su OK per chiudere Proprietà schermo.



Visualizzazione

Per collegare un televisore o un videoregistratore al computer

- 1 Stabilire se il televisore o il videoregistratore sono provvisti di un connettore video di tipo [S-Video](#) o [Composito](#).
- 2 Sul retro del computer, individuare il connettore di uscita video corrispondente.
- 3 Collegare un'estremità di un cavo di tipo S-Video o Composito al connettore di uscita video del computer e l'altra estremità al televisore o al videoregistratore.

Nota


- I risultati migliori si ottengono con S-Video.

{button ,AL(`displays')} [Argomenti correlati](#)



Attributi TV

Per regolare la luminosità dell'immagine televisiva

- 1 Fare clic su  per visualizzare Proprietà schermo, pagina Impostazioni.
- 2 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 3 Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
Se si sta eseguendo un [desktop esteso](#), è necessario prima selezionare la scheda video di cui si desiderano modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 4 Fare clic sul pulsante TV.
Il televisore deve essere attivato per poterne modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 5 Fare clic sulla scheda Attributi.
- 6 Trascinare il cursore scorrevole Luminosità per regolare la luminosità dell'immagine televisiva.
- 7 Fare clic su OK o Applica per salvare le modifiche apportate.

Nota


- La luminosità standard nei televisori corrisponde alla luminosità massima, quindi un televisore è molto più luminoso del tipico monitor per computer. Questo comando consente di ridurre la luminosità nelle immagini grafiche del computer senza intervenire sul televisore.

{button „AL(`adjustment`)} [Argomenti correlati](#)



Attributi TV

Per regolare il contrasto nell'immagine televisiva

- 1 Fare clic su  per visualizzare Proprietà schermo, pagina Impostazioni.
- 2 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 3 Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
Se si sta eseguendo un [desktop esteso](#), è necessario prima selezionare la scheda video di cui si desiderano modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 4 Fare clic sul pulsante TV.
Il televisore deve essere attivato per poterne modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 5 Fare clic sulla scheda Attributi.
- 6 Trascinare il cursore scorrevole Contrasto per regolare il contrasto nell'immagine televisiva.
- 7 Fare clic su OK o Applica per salvare le modifiche apportate.

Nota


- Un contrasto ridotto rende il testo e le immagini meno vivide, ma riduce anche lo sfarfallio.

{button ,AL(`adjustment`)} [Argomenti correlati](#)



Attributi TV

Per regolare il livello di saturazione dei colori nell'immagine televisiva

- 1 Fare clic su  per visualizzare Proprietà schermo, pagina Impostazioni.
- 2 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 3 Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
Se si sta eseguendo un [desktop esteso](#), è necessario prima selezionare la scheda video di cui si desiderano modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 4 Fare clic sul pulsante TV.
Il televisore deve essere attivato per poterne modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 5 Fare clic sulla scheda Attributi.
- 6 Trascinare il cursore scorrevole Saturazione colore per regolare il livello di saturazione dei colori nell'immagine televisiva.
- 7 Fare clic su OK o Applica per salvare le modifiche apportate.

Nota


- Si raccomanda l'impostazione minima, oltre all'impostazione massima del controllo filtro composito, se il display che si sta utilizzando ha pochi colori o se il colore non è importante. [Fare clic su](#) per ottenere informazioni su come impostare il controllo del filtro composito per il televisore.

{button „AL(`adjustment`) } [Argomenti correlati](#)



Attributi TV

Per ripristinare i valori predefiniti di luminosità, contrasto e saturazione dei colori nell'immagine televisiva


- 1 Fare clic su  per visualizzare Proprietà schermo, pagina Impostazioni.
- 2 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 3 Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
Se si sta eseguendo un [desktop esteso](#), è necessario prima selezionare la scheda video di cui si desiderano modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 4 Fare clic sul pulsante TV.
Il televisore deve essere attivato per poterne modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 5 Fare clic sulla scheda Attributi.
- 6 Fare clic sul pulsante Predefinite.
- 7 Fare clic su OK o Applica per salvare le modifiche apportate.

{button ,AL(`adjustment`)} [Argomenti correlati](#)



Regolazione TV

Per regolare la posizione dell'immagine televisiva


- 1 Fare clic su  per visualizzare Proprietà schermo, pagina Impostazioni.
- 2 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 3 Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
Se si sta eseguendo un [desktop esteso](#), è necessario prima selezionare la scheda video di cui si desiderano modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 4 Fare clic sul pulsante TV .
Il televisore deve essere attivato per poterne modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 5 Fare clic sulla scheda Regolazione.
- 6 Fare clic su una delle quattro frecce di posizione nell'area Posizione schermo per modificare la posizione dell'immagine.
Le quattro frecce di posizione spostano l'immagine verso sinistra, destra, in alto o in basso.
- 7 Fare clic su OK o Applica per salvare le modifiche apportate.

{button „AL(`adjustment`)} [Argomenti correlati](#)



Regolazione TV

Per regolare la dimensione dell'immagine televisiva

- 1 Fare clic su  per visualizzare Proprietà schermo, pagina Impostazioni.
- 2 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 3 Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
Se si sta eseguendo un [desktop esteso](#), è necessario prima selezionare la scheda video di cui si desiderano modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 4 Fare clic sul pulsante TV .
Il televisore deve essere attivato per poterne modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 5 Fare clic sulla scheda Regolazione.
- 6 Fare clic sui pulsanti (+) e (-) nell'area Dimensione schermo per modificare la dimensione del display.
I pulsanti (+) e (-) in Dimensione verticale dello schermo aumentano/diminuiscono la dimensione verticale dell'immagine televisiva.
I pulsanti (+) e (-) in Dimensione orizzontale dello schermo aumentano/diminuiscono la dimensione verticale dell'immagine televisiva.
- 7 Fare clic su OK o Applica per salvare le modifiche apportate.

Nota


- I comandi di ridimensionamento non sono disponibili se sono attivati sia il monitor che il televisore.

{button ,AL(`adjustment`)} [Argomenti correlati](#)



Regolazione TV

Per regolare la dimensione dell'immagine televisiva

- 1 Fare clic su  per visualizzare Proprietà schermo, pagina Impostazioni.
- 2 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 3 Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
Se si sta eseguendo un [desktop esteso](#), è necessario prima selezionare la scheda video di cui si desiderano modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 4 Fare clic sul pulsante TV .
Il televisore deve essere attivato per poterne modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 5 Fare clic sulla scheda Regolazione.
- 6 Fare clic sui pulsanti (+) e (-) nell'area Dimensione schermo per modificare la dimensione del display.
I pulsanti (+) e (-) in Dimensione verticale dello schermo aumentano/diminuiscono la dimensione verticale dell'immagine televisiva.
I pulsanti (+) e (-) in Dimensione orizzontale dello schermo aumentano/diminuiscono la dimensione verticale dell'immagine televisiva.
- 7 Fare clic su OK o Applica per salvare le modifiche apportate.

Nota


- I comandi di ridimensionamento non sono disponibili se il monitor e il televisore sono impostati sulla stessa [modalità di visualizzazione](#). [Fare clic su](#) per ottenere informazioni su come modificare le modalità di visualizzazione.

{button ,AL(`adjustment')} [Argomenti correlati](#)



Regolazione TV

Per ripristinare i valori predefiniti di dimensione e posizione dell'immagine televisiva


- 1 Fare clic su  per visualizzare Proprietà schermo, pagina Impostazioni.
- 2 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 3 Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
Se si sta eseguendo un [desktop esteso](#), è necessario prima selezionare la scheda video di cui si desiderano modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 4 Fare clic sul pulsante TV.
Il televisore deve essere attivato per poterne modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 5 Fare clic sulla scheda Regolazione.
- 6 Fare clic sul pulsante Predefinite.
- 7 Fare clic su OK o Applica per salvare le modifiche apportate.

{button ,AL(`adjustment`)} [Argomenti correlati](#)



Impostazioni TV avanzate

Per regolare il controllo del filtro composito nell'immagine televisiva

- 1 Fare clic su  per visualizzare Proprietà schermo, pagina Impostazioni.
- 2 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 3 Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
Se si sta eseguendo un [desktop esteso](#), è necessario prima selezionare la scheda video di cui si desiderano modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 4 Fare clic sul pulsante TV.
Il televisore deve essere attivato per poterne modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 5 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 6 Nella casella Controllo filtro composito, selezionare un valore dalla lista.
- 7 Fare clic su OK o Applica per salvare le modifiche apportate.

Note


- Non regolare il Controllo filtro composito se il televisore è collegato attraverso un ingresso [S-Video](#).
- Se il televisore dispone di entrambi i connettori [Composito](#) e S-Video, usare quello S-Video (poiché fornisce un'immagine più nitida di quello composito).

{button „AL(`advanced`)} [Argomenti correlati](#)



Impostazioni TV avanzate

Per regolare il controllo del filtro S-Video dell'immagine televisiva


- 1 Fare clic su  per visualizzare Proprietà schermo, pagina Impostazioni.
- 2 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 3 Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
Se si sta eseguendo un [desktop esteso](#), è necessario prima selezionare la scheda video di cui si desiderano modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 4 Fare clic sul pulsante TV.
Il televisore deve essere attivato per poterne modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 5 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 6 Nella casella Controllo filtro S-Video, selezionare un valore dalla lista.
- 7 Fare clic su OK o Applica per salvare le modifiche apportate.

{button ,AL(`advanced`)} [Argomenti correlati](#)



Impostazioni TV avanzate

Per regolare il trascinamento del punto composito nell'immagine televisiva

- 1 Fare clic su  per visualizzare Proprietà schermo, pagina Impostazioni.
- 2 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 3 Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
Se si sta eseguendo un [desktop esteso](#), è necessario prima selezionare la scheda video di cui si desiderano modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 4 Fare clic sul pulsante TV.
Il televisore deve essere attivato per poterne modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 5 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 6 Nella casella Trascinamento del punto composito, selezionare un valore dalla lista.
- 7 Fare clic su OK o Applica per salvare le modifiche apportate.

Note


- Si raccomanda l'impostazione Standard per la visualizzazione di immagini dinamiche/in movimento, come quelle che si ottengono nella riproduzione di filmati.
- Si raccomanda l'impostazione Congelato per applicazioni 'statiche', come nel caso di elaboratori di testo, fogli elettronici e software di presentazione.

{button ,AL(`advanced`)} [Argomenti correlati](#)



Impostazioni TV avanzate

Per regolare l'impostazione di Eliminazione sfarfallio croma nell'immagine televisiva


- 1 Fare clic su  per visualizzare Proprietà schermo, pagina Impostazioni.
- 2 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 3 Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
Se si sta eseguendo un [desktop esteso](#), è necessario prima selezionare la scheda video di cui si desiderano modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 4 Fare clic sul pulsante TV.
Il televisore deve essere attivato per poterne modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 5 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 6 Trascinare il cursore scorrevole Eliminazione sfarfallio croma per regolarne l'impostazione nell'immagine televisiva.
Si raccomanda l'impostazione massima.
- 7 Fare clic su OK o Applica per salvare le modifiche apportate.

{button „AL(`advanced`)”} [Argomenti correlati](#)



Impostazioni TV avanzate

Per regolare l'impostazione Eliminazione sfarfallio luminanza nell'immagine televisiva


- 1 Fare clic su  per visualizzare Proprietà schermo, pagina Impostazioni.
- 2 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 3 Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
Se si sta eseguendo un [desktop esteso](#), è necessario prima selezionare la scheda video di cui si desiderano modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 4 Fare clic sul pulsante TV.
Il televisore deve essere attivato per poterne modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 5 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 6 Trascinare il cursore scorrevole Eliminazione sfarfallio luminanza per regolarne l'impostazione nell'immagine televisiva.
Si raccomanda l'impostazione massima.
- 7 Fare clic su OK o Applica per salvare le modifiche apportate.

{button „AL(`advanced`)”} [Argomenti correlati](#)



Impostazioni TV avanzate

Per attivare/disattivare l'overscan dell'immagine televisiva

- 1 Fare clic su  per visualizzare Proprietà schermo, pagina Impostazioni.
- 2 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 3 Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
Se si sta eseguendo un [desktop esteso](#), è necessario prima selezionare la scheda video di cui si desiderano modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 4 Fare clic sul pulsante TV.
Il televisore deve essere attivato per poterne modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 5 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 6 Fare clic sul pulsante Overscan.
Il pulsante è in posizione di attivazione quando appare premuto.
- 7 Fare clic su OK o Applica per salvare le modifiche apportate.

Nota


- L'uso dell'overscan è preferibile nei filmati e nei giochi oppure quando si esegue la panoramica di un desktop.

{button „AL(`format`)”} [Argomenti correlati](#)



Impostazioni TV avanzate

Per ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni avanzate della visualizzazione televisiva


- 1 Fare clic su  per visualizzare Proprietà schermo, pagina Impostazioni.
- 2 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 3 Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
Se si sta eseguendo un [desktop esteso](#), è necessario prima selezionare la scheda video di cui si desiderano modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 4 Fare clic sul pulsante TV.
Il televisore deve essere attivato per poterne modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 5 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 6 Fare clic sul pulsante Predefinite.
- 7 Fare clic su OK o Applica per salvare le modifiche apportate.

{button ,AL(`advanced`)} [Argomenti correlati](#)



Formato TV

Per selezionare il formato di trasmissione televisiva in base al paese

- 1 Fare clic su  per visualizzare Proprietà schermo, pagina Impostazioni.
- 2 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 3 Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
Se si sta eseguendo un [desktop esteso](#), è necessario prima selezionare la scheda video di cui si desiderano modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 4 Fare clic sul pulsante TV.
Il televisore deve essere attivato per poterne modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 5 Fare clic sulla scheda Formato.
- 6 Nella casella Nazione, selezionare un paese dalla lista.
- 7 Fare clic su OK o Applica per salvare le modifiche apportate.

Nota


- In generale, un paese supporta un solo formato di trasmissione.

{button ,AL(`format`)} [Argomenti correlati](#)



Formato TV

Per selezionare direttamente il formato di trasmissione televisiva

- 1 Fare clic su  per visualizzare Proprietà schermo, pagina Impostazioni.
- 2 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 3 Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
Se si sta eseguendo un [desktop esteso](#), è necessario prima selezionare la scheda video di cui si desiderano modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 4 Fare clic sul pulsante TV.
Il televisore deve essere attivato per poterne modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 5 Fare clic sulla scheda Formato.
- 6 Nella casella Formato, selezionare un formato di trasmissione dalla lista.
- 7 Fare clic su OK o Applica per salvare le modifiche apportate e tornare a Proprietà schermo.
- 8 Fare clic su Fine.
- 9 Fare clic su Sì per riavviare il computer.

{button ,AL(`format`)} [Argomenti correlati](#)



Risoluzione dei problemi

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi della visualizzazione televisiva

Le difficoltà con l'immagine televisiva possono essere causate da una serie di fattori. Qui di seguito è riportato l'elenco di alcuni controlli che l'utente può eseguire per determinare la natura del problema.

Problema?

{button ,JI(`>taskwin1`,`TROUBLE_tips_TV_display')}} Non si riescono a far comparire immagini sul televisore.

{button ,JI(`>taskwin1`,`TROUBLE_tips_TV_text')}} Il testo che appare sullo schermo del televisore è troppo piccolo.

{button ,JI(`>taskwin1`,`TROUBLE_tips_TV_bright')}} È difficile visualizzare immagini grafiche su un televisore.

{button ,JI(`>taskwin1`,`TROUBLE_tips_TV_monitor')}} Quando si attiva la visualizzazione televisiva, l'immagine sul monitor cambia o appare schiacciata.



Risoluzione dei problemi

Se sullo schermo del televisore non compaiono immagini



Accertarsi di avere attivato la visualizzazione televisiva facendo clic sul pulsante di attivazione/disattivazione nella pagina Visualizzazione. (Il pulsante è nella posizione di attivazione quando sull'icona del televisore appare l'immagine di un desktop.) [Fare clic su](#) per visualizzare Proprietà schermo, scheda Visualizzazione.




Potrebbe essere necessario sintonizzare il televisore sul canale del videoregistratore. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il televisore.


{button ,JI(` >subcon', `TROUBLE_tips_TVDisplay') } [Ritornare a Suggerimenti per la risoluzione dei problemi nelle immagini televisive](#)



Risoluzione dei problemi

Se il testo che appare sullo schermo del televisore è troppo piccolo

 Aumentare la dimensione dei caratteri. [Fare clic su](#) per visualizzare Proprietà schermo, scheda Impostazioni. Fare clic sul pulsante Avanzate. Nella casella Dimensione carattere, ingrandire il carattere fino a poterlo leggere chiaramente sullo schermo del televisore.


 Aumentare la dimensione del carattere nell'applicazione che si sta utilizzando. Per esempio, se si sta navigando nel Web, selezionare una dimensione carattere di 14 o più punti all'interno del browser che si sta utilizzando.

{button ,JI(` >subcon', `TROUBLE_tips_TVDisplay')}} [Ritornare a Suggerimenti per la risoluzione dei problemi nelle immagini televisive](#)



Risoluzione dei problemi

Se è difficile visualizzare immagini grafiche sul televisore


 Ridurre la luminosità sul televisore. È più semplice vedere immagini grafiche su un televisore quando la luminosità è ridotta. [Fare clic su](#) per visualizzare Proprietà schermo. Fare clic sulla scheda Visualizzazione, quindi fare clic sul pulsante Televisione. Fare clic sulla scheda Attributi, quindi trascinare il cursore scorrevole Luminosità per ridurre il livello della luminosità.


{button ,Il(`>subcon`,`TROUBLE_tips_TVDisplay')}} [Ritornare a Suggerimenti per la risoluzione dei problemi nelle immagini televisive](#)



Risoluzione dei problemi

Se l'immagine sul monitor cambia o appare schiacciata

 Ciò avviene perché l'immagine si adatta alle dimensioni del televisore. Per correggere le immagini sul monitor, usare i comandi disponibili sullo stesso per regolare dimensioni e posizione.

 Alcuni monitor a frequenza fissa potrebbero non funzionare quando lo schermo del televisore è attivato. Se insorgono problemi quando è attivato l'uso del televisore, disattivarlo per ripristinare l'immagine sul monitor.

{button ,JI(` >subcon', `TROUBLE_tips_TVDisplay') } [Ritornare a Suggerimenti per la risoluzione dei problemi nelle immagini televisive](#)

Visualizza la risoluzione e la frequenza di aggiornamento massime supportate dal televisore.

Modifica il contrasto sullo schermo del televisore. Un contrasto ridotto rende il testo e le immagini meno vivide, ma riduce anche lo sfarfallio.

Trascinare il cursore scorrevole Luminosità per regolare la luminosità dell'immagine televisiva (senza intervenire sul televisore). La luminosità delle immagini del monitor del computer o dello schermo piatto non viene influenzata.

Regola il livello di saturazione nell'immagine televisiva.

Fare clic su questo pulsante per ripristinare tutti i valori predefiniti delle impostazioni di tutti i cursori scorrevoli.

Visualizza un'icona che mostra la dimensione e la posizione dell'immagine televisiva.

Posiziona l'immagine sul televisore.




Le quattro frecce in Posizione schermo spostano l'immagine verso sinistra, destra, in alto o in basso.




Tasti di scelta rapida: **Alt** in combinazione con **J**, **K**, **I** o **M**.

Regola la dimensione dell'immagine sul televisore.

I quattro pulsanti ridimensionano l'immagine orizzontalmente e verticalmente.

 I pulsanti (+) e (-) in Dimensione verticale dello schermo aumentano/diminuiscono la dimensione verticale dell'immagine. Tasti di scelta rapida: **Alt** in combinazione con = (uguale) o - (trattino).

 I pulsanti (+) e (-) in Dimensione orizzontale dello schermo aumentano/diminuiscono la dimensione orizzontale dell'immagine. Tasti di scelta rapida: **Alt** in combinazione con] o [.

Fare clic su questo pulsante per ripristinare i valore predefiniti di dimensione e posizione dell'immagine televisiva.

Usare questa funzione per regolare la nitidezza di un'immagine composta su uno dei seguenti valori:



Minimo



Standard



Più



Massimo



Bianco e nero

Utilizzare questa funzione per regolare la nitidezza di un'immagine S-Video su uno dei seguenti valori:



Minimo



Standard



Massimo



Bianco e nero

Utilizzare questa funzione per controllare i bordi frastagliati e mossi che sono caratteristici di un'immagine composita NTSC/PAL.



Standard - impostazione raccomandata per visualizzare immagini dinamiche/in movimento, come quelle che si vedono nella riproduzione di filmati (per esempio, eseguendo un filmato o un file MPEG, AVI o DVD).



Congelato - impostazione raccomandata per applicazioni 'statiche', come elaboratori di testo, fogli elettronici, software di presentazione, ecc.

Usare i cursori scorrevoli Luminanza e Croma per regolare il livello di eliminazione dello sfarfallio.



Luminanza - regola lo sfarfallio a livello di luce



Croma - regola lo sfarfallio a livello di colori

L'impostazione di Eliminazione sfarfallio dipenderà dalle preferenze e dal tipo di applicazione in esecuzione. Nel caso di applicazioni Windows e grafiche statiche in cui l'eliminazione dello sfarfallio è più necessario, si raccomanda l'impostazione massima (cioè, spostare i cursori scorrevoli dell'eliminazione sfarfallio verso Max). Nel caso di applicazioni con molto movimento, per esempio nella riproduzione di filmati/DVD, si può usare un'impostazione di eliminazione sfarfallio minore per ottenere un'immagine più nitida.

Trascinare questo cursore scorrevole per regolare l'impostazione di Eliminazione sfarfallio croma (colore).

Trascinare questo cursore scorrevole per regolare l'impostazione di Eliminazione sfarfallio luminanza (bianco e nero).

Fare clic su questo pulsante per ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni avanzate dello schermo del televisore.

Fare clic su questo pulsante per ignorare l'impostazione di posizione e dimensione normale su visualizzazione a schermo intero. Overscan è preferibile per filmati e giochi o quando si esegue la panoramica di un desktop.

Fare clic su questo pulsante per attivare il menu a discesa Nazione che consente di selezionare il formato di trasmissione televisiva in base al paese. In generale, un paese supporta un solo formato di trasmissione.

Fare clic su questo pulsante per attivare il menu a discesa Formato che consente di selezionare direttamente il formato di trasmissione televisiva.

Questo menu a discesa fornisce un elenco di paesi che offrono formati di trasmissione televisiva standard.

Questo menu a discesa fornisce un elenco dei formati di trasmissione televisiva standard.

Composita

Un tipo di segnale video che include la forma d'onda visiva completa, con informazioni relative alla scala cromatica (colore) e alla luminanza (luminosità) dell'immagine, oltre ai segnali di regolazione. NTSC e PAL sono gli standard per il video composito.

I connettori compositi sono noti anche come prese RCA o Audio.

S-video

Tipo di segnale video utilizzato nei formati videocassetta Hi8 e S-VHS. Trasmette le porzioni di luminanza (luminosità) e cromaticanza (colore) separatamente, usando cavi multipli, evitando la procedura di codifica NTSC/PAL e la relativa perdita di qualità dell'immagine. Anche noto come video Y-C.

NTSC (National Television Systems Committee) è lo standard televisivo nordamericano e giapponese. La velocità dell'immagine è di 30 fotogrammi al secondo.

PAL (Phase Alternate Line) è lo standard televisivo europeo (a eccezione della Francia). La velocità dell'immagine è di 25 fotogrammi al secondo. (Il PAL-M, utilizzato in Brasile, ha una velocità di 30 fotogrammi al secondo.)

L'acceleratore grafico consente di visualizzare il contenuto dello schermo con modalità di visualizzazione diverse, offrendo risoluzioni e frequenze di aggiornamento differenti.

In Windows 98, è possibile estendere il desktop su dispositivi di visualizzazione aggiuntivi nei seguenti casi:



Sul computer è installata più di una scheda video.



L'acceleratore grafico ATI supporta le modalità di visualizzazione primaria e secondaria (con risoluzioni e frequenze di aggiornamento diverse), ciascuna delle quali viene trattata da Windows 98 come una scheda video separata che mostra la propria porzione del desktop esteso.

[Fare clic su](#) per ottenere informazioni su come estendere il desktop.

