



Πες μου πώς να...

{button ,JI(>taskwin1',`ADJUST_FPD_ATTRIBUTES_Display');CW(`subcon')}} να μεγαλώσω το χώρο της οθόνης στην επίπεδη οθόνη

{button ,JI(>taskwin1',`ADJUST_FPD_ATTRIBUTES_Brightness');CW(`subcon')}} ρυθμίσω τη φωτεινότητα της επίπεδης οθόνης

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`ATMellxx.hlp>install',`Setup2')',`JI(`ATMellxx.hlp>install',`Setup')');CW(`subcon')}} επιστρέψτε στο παράθυρο Εκκίνησης

{button ,Contents({})} δώ πιο λεπτομερείς πληροφορίες



Χαρακτηριστικά Επίπεδης Οθόνης

Πες μου πώς να...

{button ,JI('ATMellxx.hlp>taskwin1','Enable_Disable_DisplayDevice');CW('subcon')}} ενεργοποιήσω/απενεργοποιήσω την επίπεδη οθόνη

{button ,JI('ATMellxx.hlp>taskwin1','Change_DisplayMode');CW('subcon')}} αλλάξω την κατάσταση οθόνης της επίπεδης οθόνης

{button ,JI('>taskwin1','ADJUST_FPD_ATTRIBUTES_Display');CW('subcon')}} μεγαλώσω το χώρο της οθόνης στην επίπεδη οθόνη

{button ,JI('>taskwin1','ADJUST_FPD_ATTRIBUTES_Brightness');CW('subcon')}} ρυθμίσω τη φωτεινότητα της επίπεδης οθόνης


{button ,IE(FE('ati64hlp.stb'),'JI('ATMellxx.hlp>install','Setup2'),'JI('ATMellxx.hlp>install','Setup'))';CW('subcon')}} επιστρέψω στο παράθυρο Εκκίνησης

{button ,Contents()}} δώ πιο λεπτομερείς πληροφορίες



Χαρακτηριστικά Επίπεδης Οθόνης

Για να επεκτείνετε το χώρο της επίπεδης οθόνης

1 Κάντε κλικ εδώ  για να διαβάσετε τις Ιδιότητες Οθόνης.

2 Κάντε κλικ στην καρτέλα "Ρυθμίσεις".

3 Κάντε κλικ το κουμπί Για Προχωρημένους

4 Κάντε κλικ στην καρτέλα "Οθόνη".

5 Κάντε κλικ στο κουμπί Πίνακα.

Η επίπεδη οθόνη σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη πριν να αλλάξετε τις ιδιότητες οθόνης. [Κάντε κλικ εδώ](#) για περισσότερες πληροφορίες.

6 Κάντε κλικ στο κουμπί "Κλιμάκωση Εικόνας Στην Οθόνη".

7 Κάντε κλικ είτε ΟΚ είτε Εφαρμογή για να αλλάξετε τις αλλαγές που έχετε κάνει.

Σημειώσεις


- Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί αυτό, ο χώρος της οθόνης σας θα επεκταθεί στον καθορισμένο αριθμό pixel της επίπεδης οθόνης. Για παράδειγμα, αν η ρύθμισή σας είναι 320 x 200 σε επίπεδη οθόνη 800 x 600, τότε η απεικόνιση θα επεκταθεί σε 800 x 600.
- Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο αν η επίπεδη οθόνη έχει ρυθμιστεί στην πρωτεύουσα [κατάσταση οθόνης](#). [Κάντε κλικ εδώ](#) για πληροφορίες για την αλλαγή της κατάστασης οθόνης της επίπεδης οθόνης σας.

{button ,AL(`adjustment`)} [Δείτε Επίσης](#)



Χαρακτηριστικά Επίπεδης Οθόνης

Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της επίπεδης οθόνης

1 Κάντε κλικ εδώ  για να διαβάσετε τις Ιδιότητες Οθόνης.

2 Κάντε κλικ στην καρτέλα "Ρυθμίσεις".

3 Κάντε κλικ το κουμπί Για Προχωρημένους

4 Κάντε κλικ στην καρτέλα "Οθόνη".

5 Κάντε κλικ στο κουμπί της Επίπεδης Οθόνης.

Η επίπεδη οθόνη σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη πριν να αλλάξετε τις ιδιότητες οθόνης. [Κάντε κλικ εδώ](#) για περισσότερες πληροφορίες.

6 Σύρτε το ρυθμιστή για να καθορίσετε τη φωτεινότητα της επίπεδης οθόνης.

7 Κάντε κλικ είτε ΟΚ είτε Εφαρμογή για να αλλάξετε τις αλλαγές που έχετε κάνει.

Σημείωση


- Το χαρακτηριστικό αυτό διατίθεται μόνο με μερικές επίπεδες οθόνες υψηλής αντίθεσης.

{button ,AL('adjustment')} [Δείτε Επίσης](#)



Χαρακτηριστικά Επίπεδης Οθόνης

Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις φωτεινότητας της επίπεδης οθόνης στις προεπιλεγμένες τιμές

1 Κάντε κλικ εδώ  για να διαβάσετε τις Ιδιότητες Οθόνης.

2 Κάντε κλικ στην καρτέλα "Ρυθμίσεις".

3 Κάντε κλικ το κουμπί Για Προχωρημένους

4 Κάντε κλικ στην καρτέλα "Οθόνη".

5 Κάντε κλικ στο κουμπί της Επίπεδης Οθόνης.

Η επίπεδη οθόνη σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη πριν να αλλάξετε την κατάσταση οθόνης. [Κάντε κλικ εδώ](#) για περισσότερες πληροφορίες.

6 Κάντε κλικ στο κουμπί "Προεπιλογές".

7 Κάντε κλικ είτε ΟΚ είτε Εφαρμογή για να αλλάξετε τις αλλαγές που έχετε κάνει.

Σημειώσεις

- Το χαρακτηριστικό αυτό διατίθεται μόνο με μερικές επίπεδες οθόνες υψηλής αντίθεσης.

{button ,AL(`adjustment`)} [Δείτε Επίσης](#)

Σύρτε το ρυθμιστή αυτό για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της επίπεδης οθόνης.

Δείχνει τη μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση και το ρυθμό ανανέωσης της επίπεδης οθόνης σας.

Κάντε κλικ στο κουμπί αυτό για να αλλάξετε την κλίμακα της εικόνας για να γεμίσει την οθόνη. Ο χώρος της οθόνης σας θα επεκταθεί στον καθορισμένο αριθμό ρίχελ της επίπεδης οθόνης. Για παράδειγμα, αν η ρύθμισή σας είναι 320 x 200 σε επίπεδη οθόνη 800 x 600, τότε η απεικόνιση θα επεκταθεί σε 800 x 600.

Κάντε κλικ αυτό το κουμπί για να επαναφέρετε το ρυθμιστή Φωτεινότητας στις προεπιλεγμένες τιμές.

Ο επιταχυντής γραφικών σας επιτρέπει να εμφανίσετε τα περιεχόμενα της οθόνης σε διαφορετικές καταστάσεις οθόνης, με διαφορετικές αναλύσεις και ρυθμούς ανανέωσης.

[Κάντε κλικ εδώ](#) για πρόσβαση στην καρτέλα περιεχομένων βοήθειας.

