



Az első lépések...

Az ATI megjelenítési jellemzők beállítása

Most, hogy sikeresen telepítette az új ATI megjelenítésvezérlőket, érdemes pár percet a „kiokosított” grafikagyorsítóval való ismerkedésre fordítania.

Ha a Sűgó használata közben kérdése merül fel, nyomja meg az **F1** billentyűt. Így további segítséget kaphat.

Hogyan...

- módosíthatom a megjelenítő maximális felbontását?
- köthetek tévét vagy videomagnót a számítógéphez?
- választhatom meg a tévé, illetve a videomagnó normáját?
- engedélyezhetem/tilthatom le egy megjelenítő eszköz működését?
- állíthatom be a megjelenítőn a kép helyzetét?
- állíthatom be a megjelenítőn a kép méretét?
- állíthatom be a tévé-kép helyzetét?
- állíthatom be a tévé-kép méretét?
- állíthatom be a tévé fényerejét? (ha van ilyen)
- állíthatom be a tévé kontrasztját?
- állíthatom be a tévé színeinek telítettségét?
- állíthatom be a színkorrekció szabályozást?
- térhetek vissza a Tévé használata megjelenítőként c. fejezethez?
- kaphatok részletesebb tájékoztatást?
- gyors tippek a HydraVisionról, valamint a videó felül és a többmonitoros mód támogatásáról a Radeon VE felhasználói számára
- Mikor legközelebb elindítom a Windowst, megint szeretném látni ezt a képernyőt..



Az első lépések...

Az ATI megjelenítési jellemzők beállítása

Most, hogy sikeresen telepítette az új ATI megjelenítésvezérlőket, érdemes pár percet a „kiokosított” grafikagyorsítóval való ismerkedésre fordítania.

Ha a Sűgó használata közben kérdése merül fel, nyomja meg az **F1** billentyűt. Így további segítséget kaphat.

Hogyan...

- módosíthatom a megjelenítő maximális felbontását?
- köthetek tévét vagy videomagnót a számítógéphez?
- választhatom meg a tévé, illetve a videomagnó normáját?
- engedélyezhetem/tilthatom le egy megjelenítő eszköz működését?
- állíthatom be a megjelenítőn a kép helyzetét?
- állíthatom be a megjelenítőn a kép méretét?
- állíthatom be a tévé-kép helyzetét?
- állíthatom be a tévé-kép méretét?
- állíthatom be a tévé fényerejét? (ha van ilyen)
- állíthatom be a tévé kontrasztját?
- állíthatom be a tévé színeinek telítettségét?
- állíthatom be a színkorrekció szabályozást?
- térhetek vissza a Tévé használata megjelenítőként c. fejezethez?
- kaphatok részletesebb tájékoztatást?
- gyors tippek a HydraVisionról, valamint a videó felül és a többmonitoros mód támogatásáról a Radeon VE felhasználói számára
- Mikor legközelebb elindítom a Windowst, megint szeretném látni ezt a képernyőt..



Hogyan...

{button ,JI(>taskwin1',`ADJUST_TV_ATTRIBUTES_Brightness');CW(`subcon')}` állíthatom be a tévé fényerejét? (ha van ilyen)

{button ,JI(>taskwin1',`ADJUST_TV_ATTRIBUTES_Contras');CW(`subcon')}` állíthatom be a tévé kontrasztját?

{button ,JI(>taskwin1',`ADJUST_TV_ATTRIBUTES_ColorSaturation');CW(`subcon')}` állíthatom be a tévé színeinek telítettségét?

{button ,IE(FE(`ati64hl2.stb'),`JI(>install',`Warning6'),`JI(>install',`Warning5'));CW(`subcon')}` térhetek vissza a Tévé használata megjelenítőként c. fejezethez?

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(>install',`Setup4_TV'),`JI(>install',`Setup3_TV'));CW(`subcon')}` térhetek vissza Az első lépések c. fejezethez?

{button ,Contents()}` kaphatok részletesebb tájékoztatást?



Hogyan...

{button ,JI(>taskwin1',`ADJUST_TV_ADJUSTMENT_ScreenPosition');CW(`subcon')}} állíthatom be a tévé-kép helyzetét?

{button ,JI(>taskwin1',`TVScreenSize');CW(`subcon')}} állíthatom be a tévé-kép méretét?

{button ,IE(FE(`ati64hl2.stb'),`JI(>install',`Warning6')',`JI(>install',`Warning5')));CW(`subcon')}} térhetek vissza a Tévé használata megjelenítőként c. fejezethez?

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(>install',`Setup4_TV')',`JI(>install',`Setup3_TV')));CW(`subcon')}} térhetek vissza Az első lépések c. fejezethez?

{button ,Contents()}} kaphatok részletesebb tájékoztatást?



Hogyan...

{button ,JI(>taskwin1',`ADJUST_TV_ADVANCED_CompositeSharpness');CW(`subcon')}} állíthatom be a tévé összetett képélességét?

{button ,JI(>taskwin1',`ADJUST_TV_ADVANCED_S-VideoSharpness');CW(`subcon')}} állíthatom be a tévé S-Video képélességét?

{button ,JI(>taskwin1',`ADJUST_TV_ADVANCED_CompositeDotCrawl');CW(`subcon')}} állíthatom be a tévé összetett képpont-elcsúszását?

{button ,JI(>taskwin1',`ADJUST_TV_ADVANCED_ChromaFlickerRemoval');CW(`subcon')}} állíthatom be a tévén a szín-villogásszűrést?

{button ,JI(>taskwin1',`ADJUST_TV_ADVANCED_LumaFlickerRemoval');CW(`subcon')}} állíthatom be a tévén a fényerő-villogásszűrést?

{button ,IE(FE(`ati64hl2.stb'),`JI(>install',`Warning6')`,`JI(>install',`Warning5')));CW(`subcon')}} térhetek vissza a Tévé használata megjelenítőként c. fejezethez?

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(>install',`Setup4_TV')`,`JI(>install',`Setup3_TV')));CW(`subcon')}} térhetek vissza Az első lépések c. fejezethez?

{button ,Contents()}} kaphatok részletesebb tájékoztatást?



Hogyan...

{button ,JI(>taskwin1',`ADJUST_TV_FORMAT_Country');CW(`subcon')}} választhatom meg a tévé-normát ország szerint?

{button ,JI(>taskwin1',`ADJUST_TV_FORMAT_Format');CW(`subcon')}} választhatom meg közvetlenül a tévé-normát?

{button ,IE(FE(`ati64hl2.stb'),`JI(>install',`Warning6')',`JI(>install',`Warning5'));CW(`subcon')}} térhetek vissza a Tévé használata megjelenítőként c. fejezethez?

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(>install',`Setup4_TV')',`JI(>install',`Setup3_TV'));CW(`subcon')}} térhetek vissza Az első lépések c. fejezethez?

{button ,Contents()}} kaphatok részletesebb tájékoztatást?



Tévé megjelenítési funkciók

Hogyan...

{button ,JI(>taskwin1',`IDH_Icon_Help_ConnectTVorVCR');CW(`subcon')}` köthetek tévét vagy videomagnót a számítógéphez?

{button ,JI(>taskwin1',`IDH_Icon_Help_EnableDisableTVDisplay');CW(`subcon')}` engedélyezhetm/tilthatom le a tévés megjelenítést?

{button ,JI(>taskwin1',`IDH_TV_FORMAT_HelpButton');CW(`subcon')}` választhatom meg a tévés megjelenítés normáját?

{button ,JI(>taskwin1',`IDH_TV_ADJUSTMENT_HelpButton');CW(`subcon')}` állíthatom be a tévé-kép méretét és helyzetét?

{button ,JI(>taskwin1',`IDH_TV_ATTRIBUTES_HelpButton');CW(`subcon')}` állíthatom be a tévé alap megjelenítési funkcióit?

{button ,JI(>taskwin1',`IDH_TV_ADVANCED_HelpButton');CW(`subcon')}` állíthatom be a tévé speciális megjelenítési funkcióit?

{button ,IE(FE(`ati64hl2.stb'),`JI(>install',`Warning6')',`JI(>install',`Warning5')));CW(`subcon')}` térhetek vissza a Tévé használata megjelenítőként c. fejezethez?

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(>install',`Setup4_TV')',`JI(>install',`Setup3_TV')));CW(`subcon')}` térhetek vissza Az első lépések c. fejezethez?



DeskTop Sűgő



Tėvė használata megjelenítőként

A grafikagyorsító tėvės megjelenítésre is alkalmas. A számítógėp videokimenetėre tėvėt csatlakoztathat, s azon jelenítheti meg az asztalt.

Ha nem tėvės megjelenítéssel dolgozik, a teljesítmény (a frissítési frekvencia) növelése érdekében célszerű letiltani ezt a funkciót. Később bármikor újra engedélyezheti a tėvės megjelenítést.

```
{button Tdź'vdź's megjelenđ'đ's letítdź'sa,JI('>taskwin1','IDH_Warning_DisableTV')}} {button Ugrđ's a
```

```
Telepdź'đ'sre,IE(FE('ati64hlp.stb'),'JI('>install','Setup4_TV'),'JI('>install','Setup3_TV'))}}
```



gyors tippek a HydraVisionrol, valamint a videó felül és a többmonitoros mód támogatásáról a Radeon VE felhasználói számára



Mikor legközelebb bekapcsolom a számítógėpet, ha a tėvės megjelenítés engedélyezett, megint szeretnėm látni ezt az ablakot.



DeskTop Súgó



Tévé használata megjelenítőként

A grafikagyorsítós tévé megjelenítésre is alkalmas. A számítógép videokimenetére tévét csatlakoztathat, s azon jelenítheti meg az asztalt.

Ha nem tévés megjelenítéssel dolgozik, a teljesítmény (a frissítési frekvencia) növelése érdekében célszerű letiltani ezt a funkciót. Később bármikor újra engedélyezheti a tévés megjelenítést.

{button Tdž`vdž`s megjelenđž`tdž`s letiltđž`sa,JI(`>taskwin1`,`IDH_Warning_DisableTV')}} {button Ugdž`rs a

Telepdž`tdž`sre,IE(FE(`ati64hlp.stb`,`JI(`>install`,`Setup4_TV`,`JI(`>install`,`Setup3_TV'))}}



gyors tippek a HydraVisionról, valamint a videó felül és a többmonitoros mód támogatásáról a Radeon VE felhasználói számára



Mikor legközelebb bekapcsolom a számítógépet, ha a tévés megjelenítés engedélyezett, megint szeretném látni ezt az ablakot.



Figyelem!



Tévé használata megjelenítőként

Ha a megjelenítő vagy a lapos képernyő képe zavaros, kapcsolja ki a megjelenítő eszközt.

A grafikagyorsító tévés megjelenítésre is alkalmas. A számítógép videokimenetére tévét csatlakoztathat, s azon jelenítheti meg az asztalt.

Ha **nem** tévés megjelenítéssel dolgozik, a teljesítmény (a frissítési frekvencia) növelése érdekében célszerű letiltani ezt a funkciót. Később bármikor újra engedélyezheti a tévés megjelenítést.

```
{button Tdž`vdž`s megjelenđž`tdž`s letiltđž`sa,JI(`>taskwin1`,`IDH_Warning_DisableTV')}} {button Marad a tdž`vdž`s  
megjelendž`tdž`s,IE(FE(`ati64hlp.stb`,`JI(`>install`,`Setup4_TV`,`JI(`>install`,`Setup3_TV`))}}
```

Mikor legközelebb bekapcsolom a számítógépet, ha a tévés megjelenítés engedélyezett, megint szeretném látni ezt az ablakot.



Figyelem!



Tévé használata megjelenítőként

Ha a megjelenítő vagy a lapos képernyő képe zavaros, kapcsolja ki a megjelenítő eszközt.

A grafikagyorsító tévés megjelenítésre is alkalmas. A számítógép videokimenetére tévét csatlakoztathat, s azon jelenítheti meg az asztalt.

Ha **nem** tévés megjelenítéssel dolgozik, a teljesítmény (a frissítési frekvencia) növelése érdekében célszerű letiltani ezt a funkciót. Később bármikor újra engedélyezheti a tévés megjelenítést.

```
{button Tdž`vdž`s megjelenđž`tdž`s letiltđž`sa,JI(`>taskwin1`,`IDH_Warning_DisableTV')}} {button Marad a tdž`vdž`s  
megjelendž`tdž`s,IE(FE(`ati64hlp.stb`,`JI(`>install`,`Setup4_TV`,`JI(`>install`,`Setup3_TV`))}}
```

Mikor legközelebb bekapcsolom a számítógépet, ha a tévés megjelenítés engedélyezett, megint szeretném látni ezt az ablakot.



DeskTop Sűgő



Tėvė használata megjelenítőként

Ha a megjelenítő vagy a lapos képernyő képe zavaros, kapcsolja ki a megjelenítő eszközt.

A grafikagyorsító tėvės megjelenítésre is alkalmas. Ahhoz, hogy a tėvét számítógėpes megjelenítőként használhassa, előbb engedélyeznie kell a tėvės megjelenítést.

Ha **nem** tėvės megjelenítéssel dolgozik, a teljesítmény (a frissítési frekvencia) növelése érdekében célszerű letiltani ezt a funkciót. Később bármikor újra engedélyezheti a tėvės megjelenítést.

{button Tdž`vdž`s megjelenđž`tdž`s engedđž`lyezđž`se vagy

letiltđž`sa,JI(`>taskwin1`,`IDH_Icon_Help_EnableDisableTVDisplay`)} {button Ugrđž`s a

Telepdž`tdž`sre,IE(FE(`ati64hlp.stb`,`JI(`>install`,`Setup4_TV`,`JI(`>install`,`Setup3_TV`))}



gyors tippek a HydraVisionrol, valamint a videó felül és a többmonitoros mód támogatásáról a Radeon VE felhasználói számára

Bekapcsoláskor jelenjen meg az ablak.



DeskTop Sűgő



Tėvė használata megjelenítőként

Ha a megjelenítő vagy a lapos képernyő képe zavaros, kapcsolja ki a megjelenítő eszközt.

A grafikagyorsító tėvés megjelenítésre is alkalmas. Ahhoz, hogy a tėvét számítógėpes megjelenítőként használhassa, előbb engedélyeznie kell a tėvés megjelenítést.

Ha **nem** tėvés megjelenítéssel dolgozik, a teljesítmény (a frissítési frekvencia) növelése érdekében célszerű letiltani ezt a funkciót. Később bármikor újra engedélyezheti a tėvés megjelenítést.

{button Tdž“vdž”s megjelenđž“tdž”s engedđž“lyezđž”se vagy

letiltđž”sa,JI(>taskwin1,`IDH_Icon_Help_EnableDisableTVDisplay`)} {button Ugrđž”s a

Telepdž”tdž”sre,IE(FE(`ati64hlp.stb`),`JI(>install`,`Setup4_TV`),`JI(>install`,`Setup3_TV`))}





gyors tippek a HydraVisionrol, valamint a videó felül és a többmonitoros mód támogatásáról a Radeon VE felhasználói számára

[Bekapcsoláskor jelenjen meg az ablak.](#)



DeskTop Sűgő

Tévés megjelenítés letiltása



- 1 Ide kattintva  jelenítse meg a Képernyő jellemzőket.
- 2 Kattintson a Beállítások lapra.
- 3 Kattintson a Speciális gombra.
- 4 Kattintson a Megjelenítő eszközök címkére.
- 5 Kattintson a tévés megjelenítési funkciót engedélyező/letiltó gombra .
Ha a gombot „Letiltott” állásba váltja, a tévé ikonról eltűnik az asztal szimbólum.

```
{button Tovdž"bb,IE(FE(`ati64hlp.stb`),`JI(`>install`,`Setup4_TV`),`JI(`>install`,`Setup3_TV`));CW(`taskwin1`)}
```



Megjelenítő eszközök

Tévé megjelenítés engedélyezése/letiltása

- 1 Ide kattintva  jelenítse meg a Képernyő jellemzőket.
- 2 Kattintson a Beállítások lapra.
- 3 Kattintson a Speciális gombra.
- 4 Kattintson a Megjelenítő eszközök címkére.
- 5 Kattintson a tévé megjelenítési funkciót engedélyező/letiltó gombra .
- 6 Amikor a gomb „Engedélyezett” állásban van, a tévé ikonon asztal szimbólum látható. Az OK vagy az Alkalmaz gombra kattintva mentse el a módosításokat.

Megjegyzés

- A tévé megjelenítési jellemzőit csak akkor módosíthatja, ha a tévé engedélyezett állapotban van.

{button ‚AL(‘displays’)} [Kapcsolódó témák](#)



Beállítások

Megjelenítő telepítése {button Marad az aktuális konfiguráció...;IE(FE('ati64hlp.stb'),'JI('>install','Setup4_TV'),'JI('>install','Setup3_TV'));CW('subcon')}

- 1 Kattintson a Speciális gombra.
 - 2 Kattintson a Csatoló lapra, majd kattintson a Tulajdonságok gombra.
 - 3 Kattintson az Illesztőprogram lapra.
 - 4 Kattintson az Illesztőprogram frissítése gombra.
Megjelenik az "Eszközillesztő program frissítése varázsló".
 - 5 Kattintson a Tovább gombra a folytatáshoz.
 - 6 Jelölje ki a "Jelöljen meg egy listát az eszköz ismert illesztőprogramjairól"
 - 7 Kattintson a Tovább gombra.
 - 8 Kattintson a Saját lemez gombra.
 - 9 Helyezze be a meghajtóba az ATI Telepítő CD-ROM-ot, majd a Rage 128 esetén gépelje be:
D:\install\r1282k (ahol **D** a CD-ROM betűjele), majd kattintson az OK-ra.
RADEON™ esetén pedig ezt gépelje be: **D:\install\r62k**
- Internetről letöltött megjelenítésvezérlő telepítése:**
- Írja be az új megjelenítésvezérlők teljes elérési útját (a vezérlőket tartalmazó könyvtár nevét), vagy a Keresés gombbal lépkedjen el a megfelelő könyvtárig. Ezután kattintson az OK-ra.
- 10 Válassza ki a hardvernek megfelelő megjelenítőillesztőt, majd kattintson a Tovább gombra.
 - 11 Kattintson a Tovább gombra. az Igenre kattintva folytassa a vezérlő telepítését.
A program a számítógépbe másolja az új megjelenítésvezérlő állományokat.
 - 12 A Befejezés gombra kattintva zárja be az ""Eszközillesztő program frissítése varázslót".
 - 13 A Bezárás gombra kattintva fejezze be a telepítést, majd az Igen gombra kattintva indítsa újra a Windowst.



Megjelenítő eszközök

Tévé vagy videomagnó csatlakoztatása a számítógéphez

- 1 Nézze meg, hogy a tévének, illetve a videomagnónak [S-Video](#) vagy [összetett](#) videocsatlakozója van-e.
- 2 A számítógép hátulján keresse meg a megfelelő video kimeneti csatlakozót.
- 3 S-Video vagy összetett videokábellel kösse össze a számítógép video kimenet csatlakozóját és a tévét, illetve a videomagnót.

Megjegyzés




S-videóval kapja a legjobb eredményt.

{button ,AL(`displays`)} [Kapcsolódó témák](#)




Tévé tulajdonságok

Tévé-kép fényerejének beállítása (ha van ilyen)

- 1 Ide kattintva  jelenítse meg a Képernyő jellemzőket.
- 2 Kattintson a Beállítások lapra.
- 3 Kattintson a Speciális gombra.
- 4 Kattintson a Megjelenítő eszközök címkére.
- 5 Kattintson a Tévé gombra.
A tévé megjelenítési jellemzőit csak akkor módosíthatja, ha a tévé engedélyezett állapotban van. [Ide kattintva](#) további tájékoztatást kaphat.
- 6 Kattintson a Tulajdonságok címkére.
- 7 A Fényerő csúszkával állítsa be a tévé-kép fényerejét (ha van ilyen).
- 8 Az OK vagy az Alkalmaz gombra kattintva mentse el a módosításokat.

Megjegyzés

 A maximális fényerő a normál (nem számítógépes) tévé fényerő. A tévé általában sokkal fényesebb, mint egy számítógépes megjelenítő. A Fényerő csúszkával úgy csökkentheti a számítógépes kép fényerejét, hogy magának a tévé-készüléknek a fényerején nem változtat.


 A beépített ATI videolapkával szerelt laptop számítógépeken és noteszgépeken nem érhető el a fényerő csúszka.

{button ,AL(`adjustment`)} [Kapcsolódó témák](#)



Tévé tulajdonságok

A tévé-kép kontrasztjának beállítása

- 1 Ide kattintva  jelenítse meg a Képernyő jellemzőket.
- 2 Kattintson a Beállítások lapra.
- 3 Kattintson a Speciális gombra.
- 4 Kattintson a Megjelenítő eszközök címkére.
- 5 Kattintson a Tévé gombra.

A tévé megjelenítési jellemzőit csak akkor módosíthatja, ha a tévé engedélyezett állapotban van. [Ide kattintva](#) további tájékoztatást kaphat.

- 6 Kattintson a Tulajdonságok címkére.
- 7 A Kontraszt csúszkával állítsa be a tévé-kép kontrasztját.
- 8 Az OK vagy az Alkalmaz gombra kattintva mentse el a módosításokat.

Megjegyzés




A kontrasztot csökkentve a szöveg és a grafika nem jelenik meg olyan élénken, viszont a kép kevésbé villog.

{button ,AL(`adjustment`)} [Kapcsolódó témák](#)



Tévé tulajdonságok


Tévé-kép szintelítettségének beállítása

- 1 Ide kattintva  jelenítse meg a Képernyő jellemzőket.
- 2 Kattintson a Beállítások lapra.
- 3 Kattintson a Speciális gombra.
- 4 Kattintson a Megjelenítő eszközök címkére.
- 5 Kattintson a Tévé gombra.

A tévé megjelenítési jellemzőit csak akkor módosíthatja, ha a tévé engedélyezett állapotban van. [Ide kattintva](#) további tájékoztatást kaphat.

- 6 Kattintson a Tulajdonságok címkére.
- 7 A Színtelítettség csúszkával állítsa be a tévé-kép színeinek telítettségét.
- 8 Az OK vagy az Alkalmaz gombra kattintva mentse el a módosításokat.

Megjegyzés

 Ha a megjelenített kép nem különösebben színes vagy a színeknek nincs jelentőségük, a legkisebb szintelítettséggel és a maximális összetett képélességgel célszerű dolgozni. [Ide kattintva](#) megtudhatja, hogyan állíthatja be a tévé összetett képélességét.

{button „AL(adjustment”)} [Kapcsolódó témák](#)



A Radeon VE felhasználói

A Radeon VE kétmegjelenítős képességet és tv-kimenetet nyújt egyetlen videokártyán. A Radeon VE az Appian HydraVision szoftverének segítségével sima többmegjelenítős asztalt hoz létre, mely egyetlen nagy munkaterületként viselkedik. Akár egyetlen alkalmazás szétterülhet valamennyi monitorra, akár sok alkalmazás mindegyike elfoglalhatja a saját monitorát. További tájékoztatás a HydraVisionról a Radeon VE Felhasználói kézikönyvben található.

Megjegyzés



A videó felül módnak köszönhetően teljes sebességű videó nézhető a számítógépen. Azonban csak egy videó van felül, és az csak az elsődleges monitoron lehet. A Radeon VE lehetővé teszi, hogy DVD nézése közben Ön egy másik monitort jelöljön ki elsődlegesnek. További tájékoztatás az elsődleges monitor megváltoztatásáról a Radeon VE Felhasználói kézikönyvben található a "Monitor dinamikus újbóli hozzárendelése" cím alatt.


A HydraVision szoftver több asztalt támogat. A MultiDesk használatakor egy aktív asztal mindig látható, s eközben akár nyolc aktív asztal is tartózkodhat a háttérben. A MultiDesk futása során a MultiDesk ikon a tálcán mutatja az aktuális asztal számát. További tájékoztatás a MultiDeskről a Radeon VE Felhasználói kézikönyvben található.

(A Radeon az ATI Technologies Inc. védjegye. A HydraVision az Appian Graphics Corp. védjegye.)



Tévé tulajdonságok

Tévé-kép fényerejének, kontrasztjának és színtelítettségének visszaállítása az alapértelmezésre

- 1 Ide kattintva  jelenítse meg a Képernyő jellemzőket.
- 2 Kattintson a Beállítások lapra.
- 3 Kattintson a Speciális gombra.
- 4 Kattintson a Megjelenítő eszközök címkére.
- 5 Kattintson a Tévé gombra.

A tévé megjelenítési jellemzőit csak akkor módosíthatja, ha a tévé engedélyezett állapotban van. [Ide kattintva](#) további tájékoztatást kaphat.


- 6 Kattintson a Tulajdonságok címkére.
- 7 Kattintson az Alapértelmezés gombra.
- 8 Az OK vagy az Alkalmaz gombra kattintva mentse el a módosításokat.

{button ,AL(`adjustment`)} [Kapcsolódó témák](#)



Tévé beállítása

Tévé-kép helyzetének beállítása

- 1 Ide kattintva  jelenítse meg a Képernyő jellemzőket.
- 2 Kattintson a Beállítások lapra.
- 3 Kattintson a Speciális gombra.
- 4 Kattintson a Megjelenítő eszközök címkére.
- 5 Kattintson a Tévé gombra.

A tévé megjelenítési jellemzőit csak akkor módosíthatja, ha a tévé engedélyezett állapotban van. [Ide kattintva](#) további tájékoztatást kaphat.

6 Kattintson a Beállítás címkére.

7 A Képhelyzet mezőben a megfelelő nyílra kattintva állítsa be a kép helyzetét.

A négy pozicionáló nyíl rendre balra, jobbra, felfelé, illetve lefelé tolja a képet.


8 Az OK vagy az Alkalmaz gombra kattintva mentse el a módosításokat.

{button „AL(adjustment)”; [Kapcsolódó témák](#)




Tévé beállítása

Tévé-kép méretének beállítása

- 1 Ide kattintva  jelenítse meg a Képernyő jellemzőket.
- 2 Kattintson a Beállítások lapra.
- 3 Kattintson a Speciális gombra.
- 4 Kattintson a Megjelenítő eszközök címkére.
- 5 Kattintson a Tévé gombra.
A tévé megjelenítési jellemzőit csak akkor módosíthatja, ha a tévé engedélyezett állapotban van. [Ide kattintva](#) további tájékoztatást kaphat.
- 6 Kattintson a Beállítás címkére.
- 7 A Függőleges/Vízszintes kép mezőben a (+), illetve a (-) gombra kattintva állítsa be a kívánt képméretet.
A Függőleges kép alatti (+), illetve (-) gomb a tévé-kép függőleges méretét növeli, illetve csökkenti.
A Vízszintes kép alatti (+), illetve (-) gomb a tévé-kép vízszintes méretét növeli, illetve csökkenti.
- 8 Az OK vagy az Alkalmaz gombra kattintva mentse el a módosításokat.

Megjegyzés


 Ha egyidejűleg katódsugárcsöves megjelenítő és tévé működése is engedélyezett. a méret szabályozó gombok nem jelennek meg.

{button „AL(adjustment)"} [Kapcsolódó témák](#)




Tévé beállítása

Tévé-kép méretének beállítása

- 1 Ide kattintva  jelenítse meg a Képernyő jellemzőket.
- 2 Kattintson a Beállítások lapra.
- 3 Kattintson a Speciális gombra.
- 4 Kattintson a Megjelenítő eszközök címkére.
- 5 Kattintson a Tévé gombra.
A tévé megjelenítési jellemzőit csak akkor módosíthatja, ha a tévé engedélyezett állapotban van. [Ide kattintva](#) további tájékoztatást kaphat.
- 6 Kattintson a Beállítás címkére.
- 7 A Függőleges/Vízszintes kép mezőben a (+), illetve a (-) gombra kattintva állítsa be a kívánt képméretet.
A Függőleges kép alatti (+), illetve (-) gomb a tévé-kép függőleges méretét növeli, illetve csökkenti.
A Vízszintes kép alatti (+), illetve (-) gomb a tévé-kép vízszintes méretét növeli, illetve csökkenti.
- 8 Az OK vagy az Alkalmaz gombra kattintva mentse el a módosításokat.

Megjegyzés


 Ha egy katódsugárcsőes megjelenítő és a tévé ugyanabban a [megjelenítési módban](#) van, a méret szabályozó gombok nem jelennek meg. [Ide kattintva](#) megtudhatja, hogyan lehet átállítani a megjelenítési módot.

{button „AL(adjustment)"} [Kapcsolódó témák](#)



Tévé beállítása

Tévé-kép méretének és helyzetének visszaállítása az alapértelmezésre

- 1 Ide kattintva  jelenítse meg a Képernyő jellemzőket.
- 2 Kattintson a Beállítások lapra.
- 3 Kattintson a Speciális gombra.
- 4 Kattintson a Megjelenítő eszközök címkére.
- 5 Kattintson a Tévé gombra.

A tévé megjelenítési jellemzőit csak akkor módosíthatja, ha a tévé engedélyezett állapotban van. [Ide kattintva](#) további tájékoztatást kaphat.


- 6 Kattintson a Beállítás címkére.
- 7 Kattintson az Alapértelmezés gombra.
- 8 Az OK vagy az Alkalmaz gombra kattintva mentse el a módosításokat.

{button ,AL(`adjustment`)} [Kapcsolódó témák](#)



Tévé speciális



Tévé-kép összetett képélességének beállítása

- 1 Ide kattintva  jelenítse meg a Képernyő jellemzőket.
- 2 Kattintson a Beállítások lapra.
- 3 Kattintson a Speciális gombra.
- 4 Kattintson a Megjelenítő eszközök címkére.
- 5 Kattintson a Tévé gombra.

A tévé megjelenítési jellemzőit csak akkor módosíthatja, ha a tévé engedélyezett állapotban van. [Ide kattintva](#) további tájékoztatást kaphat.

- 6 Kattintson a Speciális címkére.
- 7 Az Összetett képélesség panelen válassza ki a listáról a kívánt értéket.
- 8 Az OK vagy az Alkalmaz gombra kattintva mentse el a módosításokat.

Megjegyzés


-  Ha a tévé [S-Video](#) bemeneten keresztül kapja a jelet, ne módosítsa az összetett képélességet.
-  Ha a tévének [Összetett](#) és S-Video csatlakozója is van, használja az S-Video csatlakozót (mert az az összetettnél élesebb képet nyújt).

{button „AL(^advanced")} [Kapcsolódó témák](#)



Tévé speciális

Tévé-kép S-Video képélességének beállítása

- 1 Ide kattintva  jelenítse meg a Képernyő jellemzőket.
- 2 Kattintson a Beállítások lapra.
- 3 Kattintson a Speciális gombra.
- 4 Kattintson a Megjelenítő eszközök címkére.
- 5 Kattintson a Tévé gombra.

A tévé megjelenítési jellemzőit csak akkor módosíthatja, ha a tévé engedélyezett állapotban van. [Ide kattintva](#) további tájékoztatást kaphat.


- 6 Kattintson a Speciális címkére.
- 7 Az S-Video képélesség panelen válassza ki a listáról a kívánt értéket.
- 8 Az OK vagy az Alkalmaz gombra kattintva mentse el a módosításokat.

{button ,AL(`advanced`)} [Kapcsolódó témák](#)



Tévé speciális



Tévé-kép összetett képpont-elcsúszásának beállítása

- 1 Ide kattintva  jelenítse meg a Képernyő jellemzőket.
- 2 Kattintson a Beállítások lapra.
- 3 Kattintson a Speciális gombra.
- 4 Kattintson a Megjelenítő eszközök címkére.
- 5 Kattintson a Tévé gombra.

A tévé megjelenítési jellemzőit csak akkor módosíthatja, ha a tévé engedélyezett állapotban van. [Ide kattintva](#) további tájékoztatást kaphat.

- 6 Kattintson a Speciális címkére.
- 7 Az Összetett képpont-elcsúszás panelen válassza ki a listáról a kívánt értéket.
- 8 Az OK vagy az Alkalmaz gombra kattintva mentse el a módosításokat.

Megjegyzések


-  A Standard beállítást dinamikus, mozgó kép megjelenítésére, például videolejátszáskor célszerű alkalmazni.
-  A Kifagyasztott beállítást „statikus” képhez, például szövegszerkesztőhöz, számológéplárhoz vagy prezentációs szoftverhez célszerű alkalmazni.

{button „AL(^advanced")} [Kapcsolódó témák](#)



Tévé speciális

Tévé-kép szín-villogásszűrésének beállítása


- 1 Ide kattintva  jelenítse meg a Képernyő jellemzőket.
- 2 Kattintson a Beállítások lapra.
- 3 Kattintson a Speciális gombra.
- 4 Kattintson a Megjelenítő eszközök címkére.
- 5 Kattintson a Tévé gombra.
A tévé megjelenítési jellemzőit csak akkor módosíthatja, ha a tévé engedélyezett állapotban van. [Ide kattintva](#) további tájékoztatást kaphat.
- 6 Kattintson a Speciális címkére.
- 7 A Szín-villogásszűrés csúszkával állítsa be a tévé-kép szín-villogásszűrését.
Célszerű a maximális értéket választani.
- 8 Az OK vagy az Alkalmaz gombra kattintva mentse el a módosításokat.

{button „AL(„advanced”)} [Kapcsolódó témák](#)



Tévé speciális

Tévé-kép fényerő-villogásszűrésének beállítása


- 1 Ide kattintva  jelenítse meg a Képernyő jellemzőket.
- 2 Kattintson a Beállítások lapra.
- 3 Kattintson a Speciális gombra.
- 4 Kattintson a Megjelenítő eszközök címkére.
- 5 Kattintson a Tévé gombra.
A tévé megjelenítési jellemzőit csak akkor módosíthatja, ha a tévé engedélyezett állapotban van. [Ide kattintva](#) további tájékoztatást kaphat.
- 6 Kattintson a Speciális címkére.
- 7 A Fényerő-villogásszűrés csúszkával állítsa be a tévé-kép fényerő-villogásszűrését.
Célszerű a maximális értéket választani.
- 8 Az OK vagy az Alkalmaz gombra kattintva mentse el a módosításokat.

{button „AL(„advanced”)} [Kapcsolódó témák](#)



Tévé speciális

Tévé-kép kiterjesztésének engedélyezése/letiltása

- 1 Ide kattintva  jelenítse meg a Képernyő jellemzőket.
- 2 Kattintson a Beállítások lapra.
- 3 Kattintson a Speciális gombra.
- 4 Kattintson a Megjelenítő eszközök címkére.
- 5 Kattintson a Tévé gombra.

A tévé megjelenítési jellemzőit csak akkor módosíthatja, ha a tévé engedélyezett állapotban van. [Ide kattintva](#) további tájékoztatást kaphat.

6 Kattintson a Speciális címkére.

7 Kattintson a Képkiterjesztés gombra.

„Lenyomott” gomb BEkapcsolt állapotnak felel meg.

8 Az OK vagy az Alkalmaz gombra kattintva mentse el a módosításokat.

Megjegyzés




A képkiterjesztés filmhez, játékhoz vagy az asztal képkövető funkciójának alkalmazásakor lehet hasznos.

{button „AL(^format')} [Kapcsolódó témák](#)



Tévé speciális

Tévé-kép speciális beállításainak visszaállítása az alapértelmezésre

- 1 Ide kattintva  jelenítse meg a Képernyő jellemzőket.
- 2 Kattintson a Beállítások lapra.
- 3 Kattintson a Speciális gombra.
- 4 Kattintson a Megjelenítő eszközök címkére.
- 3 Kattintson a Tévé gombra.

A tévé megjelenítési jellemzőit csak akkor módosíthatja, ha a tévé engedélyezett állapotban van. [Ide kattintva](#) további tájékoztatást kaphat.


- 6 Kattintson a Speciális címkére.
- 7 Kattintson az Alapértelmezés gombra.
- 8 Az OK vagy az Alkalmaz gombra kattintva mentse el a módosításokat.

{button ,AL(`advanced`)} [Kapcsolódó témák](#)



Tévé-norma

Tévé-norma megválasztása ország szerint

- 1 Ide kattintva  jelenítse meg a Képernyő jellemzőket.
- 2 Kattintson a Beállítások lapra.
- 3 Kattintson a Speciális gombra.
- 4 Kattintson a Megjelenítő eszközök címkére.
- 5 Kattintson a Tévé gombra.

A tévé megjelenítési jellemzőit csak akkor módosíthatja, ha a tévé engedélyezett állapotban van. [Ide kattintva](#) további tájékoztatást kaphat.

- 6 Kattintson a Norma címkére.
- 7 Az Ország panelen válassza ki a listáról a kívánt országot.
- 8 Az OK vagy az Alkalmaz gombra kattintva mentse el a módosításokat.

Megjegyzés




Általában egy adott országban csak egy norma használatos.

{button ,AL(`format!`)} [Kapcsolódó témák](#)



Tévé-norma

Tévé-norma közvetlen megválasztása

- 1 Ide kattintva  jelenítse meg a Képernyő jellemzőket.
- 2 Kattintson a Beállítások lapra.
- 3 Kattintson a Speciális gombra.
- 4 Kattintson a Megjelenítő eszközök címkére.
- 5 Kattintson a Tévé gombra.
A tévé megjelenítési jellemzőit csak akkor módosíthatja, ha a tévé engedélyezett állapotban van. [Ide kattintva](#) további tájékoztatást kaphat.
- 6 Kattintson a Norma címkére.
- 7 A Norma panelen válassza ki a listáról a kívánt normát.
- 8 Az OK vagy az Alkalmaz gombra kattintva mentse el a módosításokat, s lépjen ki a Megjelenítő eszközök lapról.
- 9 Kattintson a Bezár gombra.
- 10 Az Igenre kattintva indítsa újra a számítógépet.

{button ,AL('format')} [Kapcsolódó témák](#)



Hibakeresés

Hibakeresési tippek tévés megjelenítés esetére

Ha nehézségei vannak a tévés megjelenítéssel, annak sokféle oka lehet. Az alábbiakban megpróbálunk pár ötletet adni, mit érdemes ellenőriznie, mi segíthet behatárolni a baj okát.

Mi a baj?

{button ,JI(>taskwin1',`TROUBLE_tips_TV_display')}} Nincs kép a tévén.

{button ,JI(>taskwin1',`TROUBLE_tips_TV_text')}} Túl kicsik a tévé betűi.

{button ,JI(>taskwin1',`TROUBLE_tips_TV_bright')}} Nehéz grafikát nézni a tévén.

{button ,JI(>taskwin1',`TROUBLE_tips_TV_monitor')}} Mikor engedélyezem a tévés megjelenítést, a katódsugárcsőves megjelenítő képe megváltozik vagy összezsugorodik.



Hibakeresés

Ha nincs kép a tévén



Ellenőrizze, hogy engedélyezte-e a tévés megjelenítést. A tévés megjelenítést a Megjelenítő eszközök lap engedélyező/letiltó gombjára kattintva engedélyezheti. (A gomb akkor van „Engedélyezett” állapotban, amikor a tévé ikonon asztal szimbólum látható.).



Előfordulhat, hogy a tévét át kell kapcsolnia videomegjelenítésre. Ennek nézzen utána a tévé dokumentációjában.

{button ,JI('>subcon',`TROUBLE_tips_TVDisplay')}} [Vissza a Hibakeresési tippek tévés megjelenítés esetére c. fejezethez](#)



Hibakeresés

Ha túl kicsik a tévé betűi



Növelje a betűméretet. [Ide kattintva](#) jelenítse meg a Beállítások címkén a Képernyő jellemzőket. A Betűméret panelen növelje addig a betűméretet, míg csak kényelmesen el nem tudja olvasni a tévét a szöveget.



Növelje a futtatott alkalmazás betűméretét. Ha például a Weben navigál, állítson be a böngészőn 14 pontos vagy nagyobb betűméretet.

{button ,JI('>subcon',`TROUBLE_tips_TVDisplay`)} [Vissza a Hibakeresési tippek tévés megjelenítés esetére c. fejezethez](#)



Hibakeresés

Ha nehéz grafikát nézni a tévén



Csökkentse a tévé fényerejét. A tévén jobban élvezhető a grafika, ha kisebb a fényerő. [Ide kattintva](#) jelenítse meg a Képernyő jellemzőket. Kattintson a Megjelenítő eszközök címkére, majd a Televízió gombra. Kattintson a Tulajdonságok címkére, majd a csúszkával csökkentse a fényerőt.

{button „JI(>subcon`,`TROUBLE_tips_TVDisplay`)} [Vissza a Hibakeresési tippek tévés megjelenítés esetére c. fejezethez](#)



Hibakeresés

Ha a katódsugárcsöves megjelenítő képe megváltozik vagy összezsugorodik



Ennek az az oka, hogy a megjelenítő a tévé méretéhez igazodik. A megjelenítő képméret és -helyzet szabályozójával igazítsa helyre a megjelenítő képét.



Előfordulhat, hogy egyes, csupán egy frekvencián működő megjelenítők tévés megjelenítés engedélyezésekor nem működnek. Ha olyankor lép fel a probléma, amikor engedélyezte a tévés megjelenítést, a megjelenítő képének helyreállításához tiltsa le a tévés megjelenítést.

{button ,JI('>subcon',`TROUBLE_tips_TVDisplay`)} [Vissza a Hibakeresési tippek tévés megjelenítés esetére c. fejezethez](#)

Kírja a tévé maximális felbontását és frissítési frekvenciáját.

A tévé-kép kontrasztját módosítja. Ha a kép kevésbé kontrasztos, a szöveg és a grafika nem olyan élénk, ám csökken a villogás.

A Fényerő csúszka (ha van ilyen) a tévé-kép fényerejének beállítására szolgál (helyzete nem befolyásolja a tévé-készülék fényerejét). A számítógépes megjelenítő vagy a lapos képernyő fényereje nem változik.

A t v -k p sz ineinek tel tts g t szab lyozza.

Erre a gombra kattintva az összes csúszka beállítást alapértelmezésre állítja vissza.

A tévé-kép méretét és helyzetét mutató ikont jelenít meg.

A tévé-kép helyzetét állítja be.




A Képhelyzet alatti négy nyíl rendre balra, jobbra, fel, illetve le tolja el a képet.




Gyorsbillentyűk: [Alt + J](#), [K](#), [I](#), ill. [M](#).

A tévé-kép méretét állítja be.

A négy gomb a kép vízszintes és függőleges méretét szabályozza.

 A Függőleges kép alatti (+), ill. (-) gomb a függőleges képméretet növeli/csökkenti. Gyorsbillentyűk: **Alt + =** (egyenlő), ill. **-** (mínusz).

 A Vízszintes kép alatti (+), ill. (-) gomb a vízszintes képméretet növeli/csökkenti. Gyorsbillentyűk: **Alt +]**, ill. **[**.

Erre a gombra kattintva a tévé-kép méretét és helyzetét az alapértelmezésre állítja vissza.

Ezzel összetett tévé-kép élességét állíthatja be a következő értékek valamelyikére:



Kicsi



Standard



Nagy



Maximális



Fekete-fehér

Ezzel S-Video kép élességét állíthatja be a következő értékek valamelyikére:



Kicsi



Standard



Nagy



Fekete-fehér

Ezzel a funkcióval az NTSC/PAL összetett képre jellemző mozgó, cakkos éleket szabályozhatja.



Standard - dinamikus/mozgó képhez -- például hagyományos, MPEG, AVI állományban tárolt vagy DVD video lejátszásához -- ajánlott.



Kifagyasztott - „statikus” alkalmazásokhoz -- így szövegszerkesztéshez, táblázatkezelő vagy prezentációs szoftver futtatásához -- ajánlott.

A Fényerő-villogásszűrő, illetve a Szín-villogásszűrő csúszkával a villogásszűrést szabályozhatja.



Fényerő-villogásszűrő - a fényerő-villogás szűrésére



Szín-villogásszűrő - a szín-villogás szűrésére

A villogásszűrést -- egyéni ízlésén túl -- aszerint célszerű beállítani, hogy milyen alkalmazást futtat. Állóképek vagy Windows alkalmazások esetén fontosabb lehet a villogás megszüntetése, ilyenkor tehát ajánlatos a maximális értéket beállítani (vagyis tolja a Max. állásba a villogásszűrő csúszkákat). Olyan alkalmazásokhoz, ahol sok a mozgás -- például video/DVD lejátszáskor -- kevesebb villogásszűrés is elegendő. A villogásszűrés visszafogásával élesebb képet kapunk.

Ezzel a csúszkával a szín-villogásszűrést állíthatja be.

Ezzel a csúszkával a fényerő- (fekete-fehér) villogásszűrést állíthatja be.

Erre a gombra kattintva a speciális tévé beállításokat alapértelmezésre állítja vissza.

Ide kattintva felülírja a normál képméret és -helyzet beállítást, s a kép a teljes képernyőt betölti. A képkiterjesztés különösen filmhez, játékhoz vagy az asztal képkövető funkciójának alkalmazásakor lehet előnyös.

Ide kattintva engedélyezi az Ország redőnymenüt, amelyről ország szerint választhatja meg a tévé-normát. Egy adott országban általában csak egy tévé-norma használatos.

Ide kattintva engedélyezi a Norma redőnymenüt, amelyről közvetlenül megválaszthatja a tévé-normát.

Ezen a redőnymenűn a szabványos tévé-normákkal dolgozó országok listája olvasható.

Ezen a redőnymenűn a szabványos tévé-normák listája olvasható.

Összetett

Videójel fajta, amely egyszerre a teljes képi információt hordozza: szín- és fényerő-információt, valamint vezérlőjeleket egyaránt tartalmaz. Az NTSC és a PAL összetett video szabvány.

Az összetett csatlakozókat RCA vagy Fono csatlakozóknak is nevezik.

S-Video

A Hi8 és az S-VHS videorögzítési szabvány videojele. Külön-külön kábelen továbbítja a fényerő- és a színinformációt. Így nincs szükség az NTSC-ben és a PAL-ban alkalmazott kódolásra, s nem romlik emiatt a kép minősége. Y-C videónak is nevezik.

NTSC (National Television Systems Committee, az amerikai Országos Tévé Rendszer Bizottság nevének rövidítéséből): észak-amerikai és japán színes tévé szabvány. A képfrekvencia 30/másodperc.

PAL (Phase Alternate Line, fázis váltottsoros): európai színes tévé szabvány (Franciaország más rendszert alkalmaz). A képfrekvencia 25/perc. (A Brazíliában használatos PAL-M-ben a képfrekvencia 30/másodperc.)

A grafikagyorsító különböző megjelenítési módokban -- más és más felbontásban és frissítési frekvenciával -- jelenítheti meg a képet.

[Kattintson ide](#) a Sűgő tartalomjegyzékének eléréséhez.

