

Visualizza un elenco di tutti i profili attualmente disponibili.

Il profilo contiene un record di tutte le impostazioni di visualizzazione di nView per semplificare la configurazione del software. Per caricare un profilo, selezionarlo dall'elenco.

Con nView, un amministratore è in grado di salvare un record di tutte le impostazioni di visualizzazione in un solo file, detto "profilo", e di continuare ad aggiungere nuovi profili specifici di una società, un gruppo di lavoro o un utente. **Gli amministratori possono creare, salvare o eliminare i profili.**

Nota: nView include diversi profili generici per diversi settori.

Consente di caricare un profilo selezionato in nView. Una volta caricato il profilo, tutte le impostazioni correnti di nView vengono sostituite da quelle del profilo caricato.

Consente di eseguire l'installazione guidata di NVIDIA nView. La procedura guidata consente di definire le impostazioni di visualizzazione di nView usate più di frequente, ad esempio la gestione dei desktop, gli effetti di trasparenza e i tasti di scelta rapida. **Con la procedura guidata, è possibile abilitare o disabilitare l'avvio automatico di nView quando si carica Windows.**

Consente di caricare o scaricare nView Desktop Manager.

Nota: se nView non è configurato per l'avvio automatico quando si carica Windows, fare clic su questo pulsante per attivare temporaneamente nView finché non ci si scollega e ricollega.

Consente di creare e aggiungere un nuovo profilo contenente tutte le impostazioni correnti di nView.
Una volta salvato, il profilo potrà essere ricaricato in qualsiasi momento.

Consente di salvare le impostazioni correnti di nView nel profilo selezionato. Una volta salvato, il profilo potrà essere ricaricato in qualsiasi momento.

Consente di eliminare il profilo selezionato.

Consente la visualizzazione delle finestre su più monitor. Se questa opzione non è selezionata, le finestre non si estendono tra i monitor.

Consente alle finestre secondarie di un'applicazione di estendersi su più monitor.

- Se questa opzione non è selezionata, le finestre secondarie non si estendono tra i monitor anche se la finestra principale si sposta.
- **Per accedere a questa opzione**, è necessario prima abilitare l'opzione "Abilita estensione finestra tra monitor".

Aggiunge il pulsante di ingrandimento della finestra alle barre del titolo di tutte le finestre di applicazione. Tale pulsante consente di ingrandire e di ripristinare lo stato delle finestre nelle configurazioni a più monitor.

Tale pulsante consente di ingrandire e di ripristinare lo stato delle finestre nelle configurazioni a più monitor.

Abilita la funzione di "memoria di posizione applicazione".

Affinché la memoria dell'applicazione funzioni, occorre abilitarla per ogni applicazione utilizzando l'estensione del menu di sistema di nView.

- 1. Per accedere all'estensione del menu di sistema da un'applicazione**, è necessario attivare l'opzione "Estendi menu di sistema applicazioni con opzioni nView" in questo pannello.
- 2. Per accedere al menu di sistema**, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra del titolo della finestra dell'applicazione e fare clic su Memoria di posizione per abilitare l'opzione.

Quando la funzione di memoria della posizione dell'applicazione è abilitata, nView memorizza le informazioni relative all'ubicazione, alle dimensioni e allo stato dell'applicazione, compreso il desktop sul quale è posizionata. Quando l'applicazione viene chiusa e riavviata, nView ripristina le impostazioni relative all'ultimo utilizzo.

Questa opzione consente di specificare la posizione delle finestre di dialogo.

- **Visualizza finestre di dialogo su monitor n** (dove n è il numero del monitor) consente di riposizionare le finestre di dialogo su un monitor specifico.
- **Visualizza finestre di dialogo in corrispondenza del cursore** consente di riposizionare le finestre di dialogo sul monitor dove è situato il cursore.
- **Visualizza finestre di dialogo su monitor applicazione** consente di riposizionare le finestre di dialogo sul monitor principale dell'applicazione.

Consente di visualizzare le finestre di dialogo sul monitor specificato.

Consente di riposizionare le finestre di dialogo sul monitor dove è situato il cursore.

Consente di visualizzare le finestre di dialogo sul monitor principale dell'applicazione.

Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il monitor sul quale visualizzare le finestre di dialogo.

Consente di accedere rapidamente alle funzioni di nView specifiche di ogni singola applicazione utilizzando il menu di sistema. **Per accedere al menu di sistema**, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra del titolo dell'applicazione.

Consente di accelerare le funzioni Apri, Ingrandisci e Ripristina finestra.

Consente di abilitare la trasparenza della finestra durante il trascinamento. La finestra diventa trasparente quando si tiene premuto il pulsante del mouse mentre il puntatore è posizionato sulla barra del titolo della finestra ed è quindi possibile vedere rapidamente le informazioni sottostanti. Quando si rilascia il pulsante del mouse, la finestra diventa opaca.

Imposta il livello di trasparenza di una finestra che viene spostata. Maggiore è la percentuale selezionata, più trasparente sarà la finestra durante lo spostamento.

Consente di utilizzare la rotella del mouse per cambiare il livello di ingrandimento quando la finestra di zoom è attiva.

Consente di utilizzare la rotella del mouse per cambiare il livello di ingrandimento nella finestra di zoom quando si tiene premuto il tasto Maiusc. Se è selezionata l'opzione "Maiusc", sarà necessario tenere premuto sia il tasto Maiusc che il tasto Ctrl per poter cambiare il livello di ingrandimento utilizzando la rotella del mouse.

Consente di utilizzare la rotella del mouse per cambiare il livello di ingrandimento nella finestra di zoom tenendo premuto il tasto Ctrl. Se è selezionata l'opzione "Ctrl", sarà necessario tenere premuto sia il tasto Maiusc che il tasto Ctrl per poter cambiare il livello di ingrandimento utilizzando la rotella del mouse.

Crea una finestra di zoom con lente di ingrandimento nella quale viene avviata una seconda finestra di zoom. La finestra di zoom secondaria contiene un riquadro bianco.

- Regolando il livello di ingrandimento, le dimensioni del riquadro bianco aumentano o diminuiscono.
- **Trascinare la finestra di zoom sull'area dello schermo che si desidera ingrandire** in modo tale che il riquadro bianco circoscriva l'area da ingrandire e rilasciare il pulsante del mouse. La sezione dello schermo all'interno del riquadro bianco trasparente viene ingrandita in modo tale da riempire tutta la finestra di zoom.

Crea una finestra di zoom contenente un ingrandimento dell'area attorno al cursore del mouse quando viene avviata una finestra di zoom.

Apri una finestra contenente un ingrandimento di un'area selezionata dello schermo.

Visualizza un elenco di operazioni che possono essere eseguite quando si preme un tasto o una combinazione di tasti.

Consente di selezionare il tasto o la combinazione di tasti da utilizzare per eseguire l'operazione selezionata dall'elenco delle operazioni associate ai tasti di scelta rapida.

Quando si fa clic su questa casella di testo, i tasti premuti sulla tastiera appaiono nella casella.

Aggiunge l'operazione eseguita con il tasto o la sequenza di tasti di scelta rapida all'elenco dei tasti di scelta rapida attivi. Una volta aggiunto, il tasto di scelta rapida è attivo e disponibile per l'uso.

Rimuove il tasto di scelta rapida selezionato dall'elenco dei tasti di scelta rapida attivi. Una volta rimosso, il tasto di scelta rapida non è più attivo né disponibile per l'uso.

Rimuove tutti i tasti di scelta rapida dall'elenco dei tasti di scelta rapida attivi. Una volta rimossi, i tasti di scelta rapida non sono più attivi né disponibili per l'uso.

Visualizza un elenco di tasti di scelta rapida assegnati e attualmente attivi.

Visualizza un elenco di tutti i desktop attualmente disponibili.

nView consente di creare, gestire e alternare l'uso di più desktop. Dopo avere selezionato un desktop dall'elenco, è possibile attivarlo, rinominarlo o rimuoverlo.

- **Per aggiungere un nuovo desktop** all'elenco, fare clic sul pulsante **Aggiungi**.
- **Per passare a un desktop**, fare doppio clic sul desktop nell'elenco.

Aggiunge un nuovo desktop. Una finestra di dialogo chiede l'immissione di un nome per il nuovo desktop. Dopo avere immesso il nome, il desktop viene creato e appare nell'elenco dei desktop.

Passa al desktop selezionato. È possibile eseguire la stessa operazione facendo doppio clic sul desktop nell'elenco dei desktop.

Consente di rinominare il desktop selezionato.

Consente di eliminare un desktop.

Una volta eliminato, il desktop viene rimosso dall'elenco dei desktop. Le applicazioni presenti sul desktop eliminato vengono spostate sul desktop predefinito.

Modifica lo sfondo del desktop selezionato.

Quando si seleziona questa opzione, nView passa al desktop selezionato e accede all'opzione Sfondo della scheda Proprietà - Schermo di Windows per modificare lo sfondo del desktop selezionato. Ogni desktop può avere uno sfondo diverso.

Aggiunge un'icona alla barra delle applicazioni di Windows per consentire l'apertura dei pannelli di controllo di Desktop Manager, il passaggio da un desktop all'altro e la modifica delle impostazioni di visualizzazione comuni.

Consente di visualizzare i desktop nella struttura delle cartelle di Risorse del computer di Windows. Utilizzando la struttura delle cartelle di Risorse del computer di Windows, è possibile effettuare le seguenti operazioni.

- Rinominare, eliminare o aggiungere desktop.
- Alternare l'uso dei desktop e trascinare le applicazioni da un desktop all'altro.

Apri una piccola barra degli strumenti che consente di passare rapidamente da un desktop all'altro. **È necessario abilitare l'opzione "Visualizza desktop in struttura cartelle finestra Gestione risorse" per utilizzare la barra degli strumenti.**

Immettere un nome univoco per il nuovo profilo creato

Immettere un nome univoco per il nuovo desktop creato

Visualizza un elenco dei desktop o dei monitor attualmente disponibili per l'uso con il tasto di scelta rapida selezionato.

Immettere l'applicazione da eseguire e la relativa posizione. È anche possibile utilizzare il pulsante **Sfoglia** per cercare l'applicazione.

Quando è selezionata questa casella, il sistema passa al profilo selezionato quando si procede al “dock” del sistema. Quando la casella non è selezionata, il cambiamento di profilo non si verifica. Per esempio, se è stato selezionato Profilo Dock personale e la casella del profilo Dock è selezionata, il sistema passerà al profilo Dock personalizzato quando è in modalità Dock.

Quando è selezionata questa casella, il sistema passa al profilo selezionato quando il sistema stesso non è in Dock. Quando la casella non è selezionata, il cambiamento di profilo non si verifica. Per esempio, se è stato selezionato il profilo non Dock personale e la casella del profilo non Dock è selezionata, il sistema passerà al profilo non dock personalizzato quando è in modalità non Dock.

Quando è selezionata questa casella, il sistema passa al profilo selezionato quando il sistema stesso entra in modalità Scrittura. Quando la casella non è selezionata, il cambiamento di profilo non si verifica. Per esempio, se è stato selezionato il profilo Scrittura personale e la casella del profilo Scrittura è selezionata, il sistema passerà al profilo scrittura personalizzato quando è in modalità scrittura.

Selezionare un profilo di default per utilizzare le impostazioni di default. Selezionare un profilo personalizzato per utilizzare impostazioni personali. Si noti che occorre creare un profilo Dock personalizzato prima di poter utilizzare le impostazioni personalizzate in modalità Dock.

Selezionare un profilo di default per utilizzare le impostazioni di default. Selezionare un profilo personalizzato per utilizzare impostazioni personali. Si noti che occorre creare un profilo non Dock personalizzato prima di poter utilizzare le impostazioni personalizzate in modalità non Dock.

Selezionare un profilo di default per utilizzare le impostazioni di default. Selezionare un profilo personalizzato per utilizzare impostazioni personali. Si noti che occorre creare un profilo di scrittura personalizzato prima di poter utilizzare le impostazioni personalizzate in modalità Scrittura.

Premere questo pulsante per creare un profilo personalizzato. Disporre le impostazioni di visualizzazione, alimentazione e applicazioni nel modo in cui si desidera che appaiano ogni volta che si entra nel profilo. Quando il risultato è soddisfacente, premere il pulsante un'altra volta per salvare il profilo personalizzato.

Carica o scarica la gestione desktop nView. Inoltre verifica l'esecuzione automatica di nView all'avvio.

Mostra o nasconde i comandi avanzati nView, compresi comandi per funzionalità desktop multipli, gestione applicazioni, e interfaccia utente.

Aprire un pannello di controllo che consente di accendere e spegnere i monitor.

Verifica il salvataggio e/o il ripristino delle informazioni sulla modalità di visualizzazione (risoluzione, disposizione del monitor, ecc) dai profili.

Verifica se la barra delle applicazioni è limitata a un singolo monitor o si estende fra diversi monitor.

Rende attive le finestre su cui si trova il cursore e le fa spostare davanti alle altre.

Rende trasparenti i menu a discesa quando la finestra principale è opaca.

Rende trasparente la barra delle applicazioni.

Livello di trasparenza globale. Si noti che è possibile impostare i livelli di trasparenza delle singole applicazioni usando le impostazioni per applicazioni singole.

Crea una finestra di zoom contenente un ingrandimento di un'area fissa sullo schermo quando viene avviata una finestra di zoom.

Mostra il cursore nella zona di visualizzazione ingrandita se è stato selezionato centrato su cursore o zoom inquadratura fissa.

Consente di vedere il video nella finestra di zoom. Si noti che solo i video avviati dopo l'apertura della finestra di zoom saranno visibili nella finestra stessa.

Apri un pannello di controllo che consente di zoomare le finestre video per adattarle alle dimensioni di uno schermo intero a velocità di riproduzione piena.

Aggiunge un'applicazione al riquadro contenente l'elenco delle applicazioni gestite singolarmente. Si noti che, se le impostazioni per la singola applicazione non vengono impostate, questa sarà eliminata dall'elenco al momento della chiusura del pannello di controllo.

Aggiunge una classe di finestre al riquadro contenente l'elenco delle classi di finestre gestite singolarmente. Si noti che, se le funzioni per la classe non vengono disabilitate, questa sarà eliminata dall'elenco al momento della chiusura del pannello di controllo.

Rimuove un'applicazione o classe da quelle gestite singolarmente o con funzioni disabilitate.

Consente la gestione individuale delle finestre nView e l'avvio di impostazioni per un'applicazione.

Consente di disabilitare alcune funzioni nView per una particolare applicazione o classe di finestre.

Attiva e disattiva le impostazioni delle singole applicazioni per tutte le finestre.

Applicazioni e classi di finestre che hanno impostazioni individuali (segno verde) o funzioni disabilitate (punto esclamativo o X rossa).

Consente di impostare lo sfondo e/o l'icona per il desktop.

Mostra lo sfondo e/o l'icona attualmente selezionati per il desktop.

Mostra le opzioni del menu nView, cliccando sul desktop con il pulsante destro del mouse.

Mostra un messaggio in un fumetto sulla barra delle applicazioni quando nView deve disabilitare una funzione.

Mostra un pulsante sulle barre dei titoli delle finestre, che consente di ridurre la finestra a icona sulla barra dei titoli.

Mostra un pulsante sulle barre dei titoli delle finestre, che consente l'accesso al menu opzioni nView.

Consente la personalizzazione del menu opzioni nView.

Mostra per breve tempo il nome del desktop sullo schermo quando si passa a un nuovo desktop.

Abilita una utility che consente di regolare lo schermo per compensare gli effetti di distorsione trapezoidale.

Mostra opzioni NVKeystone cliccando sul desktop con il pulsante destro del mouse.

Mostra un disegno di prova sui monitor per consentire la regolazione ottimale della visualizzazione.

Quando è abilitato, nView allinea automaticamente gli schermi multipli ed elimina i piccoli vuoti quando sono abilitati diversi monitor.

Quando è abilitato, nView verifica automaticamente che i monitor siano ancora collegati dopo la ripresa in seguito a un periodo di sospensione o letargo.. Se uno o più monitor sono stati scollegati, nView cambia le impostazioni di visualizzazione per rimuoverli..

Consente di spostare le icone del desktop e la barra delle applicazioni a un monitor specifico.

Quando è abilitata, nView colora il bordo delle finestre dell'applicazione in base alla singola impostazione dell'applicazione (è possibile accedere alla scheda Applicazione) oppure all'impostazione automatica. Le finestre riferimenti colore possono quindi essere manipolate utilizzando i tasti di scelta rapida dei colori.

Quando è abilitata, nView applica automaticamente i riferimenti colore alle finestre che sono aperte sul desktop utilizzando i colori abilitati non utilizzati dalle singole impostazioni dell'applicazione. I colori verranno scelti automaticamente tra la serie di colori, purché questi siano disponibili. Se sono stati utilizzati tutti i colori, le nuove finestre non verranno colorate.

Questo è un colore di chiave di colore. Fare doppio clic sul colore per abilitarlo, disabilitarlo o modificarlo

Il livello di trasparenza globale utilizzato da nView per le finestre trasparenti, le barre delle applicazioni e i menu. Per impostare un livello di trasparenza specifico per un'applicazione, utilizzare le singole impostazioni dell'applicazione.

Quando è attivato e la finestra di zoom è ingrandita, nView sposterà automaticamente la finestra sulla schermata successiva, se il cursore si sposta sulla finestra di zoom.

Quando è abilitata, nView consente di utilizzare il mouse con le applicazioni sotto la lente di ingrandimento o le finestre di zoom a cornice fissa, utilizzando i metodi di modifica standard tramite mouse.

Quando è abilitata, nView aggiunge un commutatore desktop in aggiunta al commutatore della scheda dell'applicazione standard. Per impostazione predefinita, questa funzionalità aggiuntiva "commutazione desktop" è accessibile mediante la combinazione di tasti Alt-~, che può essere modificata nella scheda dei tasti di scelta rapida.

