

Hjälp för reglage av S3 videofärger

Med programreglagen av S3 videofärger i denna dialogruta kan du justera färgton, färgmättnad, ljusstyrka och kontrast för YUV-videoöverlagringar. YUV-videoöverlagringar används ofta vid uppspelning av MPEG-filer.

S3 videofärger

Med programreglagen av S3 videofärger i denna dialogruta kan du justera färgton, färgmättnad, ljusstyrka och kontrast för YUV-videoöverlagringar. YUV-videoöverlagringar används ofta vid uppspelning av MPEG-filer.

Justera FÄRGNYANSEN genom att flytta på detta skjutreglage. Det ändrar på färgen i videobilden.

Justera FÄRGNYANSEN genom att flytta på detta skjutreglage. Det ändrar på färgen i videobilden.

Justera FÄRGMÄTTNADEN genom att flytta på detta skjutreglage. Mer färg försvinner allt eftersom färgmättnaden minskas, och videobilden blir gråare. Färgen blir mer utpräglad när färgmättnaden ökas.

Justera FÄRGMÄTTNADEN genom att flytta på detta skjutreglage. Mer färg försvinner allt eftersom färgmättnaden minskas, och videobilden blir gråare. Färgen blir mer utpräglad när färgmättnaden ökas.

Justera LJUSSTYRKAN genom att flytta på detta skjutreglage. När du ändrar ljusstyrkan gör du bilden ljusare eller mörkare.

Justera LJUSSTYRKAN genom att flytta på detta skjutreglage. När du ändrar ljusstyrkan gör du bilden ljusare eller mörkare.

Justera KONTRASTEN genom att flytta på detta skjutreglage. När du ändrar kontrasten blir skillnaden mellan ljusare och mörkare delar i bilden mer markerad.

Justera KONTRASTEN genom att flytta på detta skjutreglage. När du ändrar kontrasten blir skillnaden mellan ljusare och mörkare delar i bilden mer markerad.

Tryck på denna knapp när du vill återställa färgjusteringarna till STANDARD-positionerna.

Tryck på denna knapp när du vill spara de valda färgjusteringarna och avsluta programmet.

Tryck på denna knapp när du vill annullera (ångra) de färgjusteringar som gjorts och avsluta programmet.

Tryck på denna knapp när du vill annullera (ångra) de färgjusteringar som gjorts. Färgjusteringarna återställs till ursprungliga värden.

Använd reglagen i denna ruta till att göra färgjusteringar.

Justera FÄRGNYANSEN genom att flytta på detta skjutreglage. Det ändrar på färgen i videobilden.

Justera FÄRGMÄTTNADEN genom att flytta på detta skjutreglage. Mer färg försvinner allt eftersom färgmättnaden minskas, och videobilden blir gråare. Färgen blir mer utpräglad när färgmättnaden ökas.

Justera LJUSSTYRKAN genom att flytta på detta skjutreglage. När du ändrar ljusstyrkan gör du bilden ljusare eller mörkare.

Justera KONTRASTEN genom att flytta på detta skjutreglage. När du ändrar kontrasten blir skillnaden mellan ljusare och mörkare delar i bilden mer markerad.

Använd dess knappar till att återställa standardfärginställningar eller ångra färgjusteringar.

Skärm 1: Markera Skärm 1 om du vill att inställningarna ska användas för den första skärmen.

Skärm 2: Markera Skärm 2 om du vill att inställningarna ska användas för den andra skärmen.

En lista med de teman du kan använda för att ändra de färgjusteringar som används i systemet. I ett tema sparas färgjusteringar för nyans, mättnad, ljusstyrka och kontrast.

Klicka här om du vill spara de aktuella inställningarna. Namnet du anger kommer att visas i listan med teman så att du lätt kan återställa inställningarna.

Tar bort det schema som är markerat i rutan Scheman.

Ange ett namn på det tema du vill spara.

Markera i denna ruta så att detta verktyg ligger ovanpå alla fönster.

