

Zawartość programu buforującego

	Przegląd programu buforującego
	Menu "Dokument"
	Menu "Pomoc"
	Menu "Opcje"
	Menu "Kolejka zadań"
	Menu "Widok"

Uwaga: Program buforujący posiada inny system pomocy niż pozostała część oprogramowania drukarki. Aby powrócić do "Pomocy" systemu obsługi drukarki i "Konfiguracji sterownika Windows", wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wyjdź z "Pomocy programu buforującego", otwórz "System obsługi drukarki" lub "Konfigurację sterownika Windows" i kliknij przycisk "Pomoc".
- Kliknij przycisk "Wstecz", aż zmieni się nazwa systemu pomocy na listwie tytułowej okna "Pomoc".

Przegląd programu buforującego

W oknie programu buforującego wyświetlana jest lista zadań drukowanych lub oczekujących na wydruk. Program buforujący posiada menu, służące do sterowania kolejkami i zadaniami wydruku. Można wstrzymać drukowanie pojedynczych zadań wydruku, wstrzymać lub usunąć zadanie, można też umieścić zadanie w kolejce do późniejszego wydruku. Można również włączyć w programie buforującym zdalne drukowanie sieciowe.

Dostęp do programu buforującego można uzyskać z zakładki "Drukowanie z Windows" systemu obsługi drukarki.

Patrz także:

[Używanie "Pomocy" w Windows 3.1](#)

[Używanie "Pomocy" w Windows 95](#)

Kliknij tutaj, aby powrócić do ekranu "Pomoc" w [Zawartość programu buforującego](#).

Menu "Dokument"

Menu Dokument można użyć do:

- Sterowania poszczególnymi zadaniami wydruku w [kolejce](#) wydruku
- Wstrzymania zadań wydruku
- Ponownego wstawienia zadań wydruku do kolejki
- Usunięcia zadań wydruku
- Zachowania zadań do ponownego, późniejszego wydruku

W celu wybrania opcji należy dwukrotnie kliknąć na zadaniu wydruku albo wybrać "Informacje" z menu "Dokument".

Kliknij tutaj, aby powrócić do ekranu "Pomoc" w [Zawartość programu buforującego](#).

Menu "Pomoc"

Wybierając z menu "Pomoc" opcję "Informacje", można uzyskać informacje na temat praw autorskich, znaków towarowych i wersji programu buforującego.

Kliknij tutaj, aby powrócić do ekranu "Pomoc" w [Zawartość programu buforującego](#).

Menu "Opcje"

Menu "Opcje" steruje domyślnym katalogiem buforowania, odświeżaniem kolejek wydruku oraz wyborem czcionek w następujący sposób:

Domyślny katalog buforowania

Domyślny katalog buforowania jest katalogiem, do którego przesyłane są zadania wydruku przed przetworzeniem ich w drukarce. Domyślny katalog buforowania jest zwykle zdefiniowany przez zmienną środowiskową DOS: SET TEMP=. Katalog ten można zmienić w menu "Opcje".

Aby zmienić katalog:

- 1 Kliknij zakładkę "Drukowanie z Windows" w systemie obsługi drukarki.
- 2 Kliknij przycisk "Program buforujący".
- 3 Wybierz menu "Opcje".
- 4 W menu "Opcje" wybierz "Domyślny katalog buforowania".
- 5 W oknie dialogowym domyślnego katalogu buforowania wybierz nowy katalog domyślny.

Od tej chwili zadania wydruku będą wysyłane do nowego katalogu. Opcja ta jest równoznaczna z ustawieniem "Katalogu buforowania" w opcji "Ustawienia" w [menu "Kolejka zadań"](#) z wyjątkiem tego, że stosuje się do wszystkich [kolejek](#).

Odświeżanie kolejek wydruku

Opcja "Aktualizuj kolejkę" podaje częstotliwość uaktualniania informacji wyświetlanych w oknie programu buforującego.

Opcja "Aktualizuj zdalną kolejkę" podaje, jak często nowe zadania wydruku mają być wyszukiwane w katalogu sieciowym przez program zdalnego buforowania.

W [menu "Kolejka zadań"](#) znajdziesz więcej szczegółów na temat drukowania w sieci.

Czcionka

Opcja ta pozwala ustawić domyślną czcionkę, używaną do wyświetlania informacji w oknie programu buforującego.

Kliknij tutaj, aby powrócić do ekranu "Pomoc" w [Zawartość programu buforującego](#).

Menu "Kolejka zadań"

Opcje menu "Kolejka zadań" pozwalają wstrzymać [kolejki](#) zadań wydruku, zwalniać je, pozwalając na wykonanie zadań wydruku, a także zaznaczać kolejki jako lokalne lub sieciowe (przy druku w sieci). Dostępne są następujące opcje:

Wstrzymywanie kolejki

- 1 Kliknij na kolejce wydruku danej drukarki.
- 2 Wybierz opcję "Wstrzymanie" z menu "Kolejka zadań".

Zaznaczenie opcji "Wstrzymanie" wskazuje, że kolejka jest aktualnie wstrzymana. Dodatkowo, gdy kolejka jest wstrzymana, program buforujący umieszcza symbol oczekiwania obok ikony drukarki, a zadania wydruku nie są przesyłane do drukarki.

Zwalnianie kolejki

- 1 Kliknij kolejkę zadań wydruku dla danej drukarki.
- 2 Wybierz opcję "Wstrzymanie" z menu "Kolejka zadań", aby usunąć zaznaczenie i zwolnić kolejkę.

Drukowanie w sieci

Oprogramowanie drukarki pozwala wysłać pliki z zadaniami wydruku ze stacji roboczej (macierzystej) do katalogu współdzielonego w serwerze sieciowym. Mogą one być później wydrukowane na innej stacji roboczej (zdalnej), przygotowane do uruchomienia programu buforującego i połączonego z nim sterownika drukarki. Można to uczynić w następujący sposób:

Ustawianie komputera macierzystego

- 1 Kliknij kolejke zadań wydruku dla danej drukarki.
- 2 Kliknij dwukrotnie kolejkę lub wybierz opcję "Ustawienia" z menu "Kolejka zadań".
- 3 Wybierz opcję "Wysłanie zawartości bufora do drukarki sieciowej".
- 4 Kliknij przycisk "Przeglądaj" i wybierz katalog buforowania na serwerze sieciowym, do którego mają być przesyłane pliki wydruku z programu buforującego.

Konfigurowanie zdalnego komputera

- 1 Zainstaluj [sterownik drukarki](#), korzystając z dyskietki instalacyjnej dostarczonej razem z drukarką.
- 2 W [System obsługi drukarki](#) wybierz zakładkę "Drukowanie w Windows". Następnie kliknij przycisk "Program buforujący".
- 3 Kliknij dwukrotnie kolejkę lub wybierz opcję "Ustawienia" z menu "Kolejka zadań".
- 4 Wybierz zakładkę "Zdalne buforowanie" i zaznacz pole "Drukowanie ze zdalnych kolejek".
- 5 Kliknij przycisk "Przeglądaj" i wybierz na serwerze sieciowym katalog buforowania, w którym przechowywane będą zadania wydruku z macierzystych stacji roboczych.

Dzienniki będą rozpoznawane przez program buforujący i przesłane do wydrukowania. Aby rozpocząć drukowanie, uruchom program buforujący [xxSPLMGR.EXE](#) z katalogu WINDOWS\SYSTEM albo dodaj program xxSPLMGR.EXE do grupy Windows Autostart.

Kliknij tutaj, aby powrócić do ekranu "Pomoc" w [Zawartość programu buforującego](#).

Menu "Widok"

Menu "Widok" pozwala sterować rodzajem i ilością informacji dostarczanych przez program buforujący. Przy każdej opcji wybranej w menu "Widok", program buforujący umieszcza symbol zaznaczenia.

Kliknij tutaj, aby powrócić do ekranu "Pomoc" w [Zawartość programu buforującego](#).

Używanie "Pomocy" w Windows 3.1

Poniższa tabela zawiera opisy przycisków, pojawiających się na początku każdego tematu "Pomocy".

Przycisk	Kliknij ten przycisk, aby:
Spis treści	Wyświetlić zawartość "Pomocy".
Szukaj	Otworzyć okno dialogowe, pozwalające wyszukać określone informacje.
Wstecz	Wrócić do ostatnio wyświetlonego tematu "Pomocy".
Historia	Wyświetlić okno z listą ostatnio przeglądanych tematów.
<<	Przejsć do poprzedniego tematu w rozdziale.
>>	Przejsć do następnego tematu w rozdziale.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania "Pomocy":

Z paska menu na początku każdego tematu wybierz "Pomoc/Jak używać pomocy".

Używanie "Pomocy" w Windows 95

Poniższa tabela zawiera opisy przycisków, pojawiających się na początku każdego tematu "Pomocy".

Przycisk	Kliknij ten przycisk, aby:
Spis treści	Wyświetlić zawartość "Pomocy".
Znajdź	Otworzyć okno dialogowe, pozwalające wyszukać określone informacje.
Wstecz	Wrócić do ostatnio wyświetlonego tematu "Pomocy".
Drukuj	Wydrukować aktualnie wyświetlony temat.
<<	Przejsć do poprzedniego tematu w rozdziale.
>>	Przejsć do następnego tematu w rozdziale.

Kolejka zadań

Kolejka zadań to lista zadań wydruku, będących aktualnie w druku lub oczekujących na wydrukowanie. Kolejki są zawsze związane z urządzeniem drukującym. Mogą być lokalne (dla danej stacji roboczej) lub zdalne (kierowane poprzez sieć do innej stacji roboczej).

Po wstrzymaniu drukowania zadania z kolejki wydruku nie będą drukowane, ale będą oczekiwać, na zwolnienie kolejki. Gdy kolejka jest wstrzymana, przy ikonie drukarki widoczny jest symbol oczekiwania.

Sterownik drukarki

Jest to program tłumaczący język aplikacji komputerowej na język drukarki, dzięki czemu możliwe jest komunikowanie się komputera z drukarką.

System obsługi drukarki

System obsługi drukarki to część oprogramowania drukarki, która zawiera grafikę drukarki oraz zakładki, pozwalające (poprzez ich kliknięcie) uzyskać dostęp do opcji drukarki. System obsługi drukarki umożliwia obsługę naboju oraz wyświetla komunikaty o statusie drukarki i postępie zadania wydruku. Zakładka "Opcje" pozwala sterować wyglądem okna statusowego na ekranie komputera. Używając systemu obsługi drukarki, można również drukować z programów DOS-owych uruchomionych w systemie Windows, anulować, zatrzymywać oraz kontynuować drukowanie.

System obsługi drukarki pojawia się automatycznie po wysłaniu zadania wydruku, chyba że zostanie to określone inaczej w zakładce "Opcje".

Konfiguracja sterownika Windows

W oknie sterownika drukarki (lub w oknie konfiguracji sterownika Windows) znajdują się zakładki, sterujące wyglądem samego wydruku. Opcje sterownika drukarki umożliwiają wybranie zaawansowanych metod cieniowania oraz ustawień aerografu, dające doskonałą jakość wydruku grafiki i zdjęć.

Dostęp do zakładek konfiguracji sterownika Windows można uzyskać poprzez opcję "Ustawienia drukarki" używanej aplikacji lub z ikony "Drukarki" w Panelu Sterowania Microsoft Windows. Okno "Konfiguracji sterownika Windows" jest również dostępne z zakładki "Drukowanie z Windows" systemu obsługi drukarki.

xxSPLMGR.EXE

Każda z drukarek Lexmark Color Jetprinter posiada osobny plik do uruchamiania programu buforującego. Nazwy plików różnią się dwoma pierwszymi literami.

