

Enumera todos los perfiles disponibles actualmente.

Un perfil incluye un registro de toda la configuración de pantalla del administrador de escritorio de nView para facilitar la configuración de software. Puede cargar un perfil después de seleccionarlo de la lista.

Con el administrador de escritorio de nView, un administrador puede guardar un registro de todas las configuraciones de pantalla en un perfil y continuar agregando nuevos perfiles que son específicos de una compañía, grupo de trabajo o usuario. Un administrador puede crear, guardar o borrar perfiles.

**Nota:** El administrador de escritorio de nView incluye varios perfiles genéricos para distintas industrias.

Haga clic para cargar un perfil seleccionado en el administrador de escritorio de nView. Una vez que ha cargado un perfil, todas las configuraciones actuales del administrador de escritorio de nView se reemplazan con aquéllas del perfil cargado.

Haga clic para ejecutar el asistente de configuración del administrador de escritorio de nView de NVIDIA.

El asistente lo ayuda a configurar los valores de pantalla más usados del administrador de escritorio de nView, entre los que se incluyen administración de ventanas, administración de escritorio y los efectos de "transparencia". Con este asistente puede activar o desactivar el inicio automático del administrador de escritorio de nView al cargar Windows.

Haga clic para crear y agregar un nuevo perfil que contenga todos los valores de configuración actuales del administrador de escritorio de nView. Una vez guardado, puede volver a cargar este perfil en cualquier momento.

Haga clic para guardar los valores actuales del administrador de escritorio de nView en el perfil seleccionado. Una vez guardado, puede volver a cargar este perfil en cualquier momento.

Haga clic para borrar el perfil seleccionado.

Permite que las ventanas expandan (abarquen) pantallas.  
Si esta opción está desactivada, las ventanas no expandirán pantallas.

Permite que las ventanas secundarias dentro de una aplicación expandan (abarquen) pantallas.

Si esta opción no está seleccionada, no se expandirán las ventanas secundarias de un monitor a otro, aun cuando la ventana principal lo haga.

**Nota:** Para acceder a esta opción, primero debe activar la opción "Activar la expansión de ventana de un monitor a otro".



Agrega el botón de maximizar ventana del administrador de escritorio de nView a las barras de título en todas las ventanas de aplicaciones.

Utilice este botón de la barra de título para alternar entre los estados maximizado y restaurado en las configuraciones de múltiples pantallas.

Esta opción le permite especificar la ubicación de los cuadros de diálogo.

- § Mostrar los cuadros de diálogo en el monitor  $n$  (en donde  $n$  representa el número) vuelve a ubicar los cuadros de diálogo en un monitor específico.
- § Mostrar los cuadros de diálogos en el cursor vuelve a ubicar los cuadros de diálogo en el monitor donde se encuentra ubicado el cursor.
- § Mostrar los cuadros de diálogo en el monitor de la aplicación vuelve a ubicar los cuadros de diálogo en el monitor de la aplicación principal.

Muestra los cuadros de diálogo en la pantalla especificada.

Reposiciona los cuadros de diálogo a la pantalla donde se encuentra el cursor.

Muestra los cuadros de diálogo en la pantalla de la aplicación principal.

Haga clic en las flechas para seleccionar la pantalla en la cual desea que aparezcan los cuadros de diálogo.

Agrega la opción **Opciones de nView . . .** a los menús del sistema de aplicaciones.

1. Para acceder al menú del sistema, haga clic con el botón secundario del ratón en la barra de título de la ventana de una aplicación.
2. Luego haga clic en **Opciones de nView . . .** para acceder a las características del administrador de escritorio de nView específicas para las aplicaciones

Acelera las funciones de ventana Abrir, Maximizar y Restaurar.



Permite la transparencia de ventana cuando se arrastran las ventanas. Las ventanas se vuelven transparentes cuando mantiene pulsado el botón del ratón mientras está en la barra de título de la ventana, de modo que pueda ver rápidamente lo que está debajo de la ventana. Cuando suelte el botón del ratón, la ventana se vuelve opaca.

Establece el grado de transparencia para una ventana que se mueve. Mientras más alto sea el porcentaje seleccionado, más transparente será el aspecto de la ventana mientras se mueve.

Utilice la rueda del ratón para cambiar los niveles de zoom cuando haya una ventana con zoom activa.

Utilice la rueda del ratón para cambiar los niveles de zoom en una ventana de zoom al mantener pulsada la tecla **Mayús**.

**Nota:** Si la opción "Ctrl" también está seleccionada, debe mantener pulsadas las teclas **Ctrl** y **Mayús** para usar la rueda del ratón a fin de cambiar los niveles de zoom.

Utilice la rueda del ratón para cambiar los niveles de zoom en una ventana de zoom manteniendo pulsada la tecla **Ctrl**.

**Nota:** Si la opción "Mayús" también está seleccionada, debe mantener pulsadas las teclas **Ctrl** y **Mayús** a fin de usar la rueda del ratón para cambiar los niveles de zoom.

Crea una ventana de zoom con estilo de lupa cuando se lanza una ventana de zoom. La ventana de zoom con estilo de lupa contiene un cuadrado blanco en el centro.

- Ajustar el nivel de zoom aumenta o disminuye el tamaño del cuadrado blanco.
- Arrastre la ventana de zoom en el área en pantalla que desea ampliar para que el cuadrado blanco transparente se ajuste al área a ampliar y luego suelte el botón del ratón. La sección de la pantalla dentro del cuadrado blanco transparente ahora aumenta de tamaño como para llenar toda la ventana de zoom.

Crea una ventana de zoom que muestra una ampliación del área alrededor del cursor de ratón cuando se lanza la ventana de zoom.

Haga clic para activar o desactivar una ventana que muestra una ampliación del área seleccionada de su pantalla.



Muestra las acciones que pueden efectuarse cuando se pulsa una tecla o una combinación de teclas. Tras hacer clic en este cuadro de texto, las teclas que pulse en el teclado aparecen en el cuadro de texto.

1. Seleccione la tecla o combinación de teclas que desea usar para efectuar la acción seleccionada que aparece en el cuadro de texto **Acción**.
2. Luego haga clic en **Aceptar**.

Haga clic para agregar la acción de la tecla de método abreviado seleccionada y la combinación de teclas de la lista de teclas de método abreviado activas. Una vez que se agrega una tecla de método abreviado, está activa y disponible para ser usada.

Haga clic para borrar la tecla de método abreviado seleccionada de la lista de teclas de método abreviado activas.  
Una vez que se elimina una tecla de método abreviado, no está activa ni disponible para ser usada.

Haga clic para borrar todas las teclas de método abreviado de la lista de teclas de método abreviado activas. Una vez que se eliminan las teclas de método abreviado, ya no estarán activas ni disponibles para ser usadas. Enumera las teclas de método abreviado que fueron asignadas y se encuentran activas actualmente.

Enumera todos los escritorios disponibles actualmente.

Después de seleccionar un escritorio de esta lista, puede activar, renombrar, eliminar o alternar entre un escritorio y otro.

§ Para agregar un nuevo escritorio a la lista, haga clic en el botón **Agregar**.

§ Para cambiar a un escritorio, haga doble clic en dicho escritorio desde la lista.

Haga clic para agregar un nuevo escritorio.

1. Introduzca un nombre de escritorio en el campo **Nombre del escritorio**, cuando se le indique.
2. Haga clic en **Aplicar** y luego en **Aceptar**. El escritorio se crea y aparece en la lista de escritorios.

Haga clic para renombrar el escritorio seleccionado. Edite el nombre en el campo **Nombre del escritorio** y haga clic en **Aceptar**.

Haga clic para borrar un escritorio.

**Nota:** Una vez que borró un escritorio, se lo elimina de la lista de escritorios. Las aplicaciones en el escritorio borrado ahora se mueven al escritorio predeterminado.



Agrega un icono a la barra de tareas de Windows que le permite abrir estos paneles de control del Administrador de presentación de escritorio de nView, cambiar de escritorios y cambiar las configuraciones de pantallas comunes.

Le permite visualizar escritorios en el árbol de la carpeta Windows Explorer (Explorador de Windows). Con la vista del árbol de la carpeta Windows Explorer, Ud. puede

§ Renombrar, borrar o agregar escritorios.

§ Cambiar de escritorio y arrastrar aplicaciones de un escritorio a otro.

Abrir una barra de tareas pequeña que le permite cambiar de escritorio rápidamente. Debe activar la opción "Mostrar los escritorios en el árbol de la carpeta Explorer".

Ingrese un nombre nuevo para el nuevo perfil que está creando.

Ingrese un nombre nuevo para el nuevo escritorio que está creando.

Muestra una lista de escritorios o pantallas (monitores) actualmente disponibles para usar con su tecla de método abreviado seleccionada.

Ingrese la aplicación que desea ejecutar y su ubicación. Puede hacer clic en **Examinar** para buscar la aplicación.

Cuando se *marca* esta opción, su sistema cambia al perfil seleccionado al acoplar el sistema.

Cuando la opción esté *sin marcar*, no se hará ningún cambio de perfil. Por ejemplo, si ha seleccionado **Mi perfil acoplado** y está marcada la casilla de **Perfil acoplado**, el sistema cambiará al perfil acoplado personalizado al acoplarse.



Cuando se *marca* esta casilla, su sistema cambia al perfil seleccionado cuando el sistema no esté acoplado.

Cuando la opción esté *sin marcar*, no se hará ningún cambio de perfil. Por ejemplo, si ha seleccionado **Mi perfil no acoplado** y está marcada la casilla de **Perfil no acoplado**, el sistema cambiará al perfil no acoplado personalizado cuando no esté acoplado.

Cuando se **marca** esta opción, el sistema cambiará al perfil seleccionado cuando el sistema entre en el modo de escritura.

Cuando la opción esté *sin marcar*, no se hará ningún cambio de perfil. Por ejemplo, si ha seleccionado **Mi perfil de escritura** y está marcada la opción de perfil de escritura, el sistema cambiará al perfil de escritura personalizado al cambiar al modo de escritura.

Seleccione el **Perfil predeterminado** para usar las configuraciones predeterminadas de la fábrica. Seleccione el **Perfil personalizado** para usar sus configuraciones personales.

**Nota:** Debe crear un perfil acoplado personalizado antes de poder usar las configuraciones personalizadas estando acoplado.

Seleccione el **Perfil predeterminado** para usar las configuraciones predeterminadas de la fábrica.

Seleccione el **Perfil personalizado** para usar sus configuraciones personales.

**Nota:** Debe crear un perfil no acoplado personalizado antes de poder usar las configuraciones personalizadas sin estar acoplado.

Seleccione el **Perfil predeterminado** para usar las configuraciones predeterminadas de la fábrica.

Seleccione el **Perfil personalizado** para usar sus configuraciones personales.

**Nota:** Debe crear un perfil de escritura personalizado antes de poder usar las configuraciones personalizadas en el modo Escritura.

Haga clic en esta opción para crear un perfil personalizado.

1. Disponga sus configuraciones de pantalla, de energía y aplicaciones del modo que prefiera verlas cada vez que entre a este perfil.
2. Cuando haya finalizado con la configuración, haga clic en la opción nuevamente para guardar el perfil personalizado.

Carga o descarga la gestión del administrador de escritorio de nView. Controla también si el administrador de escritorio nView se inicia automáticamente ante la puesta en marcha o no.

Muestra u oculta las configuraciones avanzadas del administrador de escritorio de nView (como fichas adicionales) para las características de múltiples escritorios, administración de aplicaciones e interfaz del usuario.



Haga clic para acceder al panel de configuraciones de propiedades de pantalla de Windows, donde puede activar o desactivar (adjuntar o separar) las pantallas conectadas.

Controla si se guarda en (y/o se restaura de) perfiles la información del modo de pantalla (resolución, disposición de la pantalla, etc.).

Controla si la barra de tareas se limita a una sola pantalla o abarca varias.

Hace que las ventanas bajo el cursor se activen y muevan al frente del orden de las ventanas.

Hace transparentes los menús desplegables cuando la ventana principal está opaca.

Hace transparente la barra de tareas.

Muestra el nivel de transparencia "global". Haga clic en las flechas ascendente/descendente para ajustar el valor, según sea necesario.

**Nota:** Puede fijar los niveles de transparencia de una aplicación individual utilizando la **Configuración individual** de la aplicación.

Cuando esta opción está activada y se hace clic en la opción **Mostrar ventana de zoom**, la ventana de zoom mostrará una ampliación de un área fija de la pantalla.

1. En la ventana de zoom abierta, haga clic en **Ventana de trama** para ver la ventana Trama fija.
2. Para ampliar otra área de la pantalla, puede mover la ventana Trama fija a otra ubicación en su pantalla. El área ampliada aparecerá en la ventana de zoom.
3. Repita el paso 2, según sea necesario, para ampliar diferentes áreas de la pantalla.



Muestra el cursor en la pantalla ampliada si se selecciona el estilo de ventana "Centrado en el cursor" o "Trama fija".

Permite ver video en la ventana de zoom.

**Nota:** Debe iniciar el video "después" de que la ventana de zoom esté abierta, a fin de ver video en dicha ventana.

Haga clic para abrir el panel Configuración de superposición, donde puede hacer zoom en una ventana de video para que ocupe toda la pantalla a plena velocidad de reproducción.

Añade una aplicación a la casilla de la lista administrada individualmente.

**Nota:** Si no fija la **Configuración individual** para la aplicación, ésta se eliminará de la lista cuando se cierre el panel de propiedades del administrador de escritorio de nView.

Haga clic para agregar una clase de ventana al cuadro de lista administrada individualmente.

**Nota:** Si no desactiva funciones de la clase, ésta se eliminará de la lista cuando se cierre este panel.



Haga clic para eliminar una aplicación o clase a fin de que no sea administrada individualmente ni se le desactiven funciones.

Haga clic para fijar la administración de ventanas del administrador de escritorio de nView y lanzar la configuración de una aplicación.



Haga clic para desactivar las funciones del administrador de escritorio de nView para una aplicación o clase específicas de ventanas.

Haga clic para activar y desactivar configuraciones de aplicaciones individuales para todas las ventanas.

Muestra aplicaciones y clases de ventanas que tienen configuraciones individuales (marca verde) o funciones desactivadas (signo de exclamación o X roja).

Haga clic para fijar el papel tapiz y/o icono del escritorio.

Haga clic para mostrar el papel tapiz y/o selección del icono del escritorio.

Especifica si mostrar las opciones del administrador de escritorio de nView al hacer clic con el botón derecho del ratón en el escritorio.

Presenta un mensaje de viñeta en la barra de tareas cuando el administrador de escritorio de nView debe desactivar una función.

Presenta un botón en las barras de título de la ventana permitiendo minimizarla a la barra de título.



Presenta un botón en las barras de título de las ventanas permitiendo acceso al menú de opciones del administrador de escritorio de nView.

Haga clic para personalizar las opciones de menú del administrador de escritorio de nView.

Presenta el nombre de escritorio por corto tiempo en pantalla cuando se cambia a un nuevo escritorio.

Activa una utilidad que le permite ajustar la pantalla para compensar efectos de keystoneing.

Muestra las opciones de NVKeystone en el menú de escritorio al hacer clic con el botón derecho del ratón en el escritorio.

Presenta un patrón de prueba que le permite ajustar óptimamente la pantalla.

Alinea automáticamente múltiples pantallas y elimina pequeños espacios de pixeles.

El administrador de escritorio de nView revisa automáticamente si las pantallas todavía están conectadas tras haber estado suspendidas o en hibernación.

Si las pantallas se han separado, sus configuraciones se cambian automáticamente para eliminar las que estén separadas.



Haga clic para mover los iconos de escritorio y la barra de tareas a una pantalla específica.

El administrador de escritorio de nView colorea el borde de las ventanas de aplicación según la configuración individual de la aplicación (a la cual se accede desde el panel Aplicaciones) o según la opción "Asignar colores automáticamente ." a continuación. Las ventanas con claves de colores pueden entonces manipularse usando las teclas de método abreviado para las claves de colores.

El administrador de escritorio de nView asigna colores a las ventanas que están abiertas en el escritorio utilizando los colores habilitados que no se ocupen en la configuración individual de una aplicación. Los colores se eligen automáticamente entre la gama de colores siempre y cuando haya colores disponibles.

**Nota:** Si se han usado todos los colores, no se podrán colorear ventanas nuevas.

Este es un color de clave de color. Haga doble clic en el color para activarlo, desactivarlo o editarlo.

El nivel de transparencia global usado por el administrador de escritorio de nView para las ventanas, barras de tareas y menús transparentes.

Para establecer un nivel específico de transparencia en una aplicación, use la **Configuración individual** de la aplicación.

Cuando esta opción esté activada con el estilo de ventana de zoom “Centrado en el cursor” y la ventana de zoom esté maximizada, ésta se moverá automáticamente a la siguiente pantalla si el cursor se mueve hacia ella.

Puede usar el ratón con las aplicaciones bajo la ventana de zoom con estilo de lupa o de trama fija utilizando los métodos de edición estándar del ratón para la aplicación.

Un cambiador de escritorio se agrega al cambiador de aplicaciones Alt-tab estándar.

En forma predeterminada, se accede a esta función adicional para "cambiar escritorio" mediante la combinación de teclas Alt-~, la cual puede cambiarse en el panel de teclas de método abreviado.



Ha cargado un perfil bloqueado. Los perfiles bloqueados no permiten modificar la configuración almacenada en el perfil. Para modificar la configuración, cargue un perfil no bloqueado.

No puede eliminar el escritorio predeterminado. Tampoco puede eliminar escritorios si ha cargado un perfil bloqueado.

No puede agregar más de 32 escritorios. Tampoco puede agregar escritorios si ha cargado un perfil bloqueado.

Este botón inicia un asistente que le permite establecer las opciones más comunes de nView. nView debe estar activado antes de poder ejecutar este asistente.

No puede desactivar la expansión de ventanas a menos que tenga más de un monitor o cuadrícula activados. No se puede cambiar este valor si ha cargado un perfil bloqueado.

No puede desactivar la expansión de ventana secundaria a menos que dicha capacidad esté activada y usted tenga más de un monitor o cuadrícula activados. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

No puede activar modificaciones en la barra de tareas a menos que tenga desactivada la opción siempre arriba, la barra de tareas no esté bloqueada, muestre el contenido de las ventanas al arrastrarse estando activada y no esté ejecutándose una barra de tareas estilo Windows 2000 (ya sea el sistema operativo Windows 2000 o Windows XP con estilo clásico).

No puede activar el reposicionamiento de cuadros de diálogo a menos que tenga más de un monitor o cuadrícula activados. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.



No puede cambiar esta opción a menos que tenga activado el reposicionamiento de cuadros de diálogo y tenga más de un monitor o cuadrícula activados. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

No puede cambiar esta opción a menos que tenga activado el reposicionamiento de cuadros de diálogo y tenga más de un monitor o cuadrícula activados. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

No puede cambiar esta opción a menos que tenga activado el reposicionamiento de cuadros de diálogo y tenga más de un monitor o cuadrícula activados. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

No puede cambiar esta opción a menos que tenga activado el reposicionamiento de cuadros de diálogo, decida mover cuadros de diálogo a un monitor y tenga más de un monitor o cuadrícula activados. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Debe seleccionar una aplicación y/o clase antes de poder borrarla. No puede eliminar aplicaciones y/o clases si ha cargado un perfil bloqueado.

Debe seleccionar una aplicación antes de poder editar su configuración individual. No puede cambiar la configuración individual de una clase (ya sea una clase o una aplicación y una clase). Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Debe seleccionar una aplicación y/o clase antes de poder desactivar características para dicha aplicación y/o clase. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Debe activar las cuadrículas antes de poder editarlas. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.



Debe activar la clave de colores antes de poder cambiar este control. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Debe activar la clave de colores antes de poder cambiar este control. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Debe activar el control de nivel de zoom en la rueda del ratón antes de poder cambiar este control. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Debe activar el control de nivel de zoom en la rueda del ratón antes de poder cambiar este control. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Este control no está disponible en el modo de zoom con estilo de lupa. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Este control sólo está disponible en el modo de zoom centrado en el cursor. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Este control no está disponible en el modo de zoom centrado en el cursor. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Este control sólo está disponible cuando tiene habilitada la opción de activación automática de las ventanas en la característica del cursor. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.



Este control sólo está disponible cuando están habilitados los gestos. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Este control sólo está disponible cuando están habilitados los gestos. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Este control sólo está disponible cuando están activados los lanzamientos del ratón. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Este control sólo está disponible cuando está habilitado keystone del ratón. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Este control sólo está disponible si ha instalado DirectX8 o superior, si ejecuta 16bpp o más en cada pantalla, si keystone se incluyó en su paquete de controladores y se está ejecutando el sistema operativo Windows ME o superior. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Este control sólo está disponible cuando tiene más de un monitor disponible y no está ejecutando el modo Expandir.  
No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Este control sólo está disponible cuando tiene más de un monitor disponible. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Activa el escritorio de NVIDIA 3D. Este escritorio 3D reemplaza el escritorio de Windows por una superficie en 3D que permite cambiar el aspecto de las ventanas y usar efectos 3D. El escritorio en 3D requiere que haya instalado DirectX8 o superior, el entorno sea Windows XP y se esté ejecutando una tarjeta GeForce4 4200 o de clase superior.



Desinstala los archivos del escritorio NVIDIA 3D.

Agrega control del escritorio en 3D al menú de propiedades del escritorio.

Activa el postprocesamiento del escritorio. Esto permite usar efectos más avanzados pero con un leve detrimento en el rendimiento.

Carga un tema de escritorio en 3D predefinido. Esto permite usar efectos más avanzados pero con un leve detrimento en el rendimiento.

Permite hacer una vista previa de la configuración del escritorio en 3D.

Activa o desactiva los efectos del ratón que haya en el tema de escritorio en 3D.

Activa o desactiva los efectos de animación que haya en el tema de escritorio en 3D.

Activa o desactiva los efectos de ventanas sombreadas que haya en el tema de escritorio en 3D.



Activa o desactiva los efectos de iluminación de ventanas que haya en el tema de escritorio en 3D.

Activa o desactiva las selecciones de skinning para ventanas que haya en el tema de escritorio en 3D.

Abre un cuadro de diálogo que permite un control detallado sobre la configuración del escritorio en 3D, incluyendo la capacidad para crear y guardar temas.

El escritorio en 3D debe estar activado para acceder a este control. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

El escritorio en 3D debe estar activado para acceder a este control. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

El escritorio en 3D debe estar activado para acceder a este control. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

El escritorio en 3D debe estar activado para acceder a este control. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

El escritorio en 3D debe estar activado para acceder a este control. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.



El escritorio en 3D debe estar activado para acceder a este control. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

El escritorio en 3D debe estar activado para acceder a este control. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

El escritorio en 3D debe estar activado para acceder a este control. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

El escritorio en 3D debe estar activado para acceder a este control. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

El escritorio en 3D debe estar activado para acceder a este control. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

El escritorio en 3D debe estar activado para acceder a este control. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Permite lanzar ventanas (al arrastrar una ventana y luego soltar el ratón) a los bordes de la pantalla.

Permite definir cuál acción ocurrirá al agitar el ratón.



Permite definir cuál acción ocurrirá al mover el ratón en forma circular.

Hace que el cursor salte las áreas inactivas de la pantalla al moverse de un monitor a otro.

Permite cambiar el Z-orden de la ventana utilizando el botón central del ratón.

Requiere pulsar la tecla Mayús al mover el ratón en un gesto.

Efectúa la acción del gesto en la ventana bajo el cursor (la acción normalmente se efectúa en la ventana activa).

Ajusta la sensibilidad de los lanzamientos del ratón. Para aumentar la sensibilidad (facilitar el lanzamiento), mueva el deslizador a la derecha.

Ajusta la sensibilidad del gesto del ratón. Para aumentar la sensibilidad (facilitar la agitación o rotación), mueva el deslizador a la derecha.

Los gestos deben estar activados para acceder a esta configuración. No se puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.



Permite marcar una aplicación y clase de ventana para que haga parpadear su borde cuando esté abierta.

Permite modificar las extensiones específicas de aplicaciones de nView.

Esta configuración sólo se puede aplicar a un par de aplicación y clase. No se puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Esta opción permite fijar diferentes resoluciones por escritorio. Tenga en cuenta que cambiar las resoluciones puede tardar bastante y esto incidirá en la velocidad de cambio del escritorio.

Esta opción permite mostrar ventanas de pregunta de comandos sólo en el escritorio en que se abrieron (en contraposición a todos los escritorios, que es la opción predeterminada).

Permite cambiar opciones generales de escritorios múltiples.

Restablece todos los escritorios a la resolución actual.

Fuerza a todos los escritorios a usar el papel tapiz actual. Esto mejora la velocidad de cambio de un escritorio a otro.



Se requiere Windows 2000 o superior para usar funciones de transparencia de nView. Además, no se puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Debe tener privilegios de administrador para guardar perfiles.

La barra de herramientas de nView permite colocar perfiles, acciones y escritorios en una barra de herramientas acoplable donde se pueda acceder a ellos con un solo clic.

Las cuadrículas de nView permiten definir cuadrículas en cada uno de los monitores que luego actúan como submonitores para fines de reposicionamiento de cuadros de diálogo, expansión de ventanas y operaciones de maximización.

Permite editar cuadrículas y puntos de delimitación utilizados por los lanzamientos del ratón para un monitor.

Se requiere Windows 2000 o superior para usar la barra de herramientas de nView. Además, no se puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Se requiere Windows 2000 o superior para usar cuadrículas de nView. Además, no se puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Permite fijar cuáles aplicaciones del monitor se abrirán de manera predeterminada. El último monitor es aquél en el cual se cerró la aplicación. El monitor inicial es aquél que contiene el botón Inicio. Tenga en cuenta que si se escoge el último, el estado de la aplicación (incluyendo el estado NVMax o de contracción) también se restaurará al abrir la aplicación.



Evita que se abran ventanas fuera de pantalla.

Fuerza los cuadros de diálogo a centrarse en su monitor objetivo.

No puede activar esta opción a menos que tenga más de un monitor o cuadrícula activados. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

No puede activar esta opción a menos que tenga más de un monitor o cuadrícula activados. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Colores del escritorio, tales como el brillo, contraste y gamma, y nitidez de imagen

Configuración Direct3D específica

Configuración que rige el rendimiento y calidad de OpenGL y Direct 3D

Configuraciones de usuario de controladores, Keystone y difuminado de bordes



Configuración aplicable a video de pantalla completa y superposición de video en hardware

Configuraciones específicas de OpenGL

Muestra u oculta opciones detalladas para cargar o guardar perfiles.

Guarda y restaura el estado de la aplicación abierta en el escritorio.

Guarda y restaura las configuraciones de administración de escritorio de nView.

Guarda y restaura el modo de pantalla.

Guarda y restaura la posición de la barra de tareas si se selecciona información de modo.

Guarda y restaura el perfil de potencia del equipo si se selecciona información de modo.



Muestra una lista de aplicaciones guardadas dentro del perfil si los datos del estado de la aplicación se guardan en el perfil.

Carga el perfil seleccionado y aplica la configuración escogida en la página de opciones avanzadas.

Guarda el perfil seleccionado con la configuración escogida en la página de opciones avanzadas.

Cancela la acción.

Éste es el texto que describe un perfil; el usuario puede cambiar la descripción de un perfil al guardarlo y crearlo.

