

Elenca tutti i profili correntemente disponibili.

Un profilo contiene un record di tutte le impostazioni di visualizzazione di nView Desktop Manager per semplificare la configurazione del software. Per caricare un profilo, selezionarlo dall'elenco.

Con nView Desktop Manager, un amministratore è in grado di salvare un record di tutte le impostazioni di visualizzazione in un profilo e di continuare ad aggiungere nuovi profili specifici di una società, un gruppo di lavoro o un utente. Gli amministratori possono creare, salvare o eliminare i profili.

Nota: nView Desktop Manager include diversi profili generici per diversi settori.

Fare clic per caricare un profilo selezionato in nView Desktop Manager. Una volta caricato il profilo, tutte le impostazioni correnti di Desktop Manager vengono sostituite da quelle del profilo caricato.

Consente di eseguire l'installazione guidata di NVIDIA nView Desktop Manager.

La procedura guidata consente di definire le impostazioni di visualizzazione di nView Desktop Manager usate più di frequente, inclusa la gestione delle finestre, la gestione del desktop e gli effetti di "trasparenza". Con la procedura guidata, è possibile abilitare o disabilitare l'avvio automatico di nView Desktop Manager quando si carica Windows.

Fare clic per creare e aggiungere un nuovo profilo contenente tutte le impostazioni correnti di nView Desktop Manager. Una volta salvato, il profilo potrà essere ricaricato in qualsiasi momento.

Fare clic per salvare le impostazioni correnti di nView Desktop Manager nel profilo selezionato. Una volta salvato, il profilo potrà essere ricaricato in qualsiasi momento.

Fare clic per eliminare il profilo selezionato.

Consente di estendere la visualizzazione delle finestre su più monitor.
Se questa opzione è disabilitata, le finestre non si estendono tra i monitor.

Consente alle finestre secondarie di un'applicazione di estendersi su più monitor.

Se questa opzione non è selezionata, le finestre secondarie non si estendono tra i monitor anche se la finestra principale si sposta.

Nota: per accedere a questa opzione, è necessario prima abilitare l'opzione **Abilita estensione finestra tra monitor**.

Aggiunge il pulsante di ingrandimento della finestra nView Desktop Manager alle barre del titolo di tutte le finestre di applicazione.

Usare questo pulsante della barra del titolo per alternare tra l'ingrandimento e il ripristino degli stati nelle configurazioni a più monitor.

Questa opzione consente di specificare la posizione delle finestre di dialogo.

- § Visualizza le finestre di dialogo su monitor n (dove n è il numero) consente di riposizionare le finestre di dialogo su un monitor specifico.
- § Visualizza le finestre di dialogo in corrispondenza del cursore consente di riposizionare le finestre di dialogo sul monitor dove è situato il cursore.
- § Visualizza le finestre di dialogo su monitor applicazione consente di riposizionare le finestre di dialogo sul monitor principale dell'applicazione.

Visualizza le finestre di dialogo sul monitor specificato.

Riposiziona le finestre di dialogo sul monitor dove è posizionato il cursore.

Visualizza le finestre di dialogo sul monitor dell'applicazione principale.

Fare clic sulle frecce per selezionare il monitor sul quale visualizzare le finestre di dialogo.

Aggiunge l'opzione **Opzioni nView. . .** ai menu di sistema dell'applicazione.

1. Per accedere al menu di sistema, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra del titolo della finestra dell'applicazione.
2. Fare quindi clic su **Opzioni nView. . .** per accedere alle funzioni di nView Desktop Manager specifiche dell'applicazione

Accelera le funzioni Apri, Ingrandisci e Ripristina finestra.

Consente di abilitare la trasparenza della finestra durante il trascinamento. La finestra diventa trasparente quando si tiene premuto il pulsante del mouse mentre il puntatore è posizionato sulla barra del titolo della finestra, consentendo di vedere rapidamente le informazioni sottostanti. Quando si rilascia il pulsante del mouse, la finestra diventa opaca.

Imposta il livello di trasparenza di una finestra che viene spostata. Maggiore è la percentuale selezionata, più trasparente è la finestra durante lo spostamento.

Usare la rotella del mouse per cambiare i livelli di ingrandimento quando la finestra di zoom è attiva.

Usare la rotella del mouse per cambiare i livelli di ingrandimento nella finestra di zoom quando si tiene premuto il tasto **Maiusc**.

Nota: se è selezionata l'opzione **Ctrl**, è necessario tenere premuto sia il tasto **Ctrl** che il tasto **Maiusc** per poter cambiare i livelli di ingrandimento utilizzando la rotella del mouse.

Usare la rotella del mouse per cambiare i livelli di ingrandimento nella finestra di zoom tenendo premuto il tasto **Ctrl**.

Nota: se è selezionata l'opzione **Maiusc**, è necessario tenere premuto sia il tasto **Ctrl** che il tasto **Maiusc** per poter cambiare i livelli di ingrandimento utilizzando la rotella del mouse.

Crea una finestra di zoom con lente di ingrandimento nella quale viene avviata una seconda finestra di zoom. Al centro della finestra di zoom è presente un riquadro bianco.

- Regolando il livello di ingrandimento, le dimensioni del riquadro bianco aumentano o diminuiscono.
- Trascinare la finestra di zoom sull'area dello schermo che si desidera ingrandire in modo tale che il riquadro bianco circoscriva l'area da ingrandire e rilasciare il pulsante del mouse. La sezione dello schermo all'interno del riquadro bianco trasparente viene ingrandita in modo tale da riempire tutta la finestra di zoom.

Crea una finestra di zoom contenente un ingrandimento dell'area attorno al cursore del mouse quando viene avviata una finestra di zoom.

Fare clic per attivare e disattivare una finestra contenente un ingrandimento di un'area selezionata dello schermo.

Elenca le operazioni che possono essere eseguite quando si preme un tasto o una combinazione di tasti.

Dopo aver fatto clic su questa casella di testo, i tasti premuti sulla tastiera appaiono nella casella di testo.

1. Selezionare il tasto o la combinazione di tasti da utilizzare per eseguire l'operazione selezionata dalla casella di testo **Azione**.
2. Fare quindi clic su **OK**.

Fare clic per aggiungere l'operazione eseguita con il tasto o la sequenza di tasti di scelta rapida all'elenco dei tasti di scelta rapida attivi. Una volta aggiunto, il tasto di scelta rapida è attivo e disponibile per l'uso.

Fare clic per rimuovere il tasto di scelta rapida selezionato dall'elenco dei tasti di scelta rapida attivi. Una volta rimosso, il tasto di scelta rapida non è più attivo né disponibile per l'uso.

Fare clic per rimuovere tutti i tasti di scelta rapida dall'elenco dei tasti di scelta rapida attivi. Una volta rimossi, i tasti di scelta rapida non sono più attivi né disponibili per l'uso.

Elenca i tasti di scelta rapida assegnati e attualmente attivi.

Elenca tutti i desktop correntemente disponibili.

Dopo avere selezionato un desktop dall'elenco, è possibile attivarlo, rinominarlo, rimuoverlo o alternare tra i desktop.

§ Per aggiungere un nuovo desktop all'elenco, fare clic sul pulsante **Aggiungi**.

§ Per passare a un desktop, fare doppio clic sul desktop nell'elenco.

Fare clic per aggiungere un nuovo desktop.

1. Immettere un nome di desktop nel campo **Nome desktop**, quando viene richiesto.
2. Fare clic su **Applica** e **OK**. Il desktop viene creato e appare nell'elenco dei desktop.

Fare clic per rinominare il desktop selezionato. Immettere il nome nel campo **Nome desktop** e fare clic su **OK**.

Fare clic per eliminare un desktop.

Nota: una volta eliminato, il desktop viene rimosso dall'elenco dei desktop. Le applicazioni presenti sul desktop eliminato vengono spostate sul desktop predefinito.

Aggiunge un'icona alla barra delle applicazioni di Windows per consentire l'apertura dei pannelli di controllo di Desktop Manager, il passaggio da un desktop all'altro e la modifica delle impostazioni di visualizzazione comuni.

Consente di visualizzare i desktop nella struttura delle cartelle di Risorse del computer di Windows. Utilizzando la struttura delle cartelle di Risorse del computer di Windows, è possibile effettuare le seguenti operazioni.

§ Rinominare, eliminare o aggiungere desktop.

§ Alternare l'uso dei desktop e trascinare le applicazioni da un desktop all'altro.

Apri una piccola barra degli strumenti che consente di passare rapidamente da un desktop all'altro. È necessario abilitare l'opzione **Visualizza desktop in struttura cartelle finestra Gestione risorse** per utilizzare la barra degli strumenti.

Immettere un nome univoco per il nuovo profilo creato

Immettere un nome univoco per il nuovo desktop creato

Visualizza un elenco dei desktop o dei monitor attualmente disponibili per l'uso con il tasto di scelta rapida selezionato.

Immettere l'applicazione da eseguire e la relativa posizione. È anche possibile fare clic su **Sfoglia** per cercare l'applicazione.

Quando è *selezionata* questa opzione, il sistema passa al profilo selezionato quando si procede al “dock” del sistema.

Quando l'opzione è *deselezionata*, il cambiamento di profilo non si verifica. Per esempio, se è stato selezionato **Profilo Dock personale** e la casella del profilo Dock è selezionata, il sistema passerà al profilo Dock personalizzato quando è in modalità Dock.

Quando è *selezionata* questa opzione, il sistema passa al profilo selezionato quando il sistema stesso non è in Dock.

Quando l'opzione è *deselezionata*, il cambiamento di profilo non si verifica. Per esempio, se è stato selezionato **Profilo Dock personale** e la casella del profilo non Dock è selezionata, il sistema passerà al profilo non Dock personalizzato quando è in modalità non Dock.

Quando è *selezionata* questa opzione, il sistema passa al profilo selezionato quando il sistema stesso entra in modalità Scrittura.

Quando l'opzione è *deselezionata*, il cambiamento di profilo non si verifica. Per esempio, se è stato selezionato **Profilo di scrittura personale** e la casella del profilo Scrittura è selezionata, il sistema passerà al profilo di scrittura personalizzato quando è in modalità scrittura.

Selezionare un profilo predefinito per utilizzare le impostazioni predefinite. Selezionare un profilo personalizzato per utilizzare impostazioni personali.

Nota: occorre creare un profilo Dock personalizzato prima di poter utilizzare le impostazioni personalizzate in modalità Dock.

Selezionare un profilo predefinito per utilizzare le impostazioni predefinite.

Selezionare un profilo personalizzato per utilizzare impostazioni personali.

Nota: occorre creare un profilo non Dock personalizzato prima di poter utilizzare le impostazioni personalizzate in modalità non Dock.

Selezionare un profilo predefinito per utilizzare le impostazioni predefinite.

Selezionare un profilo personalizzato per utilizzare impostazioni personali.

Nota: occorre creare un profilo di scrittura personalizzato prima di poter utilizzare le impostazioni personalizzate in modalità Scrittura.

Fare clic su questa opzione per creare un profilo personalizzato.

1. Disporre le impostazioni di visualizzazione, alimentazione e applicazioni nel modo in cui si desidera che appaiano ogni volta che si entra nel profilo.
2. Dopo aver specificato le impostazioni, fare clic di nuovo sull'opzione per salvare il profilo personalizzato.

Carica o scarica la gestione desktop nView Desktop Manager. Inoltre verifica l'esecuzione automatica di nView Desktop Manager all'avvio.

Mostra o nasconde i comandi avanzati nView Desktop Manager (sotto forma di schede aggiuntive), compresi comandi per funzionalità desktop multipli, gestione applicazioni e interfaccia utente.

Fare clic per accedere al pannello Proprietà - Schermo di Windows, in cui è possibile attivare o disattivare (attaccare o staccare) i monitor collegati.

Verifica il salvataggio e/o il ripristino delle informazioni sulla modalità di visualizzazione (risoluzione, disposizione dello schermo, ecc) dai profili.

Verifica se la barra delle applicazioni è limitata a un singolo schermo o si estende fra diversi schermi.

Rende attive le finestre su cui si trova il cursore e le sposta davanti alle altre.

Rende trasparenti i menu a discesa quando la finestra principale è opaca.

Rende trasparente la barra delle applicazioni.

Visualizza il livello di trasparenza "globale". Fare clic sulle frecce su/giù per regolare il valore, secondo le necessità.
Nota: è possibile impostare i livelli di trasparenza delle singole applicazioni usando le **Impostazioni individuali** per l'applicazione.

Quando questa opzione è abilitata e si fa clic sull'opzione **Mostra finestra zoom**, la finestra di zoom visualizza un ingrandimento di un'area fissa dello schermo.

1. Dalla finestra di zoom aperta, fare clic su **Finestra cornice** per visualizzare la finestra Cornice fissa.
2. Per ingrandire un'area diversa dello schermo è possibile spostare la finestra Cornice fissa in un'altra posizione sullo schermo. L'area ingrandita appare nella finestra di zoom.
3. Ripetere l'operazione al punto 2, secondo le necessità, per ingrandire le varie aree sullo schermo.

Mostra il cursore nello schermo ingrandito se per la finestra di zoom è selezionato lo stile **Centrato su cursore** o **Cornice fissa**.

Consente di visualizzare il video nella finestra di zoom.

Nota: per vedere il video nella finestra di zoom è necessario avviare il video "dopo" l'apertura della finestra di zoom.

Fare clic per aprire il pannello Impostazioni sovrapposizione, che consente di zoomare le finestre video per adattarle alle dimensioni di uno schermo intero a velocità di riproduzione piena.

Aggiunge un'applicazione al riquadro contenente l'elenco delle applicazioni gestite singolarmente.

Nota: se non si definiscono le **Impostazioni individuali** per l'applicazione, questa verrà rimossa dall'elenco alla chiusura del pannello delle proprietà di nView Desktop Manager.

Fare clic per aggiungere una classe di finestre alla casella di riepilogo gestita individualmente.

Nota: se le funzioni per la classe non vengono disabilitate, questa sarà eliminata dall'elenco al momento della chiusura del pannello.

Fare clic per rimuovere un'applicazione o classe da quelle gestite singolarmente o con funzioni disabilitate.

Fare clic per impostare la gestione individuale delle finestre di nView Desktop Manager e l'avvio di impostazioni per un'applicazione.

Fare clic per disabilitare le funzioni di nView Desktop Manager per una particolare applicazione o classe di finestre.

Fare clic per attivare/disattivare le impostazioni delle singole applicazioni per tutte le finestre.

Visualizza applicazioni e classi di finestre che hanno impostazioni individuali (segno verde) o funzioni disabilitate (punto esclamativo o X rossa).

Fare clic per impostare lo sfondo e/o l'icona per il desktop.

Fare clic per mostrare lo sfondo e/o l'icona attualmente selezionati per il desktop.

Consente di visualizzare o meno le opzioni del menu nView Desktop Manager, quando si fa clic sul desktop con il pulsante destro del mouse.

Mostra un messaggio in un fumetto sulla barra delle applicazioni quando nView Desktop Manager deve disabilitare una funzione.

Mostra un pulsante sulle barre dei titoli delle finestre, che consente di ridurre la finestra a icona sulla barra dei titoli.

Mostra un pulsante sulle barre dei titoli delle finestre, che consente l'accesso al menu opzioni nView Desktop Manager.

Fare clic per personalizzare le opzioni di menu di nView Desktop Manager.

Mostra per breve tempo il nome del desktop sullo schermo quando si passa a un nuovo desktop.

Abilita una utility che consente di regolare lo schermo per compensare gli effetti di distorsione trapezoidale.

Mostra le opzioni di NVKeystone sul menu del desktop quando si fa clic con il pulsante destro del mouse sul desktop.

Visualizza un disegno di prova che consente di regolare lo schermo in modo ottimale.

Allinea automaticamente più schermi e rimuove i piccoli vuoti tra i pixel.

nView Desktop Manager verifica automaticamente che i monitor siano ancora collegati dopo la ripresa in seguito a un periodo di sospensione o letargo.

Se uno o più monitor sono stati scollegati, cambia automaticamente le impostazioni di visualizzazione per rimuoverli.

Fare clic per spostare le icone del desktop e la barra delle applicazioni su un monitor specifico.

nView Desktop Manager colora il bordo delle finestre dell'applicazione in base alle impostazioni singole dell'applicazione (accessibili dal pannello Applicazioni) oppure all'opzione **Assegna automaticamente i colori** qui di seguito. Dopodiché, è possibile manipolare le finestre con chiave colore servendosi dei tasti di scelta rapida.

nView Desktop Manager applica automaticamente la chiave colore alle finestre che sono aperte sul desktop utilizzando i colori abilitati non utilizzati nelle impostazioni individuali nell'applicazione. I colori vengono scelti automaticamente tra la serie di colori, purché questi siano disponibili.

Nota: se sono stati utilizzati tutti i colori, le nuove finestre non vengono colorate.

Questo è un colore di chiave di colore. Fare doppio clic sul colore per abilitarlo, disabilitarlo o modificarlo

Il livello di trasparenza globale utilizzato da nView Desktop Manager per le finestre trasparenti, le barre delle applicazioni e i menu.

Per impostare un livello di trasparenza specifico per un'applicazione, utilizzare le impostazioni individuali dell'applicazione.

Quando questa opzione è abilitata con lo stile di finestra di zoom **Centrato sul cursore** e la finestra di zoom è ingrandita, questa finestra si sposta automaticamente sulla schermata successiva, se il cursore si sposta sulla finestra di zoom.

È possibile utilizzare il mouse con le applicazioni sotto la lente di ingrandimento o le finestre di zoom a cornice fissa, utilizzando i metodi di modifica standard tramite mouse.

Un commutatore di desktop viene aggiunto alla combinazione standard Alt-Tab.

Per impostazione predefinita, questa funzionalità aggiuntiva "commutazione desktop" è accessibile mediante la combinazione di tasti Alt-~, che può essere modificata nel pannello Tasti di scelta rapida.

È stato caricato un profilo bloccato. I profili bloccati non consentono di modificare le impostazioni memorizzate nel profilo. Per modificare le impostazioni, caricare un profilo non bloccato.

Non è possibile rimuovere il desktop predefinito. Inoltre, non è possibile rimuovere i desktop se è stato caricato un profilo bloccato.

Non è possibile aggiungere più di 32 desktop. Inoltre, non è possibile aggiungere i desktop se è stato caricato un profilo bloccato.

Questo pulsante avvia una procedura guidata che consente di impostare le opzioni di nView più comuni. Per eseguire questa procedura, è necessario abilitare prima nView.

Non è possibile disabilitare l'estensione della finestra, a meno che non sia abilitato più di un monitor o griglia. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Non è possibile disabilitare l'estensione della finestra secondaria, a meno che non sia abilitata l'estensione delle finestre e non sia abilitato più di un monitor o griglia. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Non è possibile abilitare le modifiche della barra delle applicazioni, a meno che l'opzione di barra delle applicazioni sempre in primo piano non sia disattivata, la barra delle applicazioni non sia bloccata, la visualizzazione del contenuto della finestra durante il trascinamento non sia attivata e non si stia eseguendo una barra delle applicazioni stile Windows 2000 (sistema operativo Windows 2000 o Windows XP con stile classico).

Non è possibile abilitare il riposizionamento della finestra di dialogo a meno che non sia abilitato più di un monitor o griglia. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Non è possibile modificare questa opzione a meno che non sia abilitato il riposizionamento della finestra di dialogo e sia abilitato più di un monitor o griglia. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Non è possibile modificare questa opzione a meno che non sia abilitato il riposizionamento della finestra di dialogo e sia abilitato più di un monitor o griglia. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Non è possibile modificare questa opzione a meno che non sia abilitato il riposizionamento della finestra di dialogo e sia abilitato più di un monitor o griglia. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Non è possibile modificare questa opzione a meno che non sia abilitato il riposizionamento della finestra di dialogo e si scelga di spostare le finestre di dialogo su un monitor e sia abilitato più di un monitor o griglia. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Prima di poterla rimuovere, è necessario selezionare un'applicazione e/o una classe. Non è possibile rimuovere applicazioni e/o classi se si è caricato un profilo bloccato.

Prima di poter modificare le sue impostazioni individuali, è necessario selezionare un'applicazione. Non è possibile modificare impostazioni individuali per una classe (o una classe o un'applicazione e classe). Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Prima di poter disabilitare le funzioni per l'applicazione e/o classe è necessario selezionare un'applicazione e/o classe. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

È necessario abilitare le griglie, prima di poterle modificare. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

È necessario abilitare la manipolazione dei colori, prima di poter modificare questo controllo. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

È necessario abilitare la manipolazione dei colori, prima di poter modificare questo controllo. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Prima di poter modificare questo controllo è necessario abilitare il controllo del livello di zoom della rotella del mouse. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Prima di poter modificare questo controllo è necessario abilitare il controllo del livello di zoom della rotella del mouse. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Questo controllo non è disponibile nella modalità di zoom della lente d'ingrandimento. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Questo controllo è disponibile solo nella modalità di zoom centrato sul cursore. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Questo controllo non è disponibile nella modalità di zoom centrato sul cursore. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Questo controllo è disponibile solo quando è abilitata la funzione di attivazione automatica delle finestre sotto il cursore. Questa impostazione non è modificabile se si è caricato un profilo bloccato.

Questo controllo è disponibile solo quando sono attivati i gesti. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Questo controllo è disponibile solo quando sono attivati i gesti. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Questo controllo è disponibile solo quando sono attivati i lanci del mouse. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Questo controllo è disponibile solo quando è attivato Keystone per il mouse. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Questo controllo è disponibile solo se si è installato DirectX8 o successivo, si sta eseguendo a 16 bpp o più su ciascuno schermo, Keystone è stato incluso nel pacchetto di driver e si sta eseguendo un sistema operativo Windows ME o successivo. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Questo controllo è disponibile solo quando è disponibile più di un monitor e non è in esecuzione la modalità Span.
Questa impostazione non è modificabile se si è caricato un profilo bloccato.

Questo controllo è disponibile solo quando è disponibile più di un monitor. Questa impostazione non è modificabile se si è caricato un profilo bloccato.

Abilita il desktop NVIDIA 3D. Questo desktop 3D sostituisce il desktop di Windows con una superficie 3D che consente applicare l'interfaccia alle finestre e usare gli effetti 3D. Il desktop 3D richiede che sia installato DirectX8 o successivo, sia in esecuzione Windows XP e una scheda GeForce4 4200 o di classe superiore.

Disinstalla i file del desktop 3D di NVIDIA.

Aggiunge i controlli del desktop 3D al menu delle proprietà del desktop.

Attiva la post-elaborazione del desktop. Questo consente di utilizzare effetti più avanzati con prestazioni leggermente inferiori.

Carica un tema del desktop 3D predefinito. Questo consente di utilizzare effetti più avanzati con prestazioni leggermente inferiori.

Consente di visualizzare un'anteprima delle impostazioni del desktop 3D.

Abilita o disabilita gli effetti del mouse presenti nel tema del desktop 3D.

Abilita o disabilita gli effetti di animazione presenti nel tema del desktop 3D.

Abilita o disabilita gli effetti di ombreggiatura della finestra presenti nel tema del desktop 3D.

Abilita o disabilita gli effetti di illuminazione della finestra presenti nel tema del desktop 3D.

Abilita o disabilita gli effetti di selezione dell'interfaccia della finestra presenti nel tema del desktop 3D.

Aprire una finestra di dialogo che fornisce un controllo accurato delle impostazioni desktop 3D, inclusa la possibilità di creare e salvare i temi.

Per accedere a questo controllo, il desktop 3D deve essere abilitato. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Per accedere a questo controllo, il desktop 3D deve essere abilitato. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Per accedere a questo controllo, il desktop 3D deve essere abilitato. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Per accedere a questo controllo, il desktop 3D deve essere abilitato. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Per accedere a questo controllo, il desktop 3D deve essere abilitato. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Per accedere a questo controllo, il desktop 3D deve essere abilitato. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Per accedere a questo controllo, il desktop 3D deve essere abilitato. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Per accedere a questo controllo, il desktop 3D deve essere abilitato. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Per accedere a questo controllo, il desktop 3D deve essere abilitato. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Per accedere a questo controllo, il desktop 3D deve essere abilitato. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Per accedere a questo controllo, il desktop 3D deve essere abilitato. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Consente di lanciare le finestre (durante il trascinamento di una finestra, rilasciare il pulsante del mouse) fino ai bordi dello schermo.

Consente di definire quali azioni si verificano quando si agita il mouse.

Consente di definire quali azioni si verificano quando si sposta il mouse con un movimento circolare.

Fa saltare il cursore sulle aree inattive dello schermo durante lo spostamento da un monitor all'altro.

Consente di modificare l'ordine Z della finestra utilizzando il pulsante centrale del mouse.

Richiede la pressione del tasto Maiusc durante lo spostamento del mouse in un gesto.

Esegue l'azione del gesto sulla finestra sotto il cursore (normalmente, l'azione viene eseguita nella finestra attiva).

Regola la sensibilità dei lanci del mouse. Per aumentare la sensibilità (per facilitare il lancio), spostare a destra il cursore.

Regola la sensibilità del gesto del mouse. Per aumentare la sensibilità (per facilitare lo scuotimento o la rotazione), spostare a destra il cursore.

Per accedere a questa impostazione, i gesti devono essere abilitati. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Consente di contrassegnare una finestra di applicazione e classe per farne lampeggiare il bordo quando è aperta.

Consente di modificare le estensioni specifiche dell'applicazione nView.

Questa impostazione può essere applicata solo a un'applicazione e a una coppia di classi. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Questa opzione consente di impostare risoluzioni diverse per ciascun desktop. Notare che la modifica delle risoluzioni può durare a lungo e questo avrà delle conseguenze sulla velocità di commutazione del desktop.

Questa opzione consente di visualizzare le finestre della riga di comando solo sul desktop in cui erano state aperte (invece che su tutti i desktop, come avviene normalmente).

Consente di modificare le opzioni generali di più desktop.

Reimposta la risoluzione corrente per tutti i desktop.

Forza tutti i desktop a usare lo sfondo corrente. Questo migliora la velocità di commutazione del desktop.

Per usare le funzioni di trasparenza di nView, è necessario Windows 2000 o superiore. Inoltre, non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

È necessario disporre dei privilegi di amministratore per salvare i profili.

La barra degli strumenti di nView consente di posizionare i profili, le azioni e i desktop su una barra degli strumenti agganciabile in cui sono accessibili con un singolo clic del mouse.

Le griglie di nView consentono di definire le griglie su ciascuno dei monitor che quindi funge da sottomonitor ai fini del riposizionamento della finestra di dialogo dell'estensione della finestra e delle operazioni di ingrandimento.

Consente di modificare le griglie e i punti di ancoraggio utilizzati dai lanci del mouse per un monitor.

Per usare la barra degli strumenti nView è necessario Windows 2000 o superiore. Inoltre, non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Per usare le griglie di nView, è necessario Windows 2000 o superiore. Inoltre, non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Consente di specificare quale applicazione del monitor aprire per impostazione predefinita. L'ultimo monitor è il monitor sul quale è stata chiusa l'applicazione. Il monitor di avvio è il monitor che contiene il pulsante Start. Notare che, se si sceglie Ultimo, lo stato dell'applicazione (incluso lo stato di ingrandimento o riduzione) viene anch'esso ripristinato all'apertura dell'applicazione.

Evita che le finestre si aprano fuori dello schermo.

Forza le finestre di dialogo a essere centrate sul monitor di destinazione.

Non è possibile abilitare questa opzione a meno che non sia abilitato più di un monitor o griglia. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

Non è possibile abilitare questa opzione a meno che non sia abilitato più di un monitor o griglia. Non è possibile modificare questa impostazione se si è caricato un profilo bloccato.

I colori del desktop, come Luminosità, Contrasto, Gamma e Miglioramento immagine

Impostazioni specifiche di Direct3D

Impostazioni relative alle prestazioni e alla qualità per OpenGL e Direct 3D

Impostazioni personalizzate relative a driver, Keystone e fusione bordo

Impostazioni applicabili al video a schermo intero e alla sovrapposizione video hardware

Impostazioni specifiche di OpenGL

Mostra o nasconde le opzioni specifiche relative ai caricamenti e ai salvataggi dei profili.

Salva e ripristina lo stato dell'applicazione aperta sul desktop.

Salva e ripristina le impostazioni di gestione del desktop di nView.

Salva e ripristina la modalità di visualizzazione.

Salva e ripristina la posizione della barra delle applicazioni, se sono selezionate le informazioni sulla modalità.

Salva e ripristina il profilo di alimentazione della macchina, se sono selezionate le informazioni sulla modalità.

Visualizza un elenco delle applicazioni salvate nel profilo, se i dati dello stato sull'applicazione sono salvati all'interno del profilo.

Carica il profilo selezionato e applica le impostazioni selezionate nella pagina avanzata.

Salva il profilo selezionato con le impostazioni selezionate nella pagina avanzata.

Annulla l'operazione.

Questo è il testo che descrive il profilo, è possibile modificare la descrizione del profilo quando si salva e crea il profilo.

