

Список всех доступных в данный момент профилей.

Профиль содержит запись всех настроек экрана менеджера рабочего стола nView для упрощения установки программного обеспечения. Вы можете загрузить профиль после того, как он будет выбран из списка.

С помощью менеджера рабочего стола nView администратор может сохранить запись всех своих настроек экрана в одном файле, называемом "профилем", и добавлять новые профили компании, рабочей группы или пользователя. Администратор может создавать, сохранять или удалять профили.

Примечание. Менеджер рабочего стола nView включает несколько общих профилей для различных видов деятельности.

Щелкните здесь, чтобы загрузить выбранный профиль в менеджер рабочего стола nView. После загрузки профиля все текущие настройки менеджера рабочего стола заменяются настройками загруженного профиля.

Щелкните этот параметр, чтобы запустить мастер установки менеджера рабочего стола nView NVIDIA.

Мастер помогает установить наиболее часто используемые настройки экрана менеджера рабочего стола nView, включая управление окнами, управление рабочими столами и эффекты «прозрачности». С помощью мастера можно разрешить или запретить автоматический запуск менеджера рабочего стола nView при загрузке Windows.

Щелкните эту кнопку, чтобы создать и добавить новый профиль, содержащий все текущие настройки менеджера рабочего стола nView. Сохраненный профиль можно загрузить в любой момент.

Щелкните эту кнопку, чтобы сохранить в выбранном профиле текущие настройки менеджера рабочего стола nView. Сохраненный профиль можно загрузить в любой момент.

Щелкните эту кнопку, чтобы удалить выбранный профиль.

Этот параметр позволяет расширить окна на все дисплеи.
Если этот параметр выключен, окна не будут расширяться на дисплеи.

Позволяет дочерним окнам приложения расширяться на несколько мониторов.

Если этот параметр не выбран, дочерние окна не будут растянуты на несколько мониторов, даже если родительское окно и растягивается.

Примечание. Для доступа к этому параметру нужно сначала включить параметр «Разрешить расширение окон на несколько мониторов».

Добавляет кнопку разворачивания окна менеджера рабочего стола nView на заголовки всех окон приложений.
С помощью этой кнопки можно разворачивать и свертывать окна при работе с несколькими мониторами.

Этот параметр позволяет указать расположение диалоговых окон.

- § Функция Отображать диалоговые окна на мониторе n (где n - номер монитора) перемещает диалоговые окна на указанный монитор.
- § Функция Отображать диалоговые окна в положении курсора перемещает диалоговые окна на монитор, на котором находится курсор.
- § Функция Отображать диалоговые окна на мониторе приложения перемещает диалоговые окна на монитор родительского приложения.

Отображает диалоговые окна на указанном дисплее.

Перемещает диалоговые окна на дисплей, на котором находится курсор.

Отображает диалоговые окна на дисплее родительского приложения.

С помощью стрелок укажите дисплей, на котором вы хотите видеть диалоговые окна.

Добавляет **настройки nView. .** в системное меню приложений.

1. Чтобы получить доступ к системному меню правой кнопкой мыши щелкните заголовок окна приложения.
2. Затем щелкните **настройки nView. .** чтобы получить доступ к функциям менеджера рабочего стола nView, имеющимся в приложении.

Ускоряет функции открытия, развертывания и восстановления окон.

Включает прозрачность окон при перетаскивании. Если в момент нажатия клавиши мыши курсор находится над заголовком окна, окно становится прозрачным, что позволяет быстро просмотреть информацию, что находится за окном. Если отпустить кнопку мыши, окно станет непрозрачным.

Устанавливает степень прозрачности для перемещаемого окна. Чем выше это значение, тем прозрачнее будет перемещаемое окно.

Используйте колесо мыши для изменения уровня масштабирования при активном окне масштабирования.

Используйте колесо мыши для изменения масштаба окна при нажатой клавише **Shift**.

Примечание. Если установлен флажок «Ctrl», то для изменения масштаба окон с помощью колеса мыши надо нажать и удерживать клавиши **Ctrl** и **Shift**.

Используйте колесо мыши для изменения масштаба окна при нажатой клавише **Ctrl**.

Примечание. Если установлен флажок «Shift», то для изменения масштаба окон с помощью колеса мыши надо нажать и удерживать клавиши **Ctrl** и **Shift**.

Создает масштабное окно с функцией увеличительного стекла при запуске масштабного окна. Масштабное окно с функцией увеличительного стекла содержит белый квадрат в центре окна.

- При изменении масштаба происходит изменение размера белого квадрата.
- Перетащите масштабное окно в область экрана, которую нужно увеличить, чтобы прозрачный белый квадрат охватывал увеличиваемую область, и отпустите кнопку мыши. Область экрана внутри прозрачного белого квадрата будет увеличена до размера полного масштабного окна.

Создает масштабное окно, в котором отображается увеличенная область вокруг курсора мыши при запуске масштабного окна.

Щелкните кнопку, чтобы открыть или закрыть окно, в котором отображается увеличенная выбранная область экрана.

Отображает список действий, которые нужно выполнить при нажатии клавиши или комбинации клавиш.

При выборе этого текстового поля в нем отображаются нажимаемые на клавиатуре клавиши.

1. Укажите клавишу или комбинацию клавиш, которые вы хотите использовать для выполнения выбранного действия, появляющегося в текстовом поле **Действие**.
2. Затем щелкните **ОК**.

Щелкните кнопку, чтобы добавить в список активных горячих клавиш выбранное действие, которое будет выполняться при нажатии горячей клавиши или комбинации клавиш. После добавления в список горячая клавиша сразу же становится доступной для использования.

Щелкните эту кнопку, чтобы удалить горячую клавишу из списка активных горячих клавиш. После удаления из списка горячая клавиша сразу же становится недоступной для использования.

Щелкните эту кнопку, чтобы удалить все горячие клавиши из списка активных горячих клавиш. После удаления из списка горячие клавиши сразу же становятся недоступными для использования.

Отображает список назначенных и активных горячих клавиш.

Список всех доступных в данный момент рабочих столов.

После выбора из списка рабочего стола вы можете его активировать, переименовать, удалить или переключиться на другой стол.

§ Чтобы добавить новый рабочий стол в список, щелкните кнопку **Добавить**.

§ Для перехода на нужный рабочий стол дважды щелкните его имя в списке.

Щелкните кнопку, чтобы добавить новый рабочий стол.

1. Введите в ответ на запрос имя рабочего стола в поле **Имя рабочего стола**.
2. Щелкните **Применить** и **ОК**. Рабочий стол появится в списке рабочих столов.

Щелкните, чтобы переименовать выбранный рабочий стол. Измените имя в поле **Имя рабочего** стола и нажмите **OK**.

Щелкните, чтобы удалить рабочий стол.

Примечание. После удаления рабочий стол удаляется из списка рабочих столов. При этом приложения удаленного рабочего стола перемещаются на рабочий стол по умолчанию.

Добавляет значок на панель задач Windows, с помощью которого можно открывать панели управления менеджера рабочего стола nView Desktop, переключаться между рабочими столами и изменять общие настройки экрана.

Позволяет просматривать рабочие столы с помощью проводника Windows. Используя проводник Windows, можно выполнять следующие действия:

- § переименование, удаление или добавление рабочих столов;
- § переключение между рабочими столами и перетаскивание приложений с одного рабочего стола на другой.

Открывает небольшую панель инструментов, с помощью которой можно быстро переключаться между рабочими столами. Для использования этой панели нужно разрешить параметр «Отображать рабочие столы в окне проводника в режиме иерархии папок».

Введите уникальное имя для нового создаваемого профиля.

Введите уникальное имя для нового создаваемого рабочего стола.

Отображает список рабочих столов и мониторов, доступных для использования, с помощью выбранной горячей клавиши.

Введите имя и местоположение приложения, которое нужно запустить. Для поиска приложения можно воспользоваться кнопкой **Обзор**.

Если это поле *отмечено*, система включит выбранный профиль при стыковке системы.

Если выбор этого поля *отменен*, изменения профиля не будет. Например, если вы выбрали **Мой профиль с установочной станцией** (My Docked Profile) и поле профиля отмечено, система включит ваш индивидуализированный профиль с установочной станцией при стыковке системы.

Если это поле *отмечено*, система включит выбранный профиль при отключении от установочной станции.
Если выбор этого поля *отменен*, изменения профиля не будет. Например, если вы выбрали **Мой профиль без установочной станции (My Undocked Profile)** и поле профиля отмечено, система включит ваш индивидуализированный профиль без установочной станции при стыковке системы.

Если это поле *отмечено*, система включит выбранный профиль при включении режима записи данных (Write).

Если выбор этого поля *отменен*, изменения профиля не будет. Например, если вы выбрали **Мой профиль записи данных** (My Write Profile) и поле профиля записи данных отмечено, система включит ваш индивидуализированный профиль записи данных при включении режима записи данных (Write).

Чтобы использовать значения параметров по умолчанию, выберите **заданный по умолчанию профиль**.
Чтобы использовать выбранные индивидуализированные параметры, выберите **индивидуализированный профиль**.

Примечание. Вы должны создать выборочный профиль с установочной станцией, чтобы использовать индивидуализированные параметры после стыковки системы.

Чтобы использовать значения параметров по умолчанию, выберите **заданный по умолчанию профиль**.
Чтобы использовать выбранные индивидуализированные параметры, выберите **индивидуализированный профиль**.

Примечание. Вы должны создать выборочный профиль без установочной станции, чтобы использовать индивидуализированные параметры после отстыковки системы.

Чтобы использовать значения параметров по умолчанию, выберите **заданный по умолчанию профиль**.
Чтобы использовать выбранные индивидуализированные параметры, выберите **индивидуализированный профиль**.

Примечание. Вы должны создать выборочный профиль записи данных для того, чтобы использовать индивидуализированные параметры в режиме записи данных.

Нажмите эту кнопку, чтобы создать индивидуализированный профиль.

1. Задайте параметры экрана, электропитания и прикладных программ, которые будут применяться каждый раз после включения этого профиля.
2. После завершения настроек щелкните эту кнопку опять, чтобы сохранить индивидуализированный профиль.

Загружает или отменяет загрузку функций управления рабочим столом nView. Кроме того, включает и выключает автоматический запуск менеджера рабочего стола nView при запуске операционной системы компьютера.

Показывает или скрывает дополнительные настройки менеджера рабочего стола nView (в виде дополнительных вкладок) для нескольких столов, управления программами и характеристик пользовательского интерфейса.

Щелкните эту кнопку, чтобы открыть панель Настройка свойств экрана в Windows, где можно включать или выключать (присоединять или отсоединять) подсоединенные дисплеи.

Обеспечивает возможность сохранения и (или) восстановления содержащейся в профилях информации о режимах вывода изображений на экраны (параметров разрешения, конфигурации мониторов и т.п.).

Обеспечивает возможность размещения панели задач на экране одного монитора или расширения панели задач на экраны нескольких мониторов.

Активирует окна, находящиеся под курсором, и перемещает их на верхний уровень (над всеми другими окнами).

Делает выпадающие меню прозрачными, когда основное окно не прозрачно.

Делает прозрачной панель задач.

Отображает "глобальный" уровень прозрачности. С помощью клавиши со стрелкой вверх/вниз можно отрегулировать значение.

Примечание. Можно задавать индивидуальные уровни прозрачности окон, пользуясь **индивидуальными наборами параметров** прикладных программ.

Если включить этот параметр и щелкнуть кнопку **Отображать окно масштабирования**, в окне масштабирования отобразится в увеличении фиксированная область экрана.

1. В окне масштабирования щелкните **Окно фрейма**, чтобы вызвать окно кадра фиксированного размера.
2. Чтобы увеличивать разные области экрана, можно перемещать окно кадра фиксированного размера на другие участки экрана. Увеличенная область появится в окне масштабирования.
3. Если надо, повторите шаг 2, чтобы увеличить разные области экрана.

Выводит на экран увеличенное изображение области вокруг курсора, если выбран режим масштабирования изображения с курсором в центре изображения или режим масштабирования кадра фиксированного размера.

Позволяет просматривать видеозапись в окне масштабирования.

Примечание. В окне масштабирования можно просматривать только те видеозаписи, которые запускаются **после** открытия окна масштабирования.

Щелкните кнопку, чтобы открыть вкладку Параметры наложения, где можно масштабировать окно видеовоспроизведения до полноэкранного размера при воспроизведении с полной скоростью.

Добавляет прикладную программу в список индивидуально управляемых прикладных программ.

Примечание. Если в отношении прикладной программы не заданы **индивидуальные параметры**, такая программа будет исключена из списка после закрытия панели свойств менеджера рабочего стола nView.

Щелкните здесь, чтобы добавить класс окон в список индивидуально управляемых классов окон.

Примечание. Если в отношении класса окон не выключены функции, такой класс будет исключен из списка после закрытия панели управления.

Щелкните здесь, чтобы удалить прикладную программу или класс окон из списка индивидуально управляемых прикладных программ или классов окон либо прикладных программ или классов окон с выключенными функциями.

Щелкните кнопку, чтобы назначить индивидуальное управления окнами с помощью менеджера рабочего стола nView и включения наборов параметров, применяемых в отношении прикладной программы.

Щелкните кнопку, чтобы отключить функции менеджера рабочего стола nView в отношении конкретной программы или класса окон.

Эта кнопка включает и выключает индивидуальные параметры всех окон прикладной программы.

Отображает прикладные программы и классы окон, в отношении которых применяются индивидуальные параметры (зеленая пометка в поле) или с выключенными функциями (восклицательный знак или красная пометка «X»).

Щелкните здесь, чтобы назначить фоновый рисунок и (или) значок рабочего стола.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть заданный фоновый рисунок и (или) значок рабочего стола.

Определяет возможность просмотра вариантов меню менеджера рабочего стола nView при нажатии правой кнопки мыши на рабочем столе.

Выводит всплывающее сообщение на панели задач, когда менеджер рабочего стола nView вынужден выключить функцию.

Выводит кнопку заголовка окна, позволяющую минимизировать окно, оставляя на экране только сам заголовок окна.

Выводит на экран кнопку заголовка окна, позволяющую получать доступ к меню параметров менеджера рабочего стола nView .

Щелкните кнопку, чтобы настроить параметры меню менеджера рабочего стола nView.

Кратковременно выводит на экран имя рабочего стола после выбора нового рабочего стола.

Запускает утилиту, позволяющую регулировать параметры экрана, компенсируя эффекты воздействия модуля NVKeystone.

Отображает варианты модуля NVKeystone в меню рабочего стола при нажатии правой кнопки мыши на рабочем столе.

Выводит проверочное изображение-образец, позволяющее оптимизировать параметры экранных устройств.

Автоматически совмещает экраны нескольких дисплеев и удаляет небольшие зазоры между изображениями.

После включения этой функции менеджер рабочего стола nView автоматически проверяет конфигурацию подсоединенных мониторов после возобновления использования системы, находившейся в состоянии ожидания или бездействия.

Если какие-либо мониторы были отсоединены, параметры экранов автоматически изменяются, чтобы исключить отсоединенные мониторы.

Щелкните здесь, чтобы переместить значки рабочего стола и панель задач на экран выбранного монитора.

Менеджер рабочего стола nView закрашивает границы окон приложений в соответствии с автоматическими настройками или индивидуальными настройками приложений (доступными на панели Приложения). . “ параметр ниже. Затем с помощью клавиатурных сокращений цветового кодирования можно управлять окнами с цветовым кодированием.

Менеджер рабочего стола n View автоматически выполняет цветовую кодировку открытых на рабочем столе окон, используя не задействованные в индивидуальных настройках приложений цвета. Цвета автоматически выбираются из имеющейся в наличии цветовой палитры.

Примечание. После использования всех имеющихся цветов новые окна не раскрашиваются.

Это цвет цветовой кодировки. Чтобы включить, выключить или изменить цвет, дважды щелкните его.

Глобальной уровень прозрачности, используемый менеджером рабочего стола nView для прозрачных окон, панелей задач и меню.

Чтобы задать уровень прозрачности для приложения, воспользуйтесь **индивидуальным набором параметров** приложения.

При включении этой функции с окном масштабирования с курсором в центре изображения и максимизацией окна масштабирования, окно масштабирования автоматически перемещается на соседний экран при перемещении курсора на окно масштабирования.

Вы можете использовать мышь с приложениями под увеличительным стеклом или в окне масштабирования фиксированного кадра, используя стандартные способы редактирования прикладной программы мышью.

К стандартному переключателю задач с использованием сочетания клавиш с клавишей ALT добавляется переключатель рабочего стола.

По умолчанию эта дополнительная функция «переключения рабочего стола» вызывается нажатием сочетания клавиш с клавишей ALT, которое можно изменить на вкладке «Горячие клавиши».

Загружен фиксированный профиль. Фиксированный профиль не позволяет изменить параметры, хранимые в нем. Чтобы изменить параметры, загрузите нефиксированный профиль.

Удаление рабочего стола, используемого по умолчанию, невозможно. Удаление рабочего стола невозможно также, если загружен фиксированный профиль.

Возможно добавление не более 32 рабочих столов. Добавление рабочих столов невозможно, если загружен фиксированный профиль.

Эта кнопка запускает мастер, с помощью которого можно настроить самые используемые функции nView.
Чтобы запустить мастер, надо включить nView.

Выключить окно расширения можно только при наличии нескольких мониторов или включенной сетке.
Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Выключить дочернее окно расширения можно только при включенном окне расширения и наличии нескольких мониторов или включенной сетке. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Включить функцию изменения панели задач можно только при отключенном параметре Панель задач всегда поверх окон, не фиксированной панели задач, включенном отображении содержимого окон при перетаскивании и выключенной панели задач стиля Windows 2000 (требуется Windows 2000 или Windows XP с классическим стилем).

Включить функцию перемещения окон можно только при наличии нескольких мониторов или включенной сетке. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Этот параметр можно изменить только при включенной функции перемещения окон, наличии нескольких мониторов или включенной сетке. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Этот параметр можно изменить только при включенной функции перемещения окон, наличии нескольких мониторов или включенной сетке. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Этот параметр можно изменить только при включенной функции перемещения окон, наличии нескольких мониторов или включенной сетке. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Этот параметр можно изменить только при включенной функции перемещения окон, наличии нескольких мониторов или включенной сетке при перемещении диалоговых окон на какой-нибудь монитор. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Чтобы удалить приложение или класс, надо их указать. Удаление приложения или класса невозможно, если загружен фиксированный профиль.

Чтобы изменить индивидуальные настройки, нужно выбрать приложение. Изменить индивидуальные настройки для класса (класса или приложения и класса) невозможно. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Чтобы получить возможность отключения функций для приложения и или класса, нужно выбрать приложение и или класс. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Чтобы изменить сетки, их нужно включить. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Чтобы получить возможность изменения этого элемента управления, нужно включить цветное кодирование. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Чтобы получить возможность изменения этого элемента управления, нужно включить цветное кодирование. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Чтобы получить возможность изменения этого элемента управления, нужно включить элемент управления уровнем масштабирования колесом мыши. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Чтобы получить возможность изменения этого элемента управления, нужно включить элемент управления уровнем масштабирования колесом мыши. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Этот элемент управления не доступен в режиме масштабирования увеличительного стекла. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Этот элемент управления доступен только в режиме масштабирования изображения с курсором в центре изображения. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Этот элемент управления не доступен в режиме масштабирования изображения с курсором в центре изображения. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Этот элемент управления доступен только при включенной функции автоматического активирования области, которая находится под курсором. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Этот элемент управления доступен только при включенной функции телодвижений мыши. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Этот элемент управления доступен только при включенной функции телодвижений мыши. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Этот элемент управления доступен только при включенной функции растяжкиперемещения окна мышью.
Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Этот элемент управления доступен только при включенной функции keystone мыши. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Этот элемент управления доступен только, если имеется DirectX8 или более поздняя версия, на каждом дисплее установлен режим 16 или более бит/пиксел, в комплект драйверов включен модуль keystone и на операционной системой является Windows ME или более поздняя версия Windows. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Этот элемент управления доступен только при наличии нескольких мониторов и отключенном режиме расширения. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Этот элемент управления доступен только при наличии нескольких мониторов. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Включает трехмерный рабочий стол NVIDIA. Трехмерный рабочий стол заменяет рабочий стол трехмерной поверхностью, позволяя создавать оболочки для окон и использовать трехмерные эффекты. Для работы трехмерного рабочего стола необходимы DirectX8 или более поздняя версия, Windows XP и GeForce4 4200 или карта более высокого класса.

Деинсталляция трехмерного рабочего стола NVIDIA.

Добавление элемента управления трехмерного рабочего стола в меню свойств рабочего стола.

Включает пост-обработку рабочего стола. Это позволяет использовать более сложные эффекты за счет небольшого снижения производительности.

Загрузка предопределенной темы трехмерного рабочего стола. Это позволяет использовать более сложные эффекты за счет небольшого снижения производительности.

Просмотр настроек трехмерного рабочего стола.

Включение или выключение эффектов мыши, используемых в теме трехмерного рабочего стола.

Включение или выключение эффектов анимации, используемых в теме трехмерного рабочего стола.

Включение или выключение эффектов затенения, используемых в теме трехмерного рабочего стола.

Включение или выключение эффектов освещения, используемых в теме трехмерного рабочего стола.

Включение или выключение выбранных параметров оболочки, используемых в теме трехмерного рабочего стола.

Этот параметр открывает диалоговое окно с возможностью детального контроля настроек трехмерного рабочего стола, включая возможность создания и сохранения тем.

Чтобы получить доступ к этому элементу управления, надо включить трехмерный рабочий стол. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Чтобы получить доступ к этому элементу управления, надо включить трехмерный рабочий стол. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Чтобы получить доступ к этому элементу управления, надо включить трехмерный рабочий стол. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Чтобы получить доступ к этому элементу управления, надо включить трехмерный рабочий стол. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Чтобы получить доступ к этому элементу управления, надо включить трехмерный рабочий стол. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Чтобы получить доступ к этому элементу управления, надо включить трехмерный рабочий стол. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Чтобы получить доступ к этому элементу управления, надо включить трехмерный рабочий стол. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Чтобы получить доступ к этому элементу управления, надо включить трехмерный рабочий стол. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Чтобы получить доступ к этому элементу управления, надо включить трехмерный рабочий стол. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Чтобы получить доступ к этому элементу управления, надо включить трехмерный рабочий стол. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Чтобы получить доступ к этому элементу управления, надо включить трехмерный рабочий стол. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Этот параметр позволяет растягивать/перемещать окна (при перетаскивании мыши надо отпустить кнопку мыши) до краев экрана.

Эта опция позволяет определять действие, выполняемое при встряхивании мыши.

Эта опция позволяет определять действие, выполняемое при круговом перемещении мыши.

Позволяет пропускать мертвые зоны экрана при перемещении курсора с монитора на монитор.

Изменение Z-порядка окна с помощью средней кнопки мыши.

При перемещении мыши в режиме телодвижения, нужно нажать клавишу Shift.

Выполнение операции телодвижения в окне, где находится курсор (обычно операция выполняется в активном окне).

Регулировка чувствительности растяжимыши при перебросе окна. Чтобы увеличить чувствительность (сделать более простырастяжениелегкой переброску), передвиньте ползунок вправо.

Регулировка чувствительности телодвижения мыши. Чтобы увеличить чувствительность (сделать облегчить встряхивание или вращение), передвиньте ползунок вправо.

Чтобы получить доступ к этой настройке, нужно включить телодвижения. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Возможность помечать окно класса и приложения с тем, чтобы его граница мигала в открытом состоянии.

Позволяет изменять расширения определенных приложений nView.

Этот параметр можно применять только к сочетанию класса и приложения. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Этот параметр позволяет устанавливать разное разрешение на каждый рабочий стол. Обратите внимание, что изменение разрешения может занять много времени, а это повлияет на скорость переключения рабочих столов.

Этот параметр позволяет отображать окна командной строки только на том рабочем столе, на котором они были открыты (в отличие от принятой умолчанию установки отображать их на всех рабочих столах).

Позволяет изменять общие параметры нескольких рабочих столов.

Возврат к текущему разрешению на всех рабочих столах.

Установка текущего фонового рисунка на всех рабочих столах. Это повышает скорость переключения рабочих столов.

Для использования функций прозрачности nView нужна ОС Windows 2000 или более поздняя версия. Кроме того, если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Для сохранения файлов необходимо наличие прав администратора.

Панель инструментов nView позволяет размещать профили, операции и рабочие столы на установочную панель инструментов, откуда их можно вызвать одним щелчком мыши.

Сетки nView позволяют устанавливать на каждом из мониторов сетки, которые потом служат «подмониторами» для перемещения диалоговых окон, операций расширения/растягивания и увеличения окон..

Позволяет изменять сетку и точки привязки, используемые при перебросе растяжкемышью на данном мониторе.

Для использования панели инструментов nView нужна ОС Windows 2000 или более поздняя версия. Кроме того, если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Для использования функций сеток nView нужна ОС Windows 2000 или более поздняя версия. Кроме того, если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Позволяет определять монитор, на котором по умолчанию открывается приложение. Последний монитор, это монитор на котором было закрыто приложение. Пусковой монитор – это монитор, на котором находится кнопка Пуск. Обратите внимание, если выбран последний монитор, при открытии приложения восстанавливается также состояние приложения (включая состояние функции сворачивания или NVMax).

Отключение открытия окон вне экрана

Размещение диалоговых окон в центре монитора, на котором они находятся.

Включить эту опцию можно только при наличии нескольких мониторов или включенной сетке. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Включить эту опцию можно только при наличии нескольких мониторов или включенной сетке. Если вы загрузили фиксированный профиль, изменить этот параметр нельзя.

Настройка цветов рабочего стола: яркости, контрастности, гаммы и резкости изображения.

Настройки Direct3D

Настройки производительности и качества для OpenGL и Direct 3D

Пользовательские настройки смешивания краев, модуля Keystone и драйверов

Параметры полноэкранного видео и аппаратного видеоналожения

Настройки OpenGL

Отображает или скрывает подробные параметры для загрузки или сохранения профиля.

Сохранение и восстановление состояния открытого приложения на рабочем столе.

Сохранение и восстановление параметров управления рабочим столом nView.

Сохранение и восстановление режима дисплея.

Сохранение и восстановление положения панели задач, если выбирается отображение информации о режиме.

Сохранение и восстановление профиля питания компьютера, если выбирается отображение информации о режиме.

Отображение списка приложений, сохраненных в профиле, при сохранении в профиле данных о состоянии приложения.

Загрузка выбранного профиля и применение настроек, выбранных на странице дополнительных параметров.

Сохранение выбранного профиля с настройками, выбранными на странице дополнительных параметров.

Отмена операции.

Это описание профиля, пользователь может изменить описание во время создания и сохранения профиля.

