

Uvádí všechny dostupné profily.

Profil obsahuje záznam všech nastavení zobrazení Správce pr. plochy nView pro snadné nastavení softwaru. Můžete zvolit profil ze seznamu a zavést jej.

S použitím Správce pr. plochy nView mohou Správci uložit záznamy o všech nastaveních zobrazení v profilu a pořídavat nové profily pro určitou firmu, pr. skupinu nebo uživatele. Pouze Správci mohou vytvořit, uložit nebo vymazat profily.

Pozn.: Správce pr. plochy nView obsahuje několik obecných profilů pro různá odvitví.

Klepnutím zavedete zvolený profil do Správce pr. plochy nView. Jakmile zavedete profil, jsou všechna současná nastavení Správce pr. plochy nahrazena nastaveními z profilu, který je zaveden.

Klepnutím spustíte Průvodce nastavením Správce pr. plochy nView.

Průvodce pomůže nastavit nejobvyklejší nastavení zobrazení Správce pr. plochy nView, včetně správy oken, správy pr. plochy a efekty „průhlednosti“. Pomocí Průvodce lze aktivovat nebo deaktivovat automatický start Správce pr. plochy nView při zavádění Windows.

Klepnutím vytvoříte a přidáte nový profil obsahující všechna současná nastavení Správce pr. plochy nView. Po uložení tohoto profilu jej můžete kdykoli znovu zavést.

Klepnutím uložíte nastavení Správce pr. plochy nView do zvoleného profilu. Po uložení tohoto profilu jej můžete kdykoli znovu zavést.

Klepnutím vymažete zvolený profil.

Umožňuje rozšíření (zobrazení) oken přes více displejů.
Je-li tato volba deaktivována, okna se nerozšíří přes více displejů.

Umožňuje rozšíření (zobrazení) odvozených oken v aplikaci přes více displejů.

Není-li tato volba zaškrtnuta, odvozená okna se nerozšíří přes více displejů, i když se rozšíří výchozí okno.

Pozn.: Pro přístup k této volbě musíte nejprve aktivovat volbu „Aktivovat rozšíření okna přes více displejů“.

Pøidává tlačítko maximalizovat okno Správce pr. plochy nView na záhlaví ve všech oknech aplikace.
Použijte toto tlačítko na záhlaví pro pøepínání mezi maximalizací a obnovením v konfiguracích pro více displejů.

Pomocí této volby lze specifikovat umístění dialogových rámečků.

§ Zobrazit dialog. rámečky na monitoru n (kdy n je číslo) umístí dialog. rámečky na specifický monitor.

§ Zobrazit dialog. rámečky u kurzoru umístí dialog. rámečky na ten monitor, kde je kurzor.

§ Zobrazit dialog. rámečky na monitor aplikace umístí dialog. rámečky na monitor výchozí aplikace.

Zobrazí dialogové rámečky na určeném displeji.

Umístí dialog. rámečky na ten displej, kde je kurzor.

Zobrazí dialog. rámečky na displeji výchozí aplikace.

Klepnutím na šipky zvolíte displej, na němž chcete zobrazit dialog. rámečky.

Přidává volbu **Volby nView** do systémových nabídek aplikací.

1. Pro přístup do systémové nabídky klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví okna aplikace.
2. Pak klepněte na **Volby nView** pro přístup k prvkům Správce pr. plochy nView pro danou aplikaci

Zrychluje použití funkcí Otevřít, Maximalizovat a Obnovit okno.

Umožňuje průhlednost oken při jejich přetahování. Okna zprůhledníte přidržetím tlačítka myši na záhlaví okna pro rychlý pohled na to, co je za oknem. Když uvolníte tlačítko myši, okno se znovu stane neprůhledné.

Nastavuje stupeň zprůhlednění pro přesouvané okno. Čím vyšší procento zvolíte, tím průhlednější bude přesouvané okno.

Použijte kolečko myši pro zmenu úrovní zoomu, když je okno zoomu aktivní.

Použijte kolečko myši pro změnu úrovně zoomu v okně zoomu s podržením klávesy **Shift**.

Pozn.: Je-li také zaškrtnuta volba „Ctrl“, musíte podržet zároveň klávesy **Ctrl** a **Shift**, abyste mohli použít kolečko myši pro změnu úrovně zoomu.

Použijte kolečko myši pro změnu úrovně zoomu v okně zoomu přidržet klávesy **Ctrl**.

Pozn.: Je-li také zaškrtnuta volba „Shift“, musíte přidržet zároveň klávesy **Ctrl** a **Shift**, abyste mohli použít kolečko myši pro změnu úrovně zoomu.

Vytváří okno zoomu typu zvětšovacího skla při spuštění okna zoomu . Okno zoomu typu zvětšovacího skla má uprostřed bílý čtverec.

- Změna úrovně zoomu zvětšuje nebo zmenšuje velikost bílého čtverce.
- Přesuňte okno zoomu na tu oblast na obrazovce, kterou chcete zvětšit, a to tak, aby se tato oblast nacházela v bílém čtverci, a pak uvolněte tlačítko myši. Část obrazovky nacházející se v průhledném bílém čtverci se nyní zvětší tak, že zaplní celé okno zoomu .

Vytváří okno zoomu , které při spuštění okna zoomu zobrazuje zvětšení oblasti kolem kurzoru.

Klepnutím můžete přepínat mezi zapnutím a vypnutím okna zobrazujícího zvětšení zvolené oblasti na obrazovce.

Uvádí, jaké akce mohou být vykonány stiskem klávesy nebo kombinace kláves.

Poté, co klepnete uvnitř textového rámečku, klávesy, které stisknete na klávesnici, se zobrazí v textovém rámečku.

1. Zvolte si klávesu nebo kombinaci kláves, kterou chcete používat pro danou akci zobrazenou v textovém rámečku **Akce**.
2. Poté klepněte na **OK**.

Klepnutím přidáte zvolenou akci zkr. klávesy a kombinaci úderů kláves do seznamu aktivních zkr. kláves. Po přidání do seznamu jsou zkratkové klávesy aktivní a použitelné.

Klepnutím odstraníte zvolené zkratkové klávesy ze seznamu aktivních zkr. kláves. Po odstranění ze seznamu nejsou dané zkratkové klávesy aktivní nebo použitelné.

Klepnutím odstraníte všechny zkratkové klávesy ze seznamu. Po odstranění ze seznamu nejsou již zkratkové klávesy aktivní nebo použitelné.

Uvádí zkratkové klávesy, jež byly pořazeny a jsou nyní aktivní.

Uvádí všechny pr. plochy nyní k dispozici.

Po zvolení pr. ploch z tohoto seznamu je můžete aktivovat, přejmenovat, odstranit nebo přepínat mezi nimi.

§ Klepnutím na tlačítko **Přidat** přidáte novou pr. plochu do seznamu.

§ Dvojitým klepnutím na pr. plochu v seznamu na ni přepnete.

Klepnutím přidáte pr. plochu.

1. Po výzvi zadejte název do pole **Název pr. plochy**.

2. Klepnite na **Použit** a **OK**. Pr. plocha je vytvořena a zobrazí se na seznamu pr. ploch.

Klepnutím přejmenujte zvolenou pr. plochu. Změňte název v poli **Název pr. plochy** a klepněte na **OK**.

Klepnutím vymažete pr. plochu.

Pozn.: Po vymazání je pr. plocha odstraněna ze seznamu pr. ploch. Aplikace z vymazané pr. plochy se nyní přesunou na standardní pr. plochu.

Pøidá do hl. panelu Windows ikonu, umožòující otevøít tyto ovládací panely Správce pr. plochy nView, pøepínat pr. plochy a mìnit bižná nastavení displeje.

Umožní zobrazení pr. ploch ve stromu složek Průzkumníka Windows. Pomocí zobrazení ve stromu složek Průzkumníka Windows můžete:

§ Přejm., vymazat a přidat pr. plochy.

§ Přejímat mezi pr. plochami a přetahovat aplikace z jedné pr. plochy na druhou.

Otevøe malý panel nástrojù pro rychlé pøepínání mezi pr. plochami. Chcete-li použít tento panel nástrojù, musíte aktivovat volbu „Zobrazit pr. plochy ve stromu složek okna Prùzkumníka“.

Zadejte unikátní název pro nový profil, který vytváříte.

Zadejte unikátní název pro novou pr. plochu, kterou vytváříte.

Zobrazí seznam pr. ploch nebo displejů (monitorů), které nyní můžete používat se zvolenou zkratkovou klávesou.

Zadejte aplikaci, kterou chcete spustit, a její polohu. Pro hledání aplikace můžete klepnout na **Procházet**.

Když je tato volba *zaškrtnuta*, systém se pøepne na zvolený profil, jakmile systém ukotvíte.

Pokud tato volba *není zaškrtnuta*, nedojde k žádné změně profilu. Například, pokud jste zvolili **Můj ukotvený profil** a volba **Ukotvený profil** je zaškrtnuta, systém se pøepne na váš vlastní ukotvený profil, jakmile bude ukotven.

Když je tato volba *zaškrtnuta*, systém se přepne na zvolený profil, jakmile systém odkotvíte.

Pokud tato volba *není zaškrtnuta*, nenastane žádná změna profilu. Například, pokud jste zvolili **Můj neukotvený profil** a volba **Neukotvený profil** je zaškrtnuta, systém se přepne na váš vlastní neukotvený profil, jakmile bude odkotven.

Když je tato volba *zaškrtnuta*, systém se pøepne na vybraný profil, jakmile vstoupí do Psacího režimu.

Pokud tato volba *není zaškrtnuta*, nenastane žádná změna profilu. Napøíklad, pokud jste zvolili **Můj psací profil** a volba psacího profilu je zaškrtnuta, systém zmíní váš vlastní psací profil, když pøejdete do Psacího režimu.

Pro použití stand. tovární nastavení zvolte **Standardní profil**. Pro použití vašeho osobního nastavení zvolte **Vlastní profil**.

Pozn.: Chcete-li použít vlastní nastavení při ukotvení, musíte nejprve vytvořit vlastní ukotvený profil.

Pro použití stand. tovární nastavení zvolte **Standardní profil**.

Pro použití vašeho osobního nastavení zvolte **Vlastní profil**.

Pozn.: Chcete-li použít vlastní nastavení při odkotvení, musíte nejprve vytvořit vlastní neukotvený profil.

Pro použití stand. tovární nastavení zvolte **Standardní profil**.

Pro použití vašeho osobního nastavení zvolte **Vlastní profil**.

Pozn.: Chcete-li použít vlastní nastavení v psacím režimu, musíte nejprve vytvořit vlastní psací profil.

Klepnutím na tuto volbu vytvoříte vlastní profil.

1. Uspořádejte si nastavení displeje, nastavení výkonu a aplikace tak, jak chcete, aby vypadaly pokaždé, když zadáte tento profil.
2. Po zadání všech nastavení znovu klepněte na tuto volbu, čímž vlastní profil uložíte.

Zavádí nebo nezavádí správu Správce pr. plochy nView. Také ovládá, zda se Správce pr. plochy nView autom. spustí při zapnutí nebo ne.

Zobrazí nebo skryje rozšířená nastavení Správce pr. plochy nView (v podobě dodatečných karet) pro více funkcí pr. ploch, správy aplikací nebo uživatelského rozhraní.

Klepnutím získáte přístup k panelu Windows pro nastavení vlastností displeje, kde můžete zapnout nebo vypnout (připojit nebo odpojit) vaše monitory.

Ovládá, zda jsou informace režimu zobrazení (rozlišení, uspořádání displeje, atd.) ukládány do a/nebo obnovovány z profilů.

Ovládá, zda je hlavní panel omezen na jeden displej nebo roztažen přes více displejů.

Aktivuje okna pod kurzorem, která se tím přesunou kupředu v posloupnosti oken.

Vytváøí prùhledné rozbalovací nabídky, když je hlavní okno neprùhledné.

Vytváøí prùhledný hlavní panel.

Zobrazuje „globální“ úroveň průhlednosti. Klepnutím na šipky nahoru/dolů upravíte úroveň podle potřeby.
Pozn.: Pomocí **Individuálních nastavení** aplikace můžete nastavit její úroveň průhlednosti.

Je-li volba **Zobrazení okna zoomu** aktivována a klepnete na ni, okno zoomu zobrazí zvětšení stanovené oblasti na obrazovce.

1. V otevřeném okně zoomu klepněte na **Okno rámečku**, čímž zobrazíte okno pevného rámečku.
2. Pro zvětšení různých oblastí na obrazovce můžete přesunout okno pevného rámečku na jiné místo na obrazovce. Zvětšená oblast se zobrazí v okně zoomu.
3. Opakujte krok 2 podle potřeby pro zvětšení různých oblastí na obrazovce.

Ukáže kurzor ve zvětšeném zobrazení, je-li pro okno zoomu zvolen styl „vystředěno na kurzoru“ nebo „pevný rámeček“.

Povolí zobrazení videa v okni zoomu.

Pozn.: Abyste viděli video v okni zoomu, musíte je spustit až poté, co otevřete okno zoomu.

Klepnutím otevřete panel nastavení překrytí pro zoom okna videa na celou obrazovku za plné rychlosti přehrávání.

Přidá aplikaci do rámečku individuálně spravovaného seznamu.

Pozn.: Pokud pro aplikaci nezádáte individuální nastavení, aplikace bude odstraněna ze seznamu, jakmile zavěte panel vlastností Správce pr. plochy nView.

Klepnutím pøidáte tøídu okna do rámeèku individuální spravovaného seznamu.

Pozn.: Pokud nedeaktivujete funkce pro tøídu, tato tøída bude ze seznamu odstraněna, jakmile ovládací panel zavøete.

Klepnutím odstraníte možnost individuální správy nebo deaktivace funkcí pro aplikaci nebo třídu.

Klepnutím nastavíte individuální správu okna Správce pr. plochy nView a spustíte nastavení pro aplikaci.

Klepnutím deaktivujete funkce Správce pr. plochy nView pro určitou aplikaci nebo třídu oken.

Klepnutím zapnete èi vypnete individuální nastavení aplikace pro všechny okna.

Zobrazuje aplikace a třídy oken, které mají buď individuální nastavení (zelené zaškrtnutí) nebo mají funkce deaktivované (vykøièník nebo èervené X).

Klepnutím nastavíte tapetu a/nebo ikonu pro pr. plochu.

Klepnutím zobrazíte současnou volbu tapety a/nebo ikony pro pracovní plochu.

Urèuje, zda zobrazit volby pro Správce pr. plochy nView, když klepnete na pr. plochu pravým tlačítkem myši.

Když musí Správce pr. plochy nView deaktivovat funkci, zobrazí zprávu v bublině na hlavním panelu.

Zobrazí na záhlaví okna tlačítko, umožňující zmenšení okna na jeho záhlaví.

Zobrazí na záhlaví okna tlačítko, umožňující přístup do nabídky voleb pro Správce pr. plochy nView.

Klepnutím upravíte volby nabídky Správce pr. plochy nView.

Krátce zobrazí na vaší obrazovce název pr. plochy, když přepínáte na jinou pr. plochu.

Aktivuje obslužný program, umožňující upravit obrazovku pro kompenzaci efektů lichobíž. zkraslení obrazu.

Ukazuje volby NVKeystone v nabídce pr. plochy při klepnutí pravým tlačítkem myši na pr. plochu.

Zobrazuje testový vzorek, jež vám umožní optimální úpravu displeje.

Automaticky zarovnává více zobrazení a odstraňuje malé pixelové mezery.

Po probuzení z dočasného pozastavení nebo spánku Správce pr. plochy nView automaticky kontroluje, zda jsou monitory stále připojeny.

Pokud byly monitory odpojeny, nastavení monitorů se automaticky změní tak, že odpojené monitory jsou odstraněny.

Klepnutím přesuňte ikony pr. plochy a hlavní panel na určený displej.

Správce pr. plochy nView zbarvuje okraje oken aplikací podle individuálních nastavení aplikací (přístupných z panelu aplikací) nebo volby „Automaticky přizpůsobit barvu“ . níže. Můžete pak manipulovat barevně klíčovaná okna pomocí barevně označených zkr. kláves.

Správce pr. plochy nView automaticky barevní klíčuje okna otevřená na pr. ploše s použitím aktivovaných barev, nepoužívaných v individuálních nastaveních aplikací. Barvy jsou automaticky zvoleny ze zásobníku barev, které jsou k dispozici.

Pozn.: Pokud byly všechny barvy použity, nová okna nelze barvit.

Toto je barva barev klíèe. Dvojitým klepnutím na barvu ji aktivujete, deaktivujete nebo editujete.

Globální úroveň průhlednosti používaná Správcem pr. plochy nView pro průhledná okna, hlavní panely a nabídky. Specifickou úroveň průhlednosti pro aplikaci můžete nastavit pomocí **Individuálních nastavení** aplikace.

Když je tato volba aktivována ve stylu „vystředěno na kurzor“ pro okno zoomu a okno zoomu je maximalizováno, přesune se okno zoomu automaticky na další obrazovku, jestliže se kurzor přesune do okna zoomu.

Můžete použít myš v aplikacích se styly okna zoomu „zvětšovací sklo“ nebo „pevný rámec“ s použitím standardních metod editování myší pro danou aplikaci.

Pøepínaè pr. plochy je pøidán ke standardnímu pøepínaèi aplikací Alt-tab.

Standardní se k této další funkci “pøepínání pracovní plochy ” můžete dostat pomocí kombinace kláves Alt-~, kterou lze zmínit na panelu zkratkových kláves.

Zavedli jste uzamèený profil. Uzamknuté profily vám nedovolují modifikovat nastavení uložená v profilu. Pro modifikaci nastavení prosím zaveřte odemèený profil.

Nemůžete odstranit standardní pr. plochu. Nemůžete také odstranit pr. plochu, pokud jste zavedli uzamčený profil.

Nemůžete přidat více než 32 pr. ploch. Nemůžete také přidat pr. plochy, pokud jste zavedli uzamčený profil.

Toto tlačítko spouští průvodce umožňující nastavit nejbližší volby pro nView. Před použitím tohoto průvodce je nutno aktivovat nView.

Nemůžete deaktivovat rozšíření okna, pokud neaktivujete více než jeden monitor nebo mřížku. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Nemůžete deaktivovat rozšíření odvozeného okna, aniž je aktivováno rozšíření oken a pokud neaktivujete více než jeden monitor nebo mořku. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Nemůžete aktivovat modifikace hlavního panelu, aniž vypnete volbu zobrazení hlavního panelu vždy nahore, hlavní panel není uzamčen, volba zobrazení obsahu oken při přesunu je vypnuta a nepoužíváte hlavní panel stylu Windows 2000 (v operačním systému Windows 2000 nebo v klasickém stylu ve Windows XP).

Nemůžete aktivovat přesouvání dialogu, pokud neaktivujete více než jeden monitor nebo mořku. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Nemůžete změnit tuto volbu, aniž jste aktivovali přesouvání dialogu a pokud neaktivujete více než jeden monitor nebo mřížku. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Nemůžete změnit tuto volbu, aniž jste aktivovali přesouvání dialogu a pokud neaktivujete více než jeden monitor nebo mřížku. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Nemůžete změnit tuto volbu, aniž jste aktivovali přesouvání dialogu a pokud neaktivujete více než jeden monitor nebo mřížku. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Nemůžete změnit tuto volbu, aniž jste aktivovali přesouvání dialogu, zvolili přesouvání dialogu na monitor a pokud neaktivujete více než jeden monitor nebo mřížku. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Musíte zvolit aplikaci a/nebo třídu, než ji můžete odstranit. Nemůžete odstranit aplikace a/nebo třídy, pokud jste zavedli uzamčený profil.

Musíte zvolit aplikaci, než můžete editovat její individuální nastavení. Nemůžete změnit individuální nastavení pro třídu (ani pro třídu, ani pro aplikaci a třídu). Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Musíte zvolit aplikaci a/nebo třídu, než můžete deaktivovat prvky pro aplikaci a/nebo třídu. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Než můžete editovat možnosti, musíte je aktivovat. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Než můžete změnit tento ovládací prvek, musíte aktivovat klávesování barev. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Než můžete změnit tento ovládací prvek, musíte aktivovat klíčování barev. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Než můžete změnit tento ovládací prvek, musíte aktivovat ovládání úrovní zoomu kolečkem myši. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Než můžete změnit tento ovládací prvek, musíte aktivovat ovládání úrovní zoomu kolečkem myši. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Tento ovládací prvek není k dispozici v režimu zvětšovací sklo. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v režimu „vystředeno na kurzor“. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Tento ovládací prvek není k dispozici v režimu „vystředeno na kurzor“. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Tento ovládací prvek je k dispozici, pouze pokud jste aktivovali funkci automatické aktivace oken pod kurzorem.
Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Tento ovládací prvek je k dispozici, jen když jsou aktivována gesta. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení zmínit.

Tento ovládací prvek je k dispozici, jen když jsou aktivována gesta. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení zmínit.

Tento ovládací prvek je k dispozici, jen když je aktivováno házení myši. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Tento ovládací prvek je k dispozici, jen když je aktivován keystone pro myš. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Tento ovládací prvek je k dispozici, jen když máte instalován DirectX8 nebo novější, máte na každém displeji 16bpp nebo více, ve vaší sadě ovladačů byl zahrnut keystone a používáte operační systém Windows ME nebo novější. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Tento ovládací prvek je k dispozici, jen když máte k dispozici více než jeden monitor a nepoužíváte režim rozšíření okna. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Tento ovládací prvek je k dispozici, jen když máte k dispozici více než jeden monitor. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Aktivuje 3D pr. plochu NVIDIA. Tato 3D pr. plocha NVIDIA nahradí vaši pr. plochu Windows povrchem 3D umožňujícím použít vaše vlastní skin ve Windows s využitím 3D efektů. Pro 3D pr. plochu musíte mít instalován DirectX8 nebo novější, používat Windows XP a kartu třídy GeForce4 4200 nebo vyšší.

Oinstaluje soubory 3D pr. plochy NVIDIA.

Přidává ovládání 3D pr. plochy do nabídky vlastností pr. plochy.

Zapíná volbu následné úpravy pr. plochy. To umožňuje použití rozšířených efektů jen s malým poklesem výkonu.

Zavádí před-definované téma 3D pr. plochy. To umožňuje použití rozšířených efektů jen s malým poklesem výkonu.

Umožňuje náhled nastavení vaší 3D pr. plochy.

Aktivuje nebo deaktivuje efekty myši v tématu vaší 3D pr. plochy.

Aktivuje nebo deaktivuje efekty animace v tématu vaší 3D pr. plochy.

Aktivuje nebo deaktivuje efekty stínování okna v tématu vaší 3D pr. plochy.

Aktivuje nebo deaktivuje efekty osvětlení okna v tématu vaší 3D pr. plochy.

Aktivuje nebo deaktivuje volby skin pro okna v tématu vaší 3D pr. plochy.

Otevøe dialogový rámeèek pro detailní ovládání nastavení vaší 3D pr. plochy vèetní schopnosti vytváøet a ukládat témata.

Tento ovl. prvek je pøístupný jen po aktivaci 3D pr. plochy. Pokud jste zavedli uzamèený profil, nemùžete toto nastavení zmìnit.

Tento ovl. prvek je pøístupný jen po aktivaci 3D pr. plochy. Pokud jste zavedli uzamèený profil, nemùžete toto nastavení zmìnit.

Tento ovl. prvek je pøístupný jen po aktivaci 3D pr. plochy.. Pokud jste zavedli uzamèený profil, nemùžete toto nastavení zmìnit.

Tento ovl. prvek je pøístupný jen po aktivaci 3D pr. plochy. Pokud jste zavedli uzamèený profil, nemùžete toto nastavení zmìnit.

Tento ovl. prvek je pøístupný jen po aktivaci 3D pr. plochy. Pokud jste zavedli uzamèený profil, nemùžete toto nastavení zmìnit.

Tento ovl. prvek je pøístupný jen po aktivaci 3D pr. plochy. Pokud jste zavedli uzamèený profil, nemùžete toto nastavení zmìnit.

Tento ovl. prvek je pøístupný jen po aktivaci 3D pr. plochy. Pokud jste zavedli uzamèný profil, nemùžete toto nastavení zmìnit.

Tento ovl. prvek je pøístupný jen po aktivaci 3D pr. plochy. Pokud jste zavedli uzamèný profil, nemùžete toto nastavení zmìnit.

Tento ovl. prvek je pøístupný jen po aktivaci 3D pr. plochy. Pokud jste zavedli uzamèný profil, nemùžete toto nastavení zmìnit.

Tento ovl. prvek je pøístupný jen po aktivaci 3D pr. plochy. Pokud jste zavedli uzamèný profil, nemùžete toto nastavení zmìnit.

Tento ovl. prvek je pøístupný jen po aktivaci 3D pr. plochy. Pokud jste zavedli uzamèný profil, nemùžete toto nastavení zmìnit.

Umožňuje házet okna (uvolníte tlačítko myši při pøetahování okna) na okraje obrazovky.

Umožňuje definovat, k jaké akci dojde při zatěsení myši.

Umožňuje definovat, k jaké akci dojde při kruhovém pohybu myši.

Způsobí vynechání mrtvé zóny obrazovky při pohybu kurzoru z jednoho monitoru na druhý.

Umožňuje změnit Z-řádky oken prostředním tlačítkem myši.

Vyžaduje pøidržení tlačítka Shift pøi pohybu myši v gestu.

Vykonává akci gesta v okně pod kurzorem (normální je akce vykonána v aktivním okně).

Upravuje citlivost házení myši. Pro zvýšení citlivosti (usnadnění házení) pøesuòte posuvník doprava.

Upravuje citlivost gest myši. Pro zvýšení citlivosti (usnadnění řešení či kruhových pohybů) přesuňte posuvník doprava.

Pro přístup k tomuto nastavení musí být aktivována gesta. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Umožňuje označit okno aplikace èi tóidy tak, aby jeho okraj při otevøení blikal.

Umožňuje modifikovat rozšíření aplikací, specifická pro nView.

Toto nastavení lze použít jen pro kombinaci aplikace a třídy. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Tato volba umožňuje nastavit na jedné pr. ploše různá rozlišení. Pozor – změna rozlišení může trvat dlouho, což ovlivní rychlost přepínání vaší pr. plochy.

Tato volba umožňuje zobrazovat okna výzvy k příkazu jen na té pr. ploše, kde byla otevřena (na rozdíl od standardního zobrazení na všech pr. plochách).

Umožňuje minit hlavní volby pro více pr. ploch.

Resetuje všechny pr. plochy na současné rozlišení.

Vynutí použití současně tapety na všech pr. plochách. To zvyšuje rychlost přepínání pr. ploch.

Použití funkcí průhlednosti nView vyžaduje Windows 2000 nebo novější. Navíc, pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Pro ukládání profilů musíte mít zvláštní povolení.

Panel nástrojů nView umožňuje umístit profily, akce a pr. plochy na ukotvitelný panel nástrojů, kde jsou přístupné pomocí jediného tlačítka.

Mřížky nView umožňují definovat mřížky na každém monitoru a tyto monitory pak působí jako sub-monitory pro operace přesouvání dialogu, rozšiřování oken a maximalizace.

Umožňuje editovat mřížky a kotvicí body, používané na monitoru pro házení myši.

Použití panelu nástrojů nView vyžaduje Windows 2000 nebo novější. Navíc, pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Použití možek nView vyžaduje Windows 2000 nebo novější. Navíc, pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení zmínit.

Umožňuje nastavit, na kterém monitoru se aplikace standardně otevrou. Poslední monitor je ten, na kterém jste zavoleli aplikaci. Startovací monitor je ten, na němž je tlačítko Start. Když zvolíte Poslední monitor, stav aplikace (včetně stavu NVMax nebo Zmenšení) je při jejím otevření také obnoven.

Zabrání otevření oken mimo obrazovku.

Vynutí vystøedíní dialogových rámeèkù na jejich cílovém monitoru.

Nemůžete aktivovat tuto volbu, pokud neaktivujete více než jeden monitor nebo mřížku. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Nemůžete aktivovat tuto volbu, pokud neaktivujete více než jeden monitor nebo mřížku. Pokud jste zavedli uzamčený profil, nemůžete toto nastavení změnit.

Barvy pr. plochy, jako Jas, Kontrast gamma a Zaostøení obrazu

Spec. nastavení pro Direct3D

Nastavení pro výkon a kvalitu OpenGL a Direct 3D

Uživ. nastavení pro ovladač, Keystone a smíšování okrajů

Nastavení použitelná pro video na celé obrazovce a hardwarové překrytí videa

Spec. nastavení pro OpenGL

Ukazuje nebo ukryvá detailní volby pro zavádění nebo ukládání profilů.

Uloží a obnoví stav otevřené aplikace na pr. ploše.

Uloží a obnoví nastavení správy pr. plochy nView.

Uloží a obnoví režim displeje.

Uloží a obnoví umístění hlavního panelu při zvolení informace o režimu.

Uloží a obnoví profil výkonu zařízení při zvolení informace o režimu.

Zobrazí seznam aplikací uložených v profilu, jsou-li data o stavu aplikace uložena v profilu.

Zavede zvolený profil a použije nastavení zvolená na pokračující stránce.

Uloží zvolený profil s nastaveními zvolenými na pokročilé stránce.

Zruší akci.

Tento text popisuje profil; můžete mít popis profilu při ukládání nebo vytváření profilu.

