

Zobrazí zoznam všetkých dostupných profilov.

Profil obsahuje záznam vš. nastavení zobrazenia Správca prac. plochy nView na zjednodušenie inštalácie softvéru. Profil môžete vybrať v zozname a potom ho načítať.

Pomocou Správca pracovnej plochy nView môže správca uložiť do profilu záznam všetkých nastavení obrazovky a neskôr pridávať nové profily špecifické pre spoločnosť, pracovnú skupinu alebo používateľa. Správca môže profily vytvárať, ukladať a odstraňovať.

**Pozn.:** Správca pracovnej plochy nView obsahuje niekoľko všeobecných profilov pre rôzne odvetvia.

Kliknutím nacistajte vybraný profil do Správcu pracovnej plochy nView. Po nacistaní profilu sa všetky aktuálne nastavenia Správcu pracovnej plochy nahradia nastaveniami nacistaného profilu.

Kliknutím spustíte Sprievodcu inšt. Správcu plochy NVIDIA nView.

Sprievodca pomáha nastaviť najpoužívanejšie nastavenia obrazovky Správcu pracovnej plochy nView vrátane spravovania okien, pracovnej plochy a efektov „priehľadnosti“. Použitím tohto sprievodcu môžete zapnúť alebo vypnúť automatické spustenie Správcu pracovnej plochy nView pri načítaní Windows.

Kliknutím vytvoríte a pridáte nový profil, ktorý obsahuje všetky aktuálne nastavenia Správcu pracovnej plochy nView. Po uložení môžete tento profil kedykoľvek znovu nacistat.

Kliknutím uložíte aktuálne nastavenia Správcu prac. plochy nView do vybraného profilu. Po uložení môžete tento profil kedykoľvek znovu nacítať.

Kliknutím odstráníte vybraný profil.

Umožňuje rozťahnut okná cez obrazovky.

Ak je táto možnosť vypnutá, okná nebudú rozťahnuté cez obrazovky. Umožňuje zobrazit vedľajšie okná programu rozťahnuté cez obrazovky.

Ak možnosť nie je zaciarknutá, aj v prípade rozťahnutia nadr. okna vedl. okná nebudú rozťahnuté cez obrazovky.

**Pozn.:** Táto možnosť sa sprístupní až po zapnutí možnosti **Zap. zobraz. okna na celej ploche monitorov**.

Pridá tlačidlo na maximalizáciu okna Správca prac. plochy nView do záhlaví všetkých okien programu.

Toto tlačidlo záhlavia okna sa používa na prepínanie medzi max. a obnoveným stavom v konfiguráciách viacerých obrazoviek.



Táto možnosť umožňuje určiť umiestnenie dialógových okien.

§ Zobrazit dialógové okná na monitore  $n$  (kde  $n$  je číslo) presunie dialógové okná na daný monitor.

§ Zobrazit dialógové okná na pozícii kurzora presunie dialógové okná na monitor s kurzorom.

§ Zobrazit dialógové okná na monitore programu presunie dialógové okná na monitor nadradeného programu.

Zobrazí dialógové okná na určenej obrazovke.

Presunie dialógové okná na obrazovku s kurzorom.

Zobrazí dialogové okná na obrazovce nadradeného programu.

Kliknutím na šípky vyberte obrazovku, na ktorej chcete zobrazit dialógové okná.

Pridá **Možnosti nView** . do systémových ponúk programu.

1. Systémovú ponuku otvoríte kliknutím pravým tlačidlom na záhlavie okna programu.
2. Kliknite na **Možnosti nView** . . a získate prístup k funkciám Správcu pracovnej plochy nView programu.

Urýchľuje funkcie okna Otvorit, Maximalizovat a Obnovit.

Zapína priehľadnosť okna pri presúvaní okien. Ak podržíte stlačené tlačidlo myši na záhlaví okna, okná sa stanú priehľadnými a bude vidno plochu pod oknom. Po uvoľnení tlačidla myši sa okná zmenia na nepriehľadné.



Nastaví stupeň priehľadnosti presúvaného okna. Čím vyššiu percentuálnu hodnotu vyberiete, tým priehľadnejšie bude presúvané okno.

Ak je okno zväčšenia aktívne, zmente úroveň zväčšenia pomocou kolieska myši.

Na zmenu úrovne zväčšenia v okne zväčšenia použite koliesko myši, pričom podržte stlačený kláves **Shift**.

**Pozn.:** Ak je zaciarknutá aj možnosť ,Ctrl', pri zmene úrovne zväčšenia použitím kolieska myši musíte podržať stlačené klávesy **Ctrl** a **Shift**. Na zmenu úrovne zväčšenia použite koliesko myši v okne zväčšenia, pričom podržte stlačený kláves **Ctrl**.

**Pozn.:** Ak je zaciarknutá aj možnosť ,Shift', pri zmene úrovne zväčšenia použitím kolieska myši musíte podržať stlačené klávesy **Ctrl** a **Shift**. Keď sa spustí okno zväčšenia, vytvorí sa okno zväčšenia so štýlom lupy. Okno zväčšenia so štýlom lupy má v strede biely štvorec.

- Úpravou úrovne zväčšenia sa zväčší alebo zmenší veľkosť bieleho štvorca.
- Okno zväčšenia presunete nad oblasť obrazovky, ktorú chcete zväčšiť, aby priesvitný biely štvorec obsahoval oblasť zväčšenia, a potom uvoľníte tlačidlo myši. Časť obrazovky v priesvitnom bielom štvorci sa teraz zväčší tak, že vyplní celé okno zväčšenia.

Ked sa spustí okno zväčšenia, vytvorí sa okno zväčšenia zobrazujúce zväčšenú oblasť okolo kurzora myši.

Kliknutím sa zapína a vypína okno so zobrazením zväčšenej vybratej oblasti na obrazovke.

Zobrazí zoznam činností, ktoré je možné vykonať stlačením klávesu alebo kombinácie klávesov. Po kliknutí na toto pole sa v textovom poli zobrazia klávesy stlačené na klávesnici.

1. Vyberte kláves alebo kombináciu klávesov, ktoré chcete používať na vykonanie vybratej akcie v textovom poli **Akcia**.
2. Kliknite na **OK**.

Kliknutím pridáte vybratú akciu kláv. skratky a kombináciu klávesov do zoznamu aktívnych kláv. skratiek. Klávesová skratka je po pridaní aktívna a dá sa používať.

Kliknutím odstránite vybranú kláv. skr. zo zoznamu aktívnych kláv. skratiek. Klávesová skratka nie je po odstránení aktívna a nedá sa používať.



Kliknutím odstránite všetky kláv. skratky z aktív. kláv. skratiek. Klávesové skratky nie sú po odstránení aktívne a nedajú sa používať. Zobrazí zoznam priradených klávesových skratiek, ktoré sú práve aktívne.

Zobrazí zoznam všet. dostupných prac. plôch.

Po výbere prac. plochy v tomto zozname je možné aktivovať, premenúvať, presúvať a prepínať medzi pracovnými plochami.

§ Kliknutím na tlačidlo **Pridat** pridáte novú prac. plochu.

§ Dvojitým kliknutím prepnete na pracovnú plochu v zozname.

Kliknutím pridáte prac. plochu.

1. Do pola **Názov plochy** zadajte po výzve názov pracovnej plochy.
2. Klik. na **Použiť a OK**. Vytvorená pracovná plocha sa objaví v zozname prac. plôch.

Kliknutím přemenujete danú prac. plochu. V poli **Názov plochy** upravte názov a kliknite na **OK**.

Kliknutím odstránite plochu.

**Pozn.:** Pracovná plocha sa po odstránení odstráni zo zoznamu pracovných plôch. Programy sa presunú z odstránenej pracovnej plochy na predvolenú plochu.

Na panel úloh Windows pridá ikonu, ktorá umožní otvoriť tieto ovládacie panely Správcu prac. plochy nView, prepínať prac. plochy a meniť spoločné nastavenia obrazovky.

Umožňuje prezerat prac. plochy v štruktúre priecinkov Prieskumníka. Pomocou zobr. štruktúry priecinkov Prieskumníka je možné:

§ prem., odstr. alebo pridať plochu,

§ prepínať medzi prac. plochami a presúvať programy z jednej prac. plochy na inú.

Otvorí malý panel s nástrojmi, ktorý umožňuje rýchlo prepínať medzi prac. plochami. Ak chcete používať tento panel, zapnite možnosť **Zobrazit plochy v štruktúre prícinkov v okne Prehľadávaca**.



Zadajte jedinečný názov vytvoreného nového profilu.

Zadajte jedinečný názov vytvorenej novej pracovnej plochy.

Zobrazí zoznam pracovných plôch alebo obrazoviek (monitorov), ktoré je možné používať s vybratou klávesovou skratkou.

Zadajte program, ktorý chcete spustiť, a jeho umiestnenie. Program vyhladáte kliknutím na tlačidlo **Prehľadávať**.

Ak je táto možnosť *zaciarknutá*, systém použije vybratý profil pri vložení do doku.

Ak možnosť *nie je zaciarknutá*, profil sa nezmení. Ak ste napríklad vybrali možnosť **Môj profil v doku**, možnosť **Profil v doku** je zaciarknutá a systém je v doku, systém zapne váš vlastný profil pre stav v doku.

Ak je táto možnosť *zaciarknutá* a systém nie je v doku, systém prepne na vybratý profil.

Ak možnosť *nie je zaciarknutá*, profil sa nezmení. Ak ste napríklad vybrali možnosť **Môj profil mimo doku**, možnosť **Profil mimo doku** je zaciarknutá a systém je mimo doku, systém zapne vlastný profil pre stav mimo doku.

Ak je táto možnosť *zaciarknutá* a systém je v režime zapisovania, systém prepne na vybraný profil.

Ak možnosť *nie je zaciarknutá*, profil sa nezmení. Ak ste napríklad vybrali možnosť **Môj profil zapisovania**, možnosť **Profil zapisovania** je zaciarknutá a systém je prepnutý do režimu zapisovania, systém zapne vlastný profil zapisovania.

**Predvolený profil** nastaví pôvodné nast. od výrobcu. Ak chcete použiť svoje nastavenia, vyberte **Vlastný profil**.

**Pozn.:** Ak chcete používať vlastné nastavenia pre stav v doku, musíte pre tento stav vytvoriť vlast. profil.



**Predvolený profil** nastaví pôvodné nast. od výrobcu.

Ak chcete použiť svoje nastavenia, vyberte **Vlastný profil**.

**Pozn.:** Ak chcete používať vlastné nastavenia pre stav mimo doku, musíte vytvoriť vl. profil pre stav mimo doku.

**Predvolený profil** nastaví pôvodné nast. od výrobcu.

Ak chcete použiť svoje nastavenia, vyberte **Vlastný profil**.

**Pozn.:** Ak chcete používať vlastné nastavenia v režime zapisovania, musíte vytvoriť vlastný profil zapisovania.

Vlastný profil vytvoríte kliknutím na túto možnosť.

1. Zmeníte nastavenie obrazovky, napájania a programov tak, ako ich chcete zobrazovať pri každom použití tohto profilu.
2. Po ukončení nastavenia znova kliknite na túto možnosť a uložte vlastný profil.

Nacíta al. odstráni spravovanie plochy Správcom pr. plochy nView. Kontroluje, ci sa Správca pracovnej plochy nView spúšťa pri štarte automaticky.

Zobrazí alebo skryje rozšírené nastavenia Správcu pracovnej plochy nView (v podobe ďalších kariet) pre viac pracovných plôch, spravovanie programov a funkcie používateľského rozhrania.

Kliknutím získate prístup na panel nastavenia vlastností obrazovky Windows, kde môžete zapínať alebo vypínať (pripájať alebo odpájať) pripojené obrazovky.

Urcuje, ci sa informácie o režime zobrazenia (rozlíšenie, rozloženie obrazoviek atd.) ukladajú alebo obnovujú z profilov.

Urcuje, ci sa panel úloh zobrazí iba na jednej obrazovke, alebo je zobrazený na viacerých obrazovkách.



Mení okná pod kurzorom na aktívne a presúva ich do popredia.

Nastaví rozbalovacie ponuky ako priehľadné a hlavné okno ako nepriehľadné.

Nastavi panel úloh ako priehladný.

Zobrazí úroveň celkové přehlednosti. Kliknutím na tlačítka se šipkami nahor/nadol upravte hodnotu.

**Pozn.:** Použitím možnosti **Jednotlivé nastavenia** můžete nastavit úroveň přehlednosti jednotlivých programů.

Ak je táto možnosť zapnutá a kliknete na možnosť **Otvoriť zväčšenie**, zobrazí sa zväčšené okno so zobrazením určitej časti obrazovky.

1. Kliknutím na možnosť **Okno s rámom** v okne zväčšenia zobrazíte okno s pevným rámom.
2. Ak chcete zväčšiť inú oblasť obrazovky, okno s pevným rámom môžete presunúť na iné miesto na obrazovke. Zväčšená oblasť sa objaví v okne zväčšenia.
3. Ak chcete zväčšiť určité oblasti na obrazovke, zopakujte 2. krok.

Zobrazí kurzor v zväčšenom zobrazení, ak je vybratý štýl okna **Centrované podľa kurzora** alebo **Pevný rám**. Umožňuje zobrazit video v okne zväčšenia.

**Pozn.:** Ak chcete video sledovat v okne zväčšenia, musíte ho spustit po otvorení okna zväčšenia.

Kliknutím otvoríte panel Nastavenie prekrývania, kde môžete zväčšiť okno videa na veľkosť celej obrazovky pri úplnej rýchlosti prehrávania.

Pridá program do zoznamu samostatne spravovaných programov.

**Pozn.:** Ak pre program nenastavíte možnosť **Jednotlivé nastavenia**, po zatvorení panela s vlastnosťami Správca pracovnej plochy nView sa program odstráni zo zoznamu. Kliknutím pridáte triedu okna do individuálne spravov. zoznamu.

**Pozn.:** Ak ste funkcie pre triedu nevypli, po zatvorení tohto panela sa trieda odstráni zo zoznamu.



Kliknutím zrušíte individuálne spravovanie alebo vypnutie funkcií programu alebo triedy.

Kliknutím nastavíte individuálne spravovanie okna Správcu pracovnej plochy nView a spustíte nastavenia programu.

Kliknutím vypnete funkcie Správca pracovnej plochy nView pre príslušný program alebo triedu okien. Kliknutím zapnete al. vypnete individuálne nastavenia programu pre všetky okná.

Zobrazí programy a triedy okien, ktoré majú individuálne nastavenia (zelená značka) alebo vypnuté funkcie (výkricník alebo červené X).Kliknutím nastavíte tapetu a ikonu pre pracovnú plochu.

Kliknutím zobrazíte aktuální výber tapety a ikony pre pracovnú plochu.

Urcuje, ci sa po kliknutí pravým tlačidlom na plochu zobrazia možnosti Správcu pracovnej plochy nView.

Keď Správca pracovnej plochy nView vypne funkciu, na paneli úloh sa zobrazí bublina so správou.

Zobrazí tlačidlo v záhlaví okna umožňující minimalizovat okno do záhlavia okna.



Zobrazí tlačidlo v záhlaví okna umožňující přístup k nabídce možností Správce pracovní plochy nView.

Kliknutím upravíte možnosti ponuky Správca pracovnej plochy nView. Na krátky čas zobrazí názov pracovnej plochy pri prepnutí obrazovky na novú pracovnú plochu.

Spúšťa pomôcku umožňujúcu upravovanie obrazovky a kompenzuje tak lichobežníkové skreslenie.

Po kliknutí pravým tlačidlom na plochu zobrazí možnosti NVKeystone v ponuke prac. plochy. Zobrazí testovaciu vzorku umožňujúcu optimálne nastavenie obrazovky. Automaticky zarovná viac obrazoviek a odstráni malé medzery.

Správca pracovnej plochy nView automaticky kontroluje, či sú obrazovky pripojené aj po štarte z režimu odstavenia alebo spánku. Ak boli obrazovky odpojené, automaticky sa odstránia z nastavení obrazovky.

Kliknutím presuniete ikony pracovnej plochy a panel úloh na danú obrazovku.

Správca pracovnej plochy nView zafarbí orámovanie okna programu podľa individuálneho nastavenia programu (ktoré je dostupné na paneli Programy) alebo podľa automatického priradenia farieb uvedeného nižšie. Okná s fareb. klúčovaním sa potom upravujú pomocou kláv. skratiek fareb. klúčov.

Správca pracovnej plochy nView bude k oknám otvoreným na ploche automaticky priradovať farebné klúče, pričom sa použijú povolené farby, ktoré nie sú použité v ind. nastaveniach prog. Farby sa automaticky vyberajú z fondu farieb dovedy, kým sú nejaké farby dostupné.

**Pozn.:** Keď sa použijú všetky farby, nové okná sa už nezafarbiajú.



Toto je farba fareb. klúca. Ak chcete farbu zap., vyp. alebo upr., dvakrát na nu kliknite.

Úroveň celkovej priehľadnosti, ktorú používa Správca prac. plochy nView pre priehľadné okná, panely úloh a ponuky.  
Ak chcete nastaviť určitú úroveň priehľadnosti pre program, použite možnosť programu **Individuálne nastavenie**.

Ak je táto možnosť zapnutá so štýlom okna **Centrované podľa kurzora** a s maximalizovaným oknom zväčšenia, po presunutí kurzora do okna zväčšenia sa okno zväčšenia automaticky presunie na ďalšiu obrazovku.

Myš môžete používať s programami pod lupou alebo oknom zväčšenia pevného rámu, pričom sa môžu používať štandardné metódy tohto programu na vykonávanie úprav myšou.

K štandardným prepínam programov Alt-tab sa pridá prepínam pracovných plôch.

K doplnkovej funkcii prepínania pracovnej plochy sa pristupuje prostredníctvom predvolenej kombinácie klávesov Alt-~, ktorú je možné zmeniť na paneli klávesových skratiek.

Nacítali ste zamknutý profil. V zamknutom profile nie je možné upravovať uložené nastavenia. Ak chcete upraviť nastavenia, nacítajte nezamknutý profil.

Nie je možné odstrániť predvolenú plochu. Ak ste nacítali zamknutý profil, nemôžete odstranovať pracovné plochy.

Nemôžete pridať viac ako 32 prac. plôch. Ak ste načítali zamknutý profil, nemôžete pridávať pracovné plochy.



Týmto tlačidlom spustíte sprievodcu, ktorý umožní nastaviť najbežnejšie možnosti súčasti nView. Pred spustením sprievodcu musí byť súčast nView zapnutá.

Ak nie je zapnutých viac monitorov alebo mriežok, nie je možné vypnúť rozprestieranie okien. Ak ste nacítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Ak nie je zapnuté rozprestieranie okien a viac monitorov alebo mriežok, nie je možné vypnúť rozprestieranie vedľajšieho okna. Ak ste nacítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Nemôžete zapnúť úpravy panela úloh, ak nie je vypnutá možnosť zobrazenia panela úloh vždy navrchu, panel úloh je zamknutý, nie je zapnutá možnosť zobrazovania obsahu okna počas posúvania a panel úloh je spustený v štýle Windows 2000 (buď v systéme Windows 2000 alebo Windows XP s klasickým štýlom).

Ak nie je zapnutých viac monitorov alebo mriežok, nemôžete zapnúť premiestňovanie dialógového okna. Ak ste nacítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Ak nie je zapnutých viac monitorov alebo mriežok a premiestňovanie dialógového okna, nemôžete zmeniť túto možnosť. Ak ste nacítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Ak nie je zapnutých viac monitorov alebo mriežok a premiestňovanie dialógového okna, nemôžete zmeniť túto možnosť. Ak ste načítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Ak nie je zapnutých viac monitorov alebo mriežok a premiestňovanie dialógového okna, nemôžete zmeniť túto možnosť. Ak ste načítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.



Ak nie je zapnutých viac monitorov alebo mriežok a premiestňovanie dialógového okna a nezvolíte si presúvanie dialógových okien na monitor, nemôžete zmeniť túto možnosť. Ak ste načítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Musíte vybrať program alebo triedu, ktorá sa má odstrániť. Ak ste nacítali zamknutý profil, nemôžete odstraňovať programy a triedy.

Ak chcete upravovať jednotlivé nastavenia programu, vyberte program. Nie je možné zmeniť jednotlivé nastavenia triedy (buď triedy alebo programu a triedy). Ak ste načítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Ak chcete vypnúť príslušné funkcie, musíte vybrať program alebo triedu. Ak ste nacítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Ak chcete upravovať mriežky, musíte ich zapnúť. Ak ste načítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Ak chcete zmeniť túto voľbu, musíte zapnúť farebné klúčovanie. Ak ste nacítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Ak chcete zmeniť túto voľbu, musíte zapnúť farebné klúčovanie. Ak ste nacítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Ak chcete zmeniť túto voľbu, musíte zapnúť ovládanie úrovne zväčšenia kolieskom myši. Ak ste nacítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.



Ak chcete zmeniť túto voľbu, musíte zapnúť ovládanie úrovne zväčšenia kolieskom myši. Ak ste nacítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Táto voľba nie je k dispozícii v režime zväčšenia lupou. Ak ste nacítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Táto voľba je k dispozícii iba v režime centrovania podľa kurzora. Ak ste nacítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Táto voľba nie je k dispozícii v režime centrovania podľa kurzora. Ak ste nacítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Táto voľba je k dispozícii iba vtedy, ak je zapnutá funkcia automatického aktivovania okien pod kurzorom. Ak ste nacíkali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Táto voľba je k dispozícii, iba ak sú zapnuté pohyby myšou. Ak ste nacítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Táto voľba je k dispozícii, iba ak sú zapnuté pohyby myšou. Ak ste nacítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Táto voľba je k dispozícii, iba ak je zapnuté presúvanie myšou. Ak ste nacítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.



Táto voľba je k dispozícii iba ak je zapnutá súčasť Keystone myši. Ak ste nacítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Táto voľba je k dispozícii, iba ak máte nainštalovaný program DirectX8 alebo novší, každý displej má rozlíšenie 16 b/p alebo viac, váš balík ovládaca obsahuje súčast Keystone a používate operacný systém Windows ME alebo novší. Ak ste nacítali zamknutý profil, nemôžete zmenit toto nastavenie.

Táto voľba je k dispozícii, iba ak je dostupných viac monitorov a nie je spustený režim celej pracovnej plochy. Ak ste nacistali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Táto voľba je k dispozícii, iba ak je dostupných viac monitorov. Ak ste načítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Zapne NVIDIA 3D Desktop. Plocha 3D Desktop nahradí pracovnú plochu systému Windows povrchom 3D, ktorý umožňuje používať obaly okien a efekty 3D. Pracovná plocha 3D Desktop vyžaduje nainštalovanú súčast DirectX8 alebo novšiu a používanie systému Windows XP a karty triedy GeForce4 4200 alebo vyššej.

Odiňštaluje súbory NVIDIA 3D Desktop.

Pridá ovládanie plochy 3D Desktop do ponuky vlastností pracovnej plochy.

Zapne dodatočné spracovanie prac. plochy. Umožňuje používanie rozšírených efektov pri nepatrnom znížení výkonu.



Nacíta preddefin. motív plochy 3D Desktop. Umožňuje používanie rozšírených efektov pri nepatrnom znížení výkonu.

Umožňuje prezerat nastavenie prac. plochy 3D Desktop.

Zapne alebo vypne efekty myši, ktoré obsahuje motiv prac. plochy 3D Desktop.

Zapne alebo vypne efekty animácie, ktoré obsahuje motiv prac. plochy 3D Desktop.

Zapne alebo vypne efekty tienovania okien, ktoré obsahuje motiv prac. plochy 3D Desktop.

Zapne alebo vypne efekty osvetlovania okien, ktoré obsahuje motív prac. plochy 3D Desktop.

Zapne alebo vypne výber obalu okien, ktorý obsahuje motív prac. plochy 3D Desktop.

Otvorí dialógové okno, ktoré umožňuje podrobné ovládanie nastavenia pracovnej plochy 3D Desktop vrátane možnosti vytvárať a ukladať motívy.



Na prístup k tejto voľbe musí byť zapnutá plocha 3D Desktop. Ak ste načítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Na prístup k tejto voľbe musí byť zapnutá plocha 3D Desktop. Ak ste načítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Na prístup k tejto voľbe musí byť zapnutá plocha 3D Desktop. Ak ste načítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Na prístup k tejto voľbe musí byť zapnutá plocha 3D Desktop. Ak ste načítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Na prístup k tejto voľbe musí byť zapnutá plocha 3D Desktop. Ak ste načítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Na prístup k tejto voľbe musí byť zapnutá plocha 3D Desktop. Ak ste načítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Na prístup k tejto voľbe musí byť zapnutá plocha 3D Desktop. Ak ste načítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Na prístup k tejto voľbe musí byť zapnutá plocha 3D Desktop. Ak ste načítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.



Na prístup k tejto voľbe musí byť zapnutá plocha 3D Desktop. Ak ste načítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Na prístup k tejto voľbe musí byť zapnutá plocha 3D Desktop. Ak ste načítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Na prístup k tejto voľbe musí byť zapnutá plocha 3D Desktop. Ak ste načítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Umožňuje presúvanie okien na okraj obrazovky (pocas posúvania okna uvoľnite myš).

Umožňuje určiť akciu, ktorá sa vykoná po potrasení myšou.

Umožňuje určiť akciu, ktorá sa vykoná, keď presuniete myš kruhovým pohybom.

Urcuje, že kurzor pri pohybe z monitora na monitor preskocí zablokované casti obrazovky.

Umožňuje zmeniť poradie vykresľovania okna pomocou stredného tlačidla myši.



Vyžaduje, aby bol pri pohybe myši stlačený kláves Shift.

Vykoná akciu pohybu myši v okne pod kurzorom (normálne sa táto činnosť vykonáva v aktívnom okne).

Nastaví citlivosť presúvania myšou. Ak chcete nastaviť vyššiu citlivosť (lahšie presúvanie), posunte jazdec doprava.

Nastavi citlivosť pohybu myši. Ak chcete nastaviť vyššiu citlivosť (ľahšie potrasenie alebo otocenie), posunte jazdec doprava.

Na prístup k tomuto nastav. musia byť zap. pohyby myši. Ak ste načítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Umožňuje označiť okno programu a triedy, ktorého okraj má pri otvorení blikať.

Umožňuje upraviť špecifické rozšírenia programu nView.

Toto nastavenie je možné použiť iba pre dvojicu programu a triedy. Ak ste nacítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.



Táto možnosť umožňuje nastaviť rôzne rozlíšenia pracovných plôch. Zmena rozlíšenia môže trvať dlho, čo ovplyvní rýchlosť prepínania pracovnej plochy.

Táto možnosť umožňuje zobrazit okná príkazového riadka iba na prac. ploche, na ktorej boli otvorené (na rozdiel od predvoleného zobrazenia na všetkých pracovných plochách).

Umožňuje zmeniť všeobecné možnosti viacerých prac. plôch.

Obnoví na všetkých plochách aktuálne rozlíšenie.

Prinúti všetky pracovné plochy používať aktuálnu tapetu. Urýchľuje to prepínanie pracovných plôch.

Funkcie priehľadnosti nView vyžadujú systém Windows 2000 alebo novší. Ak ste však nacítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Ak chcete uložiť profily, musíte mať oprávnenia správcu.

Panel s nástrojmi súčasti nView umožňuje umiestniť profily, akcie a pracovné plochy na zakotvitelný panel s nástrojmi, kde sú prístupné jedným stlačením tlačidla.



Mriežky súčasti nView umožňujú určiť na každom monitore mriežky, ktoré potom slúžia ako vedľajšie monitory na presúvanie dialógových okien, rozprestieranie okien a maximalizovanie.

Umožňuje upraviť mriežky a body ukotvenia, ktoré slúžia na presúvanie myšou na monitore.

Na pouz. panela s nástrojmi nView treba sys. Windows 2000 al. novší. Ak ste však nacítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Na pouz. mriežok nView je treba sys. Windows 2000 al. novši. Ak ste vřak nacítali zamknutý profil, nemôžete zmenit toto nastavenie.

Umožňuje určiť monitor, na ktorom sa programy budú predvolene otvárať. Posledný monitor je ten, na ktorom ste program zatvorili. Východiskový monitor je ten, ktorý obsahuje tlačidlo Štart. Ak vyberiete možnosť Posledný monitor, pri otvorení programu sa obnoví aj jeho stav (vrátane NVMax a zbalenia).

Blokuje otváranie okien mimo obrazovky.

Prinúti dialógové okná, aby boli na cielovom monitore centrovane.

Ak nie je zapnutých viac monitorov alebo mriežok, nie je možné zapnúť túto možnosť. Ak ste nacítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.



Ak nie je zapnutých viac monitorov alebo mriežok, nie je možné zapnúť túto možnosť. Ak ste nacítali zamknutý profil, nemôžete zmeniť toto nastavenie.

Farby pracovnej plochy, napríklad Jas, Kontrast, Gama a Zaostrovanie obrazu.

Špecif. nastavenia Direct3D.

Nastavenia vzťahujúce sa na výkon a kvalitu programov OpenGL a Direct3D.

Nastavenia ovládaca, pomôcky Keystone a miešania hrán.

Nastavenia použiteľné pre video na celý obraz. a hardvér. prekrývanie videa.

Špecif. nastavenia OpenGL.

Zobrazí al. skryje podr. možnosti načítání alebo uloženia profilu.



Uloží a obnoví stav otevřeného programu na pracovní ploše.

Uloží a obnoví nastavenia správy pracovnej plochy súčasti nView.

Uloží a obnoví režim zobrazenia.

Uloží a obnoví umiestnenie panela úloh, ak sú vybraté informácie o režime.

Uloží a obnoví profil napájania počítača, ak sú vybraté informácie o režime.

Zobrazí zoznam programov uložený v profile, ak sú s profilom uložené údaje o stave programov.

Nacítá vybraný profil a použije nastavenia vybrané na stránke rozšírených nastavení.

Uloží vybraný profil s nastavením vybraným na stránce rozšířených nastavení.



Zruší akciu.

Toto je text popisující profil. Použivatel může změnit popis profilu při uložení a vytvoření profilu.

