

Viser alle de aktuelt disponible profiler.

En profil indeholder en liste over nView Desktop Manager-skærmindstillingerne, hvilket gør det lettere at installere software. Du kan indlæse en profil, når du har valgt den på listen.

Ved hjælp af nView Desktop Manager kan en administrator gemme en fortegnelse over alle skærmindstillingerne i en profil, og fortsætte med at tilføje nye profiler, der er specifikke for et firma, en arbejdsgruppe eller en bruger. En administrator kan oprette, gemme eller slette profiler.

Bemærk: nView Desktop Manager indeholder flere generelle profiler til forskellige brancher.

Klik, for at indlæse en valgt profil i nView Desktop Manager. Når du har indlæst en profil, erstattes alle aktuelle nView Desktop Manger-indstillinger med indstillingerne for den profil, der er indlæst.

Klik, for at køre installationsguiden NVIDIA nView Desktop Manager.

Guiden hjælper dig med at angive de mest brugte nView Desktop Manager-skærmindstillinger, herunder vinduesstyring, skrivebordsstyring og gennemsigtighedseffekter. Ved hjælp af denne guide kan du aktivere eller deaktivere den automatiske start af nView Desktop Manager, når du åbner Windows.

Klik, for at oprette og tilføje en ny profil, der indeholder alle de aktuelle nView-indstillinger. Når denne profil er gemt, kan du genindlæse den når som helst.

Klik, for at gemme aktuelle nView-indstillinger i den valgte profil. Når denne profil er gemt, kan du genindlæse den når som helst.

Klik, for at slette den markerede profil.

Tillader vinduer at spredes på (vises på tværs af) flere skærme.

Hvis denne indstilling er deaktiveret, vil vinduer ikke bliver spredt over flere skærme.

Giver dig mulighed for at vise underordnede vinduer på tværs af skærme.

Hvis denne indstilling ikke er valgt, vises underordnede vinduer ikke på tværs af skærme, selvom det overordnede vindue gør.

Bemærk: Hvis du vil have adgang til denne indstilling, skal du først aktivere indstillingen "Aktiver spredning af vindue på tværs af skærme".

Føjer knappen til maksimering af nView Desktop Manager-vinduet til titellinjen i alle programvinduer.

Brug denne knap på titellinjen til at skifte mellem maksimerings- og gendannelsestilstand i konfigurationer med flere skærme.

Denne indstilling giver dig mulighed for at angive dialogboksens placering.

- § Vis dialogbokse på skærmen n (hvor n er skærnummeret) genplacerer dialogbokse på en bestemt skærm.
- § Vis dialogbokse ved markøren genplacerer dialogbokse på den skærm, hvor markøren er placeret.
- § Vis dialogbokse på programmets skærm genplacerer dialogbokse på det overordnede programs skærm.

Viser dialogboks på den angivne skærm.

Flytter dialogboks til den skærm, hvor markøren er placeret.

Viser dialogboks på det overordnede programs skærm.

Klik på pilene for at vælge den skærm, som dialogboksene skal vises på.

Føj menupunktet **nView indstillinger** . til programmets systemmenuer.

1. Du kan få adgang til systemmenuen ved at højreklikke på et programvindues titellinje.
2. Klik derefter på **nView indstillinger**. . . for at få adgang til programspecifikke nView Desktop Manager-funktioner

Gør funktionerne Åbn, Maksimer og Gendan hurtigere.

Aktiverer vinduets gennemsigtighed, når det trækkes. Et vindue bliver gennemsigtigt, når du holder museknappen nede, mens den markøren er på vinduets titellinje, hvilket gør det muligt hurtigt at se, hvad der findes under vinduet. Når du slipper museknappen, bliver vinduet uigennemsigtigt.

Angiver gennemsigtighedsgraden for et vindue, der flyttes. Jo højere procentdel du vælger, jo mere gennemsigtigt er vinduet, når det flyttes.

Brug musens hjul til ændring af zoomniveauer, når et zoomvindue er aktivt.

Brug musens hjul til at ændre zoomniveauet i et zoomvindue, når du holder **Skift**-tasten nede.

Bemærk: Hvis indstillingen “Ctrl” også er markeret, skal du holde både **Ctrl**- og **Skift**-tasten nede for at kunne bruge musens hjul til ændring af zoomniveauet.

Brug musens hjul til at ændre zoomniveauet i et zoomvindue, når du holder **Ctrl**-tasten nede.

Bemærk: Hvis indstillingen “Skift” også er markeret, skal du holde både **Ctrl**- og **Skift**-tasten nede for at kunne bruge musens hjul til ændring af zoomniveauet.

Opretter et zoomvindue af typen forstørrelsesglas, når et zoomvindue startes. Forstørrelsesglas-zoomvindet indeholder en hvid firkant midt i vinduet.

- Hvis du justerer zoomniveauet, bliver den hvide firkant større eller mindre.
- Træk zoomvindet over det område på skærmen, som du vil forstørre, så den gennemsigtige hvide firkant omslutter det område, der skal forstørres, og slip derefter museknappen. Området på skærmen i den gennemsigtige hvide firkant bliver nu forstørret og udfylder hele zoomvindet.

Opretter et zoomvindue, der viser en forstørrelse af området rundt om musemarkøren, når et zoomvindue startes.

Klik, for at åbne et vindue, der viser en forstørrelse af et markeret område på skærmen.

Viser et liste over handlinger, der kan udføres, når du trykker på en tast eller tastekombination.

Efter at du har klikket i dette tekstfelt, vises de taster, du trykker på på tastaturet, i tekstboksen.

1. Vælg den tast eller tastkombination, du vil udføre for den valgte aktion, der vises i tekstboksen **Handling**.
2. Klik derefter på **OK**.

Klik, for at føje den valgte genvejstasthandling og tastekombination til listen over aktive genvejstaster. Når en genvejstast er tilføjet, er den aktiv og kan bruges.

Klik, for at fjerne den valgte genvejstast fra listen over aktive genvejtaster. Når en genvejstast er fjernet, er den ikke længere aktiv og kan ikke bruges.

Klik, for at fjerne alle genvejstaster fra listen over aktive genvejstaster. Når genvejstasterne er fjernet, er de ikke længere aktive og kan ikke bruges. Viser en liste over genvejstaster, der er tildelt, og som aktuelt er aktive.

Viser alle de aktuelt disponible profiler.

Når du har valgt et skrivebord på denne liste, kan du aktivere, omdøbe, fjerne eller skifte mellem skriveborde.

§ Du kan føje et nyt skrivebord til listen ved at klikke på knappen **Tilføj**.

§ Du kan skifte til et skrivebord ved at dobbeltklikke på skrivebordet på listen.

Klik, for at tilføje et nyt skrivebord.

1. Indtast skrivebordets navn i feltet **Skrivebordsnavn**, når du bliver bedt om det.
2. Klik på **Anvend** og derefter på **OK**. Skrivebordet oprettes og vises på listen over skriveborde.

Klik, for at omdøbe det valgte skrivebord. Rediger navnet i feltet **Skrivebordsnavn**, og klik på **OK**.

Klik, for at slette et skrivebord.

Bemærk: Når du har slettet et skrivebord, fjernes det fra listen over skriveborde. Programmerne på det slettede skrivebord flyttes nu til standardskrivebordet.

Føjer et ikon til Windows-proceslinjen, hvor du kan åbne disse nView Desktop Manager-kontrolpaneler, skifte skriveborde og ændre almindelige skærmindstillinger.

Giver dig mulighed for at se skriveborde i mappestrukturen i Windows Explorer. I mappestrukturen i Windows Explorer kan du

§ omdøbe, slette eller tilføje skriveborde

§ skifte mellem skriveborde og trække programmer fra et skrivebord til et andet

Åbner en lille værktøjslinje, hvor du hurtigt kan skifte mellem skriveborde. Du skal aktivere indstillingen "Vis skriveborde i mappestrukturen i Explorer-vinduet" for at bruge denne værktøjslinje.

Indtast et entydigt navn til den nye profil, du opretter.

Indtast et entydigt navn til det nye skrivebord, du opretter.

Viser et liste over de skriveborde eller skærme, der aktuelt kan bruges sammen med den valgte genvejstast.

Indtast det program, du vil køre, og programmets placering. Du kan søge efter programmet ved at klikke på **Gennemse**.

Når dette felt er *afkrydset*, vil systemet skifte til den valgte profil, når du docker systemet.

Når feltet *ikke er afkrydset*, vil der ikke finde nogen profilændring sted. Hvis du f.eks. valgte **Min dockningsprofil** og feltet **Dockningsprofil** er afkrydset, vil systemet skifte til din brugerdefinerede dockingsprofil, når det er docket.

Når dette felt er *afkrydset*, vil systemet skifte til den valgte profil, når det ikke er docket.

Når feltet *ikke er afkrydset*, vil der ikke finde nogen profilændring sted. Hvis du f.eks. valgte **Min dockningsprofil** og feltet **Ikke-dockningsprofil** er afkrydset, vil systemet skifte til din brugerdefinerede ikke-dockingsprofil, når det ikke er docket.

Når dette felt er *afkrydset*, vil systemet skifte til den valgte profil, når systemet går i skrive tilstand.

Når feltet *ikke er afkrydset*, vil der ikke finde nogen profilændring sted. Hvis du f.eks. valgte **Min skrivningsprofil** og feltet for skrivningsprofil er afkrydset, vil systemet skifte til din brugerdefinerede skrivningsprofil, når du skifter til skrive tilstand.

Vælg **Standardprofil** for at bruge fabrikkens standardindstillinger. Vælg **Brugerdefineret profil** for at bruge dine personlige indstillinger.
Bemærk: Vær opmærksom på, at du skal oprette en brugerdefineret dockningsprofil, inden du kan bruge brugerdefinerede indstillinger når systemet er docket.

Vælg **Standardprofil** for at bruge fabrikkens standardindstillinger.

Vælg **Brugerdefineret profil** for at bruge dine personlige indstillinger.

Bemærk: Du skal oprette en brugerdefineret ikke-dockningsprofil, inden du kan bruge brugerdefinerede indstillinger når systemet ikke er docket.

Vælg **Standardprofil** for at bruge fabrikkens standardindstillinger.

Vælg **Brugerdefineret profil** for at bruge dine personlige indstillinger.

Bemærk: Du skal oprette en brugerdefineret skrivningsprofil, inden du kan bruge brugerdefinerede indstillinger i skrivetilstand.

Klik på denne knap for at oprette en brugerdefineret profil.

1. -Arranger dine skærmindstillinger, strømstillinger og programmer på den måde, de skal vises, hver gang du benytter denne profil.
2. Klik atter på denne indstilling for at gemme den brugerdefinerede profil, når du har gennemført indstillingerne.

Indlæser eller frigiver nView Desktop Management. Styrer også, hvorvidt nView Desktop Manager starter automatisk ved opstart eller ej.

Viser eller skjuler avancerede nView Desktop Manager-indstillinger (i form af yderligere faner) for flere skriveborde, programstyring og brugergrænsefladefunktioner.

Klik, for at få adgang til Windows' Vis egenskaber indstillingspanel, hvor du kan aktivere eller deaktivere de tilsluttede skærme.

Styrer hvorvidt skærmtilstandsoplysninger (opløsning, skærmarrangement, osv) gemmes til og/eller gendannes fra profiler.

Styrer, hvorvidt proceslinien er begrænset til en enkelt skærm eller strukket ud på tværs af flere skærme.

Gør vinduer under markøren aktive og flytter dem forrest i vinduesrækkefølgen.

Gør rullemenuen gennemsigtig, når det primære vindue er uigennemsigtig.

Gør proceslinien gennemsigtig.

Viser det "globale" gennemsnitsniveau. Klik på op/ned-pilene for at justere værdien efter behov.

Bemærk: Du kan indstille individuelle programmers gennemsnitsniveauer ved at bruge programmets **Individuelle indstillinger**.

Når denne indstilling er aktiveret, og du klikker på indstillingen **Vis zoomvindue**, viser zoomvinduet en forstørrelse af et fast område på skærmen.

1. Klik på **Indram vindue** i det åbne zoomvindue, for at vise vinduet med fast ramme.
2. Hvis du vil forstørre et andet område af skærmen, kan du flytte vinduet med fast ramme til et andet sted på skærmen. Det forstørrede område vises i zoomvinduet.
3. Gentag trin 2 efter behov for at forstørre andre områder på skærmen.

Viser markøren på det forstørrede skærbillede, hvis der er valgt "centreret ved markør" eller zoom med "fast ramme".

Giver mulighed for at vise video i zoomvinduet.

Bemærk: Du skal starte videoen "efter" at zoomvinduet er åbnet, for at kunne se videoen i zoomvinduet.

Klik, for at åbne panelet Overlay-indstillinger, hvor du kan zoome et videovindue, så det udfylder hele skærmen i fuld afspilningshastighed.

Føjer et program til feltlisten over individuel styring.

Bemærk: Vær opmærksom på, at hvis du ikke foretager **individuelle indstillinger** for programmet, vil det blive fjernet fra listen, når kontrolpanelet nView Desktop Manager lukkes.

Føjer en vindueklasse til feltlisten over individuel styring.

Bemærk: Hvis du ikke deaktiverer funktioner for klassen, vil den blive fjernet fra listen, når dette panel lukkes.

Klik, for at hindre et program eller en klasse i at blive styret individuelt eller have funktioner deaktiveret.

Klik, for at foretage individuelle nView Desktop Manager vinduesstyrings- og startindstillinger for et program.

Klik, for at deaktivere nView Desktop Manager-funktioner for et bestemt program eller en bestemt vinduesklasse.

Klik, for at aktivere eller deaktivere individuelle programindstillinger for alle vinduer.

Viser hvilke programmer og vinduesklasser der enten har individuelle indstillinger (grøn afkrydsning), eller har deaktiverede funktioner (udråbstegn eller et rødt X).

Klik, for at vælge tapet og/eller ikon for skrivebordet.

Klik, for at vise det aktuelle tapet og/eller ikonvalg for skrivebordet.

Angiver om nView Desktop Manager-indstillinger skal vises, når du højreklikker på skrivebordet.

Viser en boblemeddelelse på proceslinien, når nView Desktop Manager skal deaktivere en funktion.

Viser en knap på vinduestitellinien, der giver mulighed for at minimere vinduet til dets titellinie.

Viser en knap på vinduestitellinien, der giver adgang til nView Desktop Manager-indstillingsmenuen.

Klik, for at tilpasse nView Desktop Manager menuindstillingerne.

Viser skrivebordsnavnet et kort øjeblik på skærmen, når du skifter til et nyt skrivebord.

Aktiverer et hjælpeprogram, som giver dig mulighed for at justere din skærm, for at kompensere for trapezeffekter.

Viser NVKeystone-indstillinger i skrivebordsmenuen, når du højreklikker på skrivebordet.

Viser et testmønster, hvilket giver dig mulighed for at justere skærmen optimalt.

Justerer automatisk flere skærme og fjerner små pixelhuller.

nView Desktop Manager kontrollerer automatisk, om skærme stadig er tilsluttede efter genoptagelse fra en pause- eller dvaletilstand. Hvis skærme er frakoblede, ændres skærmindstillingerne automatisk, så disse fjernes.

Klik, for at flytte skrivebordsikoner og proceslinien til en specifik skærm.

nView Desktop Manager farvelægger programvinduerne kanter i henhold til programmets individuelle indstillinger (du kan få adgang til disse fra panelet Programmer) eller vha. indstillingen "Tildel automatisk farver ." herunder. Du kan derefter manipulere de farvekodede vinduer vha. farvekodede genvejstaster.

nView Desktop Manager farvekoder automatisk vinduer, der er åbne på skrivebordet, ved at anvende de af aktiverede farver, der ikke anvendes i programmets individuelle indstillinger. Farver vil automatisk blive valgt ud af farvepuljen, alt efter hvilke farver, der er tilgængelige.

Bemærk: Hvis alle farver er anvendt, vil de nye vinduer ikke blive farvet.

Dette er en farvenøgle-farve. Dobbeltklik på farven for at aktivere, deaktivere eller redigere den.

Globalt gennemsigtighedsniveau, som anvendes af nView Desktop Manager til gennemsigtige vinduer, proceslinier og menuer.
Brug programmets **individuelle indstillinger** for at indstille et specifikt gennemsigtighedsniveau for et program.

Når denne indstilling er aktiveret vha. zoomvinduestypen "Centreret ved markør", og zoomvinduet er maksimeret, flyttes zoomvinduet automatisk til næste skærbillede, hvis markøren flyttes ind i zoomvinduet.

Du kan bruge musen med programmer i forbindelse med zoomtypene Forstørrelsesglas eller Fast ramme vha. standard mus-redigeringsmetoder.

En skivebordsomskifter føjes til standard Alt-tab programomskifteren.

Du får som standard adgang til denne ekstra "skrivebordsomskiftningsfunktion" via en Alt-~ tastkombination, som du kan ændre i panelet Genvejstaster.

Du har indlæst en låst profil. Du kan ikke ændre indstillinger, der er gemt i en låst profil. Lås profilen op, hvis du vil ændre indstillingerne.

Du kan ikke fjerne standardskrivebordet. Du kan heller ikke fjerne skriveborde, hvis du har indlæst en låst profil.

Du kan højst have 32 skriveborde. Du kan heller ikke tilføje skriveborde, hvis du har indlæst en låst profil.

Denne knap starter en guide, hvormed du kan foretage de mest almindelige nView-indstillinger. nView skal være aktiveret, inden du kan køre denne guide.

Du kan ikke deaktivere vinduesspredning medmindre du har mere end én skæm eller ét gitter aktiveret. Du kan heller ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Du kan ikke deaktivere spredning af undervinduer, medmindre du har mere end én skærm eller ét gitter aktiveret. Du kan heller ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Du kan ikke aktivere ændringer af proceslinjen, medmindre indstillingen Proceslinje altid øverst er deaktiveret, proceslinjen ikke er låst, Vis vinduets indhold mens det trækkes er aktiveret, og du ikke bruger en Windows 2000 proceslinje (enten operativsystemet Windows 2000 eller Windows XP i klassisk stil).

Du kan ikke deaktivere dialogboksflytning, medmindre du har mere end én skærm eller ét gitter aktiveret. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Du kan ikke ændre denne indstilling, medmindre flytning af dialogbokse er aktiveret, og mere end én skærm eller ét gitter er aktiveret. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Du kan ikke ændre denne indstilling medmindre flytning af dialogboks er aktiveret og mere end én skærm eller ét gitter er aktiveret. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Du kan ikke ændre denne indstilling medmindre flytning af dialogboks er aktiveret og mere end én skærm eller ét gitter er aktiveret. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Du kan ikke ændre denne indstilling medmindre flytning af dialogbokse er aktiveret, du vælger at flytte dialogbokse til en skærm, og mere end én skærm eller ét gitter er aktiveret. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Du skal vælge et program og/eller en klasse, inden du kan fjerne det/den. Du kan ikke fjerne programmer og/eller klasser, hvis du har indlæst en låst profil.

Du skal vælge et program, inden du kan redigere dets individuelle indstillinger. Du kan ikke ændre individuelle indstillinger for en klasse (enten en klasse eller et program og en klasse). Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Du skal vælge et program og/eller en klasse, inden du kan deaktiverer funktioner for programmet og/eller klassen. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Du skal aktivere gitre inden du kan redigere dem. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Du skal aktivere farvekodning inden du kan ændre denne kontrol. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Du skal aktivere farvekodning inden du kan ændre denne kontrol. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Du skal aktivere zorniveauekontrol vha. musens hjul, inden du kan ændre denne kontrol. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Du skal aktivere zorniveaukontrol vha. musens hjul, inden du kan ændre denne kontrol. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Denne kontrol er ikke til rådighed i zoomtilstanden forstørrelsesglas. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Denne kontrol er kun til rådighed i centreret eller markørzoom-tilstand. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Denne kontrol er ikke til rådighed i centreret eller markørzoom-tilstand. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Denne kontrol er kun til rådighed, hvis du har aktiveret funktionen Automatisk aktivering af vinduer under markøren. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Denne kontrol er kun til rådighed, såfremt mimik er aktiveret. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Denne kontrol er kun til rådighed, såfremt mimik er aktiveret. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Denne kontrol er kun til rådighed, hvis mus-kastning er aktiveret. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Denne kontrol er kun til rådighed, såfremt mus-keystone er aktiveret. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Denne kontrol er kun til rådighed, såfremt DirectX8 eller senere er installeret, du bruger 16bpp eller mere på hver skærm, keystone var medleveret i din driverpakke, og du kører et Windows ME eller senere operativsystem. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Denne kontrol er kun til rådighed, hvis der er mere end én skærm til rådighed, og du ikke bruger spredningstilstand. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Denne kontrol er kun til rådighed, hvis mere end én skærm er til rådighed. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Aktiverer NVIDIA 3D Desktop. 3D-skrivebordet erstatter dit Windows-skrivebord med en 3D-overflade, så du kan bruge skins i dine vinduer og anvende 3D-effekter. 3D Desktop kræver, at du har installeret DirectX8 eller senere, kører Windows XP og bruger et GeForce4 4200 eller bedre kort.

Afinstallerer NVIDIA 3D Desktop-filerne.

Føjer kontrol over 3D Desktop til skrivebordsegenskaber-menuen.

Aktiverer efterbehandling af skrivebordet. Giver mulighed for anvendelse af mere avancerede effekter, med en lille ydelsesnedgang til følge.

Indlæser et prædefineret 3D-skrivebordstema. Giver mulighed for anvendelse af mere avancerede effekter, med en lille ydelsesnedgang til følge.

Viser et eksempel på 3D-skrivebordsindstillingerne.

Aktiverer eller deaktiverer de mus-effekter, der findes i dit 3D-skrivebordstema.

Aktiverer eller deaktiverer de animationseffekter, der findes i dit 3D-skrivebordstema.

Aktiverer eller deaktiverer de vinduesskygge-effekter, der findes i dit 3D-skrivebordstema.

Aktiverer eller deaktiverer de lyseffekter, der findes i dit 3D-skrivebordstema.

Aktiverer eller deaktiverer de vinduesskin-effekter, der findes i dit 3D-skrivebordstema.

Åbner en dialogboks til detaljeret kontrol over 3D Desktop-indstillinger, inklusive mulighed for at oprette og gemme temaer.

3D Desktop skal være aktiveret for at få adgang til denne kontrol. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

3D Desktop skal være aktiveret for at få adgang til denne kontrol. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

3D Desktop skal være aktiveret for at få adgang til denne kontrol. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

3D Desktop skal være aktiveret for at få adgang til denne kontrol. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

3D Desktop skal være aktiveret for at få adgang til denne kontrol. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

3D Desktop skal være aktiveret for at få adgang til denne kontrol. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

3D Desktop skal være aktiveret for at få adgang til denne kontrol. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

3D Desktop skal være aktiveret for at få adgang til denne kontrol. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

3D Desktop skal være aktiveret for at få adgang til denne kontrol. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

3D Desktop skal være aktiveret for at få adgang til denne kontrol. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

3D Desktop skal være aktiveret for at få adgang til denne kontrol. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Gør det muligt at kaste vinduer (slip musen, mens du trækker et vindue) til skærmkanter.

Gør det muligt at definere hvad der sker, når du ryster musen.

Gør det muligt at definere hvad der sker, når du bevæger musen cirkulært.

Får markøren til at springe over døde skærmområder, når den flyttes fra skærm til skærm.

Gør det muligt at ændre vinduers Z-orden vha. den midterste musknop.

Kræver nedtrykning af shift-tasten, mens musen flyttes som en mimik.

Udfører mimik-handlingen på vinduet under markøren (normalt udføres handlingen på det aktive vindue).

Justerer mus-kast følsomheden. Du kan gøre følsomheden større (og dermed gøre kast nemmere), ved at flytte skydekontrollen mod højre.

Justerer mus-mimik følsomheden. Du kan gøre følsomheden større (og dermed ryst nemmere), ved at flytte skydekontrollen mod højre.

Mimik skal være aktiveret, for at få adgang til denne indstilling. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Gør det muligt at markere et program og et klassevindue, så dets kant blinker ved åbning.

Gør det muligt at ændre nView programspecifikke udvidelser.

Denne indstilling kan kun anvendes på et program- og klasse-par. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Med denne indstilling kan du vælge forskellige opløsninger pr. skrivebord. Bemærk, at ændring af opløsning kan tage lang tid, og dette vil påvirke skrivebords-omsiftningshastigheden.

Med denne indstilling kan du vise kommandoprompt-vinduer kun på det skrivebord, hvor de blev åbnet (i modsætning til på alle skriveborde, der er standardindstillingen).

Gør det muligt at ændre de generelle flerskærmsmuligheder.

Nulstill alle skriveborde til den aktuelle opløsning.

Tvinger alle skrivebordet til at anvende det aktuelle tapet. Dette gør skrivebordsskift hurtigere.

Windows 2000 eller senere kræves for brug af nView-gennemsigtighedsfunktioner. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Du skal have administratorrettigheder for at gemme profiler.

nView-værktøjslinjen gør det muligt at placere profiler, handlinger og skriveborde i en dock-bar værktøjslinje, hvor der er adgang til dem vha. et enkelt musklik.

nView-gitre gør det muligt at definere gitre på de enkelte skærme, som derefter fungerer som underskærme ved flytning af dialogbokse, vinduesspredning og maksimeringsoperationer.

Gør det muligt at redigere de gitte og ankerpunkter som anvendes til mus-kas på en skærm.

Windows 2000 eller senere kræves for brug af nView-værktøjslinjen Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Windows 2000 eller senere kræves for brug af nView-gitre Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Gør det muligt at indstille, hvilken skærm programmer som standard åbner på. Den Seneste skærm er den skærm, du har lukket programmet på. Start-skærmen er den skærm, der indeholder knappen Start. Bemærk, at hvis Seneste er valgt, gendannes programtilstanden (inklusive NVMax eller skjul-tilstand) også, når programmet åbnes.

Forhindrer, at vinduer åbnes udenfor skærmen

Tvinder dialogbokse til at blive centreret på deres målskærm.

Du kan ikke deaktivere denne indstilling, medmindre du har mere end én skæm eller ét gitter aktiveret. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Du kan ikke deaktivere denne indstilling, medmindre du har mere end én skæm eller ét gitter aktiveret. Du kan ikke ændre denne indstilling, hvis du har indlæst en låst profil.

Skrivebordsfarver, f.eks. lysstyrke, kontrastgamma og billedskarphed

Direct3D-specifikke indstillinger

Indstillinger vedrørende ydelse og kvalitet for OpenGL og Direct 3D

Brugerindstillinger for driver, Keystone og kantblanding

Indstillinger gældende for fuldskræmsvideo og hardwarevideo-overlay

OpenGL specifikke indstillinger

Viser eller skjuler detaljerede indstillinger for profilarkivering eller -indlæsning.

Gemmer og gendan det åbne programs tilstand på skrivebordet.

Gemmer og gendanner nView Desktop Manager-indstillingerne.

Gemmer og gendanner skærmtilstand.

Gemmer og gendanner værktøjslinjehposition, hvis tilstandsinformation er markeret.

Gemmer og gendanner maskinstrømsprofil, hvis tilstandsinformation er markeret.

Viser en liste over de programmer, der er gemt i profilen, hvis programtilstandsdata er gemt i profilen.

Indlæser den valgte profil og anvender de indstillinger, der er valgt på siden Avanceret.

Gemmer den valgte profil med de indstillinger, der er valgt på siden Avanceret.

Annullerer handlingen.

Dette er den tekst, der beskriver profilen. Brugeren kan ændre profilbeskrivelsen når profilen gemmes og oprettes.

