

. . . SIMCHIPY:::

¡Hola !

Admitamos que, por nuestra parte, tampoco leemos los modos de empleo. Con objeto de utilizar Chipy de modo correcto y satisfactorio, hay que observar algunas reglas fundamentales.

- Instalar el material Chipy en el orden indicado y sólo cuando el ordenador esté apagado (ver modo de empleo adjunto).
- Para facilitar su trabajo con Chipy, hemos intentado redactar un modo de empleo del programa sin que se esté obligado de estudiarlo de modo intensivo. Ahora bien, es necesario observar los puntos siguientes:
- no exponer el material a la electricidad estática - electrización por frote o contacto - para no correr el riesgo de una descarga incontrolable que puede estropear la tarjeta SIM, la interfaz o el ordenador personal (tocar una parte metálica al comienzo del empleo).
- no hay que retirar ni introducir la tarjeta SIM mientras se accede a la interfaz (mandos de lectura o de entrada)
- no registrar en ningún caso las informaciones en la tarjeta SIM sin haber salvaguardado los datos de la tarjeta.

Las tarjetas SIM son productos tecnológicos punteros. La pulga de esta tarjeta dispone de su propio microprocesador. Sea prudente al procesar la tarjeta, evitando tocarla sin precaución y ensuciarla.

Según nuestra experiencia, la mayoría de las perturbaciones de funcionamiento vienen provocadas por la configuración de los ordenadores personales. Para controlar los errores, hemos puesto a punto un soporte telefónico para la clientela durante los días hábiles (de lunes a viernes), de 10.00h a 17.00h.

Chipy-Service: +33 467 223525 (tfno.)

Chipy-Service: +33 467 223526 (fax)

Becker & Partner GmbH · Mobile Datensysteme · Neuenhofstr. 110 · D-52078 Aachen