

Gurus.data

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> Gurus.data		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		August 10, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	Gurus.data	1
1.1	Gurus.data	1

Chapter 1

Gurus.data

1.1 Gurus.data

< Main >

Drucken/Print

```
##### # # ##### # # #####   ###   ###   ###   ###
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# ## # # ##### # # ###   # # ## # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
#####   ###   # #   ###   #####   #   ##   # ##   # ##   #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
*****
```

```
00000000  Type:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          General:  General fault
          Specified: No alert occured
          ShowGuru: Anfangsadresse des Supervisor-Stacks SSP beim
                    Reset.
          LastGURU: Not specified
```

```
-----
00000001  Type:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          General:  General fault
          Specified: Unknown
          ShowGuru: Anfangsadresse des Programmzählers (PC) beim
                    Reset.
          LastGURU: Not specified
```

```
-----
00000002  Type:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          General:  General fault
          Specified: Hardware bus fault/access error
          ShowGuru: Es trat ein Timingfehler auf dem Adress- oder
                    Datenbus auf.
          LastGURU: Bus error
```

```
-----
00000003  Type:      Recoverable
```

Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Illegal address access
ShowGuru: Adressierungsfehler. Es wurde scheinbar auf Variablen des Typs Word oder Longword zugegriffen, welche sich an einer ungeraden Adresse befand. Dieser Fehler kommt oft bei indirekter Adressierung vor.
LastGURU: Bad aligned address

00000004 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Illegal instruction
ShowGuru: Unzulässige Instruktion. Wenn z.B. in einem Programm eine Systemroutine mit falschen oder fehlenden Parametern aufgerufen wird, kann es zu diesem Absturz kommen.
LastGURU: Not specified

00000005 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Divide by zero
ShowGuru: Division durch Null. Mathematisch nicht korrekt!
LastGURU: Division by zero

00000006 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Check instruction error
ShowGuru: CHK testet ein Register gegen Grenzen des Zahlenbereichs. Dieser Fehler tritt auf, wenn die zulässigen Grenzen überschritten wurden.
LastGURU: Check instruction

00000007 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: TrapV instruction error
ShowGuru: TRAPV verzweigt auf den TRAP-Vector, wenn das V-Flag gesetzt ist.
LastGURU: Trap instruction

00000008 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Privilege violation error
ShowGuru: Hier handelt es sich um eine Privilegverletzung.
LastGURU: Privilege violation

00000009 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Trace error

ShowGuru: Trace. Einzelschrittmodus.
LastGURU: Trace mode

00000010 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Unknown
ShowGuru: Dieser Alert wird von Motorola nicht genutzt.
Kann aber auftreten, wenn ein Programm verse-
hentlich den entsprechenden Vector anspringt.
LastGURU: Not specified

00000017 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Unknown
ShowGuru: Dieser Alert wird von Motorola nicht genutzt.
Kann aber auftreten, wenn ein Programm verse-
hentlich den entsprechenden Vector anspringt.
LastGURU: Not specified

00000018 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Spurious interrupt error
ShowGuru: Während einer Interruptbestätigung trat ein
Busfehler auf.
LastGURU: Not specified

00000019 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: AutoVector Level 1 interrupt error
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified

00000020 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Unknown
ShowGuru: Ein nicht initialisierter TRAP-Vector.
LastGURU: Not specified

00000025 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Unknown
ShowGuru: TRAP # 7 'Zufalls'-instruktion unter Kick 1.3.
LastGURU: Not specified

00000027 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Unknown
ShowGuru: TRAP # 7 'Zufalls'-instruktion unter Kick 1.3.
LastGURU: Not specified

00000030 Type: Recoverable
 Subsystem: CPU
 General: General fault
 Specified: FPCP branch or set on unordered condition
 ShowGuru: MC68881/2 -> Undefinierte Condition-Codes.
 LastGURU: Not specified

00000031 Type: Recoverable
 Subsystem: CPU
 General: General fault
 Specified: FPCP inexact result
 ShowGuru: MC68881/2 -> Ungenaues Resultat bei einer Be-
 rechnung.
 LastGURU: Not specified

00000032 Type: Recoverable
 Subsystem: CPU
 General: General fault
 Specified: FPCP divide by zero
 ShowGuru: MC68881/2 -> Fließkommadivision durch 0. Mathe-
 matisch nicht korrekt!
 LastGURU: Not specified

00000033 Type: Recoverable
 Subsystem: CPU
 General: General fault
 Specified: FPCP underflow
 ShowGuru: MC68881/2 -> Unterlauf
 LastGURU: Not specified

00000034 Type: Recoverable
 Subsystem: CPU
 General: General fault
 Specified: FPCP operand error
 ShowGuru: MC68881/2 -> Operandenfehler
 LastGURU: Not specified

00000035 Type: Recoverable
 Subsystem: CPU
 General: General fault
 Specified: FPCP owerflow
 ShowGuru: MC68881/2 -> Überlauf
 LastGURU: Not specified

00000036 Type: Recoverable
 Subsystem: CPU
 General: General fault
 Specified: FPCP signaling NAN
 ShowGuru: MC68881/2 -> Signaling NAN ('Not-A-Number' mit
 Interrupt)
 LastGURU: Not specified

00000037 Type: Recoverable
 Subsystem: CPU
 General: General fault
 Specified: FPCP unimplemented data type
 ShowGuru: Unknown

```
LastGURU: Not specified
-----
00000038  Type:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          General:  General fault
          Specified: PMMU configuration
          ShowGuru: MC68851/68030 -> MMU-Konfigurationsfehler
          LastGURU: Not specified
-----
00000039  Type:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          General:  General fault
          Specified: PMMU illegal configuration
          ShowGuru: MC68851 -> Unerlaubte Operation (PTEST/PLOAD)
          LastGURU: Not specified
-----
0000000A  Type:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          General:  General fault
          Specified: Line 1010 Emulator error
          ShowGuru: OP CODE 1010. Illegal OpCode. Hier könnte
                   auch ein Befehl verwendet worden sein, der nur
                   von einem 68020er oder 68030er verstanden wird.
                   Dieser führt dann beim 68000er zum Absturz.
          LastGURU: LineA emulation
-----
0000000B  Type:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          General:  General fault
          Specified: Line 1111 Emulator error
          ShowGuru: OP CODE 1111. Illegal OpCode. Hier könnte
                   auch ein Befehl verwendet worden sein, der nur
                   von einem 68020er oder 68030er verstanden wird.
                   Dieser führt dann beim 68000er zum Absturz.
          LastGURU: Bus error
-----
0000000C  Type:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          General:  General fault
          Specified: Emulator interrupt
          ShowGuru: Dieser Alert ist Resreiviert (Was auch immer das
                   bedeutet!)
          LastGURU: Not specified
-----
0000000D  Type:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          General:  General fault
          Specified: Coprocessor protocol violation
          ShowGuru: Coprozessor-Protokollverletzung. Der mathem.
                   Coprozessor wurde falsch angesprochen. Ein
                   Grund könnte z.B. eine zu hohe Übertaktung des
                   Prozessors sein. Sollten Sie den Prozessor
                   hochgetaktet haben, so verringern sie die Takt-
                   frequenz!
          LastGURU: Coprocessor protocol violation
-----
0000000E  Type:      Recoverable
```


Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Stack frame format error
ShowGuru: Bei einem Busfehler werden von der CPU einige Werte auf den Stack geschrieben. Stimmt diese Größe des Stacks nicht mehr mit dem zuvor abgespeicherten Wert überein, so wird diese Prozessor-Exception ausgelöst. (MC68010/20)
LastGURU: Format error

0000000F Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Unknown
ShowGuru: Hier wurde ein nicht initialisierter Interrupt ausgeführt.
LastGURU: Not specified

0000001A Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: AutoVector Level 2 interrupt error
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified

0000001B Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: AutoVector Level 3 interrupt error
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified

0000001C Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: AutoVector Level 4 interrupt error
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified

0000001D Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: AutoVector Level 5 interrupt error
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified

0000001E Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: AutoVector Level 6 interrupt error
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified

0000001F Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: AutoVector Level 7 interrupt error

ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified

0000002F Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Unknown
ShowGuru: Ein nicht initialisierter TRAP-Vector.
LastGURU: Not specified

0000003A Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: PMMU access level violation
ShowGuru: MC68851 -> Zugriffsverletzung (PVALID).
LastGURU: Not specified

0000003C Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Unimplemented effective address
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

0000003D Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Unimplemented integer instruction
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

00008001 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: exec.library
ShowGuru: Unknown
LastGURU: exec.library

00008002 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: graphics.library
ShowGuru: Unknown
LastGURU: graphics.library

00008003 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: layers.library
ShowGuru: Unknown
LastGURU: layers.library

00008004 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: intuition.library
ShowGuru: Unknown

```

                LastGURU:  intuition.library
-----
00008005  Type:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          General:  General fault
          Specified: math#?.library
          ShowGuru: Unknown
          LastGURU: math???.library
-----
00008007  Type:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          General:  General fault
          Specified: dos.library
          ShowGuru: Unknown
          LastGURU: dos.library
-----
00008008  Type:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          General:  General fault
          Specified: ramlib
          ShowGuru: Unknown
          LastGURU: ram.library
-----
00008009  Type:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          General:  General fault
          Specified: icon.library
          ShowGuru: Unknown
          LastGURU: icon.library
-----
00008010  Type:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          General:  General fault
          Specified: audio.device
          ShowGuru: Unknown
          LastGURU: Not specified
-----
00008011  Type:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          General:  General fault
          Specified: console.device
          ShowGuru: Unknown
          LastGURU: exec.library
-----
00008012  Type:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          General:  General fault
          Specified: gameport.device
          ShowGuru: Unknown
          LastGURU: graphics.library
-----
00008013  Type:      Recoverable
          Subsystem: CPU
          General:  General fault
          Specified: keyboard.device
          ShowGuru: Unknown
          LastGURU: layers.library
-----
```

```
-----  
00008014  Type:      Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          General:  General fault  
          Specified: trackdisk.device  
          ShowGuru: Unknown  
          LastGURU: intuition.library  
-----  
00008015  Type:      Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          General:  General fault  
          Specified: timer.device  
          ShowGuru: Unknown  
          LastGURU: math???.library  
-----  
00008020  Type:      Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          General:  General fault  
          Specified: cia?.resource  
          ShowGuru: Das CIA.resource konnte nicht geöffnet werden.  
          LastGURU: Not specified  
-----  
00008021  Type:      Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          General:  General fault  
          Specified: disk.resource  
          ShowGuru: Das Disk.resource konnte nicht geöffnet werden.  
          LastGURU: Not specified  
-----  
00008022  Type:      Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          General:  General fault  
          Specified: misc.resource  
          ShowGuru: Das Misc.resource konnte nicht geöffnet werden.  
          LastGURU: Not specified  
-----  
00008030  Type:      Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          General:  General fault  
          Specified: bootstrap  
          ShowGuru: Das Strap-Modul verursachte diesen Absturz.  
          LastGURU: Not specified  
-----  
00008031  Type:      Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          General:  General fault  
          Specified: Workbench  
          ShowGuru: Fehler in der Workbench.  
          LastGURU: Not specified  
-----  
00008032  Type:      Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          General:  General fault  
          Specified: DiskCopy  
          ShowGuru: Das Diskcopy Programm der Workbench verursachte  
                  diesen Absturz (Ab Kick 2.0).  
          LastGURU: Not specified  
-----
```

00008033 Type: Recoverable
 Subsystem: CPU
 General: General fault
 Specified: gadtools
 ShowGuru: Fehler beim Öffnen der GadTools-Library (Ab
 Kick 2.0).
 LastGURU: Not specified

00008034 Type: Recoverable
 Subsystem: CPU
 General: General fault
 Specified: Unknown
 ShowGuru: Fehler beim Öffnen der Utility-Library (Ab
 Kick 2.0).
 LastGURU: Not specified

0000800A Type: Recoverable
 Subsystem: CPU
 General: General fault
 Specified: expansion.library
 ShowGuru: Unknown
 LastGURU: expansion.library

0000800B Type: Recoverable
 Subsystem: CPU
 General: General fault
 Specified: diskfont.library
 ShowGuru: Unknown
 LastGURU: diskfont.library

0000800C Type: Recoverable
 Subsystem: CPU
 General: General fault
 Specified: utility.library
 ShowGuru: Unknown
 LastGURU: utility.library

0000800D Type: Recoverable
 Subsystem: CPU
 General: General fault
 Specified: keymap.library
 ShowGuru: Unknown
 LastGURU: Not specified

00010000 Type: Recoverable
 Subsystem: CPU
 General: No memory
 Specified: Unknown
 ShowGuru: Speicherplatzmangel. Zu wenig Speicher für eine
 Funktion oder eine Library. Abhilfe (manchmal):
 Programme die im Hintergrund laufen beenden und
 evtl. die Workbench vom Programm aus schließen.
 Oder eine Speichererweiterung kaufen.
 LastGURU: Not enough memory

00020000 Type: Recoverable

Subsystem: CPU
General: Cannot make library
Specified: Unknown
ShowGuru: Bei der Initialisierung einer Library trat ein Fehler auf.
LastGURU: Library initialization failed

00030000 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: Cannot open library
Specified: Unknown
ShowGuru: Der Versuch eine Library mit OpenLibrary() zu öffnen ist fehlgeschlagen.
LastGURU: Library failed to open

00040000 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: Cannot open device
Specified: Unknown
ShowGuru: Der Versuch ein Device mit OpenDevice() zu öffnen ist in die Hose gegangen.
LastGURU: Device failed to open

00050000 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: Cannot open resource
Specified: Unknown
ShowGuru: Der Versuch ein Resource mit OpenResource() zu öffnen ist fehlgeschlagen.
LastGURU: Resource failed to open

00060000 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: I/O error
Specified: Unknown
ShowGuru: Fehler beim I/O.
LastGURU: I/O error

00070000 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: No signal
Specified: Unknown
ShowGuru: Die Funktion AllocSignal() ist fehlgeschlagen.
LastGURU: AllocSignal () failed

00080000 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: Bad parameter
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Bad parameters

00090000 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: Cannot close library
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown

```
-----
LastGURU: Invalid request to close Library
-----
000A0000 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: Cannot close device
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Invalid request to close device
-----
000B0000 Type: Recoverable
Subsystem: CPU
General: Process creation failed
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Process creation failed
-----
01000000 Type: Recoverable
Subsystem: exec.library
General: General fault
Specified: exec.library trouble
ShowGuru: > Subsystem ID < Exec.library Prüfsummenfehler
bei Ausnahmen der CPU.
LastGURU: exec.library
-----
01000001 Type: Recoverable
Subsystem: exec.library
General: General fault
Specified: 68000 exception vector checksum
ShowGuru: Prüfsummenfehler bei der Ausnahmebehandlung des
Prozessors.
LastGURU: 680x0 exception vector checksum corrupt
-----
01000002 Type: Recoverable
Subsystem: exec.library
General: General fault
Specified: Execbase checksum bad
ShowGuru: Invalid checksum über ExecBase. Prüfsummenfeh-
ler der Startadresse.
LastGURU: ExecBase checksum corrupt
-----
01000003 Type: Recoverable
Subsystem: exec.library
General: General fault
Specified: Library checksum failure
ShowGuru: Prüfsummenfehler bei einer Library. Meistens
ist die Library zerstört.
LastGURU: Library checksum corrupt
-----
01000004 Type: Recoverable
Subsystem: exec.library
General: General fault
Specified: Unknown
ShowGuru: Nicht genügend Speicherplatz für die benötigte
Library.
LastGURU: Not specified
-----
01000005 Type: Recoverable
-----
```

Subsystem: exec.library
General: General fault
Specified: Corrupt memory list detected in FreeMem
ShowGuru: Zerstörte Speicherverwaltungsliste. Fehlerhafter Speicherlisteneintrag.
LastGURU: Not specified

01000006 Type: Recoverable
Subsystem: exec.library
General: General fault
Specified: No memory for interrupt servers
ShowGuru: Kein freier Speicherplatz für die Interruptbehandlung.
LastGURU: Not specified

01000007 Type: Recoverable
Subsystem: exec.library
General: General fault
Specified: InitStruct() of an APTR source
ShowGuru: Bezieht sich auf vor Kick 1.2 unterstützten Datentyp für InitStruct(), der einen 24-Bit Adresszeiger entspricht.
Ist aber im Hinblick auf den 32-Bit Adressbereich des MC68020 entfernt worden. Kann nur bei alter oder falsch programmierter Software auftreten.
LastGURU: InitStruct () of an APTR source

01000008 Type: Recoverable
Subsystem: exec.library
General: General fault
Specified: A semaphore is in an illegal state
ShowGuru: Semaphore (Signal) ist zerstört.
LastGURU: A semaphore is in an illegal state at ReleaseSemaphore ()

01000009 Type: Recoverable
Subsystem: exec.library
General: General fault
Specified: Freeing memory that is already free
ShowGuru: Speicherplatz wurde zwei mal freigegeben.
LastGURU: Freeing memory already freed

01000010 Type: Recoverable
Subsystem: exec.library
General: General fault
Specified: An attempt was made to use old msg semaphores
ShowGuru: Ein Programm hat versucht, unter Kick 3.0 mittels Procure() oder Vacate() die alten (defekten) Message-Based Semaphores zu verwenden.
LastGURU: Not specified

0100000A Type: Recoverable
Subsystem: exec.library
General: General fault
Specified: Illegal 68k exception taken
ShowGuru: Bogus Exception. Es wurden für spätere Erweiterungen

erungen reservierte (noch nicht vorhandene)
Vektoren verwendet.

LastGURU: Not specified

0100000B Type: Recoverable
Subsystem: exec.library
General: General fault
Specified: Attempt to reuse active IORequest
ShowGuru: Es wurde versucht, einen bereits aktiven IO-
Request noch mal zu benutzen. (Ab Kick 2.0)
LastGURU: Attempt to reuse active IORequest

0100000C Type: Recoverable
Subsystem: exec.library
General: General fault
Specified: Sanity check on memory list failed
ShowGuru: Bei der Überprüfung der internen MemList durch
AvailMem() mit dem Attribut MEMF_LARGEST stell-
te sich heraus, daß gewisse Einträge nicht
übereinstimmen. (Ab Kick 2.0)
LastGURU: Sanity check on memory list failed during
AvailMem (MEMF_LARGEST)

0100000D Type: Recoverable
Subsystem: exec.library
General: General fault
Specified: IO attempted on closed IORequest
ShowGuru: Es wurde versucht, einen bereits über Close-
Device geschlossenen IORequest weiter für
Deviceoperationen zu verwenden. (Ab Kick 2.0)
LastGURU: I/O attempted on closed IORequest

0100000E Type: Recoverable
Subsystem: exec.library
General: General fault
Specified: Stack appears to extend out of range
ShowGuru: Der Stack ist etwas zu groß geworden.
LastGURU: Stack appears to extend out of range

0100000F Type: Recoverable
Subsystem: exec.library
General: General fault
Specified: Memory header not located
ShowGuru: AN_BadFreeAddr. Der Funktion FreeMem() wurde
eine falsche Adresse übergeben. Dadurch wurde
ein falscher Adreßbereich dem Betriebssystem
als leer übergeben.
LastGURU: Memory header not located, usually an invalid
address passed to FreeMem ()

010000FF Type: Recoverable
Subsystem: exec.library
General: General fault
Specified: An uninitialized quick interrupt has happened
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified

```
02000000  Type:      Recoverable
          Subsystem: graphics.library
          General:  General fault
          Specified: graphics.library trouble
          ShowGuru: > Subsystem ID < Graphics.library
          LastGURU: graphics.library
-----
0200000C  Type:      Recoverable
          Subsystem: graphics.library
          General:  General fault
          Specified: New graphics error
          ShowGuru: Ab Kick 3.0: Fehler beim Aufruf von GfxNew().
          LastGURU: Memory allocation error
-----
0200000D  Type:      Recoverable
          Subsystem: graphics.library
          General:  General fault
          Specified: Error freeing graphics
          ShowGuru: Ab Kick 3.0: Fehler beim Aufruf von GfxFree().
          LastGURU: Memory deallocation error
-----
02000401  Type:      Recoverable
          Subsystem: exec.library
          General:  General fault
          Specified: Unsupported font description used
          ShowGuru: Es wurde versucht, auf einen Font mit nicht un-
                    terstuetztem Aufbau zuzugreifen (Ab Kick 2.0).
          LastGURU: Unsupported font description used
-----
02010000  Type:      Recoverable
          Subsystem: graphics.library
          General:  No memory
          Specified: Graphics out of memory
          ShowGuru: Unknown
          LastGURU: Not enough memory
-----
02010001  Type:      Recoverable
          Subsystem: graphics.library
          General:  No memory
          Specified: MonitorSpec alloc, no memory
          ShowGuru: Unknown
          LastGURU: Not enough memory
-----
02010006  Type:      Recoverable
          Subsystem: graphics.library
          General:  No memory
          Specified: Long frame, no memory
          ShowGuru: Unknown
          LastGURU: Not enough memory
-----
02010007  Type:      Recoverable
          Subsystem: graphics.library
          General:  No memory
          Specified: Short frame, no memory
          ShowGuru: Unknown
          LastGURU: Not enough memory
-----
```

```
02010009  Type:      Recoverable
          Subsystem: graphics.library
          General:  No memory
          Specified: Text, no memory for TmpRas
          ShowGuru: Kein Speicher für TmpRas in Text(). Nicht ver-
                    gessen: Text() ist eine Funktion der
                    graphics.library!
          LastGURU: Not enough memory for text rendering
-----
02010030  Type:      Recoverable
          Subsystem: graphics.library
          General:  No memory
          Specified: MakeVPort, no memory
          ShowGuru: Unknown
          LastGURU: Not enough memory
-----
0201000A  Type:      Recoverable
          Subsystem: graphics.library
          General:  No memory
          Specified: BltBitMap, no memory
          ShowGuru: Unknown
          LastGURU: Not enough memory
-----
0201000B  Type:      Recoverable
          Subsystem: graphics.library
          General:  No memory
          Specified: Regions, memory not available
          ShowGuru: Unknown
          LastGURU: Not enough memory
-----
02011234  Type:      Recoverable
          Subsystem: graphics.library
          General:  No memory
          Specified: Emergency memory not available
          ShowGuru: Unknown
          LastGURU: Not enough memory
-----
03000000  Type:      Recoverable
          Subsystem: layers.library
          General:  General fault
          Specified: layers.library trouble
          ShowGuru: > Subsystem ID < Layers.library
          LastGURU: layers.library
-----
03000001  Type:      Recoverable
          Subsystem: layers.library
          General:  General fault
          Specified: Unknown
          ShowGuru: Nicht genug Speicher für Layers.
          LastGURU: Not specified
-----
03010000  Type:      Recoverable
          Subsystem: layers.library
          General:  No memory
          Specified: Layers out of memory
          ShowGuru: Kein Speicher für die layers.library.
          LastGURU: Not enough memory
```

04000000 Type: Recoverable
 Subsystem: intuition.library
 General: General fault
 Specified: intuition.library trouble
 ShowGuru: Unknown gadget type. Überprüfen Sie im Pro-
 gramm (sofern Sie es geschrieben haben) ob die
 Flags für das Gadget stimmen.
 LastGURU: intuition.library

04000001 Type: Recoverable
 Subsystem: intuition.library
 General: General fault
 Specified: Unknown gadget type
 ShowGuru: Typenfehler bei An_Gadget. Hier sollte man den
 Programmcode auf die Richtigkeit überprüfen
 (z.B. die Flags für das Gadget).
 LastGURU: Unknown gadget type

04000006 Type: Recoverable
 Subsystem: intuition.library
 General: General fault
 Specified: Item box top < RelZero
 ShowGuru: Die obere Grenze einer Item-Box liegt unter der
 absoluten Nullposition. Oder auf Deutsch: Fal-
 sche Position der Menüleiste.
 LastGURU: Not specified

04000009 Type: Recoverable
 Subsystem: intuition.library
 General: General fault
 Specified: Open sys screen, unknown type
 ShowGuru: Unkowner oder fehlerhafter Screen-Typ. Hier
 sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit
 überprüfen (z.B. die Flags für den Screen).
 LastGURU: Not specified

04000010 Type: Recoverable
 Subsystem: intuition.library
 General: General fault
 Specified: Intuition skipped obtaining a semaphore
 ShowGuru: Unknown
 LastGURU: Not specified

04000011 Type: Recoverable
 Subsystem: intuition.library
 General: General fault
 Specified: Intuition obtained a sem in bad order
 ShowGuru: Unknown
 LastGURU: Not specified

0400000C Type: Recoverable
 Subsystem: intuition.library
 General: General fault
 Specified: Bad State Return entering Intuition
 ShowGuru: Fehlerhafte Statusanzeige beim Öffnen von In-
 tuition. Returncode ist beim Eintritt in Intui-

```
tion fehlerhaft. Intuition.library konnte nicht
korrekt initialisiert werden.
LastGURU: Not specified
-----
0400000D  Type:      Recoverable
Subsystem: intuition.library
General:   General fault
Specified: Bad Message received by IDCMP
ShowGuru: Fehlermeldung der Intuition: Ungültige IDCMP-
Message empfangen.
LastGURU: Not specified
-----
0400000E  Type:      Recoverable
Subsystem: intuition.library
General:   General fault
Specified: Weird echo causing incomprehension
ShowGuru: Kein ausreichender Speicherplatz für den Zu-
griff auf die Distant-Echo-List. Nicht genug
Speicher für Message-Stack.
LastGURU: Not specified
-----
0400000F  Type:      Recoverable
Subsystem: intuition.library
General:   General fault
Specified: Couldn't open the Console Device
ShowGuru: Console.device konnte nicht geöffnet werden.
Nicht genug Speicher für console.device zur
Verfügung.
LastGURU: Not specified
-----
04010002  Type:      Recoverable
Subsystem: intuition.library
General:   No memory
Specified: Create port, no memory
ShowGuru: Kein Speicher für CreatePort(). Nicht genug
Speicher für die Erstellung eines Ports mit
CreatePort().
LastGURU: Not enough memory
-----
04010003  Type:      Recoverable
Subsystem: intuition.library
General:   No memory
Specified: Item plane alloc, no memory
ShowGuru: Nicht genügend Speicher zum Darstellen eines
Menüs.
LastGURU: MenuItem plane allocation failed
-----
04010004  Type:      Recoverable
Subsystem: intuition.library
General:   No memory
Specified: Sub alloc, no memory
ShowGuru: Nicht genügend Speicher zum Darstellen eines
Untermenüs.
LastGURU: MenuSubItem allocation failed
-----
04010005  Type:      Recoverable
Subsystem: intuition.library
```

General: No memory
Specified: Plane alloc, no memory
ShowGuru: Nicht genügend Speicher für die Kopfzeile einer
Menüleiste oder für eine Bitplane.
LastGURU: Not enough memory

04010006 Type: Recoverable
Subsystem: intuition.library
General: No memory
Specified: Unknown
ShowGuru: Die obere Grenze einer Item-Box liegt unter der
absoluten Nullposition. Oder auf Deutsch: Fal-
sche Position der Menü-Leiste.
LastGURU: Not enough memory

04010007 Type: Recoverable
Subsystem: intuition.library
General: No memory
Specified: Open screen, no memory
ShowGuru: Es stand nicht genügend Speicher zur Verfügung
um einen Screen zu öffnen.
LastGURU: Not enough memory

04010008 Type: Recoverable
Subsystem: intuition.library
General: No memory
Specified: Open screen, raster alloc, no memory
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher für den
RastPort des Screens.
LastGURU: Not enough memory

04010009 Type: Recoverable
Subsystem: intuition.library
General: No memory
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknowner oder fehlerhafter Screen-Typ. Hier
sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit
überprüfen (z.B. die Flags für den Screen).
LastGURU: Not enough memory

0401000A Type: Recoverable
Subsystem: intuition.library
General: No memory
Specified: Add SW gadgets, no memory
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher für ein
Gadget.
LastGURU: Not enough memory

0401000B Type: Recoverable
Subsystem: intuition.library
General: No memory
Specified: Open window, no memory
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher zum Öffnen
eines Windows.
LastGURU: Not enough memory

05000000 Type: Recoverable

Subsystem: math#?.library
General: General fault
Specified: math.library trouble
ShowGuru: > Subsystem ID < Math.library
LastGURU: math???.library

0580DEAD Type: Recoverable
Subsystem: math#?.library
General: General fault
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified

0581DEAD Type: Recoverable
Subsystem: math#?.library
General: No memory
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not enough memory

0582DEAD Type: Recoverable
Subsystem: math#?.library
General: Cannot make library
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Library initialization failed

0583DEAD Type: Recoverable
Subsystem: math#?.library
General: Cannot open library
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Library failed to open

0584DEAD Type: Recoverable
Subsystem: math#?.library
General: Cannot open device
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Device failed to open

0585DEAD Type: Recoverable
Subsystem: math#?.library
General: Cannot open resource
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Resource failed to open

0586DEAD Type: Recoverable
Subsystem: math#?.library
General: I/O error
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: I/O error

0587DEAD Type: Recoverable
Subsystem: math#?.library

General: No signal
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: AllocSignal () failed

0588DEAD Type: Recoverable
Subsystem: math#?.library
General: Bad parameter
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Bad parameters

0589DEAD Type: Recoverable
Subsystem: math#?.library
General: Cannot close library
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Invalid request to close library

06000000 Type: Recoverable
Subsystem: Unknown
General: General fault
Specified: Unknown
ShowGuru: > Subsystem ID < Clist.library
LastGURU: Not specified

07000000 Type: Recoverable
Subsystem: dos.library
General: General fault
Specified: dos.library trouble
ShowGuru: Subsystem ID. No memory beim Start des DOS.
LastGURU: dos.library

07000001 Type: Recoverable
Subsystem: dos.library
General: General fault
Specified: Unknown
ShowGuru: Nicht genug Speicher beim StartUp...
LastGURU: Not specified

07000002 Type: Recoverable
Subsystem: dos.library
General: General fault
Specified: EndTask didn't
ShowGuru: Ein Task wurde durch EndTask() nicht beendet.
LastGURU: EndTask () didn't terminate process

07000003 Type: Recoverable
Subsystem: dos.library
General: General fault
Specified: Qpkt failure
ShowGuru: Qpkt () während SendPkt () misslang. Ungültiger
Link zur Exec-Message. Fehler beim Übertragen
eines Datenpakets.
LastGURU: QueuePacket () failed

07000004 Type: Recoverable

Subsystem: dos.library
General: General fault
Specified: Unexpected packet received
ShowGuru: PktWait() während SendPkt() liefert ein unerwartetes Paket zurück. Tritt auf, wenn in eigenen Programmen der Message-Port eines Prozessors verwendet wird und trotzdem das AmigaDos auf dem selben zugreift.
LastGURU: Unexpected packet received

07000005 Type: Recoverable
Subsystem: dos.library
General: General fault
Specified: Freevec failed
ShowGuru: Fehlerhafte Länge bei der Speicherfreigabe durch DOS. Freier Zeiger ist nicht erreichbar.
LastGURU: FreeVec () failed

07000006 Type: Recoverable
Subsystem: dos.library
General: General fault
Specified: Disk block sequence error
ShowGuru: Fehler bei einer Diskettenblock-Sequenz. Fehlerhafte Daten eines Disk-Blocks.
LastGURU: Disk block sequence error

07000007 Type: Recoverable
Subsystem: dos.library
General: General fault
Specified: Bitmap corrupt
ShowGuru: Fehlerhafte oder zerstörte BitMap. Die Blockbelegungstabelle einer Diskette liegt zerstört vor.
LastGURU: Bitmap corrupt

07000008 Type: Recoverable
Subsystem: dos.library
General: General fault
Specified: Key already free
ShowGuru: Ein freier Block wurde nochmals freigegeben.
LastGURU: Key already free

07000009 Type: Recoverable
Subsystem: dos.library
General: General fault
Specified: Invalid checksum
ShowGuru: Ungültige Blockprüfsumme. Die Checksumme eines Blocks stimmt nicht.
LastGURU: Invalid checksum

0700000A Type: Recoverable
Subsystem: dos.library
General: General fault
Specified: Disk Error
ShowGuru: Diskettenfehler
LastGURU: Disk Error

```
0700000B  Type:      Recoverable
          Subsystem: dos.library
          General:  General fault
          Specified: Key out of range
          ShowGuru: Diskettenblock außerhalb des zulässigen Be-
                    reichs.
          LastGURU: Key out of range
-----
0700000C  Type:      Recoverable
          Subsystem: dos.library
          General:  General fault
          Specified: Bad overlay
          ShowGuru: Fehler im Overlay-Supervisor. Overlay-Hunk in
                    der Boot-Sequenz ist nicht in Ordnung. Falsches
                    Überschreiben.
          LastGURU: Bad overlay
-----
0700000D  Type:      Recoverable
          Subsystem: dos.library
          General:  General fault
          Specified: Invalid init packet for cli/shell
          ShowGuru: Ungültiges Initialisierungspaket für CLI oder
                    SHELL (ab Kick 2.0).
          LastGURU: Invalid initialization packet for CLI/Shell
-----
0700000E  Type:      Recoverable
          Subsystem: dos.library
          General:  General fault
          Specified: A filehandle was closed more than once
          ShowGuru: Eine Datei wurde mehr als einmal geschlossen
                    (ab Kick 2.0).
          LastGURU: A filehandle was closed more than once
-----
07010001  Type:      Recoverable
          Subsystem: dos.library
          General:  No memory
          Specified: No memory at startup
          ShowGuru: Nicht genug Speicherplatz für den Eintrag in
                    die Device-Liste.
          LastGURU: Not enough memory at startup
-----
08000000  Type:      Recoverable
          Subsystem: ramlib
          General:  General fault
          Specified: ramlib trouble
          ShowGuru: > Subsystem ID < Ram.library
          LastGURU: ram.library
-----
08000001  Type:      Recoverable
          Subsystem: ramlib
          General:  General fault
          Specified: Overlays are illegal for library segments
          ShowGuru: Keine Overlays in diskresidenten Libraries oder
                    Devices erlaubt. Fehlerhafter Eintrag in der
                    Verwaltungsliste.
          LastGURU: Overlay detected in library seglist
-----
```

```
09000000  Type:      Recoverable
          Subsystem: icon.library
          General:  General fault
          Specified: icon.library trouble
          ShowGuru: > Subsystem ID < Icon.library
          LastGURU: icon.library
-----
0A000000  Type:      Recoverable
          Subsystem: expansion.library
          General:  General fault
          Specified: expansion.library trouble
          ShowGuru: > Subsystem ID < Expansion.library
          LastGURU: expansion.library
-----
0A000001  Type:      Recoverable
          Subsystem: expansion.library
          General:  General fault
          Specified: Freed free region
          ShowGuru: Hard- oder Softwarefehler bei einer Erweiterung
                   der Hardware oder fehlerhafte Parameter zu
                   FreeExpansionMem(). Es können auch Rams auf der
                   Speichererweiterung defekt sein oder Speicher
                   wird im Programm falsch angesprochen.
          LastGURU: Freed free region
-----
0B000000  Type:      Recoverable
          Subsystem: diskfont.library
          General:  General fault
          Specified: diskfont.library trouble
          ShowGuru: Unknown
          LastGURU: diskfont.library
-----
10000000  Type:      Recoverable
          Subsystem: audio.device
          General:  General fault
          Specified: Audio device trouble
          ShowGuru: > Subsystem ID < Audio.device
          LastGURU: audio.device
-----
11000000  Type:      Recoverable
          Subsystem: console.device
          General:  General fault
          Specified: console.device trouble
          ShowGuru: > Subsystem ID < Console.device
          LastGURU: console.device
-----
11000001  Type:      Recoverable
          Subsystem: console.device
          General:  General fault
          Specified: Console can't open initial window
          ShowGuru: Das console.device konnte das intial. Window
                   nicht öffnen (Ab Kick 2.0).
          LastGURU: Console can't open window
-----
12000000  Type:      Recoverable
          Subsystem: gameport.device
          General:  General fault
```

Specified: gameport.device trouble
ShowGuru: > Subsystem ID < Game-Port.device
LastGURU: gameport.device

13000000 Type: Recoverable
Subsystem: keyboard.device
General: General fault
Specified: keyboard.device trouble
ShowGuru: > Subsystem ID < Keyboard.device
LastGURU: keyboard.device

14000000 Type: Recoverable
Subsystem: trackdisk.device
General: General fault
Specified: trackdisk.device trouble
ShowGuru: Unknown
LastGURU: trackdisk.device

14000001 Type: Recoverable
Subsystem: trackdisk.device
General: General fault
Specified: Calibrate: seek error
ShowGuru: Seek-Fehler beim Calibrate. Dieser Fehler kann
beim Suchen auf Diskette auftreten.
LastGURU: Seek error during calibration

14000002 Type: Recoverable
Subsystem: trackdisk.device
General: General fault
Specified: Delay: error on timer wait
ShowGuru: Timer-Fehler beim warten. Dieser Fehler tritt
beim warten auf einen Timerimpuls auf.
LastGURU: Error on timer wait

15000000 Type: Recoverable
Subsystem: timer.device
General: General fault
Specified: timer.device trouble
ShowGuru: Unknown
LastGURU: timer.device

15000001 Type: Recoverable
Subsystem: timer.device
General: General fault
Specified: Bad request
ShowGuru: Fehlerhafter Versuch auf das Timer.device zuzu-
greifen.
LastGURU: Bad timerequest

15000002 Type: Recoverable
Subsystem: timer.device
General: General fault
Specified: Power supply - no 50/60hz ticks
ShowGuru: Timer-Register >Tickt< nicht! Fehlsteuerung
durch Netzfrequenz oder Netzfrequenz instabil!
LastGURU: Bad power supply

```
20000000  Type:      Recoverable
          Subsystem:  cia?.resource
          General:    General fault
          Specified:  cia.resource trouble
          ShowGuru:   > Subsystem ID < CIA.Resources
          LastGURU:  cia.resource
-----
21000000  Type:      Recoverable
          Subsystem:  disk.resource
          General:    General fault
          Specified:  disk.resource trouble
          ShowGuru:   Subsystem ID -> Disk <-
          LastGURU:  disk.resource
-----
21000001  Type:      Recoverable
          Subsystem:  disk.resource
          General:    General fault
          Specified:  Get unit: already has disk
          ShowGuru:   Fehlerhaftes DiskChange-Signal. Die eingelegte
                    Diskette wurde vom Betriebssystem nicht er-
                    kannt.
          LastGURU:  GetUnit () already has disk
-----
21000002  Type:      Recoverable
          Subsystem:  disk.resource
          General:    General fault
          Specified:  Interrupt: no active unit
          ShowGuru:   Kein aktives Laufwerk vorhanden.
          LastGURU:  No active unit for interrupt
-----
22000000  Type:      Recoverable
          Subsystem:  misc.resource
          General:    General fault
          Specified:  misc.resource trouble
          ShowGuru:   > Subsystem ID < Misk.Resources
          LastGURU:  misc.resource
-----
22010000  Type:      Recoverable
          Subsystem:  misc.resource
          General:    No memory
          Specified:  Unknown
          ShowGuru:   Unknown
          LastGURU:  Not enough memory
-----
22020000  Type:      Recoverable
          Subsystem:  misc.resource
          General:    Cannot make library
          Specified:  Unknown
          ShowGuru:   Unknown
          LastGURU:  Library initialization failed
-----
22030000  Type:      Recoverable
          Subsystem:  misc.resource
          General:    Cannot open library
          Specified:  Unknown
          ShowGuru:   Unknown
          LastGURU:  Library failed to open
```

```
-----  
22040000  Type:      Recoverable  
          Subsystem: misc.resource  
          General:  Cannot open device  
          Specified: Unknown  
          ShowGuru: Unknown  
          LastGURU: Device failed to open  
-----  
22050000  Type:      Recoverable  
          Subsystem: misc.resource  
          General:  Cannot open resource  
          Specified: Unknown  
          ShowGuru: Unknown  
          LastGURU: Resource failed to open  
-----  
22060000  Type:      Recoverable  
          Subsystem: misc.resource  
          General:  I/O error  
          Specified: Unknown  
          ShowGuru: Unknown  
          LastGURU: I/O error  
-----  
22070000  Type:      Recoverable  
          Subsystem: misc.resource  
          General:  No signal  
          Specified: Unknown  
          ShowGuru: Unknown  
          LastGURU: AllocSignal () failed  
-----  
22080000  Type:      Recoverable  
          Subsystem: misc.resource  
          General:  Bad parameter  
          Specified: Unknown  
          ShowGuru: Unknown  
          LastGURU: Bad parameters  
-----  
22090000  Type:      Recoverable  
          Subsystem: misc.resource  
          General:  Cannot close library  
          Specified: Unknown  
          ShowGuru: Unknown  
          LastGURU: Invalid request to close Library  
-----  
30000000  Type:      Recoverable  
          Subsystem: bootstrap  
          General:  General fault  
          Specified: Bootstrap trouble  
          ShowGuru: Subsystem ID -> Bootstrap <-  
          LastGURU: bootstrap  
-----  
30000001  Type:      Recoverable  
          Subsystem: bootstrap  
          General:  General fault  
          Specified: Boot code returned an error  
          ShowGuru: Boot-Code gab Fehlercode zurück! Die zweite  
                  Gurunummer entspricht dem Fehlercode. Oder:  
                  Fehlermeldung, weil die Dos.library nicht ge-
```

```

                funden wurde oder defekt ist.
LastGURU: Boot code returned an error
-----
30018002  Type:      Recoverable
          Subsystem: bootstrap
          General:   No memory
          Specified: graphics.library
          ShowGuru:  Speicherplatzmangel für den Grafikaufbau (Boot-
                    picture) beim BootStrap (Laderoutine beim Boot-
                    en)
          LastGURU:  Not enough memory
-----
31000000  Type:      Recoverable
          Subsystem: Workbench
          General:   General fault
          Specified: Workbench trouble
          ShowGuru:  > Subsystem ID < Workbench
          LastGURU:  Workbench
-----
31000001  Type:      Recoverable
          Subsystem: Workbench
          General:   General fault
          Specified: No fonts available
          ShowGuru:  Die Workbench konnte keinen einzigen Font öff-
                    nen. Nicht einmal den ROM-Font Topaz (ab Kick
                    2.0). Und ab Kick 3.0: WBStartupMsg defekt.
          LastGURU:  Not specified
-----
31000002  Type:      Recoverable
          Subsystem: Workbench
          General:   General fault
          Specified: Bad startup message 2
          ShowGuru:  WBStartupMsg defekt.
          LastGURU:  Not specified
-----
31000003  Type:      Recoverable
          Subsystem: Workbench
          General:   General fault
          Specified: Bad IO message (hacker code?)
          ShowGuru:  Workbench-IO-Msg defekt.
          LastGURU:  Not specified
-----
31010006  Type:      Recoverable
          Subsystem: Workbench
          General:   No memory
          Specified: Unknown
          ShowGuru:  Kein Speicher für Workbench-CreateMenus().
          LastGURU:  Not enough memory
-----
31010009  Type:      Recoverable
          Subsystem: Workbench
          General:   No memory
          Specified: GadTools broke?
          ShowGuru:  Unknown
          LastGURU:  Not enough memory
-----
31038001  Type:      Recoverable

```

Subsystem: Workbench
General: Cannot open library
Specified: exec.library
ShowGuru: Unknown
LastGURU: exec.library failed to open

31038002 Type: Recoverable
Subsystem: Workbench
General: Cannot open library
Specified: graphics.library
ShowGuru: Unknown
LastGURU: graphics.library failed to open

31038003 Type: Recoverable
Subsystem: Workbench
General: Cannot open library
Specified: layers.library
ShowGuru: Unknown
LastGURU: layers.library failed to open

31038004 Type: Recoverable
Subsystem: Workbench
General: Cannot open library
Specified: intuition.library
ShowGuru: Unknown
LastGURU: intuition.library failed to open

31038005 Type: Recoverable
Subsystem: Workbench
General: Cannot open library
Specified: math#?.library
ShowGuru: Unknown
LastGURU: math???.library failed to open

31038007 Type: Recoverable
Subsystem: Workbench
General: Cannot open library
Specified: dos.library
ShowGuru: Unknown
LastGURU: dos.library failed to open

31038008 Type: Recoverable
Subsystem: Workbench
General: Cannot open library
Specified: ramlib
ShowGuru: Unknown
LastGURU: ram.library failed to open

31038009 Type: Recoverable
Subsystem: Workbench
General: Cannot open library
Specified: icon.library
ShowGuru: Fehler beim Versuch die Workbench mit dem Befehl LoadWB zu öffnen. Dieser Funktion fehlten anscheinend wichtige Daten. Es könnte sein, daß auf der Bootdiskette z.B. die icon.library im Libs-Ordner fehlt. Ohne diese Library geht`s

```
                nicht!!!
                LastGURU: icon.library failed to open
-----
31038010  Type:      Recoverable
          Subsystem: Workbench
          General:   Cannot open library
          Specified: audio.device
          ShowGuru:  Unknown
          LastGURU:  Library failed to open
-----
31038011  Type:      Recoverable
          Subsystem: Workbench
          General:   Cannot open library
          Specified: console.device
          ShowGuru:  Unknown
          LastGURU:  exec.library failed to open
-----
31038012  Type:      Recoverable
          Subsystem: Workbench
          General:   Cannot open library
          Specified: gameport.device
          ShowGuru:  Unknown
          LastGURU:  graphics.library failed to open
-----
31038013  Type:      Recoverable
          Subsystem: Workbench
          General:   Cannot open library
          Specified: keyboard.device
          ShowGuru:  Unknown
          LastGURU:  layers.library failed to open
-----
31038014  Type:      Recoverable
          Subsystem: Workbench
          General:   Cannot open library
          Specified: trackdisk.device
          ShowGuru:  Unknown
          LastGURU:  intuition.library failed to open
-----
31038015  Type:      Recoverable
          Subsystem: Workbench
          General:   Cannot open library
          Specified: timer.device
          ShowGuru:  Unknown
          LastGURU:  math???.library failed to open
-----
31038020  Type:      Recoverable
          Subsystem: Workbench
          General:   Cannot open library
          Specified: cia?.resource
          ShowGuru:  Unknown
          LastGURU:  Library failed to open
-----
31038021  Type:      Recoverable
          Subsystem: Workbench
          General:   Cannot open library
          Specified: disk.resource
          ShowGuru:  Unknown
```

```

LastGURU:  exec.library failed to open
-----
31038022  Type:      Recoverable
          Subsystem:  Workbench
          General:    Cannot open library
          Specified:  misc.resource
          ShowGuru:   Unknown
          LastGURU:   graphics.library failed to open
-----
31038030  Type:      Recoverable
          Subsystem:  Workbench
          General:    Cannot open library
          Specified:  bootstrap
          ShowGuru:   Unknown
          LastGURU:   Library failed to open
-----
31038031  Type:      Recoverable
          Subsystem:  Workbench
          General:    Cannot open library
          Specified:  Workbench
          ShowGuru:   Unknown
          LastGURU:   exec.library failed to open
-----
31038032  Type:      Recoverable
          Subsystem:  Workbench
          General:    Cannot open library
          Specified:  DiskCopy
          ShowGuru:   Unknown
          LastGURU:   graphics.library failed to open
-----
31038033  Type:      Recoverable
          Subsystem:  Workbench
          General:    Cannot open library
          Specified:  gadtools
          ShowGuru:   Unknown
          LastGURU:   layers.library failed to open
-----
32000000  Type:      Recoverable
          Subsystem:  DiskCopy
          General:    Genereller Speicher
          Specified:  DiskCopy trouble
          ShowGuru:   > Subsystem ID < DiskCopy
          LastGURU:   DiskCopy
-----
33000000  Type:      Recoverable
          Subsystem:  gadtools.library
          General:    Genereller Speicher
          Specified:  gadtools.library trouble
          ShowGuru:   Unknown
          LastGURU:   gadtools.library
-----
34000000  Type:      Recoverable
          Subsystem:  utility.library
          General:    Genereller Speicher
          Specified:  utility.library trouble
          ShowGuru:   Unknown
          LastGURU:   utility.library
-----
```

35000000 Type: Recoverable
Subsystem: Unknown
General: Genereller Speicher
Specified: LawBreaker demonstration alert
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Unknown

80000000 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: No alert occurred
ShowGuru: Anfangsadresse des Supervisor-Stacks SSP beim
Reset.
LastGURU: Not specified

80000001 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Unknown
ShowGuru: Anfangsadresse des Programmzählers (PC) beim
Reset.
LastGURU: Not specified

80000002 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Hardware bus fault/access error
ShowGuru: Es trat ein Timingfehler auf dem Adress- oder
Datenbus auf.
LastGURU: Bus error

80000003 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Illegal address access
ShowGuru: Adressierungsfehler. Es wurde scheinbar auf
Variablen des Typs Word oder Longword zugegrif-
fen, welche sich an einer ungeraden Adresse be-
fand. Dieser Fehler kommt oft bei indirekter
Adressierung vor.
LastGURU: Bad aligned address

80000004 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Illegal instruction
ShowGuru: Unzulässige Instruktion. Wenn z.B. in einem
Programm eine Systemroutine mit falschen oder
fehlenden Parametern aufgerufen wird, kann es
zu diesem Absturz kommen.
LastGURU: Not specified

80000005 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Divide by zero

ShowGuru: Division durch Null. Mathematisch nicht korrekt!
LastGURU: Division by zero

80000006 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Check instruction error
ShowGuru: CHK testet ein Register gegen Grenzen des Zahlenbereichs. Dieser Fehler tritt auf, wenn die zulässigen Grenzen überschritten wurden.
LastGURU: Check instruction

80000007 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: TrapV instruction error
ShowGuru: TRAPV verzweigt auf den TRAP-Vector, wenn das V-Flag gesetzt ist.
LastGURU: Trap instruction

80000008 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Privilege violation error
ShowGuru: Hier handelt es sich um eine Privilegverletzung.
LastGURU: Privilege violation

80000009 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Trace error
ShowGuru: Trace. Einzelschrittmodus.
LastGURU: Trace mode

80000010 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Unknown
ShowGuru: Dieser Alert wird von Motorola nicht genutzt. Kann aber auftreten, wenn ein Programm versehentlich den entsprechenden Vector anspringt.
LastGURU: Not specified

80000017 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Unknown
ShowGuru: Dieser Alert wird von Motorola nicht genutzt. Kann aber auftreten, wenn ein Programm versehentlich den entsprechenden Vector anspringt.
LastGURU: Not specified

80000018 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault

Specified: Spurious interrupt error
ShowGuru: Während einer Interruptbestätigung trat ein
Busfehler auf.
LastGURU: Not specified

80000019 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: AutoVector Level 1 interrupt error
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified

80000020 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Unknown
ShowGuru: Ein nicht initialisierter TRAP-Vector.
LastGURU: Not specified

80000025 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Unknown
ShowGuru: TRAP # 5 'Zufalls'-instruktion unter Kick 2.0.
LastGURU: Not specified

80000027 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Unknown
ShowGuru: TRAP # 7 'Zufalls'-instruktion unter Kick 1.3.
LastGURU: Not specified

80000030 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: FPCP branch or set on unordered condition
ShowGuru: MC68881/2 -> Undefinierte Condition-Codes.
LastGURU: Not specified

80000031 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: FPCP inexact result
ShowGuru: MC68881/2 -> Ungenaues Resultat bei einer Bere-
chnung.
LastGURU: Not specified

80000032 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: FPCP divide by zero
ShowGuru: MC68881/2 -> Fließkommadivision durch 0. Mathe-
matisch nicht korrekt!
LastGURU: Not specified

80000033 Type: Deadend

Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: FPCP underflow
ShowGuru: MC68881/2 -> Unterlauf
LastGURU: Not specified

80000034 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: FPCP operand error
ShowGuru: MC68881/2 -> Operandenfehler
LastGURU: Not specified

80000035 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: FPCP owerflow
ShowGuru: MC68881/2 -> Überlauf
LastGURU: Not specified

80000036 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: FPCP signaling NAN
ShowGuru: MC68881/2 -> Signaling NAN ('Not-A-Number' mit Interrupt)
LastGURU: Not specified

80000037 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: FPCP unimplemented data type
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified

80000038 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: PMMU configuration
ShowGuru: MC68851/68030 -> MMU-Konfigurationsfehler.
LastGURU: Not specified

80000039 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: PMMU illegal configuration
ShowGuru: MC68851 -> Unerlaubte Operation (PTEST/PLOAD).
LastGURU: Not specified

8000000A Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Line 1010 Emulator error
ShowGuru: OP CODE 1010. Illegaler OpCode. Hier könnte auch ein Befehl verwendet worden sein, der nur von einem 68020er oder 68030er verstanden wird. Dieser führt dann beim 68000er zum Absturz.

LastGURU: LineA emulation

8000000B Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Line 1111 Emulator error
ShowGuru: OP CODE 1111. Illegaler OpCode. Hier könnte auch ein Befehl verwendet worden sein, der nur von einem 68020er oder 68030er verstanden wird. Dieser führt dann beim 68000er zum Absturz.
LastGURU: Bus error

8000000C Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Emulator interrupt
ShowGuru: Dieser Alert ist Resreiviert. (Was auch immer das bedeutet!)
LastGURU: Not specified

8000000D Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Coprocessor protocol violation
ShowGuru: Coprozessor-Protokollverletzung. Der mathem. Coprozessor wurde falsch angesprochen. Ein Grund könnte z.B. eine zu hohe Übertaktung des Prozessors sein. Sollten Sie den Prozessor hochgetaktet haben, so verringern sie die Taktfrequenz!
LastGURU: Coprocessor protocol violation

8000000E Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Stack frame format error
ShowGuru: Bei einem Busfehler werden von der CPU einige Werte auf den Stack geschrieben. Stimmt diese Größe des Stacks nicht mehr mit dem zuvor abgespeicherten Wert überein, so wird diese Prozessor-Exception ausgelöst. (MC68010/20)
LastGURU: Format error

8000000F Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Unknown
ShowGuru: Hier wurde ein nicht initialisierter Interrupt ausgeführt.
LastGURU: Not specified

8000001A Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: AutoVector Level 2 interrupt error
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified

```
-----  
8000001B  Type:      Deadend  
          Subsystem: CPU  
          General:  General fault  
          Specified: AutoVector Level 3 interrupt error  
          ShowGuru: Unknown  
          LastGURU: Not specified  
-----  
8000001C  Type:      Deadend  
          Subsystem: CPU  
          General:  General fault  
          Specified: AutoVector Level 4 interrupt error  
          ShowGuru: Unknown  
          LastGURU: Not specified  
-----  
8000001D  Type:      Deadend  
          Subsystem: CPU  
          General:  General fault  
          Specified: AutoVector Level 5 interrupt error  
          ShowGuru: Unknown  
          LastGURU: Not specified  
-----  
8000001E  Type:      Deadend  
          Subsystem: CPU  
          General:  General fault  
          Specified: AutoVector Level 6 interrupt error  
          ShowGuru: Unknown  
          LastGURU: Not specified  
-----  
8000001F  Type:      Deadend  
          Subsystem: CPU  
          General:  General fault  
          Specified: AutoVector Level 7 interrupt error  
          ShowGuru: Unknown  
          LastGURU: Not specified  
-----  
8000002F  Type:      Deadend  
          Subsystem: CPU  
          General:  General fault  
          Specified: Unknown  
          ShowGuru: Ein nicht initialisierter TRAP-Vector.  
          LastGURU: Not specified  
-----  
8000003A  Type:      Deadend  
          Subsystem: CPU  
          General:  General fault  
          Specified: PMMU access level violation  
          ShowGuru: MC68851 -> Zugriffsverletzung (PVALID).  
          LastGURU: Not specified  
-----  
8000003C  Type:      Deadend  
          Subsystem: CPU  
          General:  General fault  
          Specified: Unimplemented effective address  
          ShowGuru: Unbekannt  
          LastGURU: Not specified  
-----
```


8000003D Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Unimplemented integer instruction
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified

80008001 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: exec.library
ShowGuru: Unknown
LastGURU: exec.library

80008002 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: graphics.library
ShowGuru: Unknown
LastGURU: graphics.library

80008003 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: layers.library
ShowGuru: Unknown
LastGURU: layers.library

80008004 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: intuition.library
ShowGuru: Unknown
LastGURU: intuition.library

80008005 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: math#?.library
ShowGuru: Unknown
LastGURU: math???.library

80008007 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: dos.library
ShowGuru: Unknown
LastGURU: dos.library

80008008 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: ramlib
ShowGuru: Unknown
LastGURU: ram.library

80008009 Type: Deadend

```
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: icon.library
ShowGuru: Unknown
LastGURU: icon.library
-----
80008010 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: audio.device
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified
-----
80008011 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: console.device
ShowGuru: Unknown
LastGURU: exec.library
-----
80008012 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: gameport.device
ShowGuru: Unknown
LastGURU: graphics.library
-----
80008013 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: keyboard.device
ShowGuru: Unknown
LastGURU: layers.library
-----
80008014 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: trackdisk.device
ShowGuru: Unknown
LastGURU: intuition.library
-----
80008015 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: timer.device
ShowGuru: Unknown
LastGURU: math???.library
-----
80008020 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: cia?.resource
ShowGuru: Das CIA.resource konnte nicht geöffnet werden.
LastGURU: Not specified
-----
80008021 Type: Deadend
Subsystem: CPU
```

General: General fault
Specified: disk.resource
ShowGuru: Das Disk.resource konnte nicht geöffnet werden.
LastGURU: Not specified

80008022 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: misc.resource
ShowGuru: Das Misc.resource konnte nicht geöffnet werden.
LastGURU: Not specified

80008030 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: bootstrap
ShowGuru: Das Strap-Modul verursachte diesen Absturz.
LastGURU: Not specified

80008031 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Workbench
ShowGuru: Fehler in der Workbench.
LastGURU: Not specified

80008032 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: DiskCopy
ShowGuru: Das Diskcopy Programm der Workbench verursachte diesen Absturz (Ab Kick 2.0).
LastGURU: Not specified

80008033 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: gadtools
ShowGuru: Fehler beim Öffnen der GadTools-Library (Ab Kick 2.0).
LastGURU: Not specified

80008034 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: Unknown
ShowGuru: Fehler beim Öffnen der Utility-Library (Ab Kick 2.0).
LastGURU: Not specified

8000800A Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: General fault
Specified: expansion.library
ShowGuru: Unknown
LastGURU: expansion.library

8000800B Type: Deadend
 Subsystem: CPU
 General: General fault
 Specified: diskfont.library
 ShowGuru: Unknown
 LastGURU: diskfont.library

8000800C Type: Deadend
 Subsystem: CPU
 General: General fault
 Specified: utility.library
 ShowGuru: Unknown
 LastGURU: utility.library

8000800D Type: Deadend
 Subsystem: CPU
 General: General fault
 Specified: keymap.library
 ShowGuru: Unknown
 LastGURU: Not specified

80010000 Type: Deadend
 Subsystem: CPU
 General: No memory
 Specified: Unknown
 ShowGuru: Speicherplatzmangel. Zu wenig Speicher für eine
 Funktion oder eine Library. Abhilfe (manchmal):
 Programme die im Hintergrund laufen beenden und
 evtl. die Workbench vom Programm aus schließen.
 Oder eine Speichererweiterung kaufen.
 LastGURU: Not enough memory

80020000 Type: Deadend
 Subsystem: CPU
 General: Cannot make library
 Specified: Unknown
 ShowGuru: Bei der Initialisierung einer Library trat ein
 Fehler auf.
 LastGURU: Library initialization failed

80030000 Type: Deadend
 Subsystem: CPU
 General: Cannot open library
 Specified: Unknown
 ShowGuru: Der Versuch eine Library mit OpenLibrary() zu
 öffnen ist fehlgeschlagen.
 LastGURU: Library failed to open

80040000 Type: Deadend
 Subsystem: CPU
 General: Cannot open device
 Specified: Unknown
 ShowGuru: Der Versuch ein Device mit OpenDevice() zu öff-
 nen ist in die Hose gegangen.
 LastGURU: Device failed to open

80050000 Type: Deadend

Subsystem: CPU
General: Cannot open resource
Specified: Unknown
ShowGuru: Der Versuch ein Resource mit OpenResource() zu
öffnen ist fehlgeschlagen.
LastGURU: Resource failed to open

80060000 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: I/O error
Specified: Unknown
ShowGuru: Fehler beim I/O.
LastGURU: I/O error

80070000 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: No signal
Specified: Unknown
ShowGuru: Die Funktion AllocSignal() ist fehlgeschlagen.
LastGURU: AllocSignal () failed

80080000 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: Bad parameter
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Bad parameters

80090000 Type: Deadend
Subsystem: CPU
General: Cannot close library
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Invalid request to close Library

800A0000 Type: Deadend
Subsystem: CPU
Specified: Unknown
General: Cannot close device
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Invalid request to close device

800B0000 Type: Deadend
Subsystem: CPU
Specified: Unknown
General: Process creation failed
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Process creation failed

81000000 Type: Deadend
Subsystem: exec.library
General: General fault
Specified: exec.library trouble
ShowGuru: > Subsystem ID < Exec.library Prüsummenfehler
bei Ausnahmen der CPU.
LastGURU: exec.library

81000001 Type: Deadend
 Subsystem: exec.library
 General: General fault
 Specified: 68000 exception vector checksum
 ShowGuru: Prüfsummenfehler bei der Ausnahmebehandlung des
 Processors.
 LastGURU: 680x0 exception vector checksum corrupt

81000002 Type: Deadend
 Subsystem: exec.library
 General: General fault
 Specified: Execbase checksum bad
 ShowGuru: Invalid checksum über ExecBase. Prüfsummenfeh-
 ler der Startadresse.
 LastGURU: ExecBase checksum corrupt

81000003 Type: Deadend
 Subsystem: exec.library
 General: General fault
 Specified: Library checksum failure
 ShowGuru: Prüfsummenfehler bei einer Library. Meistens
 ist die Library zerstört.
 LastGURU: Library checksum corrupt

81000004 Type: Deadend
 Subsystem: exec.library
 General: General fault
 Specified: Unknown
 ShowGuru: Nicht genügend Speicherplatz für die benötigte
 Library.
 LastGURU: Not specified

81000005 Type: Deadend
 Subsystem: exec.library
 General: General fault
 Specified: Corrupt memory list detected in FreeMem
 ShowGuru: Zerstörte Speicherverwaltungsliste. Fehlerhaf-
 ter Speicherlisteneintrag.
 LastGURU: Not specified

81000006 Type: Deadend
 Subsystem: exec.library
 General: General fault
 Specified: No memory for interrupt servers
 ShowGuru: Kein freier Speicherplatz für die Interruptbe-
 handlung.
 LastGURU: Not specified

81000007 Type: Deadend
 Subsystem: exec.library
 General: General fault
 Specified: InitStruct() of an APTR source
 ShowGuru: Bezieht sich auf vor Kick 1.2 unterstützten Da-
 tentyp für InitStruct(), der einen 24-Bit
 Adresszeiger entspricht. Ist aber im Hinblick
 auf den 32-Bit Adressbereich des MC68020 ent-
 fernt worden. Kann nur bei alter oder falsch

```

                                programmierter Software auftreten.
LastGURU:  InitStruct () of an APTR source
-----
81000008  Type:      Deadend
          Subsystem: exec.library
          General:  General fault
          Specified: A semaphore is in an illegal state
          ShowGuru: Semaphore (Signal) ist zerstört.
          LastGURU: A semaphore is in an illegal state at
                   ReleaseSemaphore ()
-----
81000009  Type:      Deadend
          Subsystem: exec.library
          General:  General fault
          Specified: Freeing memory that is already free
          ShowGuru: Speicherplatz wurde zwei mal freigegeben.
          LastGURU: Freeing memory already freed
-----
81000010  Type:      Deadend
          Subsystem: exec.library
          General:  General fault
          Specified: An attempt was made to use old msg semaphores
          ShowGuru: Ein Programm hat versucht, unter Kick 3.0 mittels
                   Procure() oder Vacate() die alten (defekten)
                   Message-Based Semaphores zu verwenden.
          LastGURU: Not specified
-----
8100000A  Type:      Deadend
          Subsystem: exec.library
          General:  General fault
          Specified: Illegal 68k exception taken
          ShowGuru: Bogus Exception. Es wurden für spätere Erweiterungen
                   reservierte (noch nicht vorhandene) Vektoren verwendet.
          LastGURU: Not specified
-----
8100000B  Type:      Deadend
          Subsystem: exec.library
          General:  General fault
          Specified: Attempt to reuse active IORequest
          ShowGuru: Es wurde versucht, einen bereits aktiven IORequest
                   noch mal zu benutzen. (Ab Kick 2.0)
          LastGURU: Attempt to reuse active IORequest
-----
8100000C  Type:      Deadend
          Subsystem: exec.library
          General:  General fault
          Specified: Sanity check on memory list failed
          ShowGuru: Bei der Überprüfung der internen MemList durch
                   AvailMem() mit dem Attribut MEMF_LARGEST stellte sich
                   heraus, daß gewisse Einträge nicht übereinstimmen.
                   (Ab Kick 2.0)
          LastGURU: Sanity check on memory list failed during
                   AvailMem (MEMF_LARGEST)
-----
8100000D  Type:      Deadend
          Subsystem: exec.library

```

General: General fault
Specified: IO attempted on closed IORequest
ShowGuru: Es wurde versucht, einen bereits über CloseDevice geschlossenen IORequest weiter für Deviceoperationen zu verwenden. (Ab Kick 2.0)
LastGURU: I/O attempted on closed IORequest

8100000E Type: Deadend
Subsystem: exec.library
General: General fault
Specified: Stack appears to extend out of range
ShowGuru: Der Stack ist etwas zu groß geworden.
LastGURU: Stack appears to extend out of range

8100000F Type: Deadend
Subsystem: exec.library
General: General fault
Specified: Memory header not located
ShowGuru: AN_BadFreeAddr. Der Funktion FreeMem() wurde eine falsche Adresse übergeben. Dadurch wurde ein falscher Adreßbereich dem Betriebssystem als leer übergeben.
LastGURU: Memory header not located, usually an invalid address passed to FreeMem ()

810000FF Type: Deadend
Subsystem: exec.library
General: General fault
Specified: An uninitialized quick interrupt has happened
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified

82000000 Type: Deadend
Subsystem: graphics.library
General: General fault
Specified: graphics.library trouble
ShowGuru: > Subsystem ID < Graphics.library
LastGURU: graphics.library

8200000C Type: Deadend
Subsystem: graphics.library
General: General fault
Specified: New graphics error
ShowGuru: Ab Kick 3.0: Fehler beim Aufruf von GfxNew().
LastGURU: Memory allocation error

8200000D Type: Deadend
Subsystem: graphics.library
General: General fault
Specified: Error freeing graphics
ShowGuru: Ab Kick 3.0: Fehler beim Aufruf von GfxFree().
LastGURU: Memory deallocation error

82000401 Type: Deadend
Subsystem: exec.library
General: General fault
Specified: Unsupported font description used

ShowGuru: Es wurde versucht, auf einen Font mit nicht unterst tztem Aufbau zuzugreifen (Ab Kick 2.0).
LastGURU: Unsupported font description used

82010000 Type: Deadend
Subsystem: graphics.library
General: No memory
Specified: Graphics out of memory
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not enough memory

82010001 Type: Deadend
Subsystem: graphics.library
General: No memory
Specified: MonitorSpec alloc, no memory
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not enough memory

82010006 Type: Deadend
Subsystem: graphics.library
General: No memory
Specified: Long frame, no memory
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not enough memory

82010007 Type: Deadend
Subsystem: graphics.library
General: No memory
Specified: Short frame, no memory
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not enough memory

82010009 Type: Deadend
Subsystem: graphics.library
General: No memory
Specified: Text, no memory for TmpRas
ShowGuru: Kein Speicher f r TmpRas in Text(). Nicht vergessen: Text() ist eine Funktion der graphics.library!
LastGURU: Not enough memory for text rendering

82010030 Type: Deadend
Subsystem: graphics.library
General: No memory
Specified: MakeVPort, no memory
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not enough memory

8201000A Type: Deadend
Subsystem: graphics.library
General: No memory
Specified: BltBitMap, no memory
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not enough memory

8201000B Type: Deadend
Subsystem: graphics.library

General: No memory
Specified: Regions, memory not available
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not enough memory

82011234 Type: Deadend
Subsystem: graphics.library
General: No memory
Specified: Emergency memory not available
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not enough memory

83000000 Type: Deadend
Subsystem: layers.library
General: General fault
Specified: layers.library trouble
ShowGuru: > Subsystem ID < Layers.library
LastGURU: layers.library

83000001 Type: Deadend
Subsystem: layers.library
General: General fault
Specified: Unknown
ShowGuru: Nicht genug Speicher für Layers.
LastGURU: Not specified

83010000 Type: Deadend
Subsystem: layers.library
General: No memory
Specified: Layers out of memory
ShowGuru: Kein Speicher für die layers.library.
LastGURU: Not enough memory

84000000 Type: Deadend
Subsystem: intuition.library
General: General fault
Specified: intuition.library trouble
ShowGuru: Unknown gadget type. Überprüfen Sie im Programm (sofern Sie es geschrieben haben), ob die Flags für das Gadget stimmen.
LastGURU: intuition.library

84000001 Type: Deadend
Subsystem: intuition.library
General: General fault
Specified: Unknown gadget type
ShowGuru: Typenfehler beim AN_Gadget. Hier sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit überprüfen (z.B. die Flags für das Gadget).
LastGURU: Unknown gadget type

84000006 Type: Deadend
Subsystem: intuition.library
General: General fault
Specified: Item box top < RelZero
ShowGuru: Die obere Grenze einer Item-Box liegt unter der absoluten Nullposition. Oder auf Deutsch: Fal-

```

sche Position der Menüleiste.
LastGURU: Not specified
-----
84000009  Type:      Deadend
Subsystem: intuition.library
General:   General fault
Specified: Open sys screen, unknown type
ShowGuru: Unknowner oder fehlerhafter Screen-Typ. Hier
           sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit
           überprüfen (z.B. die Flags für den Screen).
LastGURU: Not specified
-----
84000010  Type:      Deadend
Subsystem: intuition.library
General:   General fault
Specified: Intuition skipped obtaining a semaphore
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified
-----
84000011  Type:      Deadend
Subsystem: intuition.library
General:   General fault
Specified: Intuition obtained a sem in bad order
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified
-----
8400000C  Type:      Deadend
Subsystem: intuition.library
General:   General fault
Specified: Bad State Return entering Intuition
ShowGuru: Fehlerhafte Statusanzeige beim Öffnen von In-
           tuition. Returncode ist beim Eintritt in Intui-
           tion fehlerhaft. Intuition.library konnte nicht
           korrekt initialisiert werden.
LastGURU: Not specified
-----
8400000D  Type:      Deadend
Subsystem: intuition.library
General:   General fault
Specified: Bad Message received by IDCMP
ShowGuru: Fehlermeldung der Intuition: Ungültige IDCMP-
           Message empfangen.
LastGURU: Not specified
-----
8400000E  Type:      Deadend
Subsystem: intuition.library
General:   General fault
Specified: Weird echo causing incomprehension
ShowGuru: Kein ausreichender Speicherplatz für den Zu-
           griff auf die Distant-Echo-List. Nicht genug
           Speicher für Message-Stack.
LastGURU: Not specified
-----
8400000F  Type:      Deadend
Subsystem: intuition.library
General:   General fault
Specified: Couldn't open the Console Device

```

ShowGuru: Console.device konnte nicht geöffnet werden.
Nicht genug Speicher für console.device zur
Verfügung.
LastGURU: Not specified

84010002 Type: Deadend
Subsystem: intuition.library
General: No memory
Specified: Create port, no memory
ShowGuru: Kein Speicher für CreatePort(). Nicht genug
Speicher für die Erstellung eines Ports mit
CreatePort().
LastGURU: Not enough memory

84010003 Type: Deadend
Subsystem: intuition.library
General: No memory
Specified: Item plane alloc, no memory
ShowGuru: Nicht genügend Speicher zum Darstellen eines
Menüs.
LastGURU: MenuItem plane allocation failed

84010004 Type: Deadend
Subsystem: intuition.library
General: No memory
Specified: Sub alloc, no memory
ShowGuru: Nicht genügend Speicher zum Darstellen eines
Untermenüs.
LastGURU: MenuSubItem allocation failed

84010005 Type: Deadend
Subsystem: intuition.library
General: No memory
Specified: Plane alloc, no memory
ShowGuru: Nicht genügend Speicher für die Kopfzeile einer
Menüleiste oder für eine Bitplane.
LastGURU: Not enough memory

84010006 Type: Deadend
Subsystem: intuition.library
General: No memory
Specified: Unknown
ShowGuru: Die obere Grenze einer Item-Box liegt unter der
absoluten Nullposition. Oder auf Deutsch: Fal-
sche Position der Menü-Leiste.
LastGURU: Not enough memory

84010007 Type: Deadend
Subsystem: intuition.library
General: No memory
Specified: Open screen, no memory
ShowGuru: Es stand nicht genügend Speicher zur Verfügung
um einen Screen zu öffnen.
LastGURU: Not enough memory

84010008 Type: Deadend
Subsystem: intuition.library

General: No memory
Specified: Open screen, raster alloc, no memory
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher für den
RastPort des Screens.
LastGURU: Not enough memory

84010009 Type: Deadend
Subsystem: intuition.library
General: No memory
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknowner oder fehlerhafter Screen-Typ. Hier
sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit
überprüfen (z.B. die Flags für den Screen).
LastGURU: Not enough memory

8401000A Type: Deadend
Subsystem: intuition.library
General: No memory
Specified: Add SW gadgets, no memory
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher für ein
Gadget.
LastGURU: Not enough memory

8401000B Type: Deadend
Subsystem: intuition.library
General: No memory
Specified: Open window, no memory
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher zum Öffnen
eines Windows.
LastGURU: Not enough memory

85000000 Type: Deadend
Subsystem: math#?.library
General: General fault
Specified: math.library trouble
ShowGuru: > Subsystem ID < Math.library
LastGURU: math???.library

8580DEAD Type: Deadend
Subsystem: math#?.library
General: General fault
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified

8581DEAD Type: Deadend
Subsystem: math#?.library
General: No memory
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not enough memory

8582DEAD Type: Deadend
Subsystem: math#?.library
General: Cannot make library
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown

```
-----
                LastGURU:  Library initialization failed
-----
8583DEAD  Type:      Deadend
          Subsystem: math#?.library
          General:   Cannot open library
          Specified: Unknown
          ShowGuru:  Unknown
          LastGURU:  Library failed to open
-----
8584DEAD  Type:      Deadend
          Subsystem: math#?.library
          General:   Cannot open device
          Specified: Unknown
          ShowGuru:  Unknown
          LastGURU:  Device failed to open
-----
8585DEAD  Type:      Deadend
          Subsystem: math#?.library
          General:   Cannot open resource
          Specified: Unknown
          ShowGuru:  Unknown
          LastGURU:  Resource failed to open
-----
8586DEAD  Type:      Deadend
          Subsystem: math#?.library
          General:   I/O error
          Specified: Unknown
          ShowGuru:  Unknown
          LastGURU:  I/O error
-----
8587DEAD  Type:      Deadend
          Subsystem: math#?.library
          General:   No signal
          Specified: Unknown
          ShowGuru:  Unknown
          LastGURU:  AllocSignal () failed
-----
8588DEAD  Type:      Deadend
          Subsystem: math#?.library
          General:   Bad parameter
          Specified: Unknown
          ShowGuru:  Unknown
          LastGURU:  Bad parameters
-----
8589DEAD  Type:      Deadend
          Subsystem: math#?.library
          General:   Cannot close library
          Specified: Unknown
          ShowGuru:  Unknown
          LastGURU:  Invalid request to close library
-----
86000000  Type:      Deadend
          Subsystem: Unknown
          General:   General fault
          Specified: Unknown
          ShowGuru:  > Subsystem ID < Clist.library
          LastGURU:  Not specified
-----
```

87000000 Type: Deadend
Subsystem: dos.library
General: General fault
Specified: dos.library trouble
ShowGuru: Subsystem ID. No memory beim Start des DOS.
LastGURU: dos.library

87000001 Type: Deadend
Subsystem: dos.library
General: General fault
Specified: Unknown
ShowGuru: Nicht genug Speicher beim StartUp...
LastGURU: Not specified

87000002 Type: Deadend
Subsystem: dos.library
General: General fault
Specified: EndTask didn't
ShowGuru: Ein Task wurde durch EndTask() nicht beendet.
LastGURU: EndTask () didn't terminate process

87000003 Type: Deadend
Subsystem: dos.library
General: General fault
Specified: Qpkt failure
ShowGuru: QPkt() während SendPkt() misslang. Ungültiger
Link zur Exec-Message. Fehler beim übertragen
eines Datenpakets.
LastGURU: QueuePacket () failed

87000004 Type: Deadend
Subsystem: dos.library
General: General fault
Specified: Unexpected packet received
ShowGuru: PktWait() während SendPkt() liefert ein uner-
wartetes Paket zurück. Tritt auf, wenn in ei-
genen Programmen der Message-Port eines Prozes-
sors verwendet wird und trotzdem das AmigaDos
auf dem selben zugreift.
LastGURU: Unexpected packet received

87000005 Type: Deadend
Subsystem: dos.library
General: General fault
Specified: Freevec failed
ShowGuru: Fehlerhafte Länge bei der Speicherfreigabe
durch DOS. Freier Zeiger ist nicht erreichbar.
LastGURU: FreeVec () failed

87000006 Type: Deadend
Subsystem: dos.library
General: General fault
Specified: Disk block sequence error
ShowGuru: Fehler bei einer Diskettenblock-Sequenz. Feh-
lerhafte Daten eines Disk-Blocks.
LastGURU: Disk block sequence error

87000007 Type: Deadend
 Subsystem: dos.library
 General: General fault
 Specified: Bitmap corrupt
 ShowGuru: Fehlerhafte oder zerstörte BitMap. Die Blockbe-
 legungstabelle einer Diskette liegt zerstört
 vor.
 LastGURU: Bitmap corrupt

87000008 Type: Deadend
 Subsystem: dos.library
 General: General fault
 Specified: Key already free
 ShowGuru: Ein freier Block wurde nochmals freigegeben.
 LastGURU: Key already free

87000009 Type: Deadend
 Subsystem: dos.library
 General: General fault
 Specified: Invalid checksum
 ShowGuru: Ungültige Blockprüfsumme. Die Checksumme eines
 Blocks stimmt nicht.
 LastGURU: Invalid checksum

8700000A Type: Deadend
 Subsystem: dos.library
 General: General fault
 Specified: Disk Error
 ShowGuru: Diskettenfehler
 LastGURU: Disk Error

8700000B Type: Deadend
 Subsystem: dos.library
 General: General fault
 Specified: Key out of range
 ShowGuru: Diskettenblock außerhalb des zulässigen Be-
 reichs.
 LastGURU: Key out of range

8700000C Type: Deadend
 Subsystem: dos.library
 General: General fault
 Specified: Bad overlay
 ShowGuru: Fehler im Overlay-Supervisor. Overlay-Hunk in
 der Boot-Sequenz ist nicht in Ordnung. Falsches
 Überschreiben.
 LastGURU: Bad overlay

8700000D Type: Deadend
 Subsystem: dos.library
 General: General fault
 Specified: Invalid init packet for cli/shell
 ShowGuru: Ungültiges Initialisierungspaket für CLI oder
 SHELL. (Ab Kick 2.0)
 LastGURU: Invalid initialization packet for CLI/Shell

8700000E Type: Deadend
Subsystem: dos.library
General: General fault
Specified: A filehandle was closed more than once
ShowGuru: Eine Datei wurde mehr als einmal geschlossen.
(Ab Kick 2.0)
LastGURU: A filehandle was closed more than once

87010001 Type: Deadend
Subsystem: dos.library
General: No memory
Specified: No memory at startup
ShowGuru: Nicht genug Speicherplatz für den Eintrag in
die Device-Liste.
LastGURU: Not enough memory at startup

88000000 Type: Deadend
Subsystem: ramlib
General: General fault
Specified: ramlib trouble
ShowGuru: Unknown
LastGURU: ram.library

88000001 Type: Deadend
Subsystem: ramlib
General: General fault
Specified: Overlays are illegal for library segments
ShowGuru: Keine Overlays in diskresidenten Librarys oder
Devices erlaubt. Fehlerhafter Eintrag in der
Verwaltungsliste.
LastGURU: Overlay detected in library seglist

89000000 Type: Deadend
Subsystem: icon.library
General: General fault
Specified: icon.library trouble
ShowGuru: > Subsystem ID < Icon.library
LastGURU: icon.library

8A000000 Type: Deadend
Subsystem: expansion.library
General: General fault
Specified: expansion.library trouble
ShowGuru: > Subsystem ID < Expansion.library
LastGURU: expansion.library

8A000001 Type: Deadend
Subsystem: expansion.library
General: General fault
Specified: Freed free region
ShowGuru: Hard- oder Softwarefehler bei einer Erweiterung
der Hardware oder fehlerhafte Parameter zu
FreeExpansionMem(). Es können auch Rams auf der
Speichererweiterung defekt sein oder Speicher
wird im Programm falsch angesprochen.
LastGURU: Freed free region

```
8B000000  Type:      Deadend
          Subsystem: diskfont.library
          General:  General fault
          Specified: diskfont.library trouble
          ShowGuru: Unknown
          LastGURU: diskfont.library
-----
A1000000  Type:      Deadend
          Subsystem: disk.resource
          General:  General fault
          Specified: disk.resource trouble
          ShowGuru: Subsystem ID -> Disk <-
          LastGURU: disk.resource
-----
A1000001  Type:      Deadend
          Subsystem: disk.resource
          General:  General fault
          Specified: Get unit: already has disk
          ShowGuru: Fehlerhaftes DiskChange-Signal. Die eingelegte
                   Diskette wurde vom Betriebssystem nicht er-
                   kannt.
          LastGURU: GetUnit () already has disk
-----
A1000002  Type:      Deadend
          Subsystem: disk.resource
          General:  General fault
          Specified: Interrupt: no active unit
          ShowGuru: Kein aktives Laufwerk vorhanden.
          LastGURU: No active unit for interrupt
-----
A2000000  Type:      Deadend
          Subsystem: misc.resource
          General:  General fault
          Specified: misc.resource trouble
          ShowGuru: Unknown
          LastGURU: misc.resource
-----
B1000000  Type:      Deadend
          Subsystem: Workbench
          General:  General fault
          Specified: Workbench trouble
          ShowGuru: > Subsystem ID < Workbench
          LastGURU: Workbench
-----
B1000001  Type:      Deadend
          Subsystem: Workbench
          General:  General fault
          Specified: No fonts available
          ShowGuru: Die Workbench konnte keinen einzigen Font öff-
                   nen. Nicht einmal den ROM-Font Topaz (ab Kick
                   2.0). Und ab Kick 3.0: WBStartupMsg defekt.
          LastGURU: Not specified
-----
B1000002  Type:      Deadend
          Subsystem: Workbench
          General:  General fault
          Specified: Bad startup message 2
```

ShowGuru: WBStartupMsg defekt.
LastGURU: Not specified

B1000003 Type: Deadend
Subsystem: Workbench
General: General fault
Specified: Bad IO message (hacker code?)
ShowGuru: Workbench-IO-Msg defekt.
LastGURU: Not specified

B1010004 Type: Deadend
Subsystem: Workbench
General: No memory
Specified: Unknown
ShowGuru: Kein Speicher um Drawer-Datenstruktur zu erzeugen.
LastGURU: Not specified

B1010006 Type: Deadend
Subsystem: Workbench
General: No memory
Specified: Unknown
ShowGuru: Kein Speicher für Workbench-CreateMenus().
LastGURU: Not specified

B1010007 Type: Deadend
Subsystem: Workbench
General: No memory
Specified: Unknown
ShowGuru: Kein Speicher für Workbench-LayoutMenus().
LastGURU: Not specified

B1010008 Type: Deadend
Subsystem: Workbench
General: No memory
Specified: Unknown
ShowGuru: Kein Speicher bei Hinzufügen eines Eintrags zum Tool-Menü.
LastGURU: Not specified

B1010009 Type: Deadend
Subsystem: Workbench
General: No memory
Specified: GadTools broke?
ShowGuru: Kein Speicher bei LayoutMenu() für das Tool-Menü.
LastGURU: Not specified

B101000A Type: Deadend
Subsystem: Workbench
General: No memory
Specified: Unknown
ShowGuru: Kein Speicher beim initialisieren des Timers.
LastGURU: Not specified

B101000B Type: Deadend
Subsystem: Workbench

General: No memory
Specified: Unknown
ShowGuru: Kein Speicher beim starten des Layers.
LastGURU: Not specified

B101000C Type: Deadend
Subsystem: Workbench
General: No memory
Specified: Unknown
ShowGuru: Kein Speicher beim initialisieren der Grafikelemente.
LastGURU: Not specified

B101000D Type: Deadend
Subsystem: Workbench
General: No memory
Specified: Unknown
ShowGuru: Kein Speicher beim initialisieren der Screens & Windows.
LastGURU: Not specified

B101000E Type: Deadend
Subsystem: Workbench
General: No memory
Specified: Unknown
ShowGuru: Kein Speicher beim initialisieren der Screens & Windows.
LastGURU: Not specified

B101000F Type: Deadend
Subsystem: Workbench
General: No memory
Specified: Unknown
ShowGuru: Kein Speicher beim initialisieren der Screens & Windows.
LastGURU: Not specified

B2000000 Type: Deadend
Subsystem: DiskCopy
General: General fault
Specified: DiskCopy trouble
ShowGuru: > Subsystem ID < DiskCopy
LastGURU: DiskCopy

B3000000 Type: Deadend
Subsystem: gadtools.library
General: General fault
Specified: gadtools.library trouble
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified

B3010000 Type: Deadend
Subsystem: gadtools.library
General: No memory
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified

B3020000 Type: Deadend
Subsystem: gadtools.library
General: Cannot make library

Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified

B3030000 Type: Deadend
Subsystem: gadtools.library
General: Cannot open library
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified

B3040000 Type: Deadend
Subsystem: gadtools.library
General: Cannot open device
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified

B3050000 Type: Deadend
Subsystem: gadtools.library
General: Cannot open resource
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified

B3060000 Type: Deadend
Subsystem: gadtools.library
General: I/O error
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified

B3070000 Type: Deadend
Subsystem: gadtools.library
General: No signal
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified

B3080000 Type: Deadend
Subsystem: gadtools.library
General: Bad parameter
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified

B3090000 Type: Deadend
Subsystem: gadtools.library
General: Cannot close library
Specified: Unknown
ShowGuru: Unknown
LastGURU: Not specified

**** * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *

