

MEDIAHOUSE SOFTWARE INC.

*MediaHouse, MediaHost, MediaBase and TEL-FX are trademarks of MediaHouse Software Inc.

Ordering/Info: (819)682-9737 9:00a to 5:00p EST

Tech Support: (819)682-6670 9:00a to 5:00p EST

FAX: (819)685-0994

MediaHost/MediaBase BBS: (819)682-3330 (8 lines at 14,400 to 28,800bps)

Chaînes d'initialisation modem

Oct 31, 1994 (Rel #1)

Ce fichier peut être sujet à modifications sans préavis

Vous trouverez ci-dessous plus de 200 chaînes d'initialisation recommandées pour MediaHost. Ces paramètres peuvent être copiés puis collés dans la configuration de MediaHost Client ainsi que dans le fichier INI du serveur MediaHost.

Notez que le caractère "|" (pipe) indique à MediaHost et MediaHost Client d'envoyer un retour charriot au modem alors que le caractère "~" (Tilde) demande à MediaHost Client et MediaHost d'attendre une seconde avant toute autre opération.

Si vous ne pouvez trouver une chaîne d'initialisation correspondant à votre modem, veuillez contacter TLV Communication au **(16) 20 63 12 60**.

Important

Si vous ne trouvez pas votre modem dans la liste ci-dessous, essayez les paramètres du modem **Generic**.

—

AT&T Dataport 14.4/FAX

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2%C1X6\D1\N7\Q3S0=0H0|

Raccrochage : ~~~~~~ATH0|

AT&T Paradyne Comsphere 3820

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\D1\N5\Q3H0|

Raccrochage : ~~~~~~ATH0|

ATI 9600etc - V.42bis Mode

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F2|~~AT&C1&D2X6&Q6&U1H0|

Raccrochage : ~~~~~~ATH0|

Accex Designer 14400

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F1|~~AT%C0X4&C1&D2&R0\J0\N3\Q3W1&K3H0|

Raccrochage : ~~~~~~ATH0|

Accex Designer 9600

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F1|~~AT%C0X4&C1&D2&R0\J0\N3\Q3W1&K3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Accex Designer 19200 (V.32 Terbo)

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F0|~~AT&C1&D2W1&K3%C0\J0\N3\Q3\V1\X1|~AT&N0&R0E1V1X4Q0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Altima 4XX Internal Fax/Data

Baud: 9600

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2W1\G1\K1H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Anchor 96E5

Baud: 19200

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\N5\Q3\V2%C3S0=0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Anderson-Jacobson 96/32 STH

Baud: 19200

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2*C1*LG2*M2*E1H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Angia DataStar/FaxSTAR 14400

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2%C0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Angia DataStar/FaxSTAR 9600

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2%C0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

April Technologies Series 14400

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\J0\N9\Q3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

April Technologies Series 9600

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\J0\N9\Q3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Atrie 9632MNP5

Baud: 19200

Chaîne init. : AT&F|~~AT\J0\N3%C1&C1&D2E1L1&S1\Q3S0=0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Attel MX96192

Baud: 19200

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\Q3\N3%C1H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

BSM Quick Comm Spirit

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~ATX4*F3&C1&D2V1|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

BSM Quick Comm Spirit II

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~ATX4*F3*E9*N6&C1&D2V1H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Best D.P. Smart One 1442

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2W2H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Best D.P. Smart One 9642

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2W2H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

CTK Shorty 14400 + Fax

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F2|~~AT\Q3\N6%C1\C1\J0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Cardinal 14400 V32bis

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2S95=3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Cardinal 14450 V32bis

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2S95=3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Cardinal 9600 V.42

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2S95=3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Cardinal 9650 V.42

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2S95=3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Codex 3220

Baud: 38400
Chaîne init. : AT*XC0*RS0*FL3*MD0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Compaq Enhanced

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2X4S36=7S46=2H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Compaq SpeedPAQ 144

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2W2\|V1H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Complete Communicator GOLD

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&K3&Q5\|N3%C1H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Complete PC TurboModem Plus

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F2|~~AT&C1&D2\|V1H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

CompuCom Speedmodem

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F2|~~AT&C1&D2*H1\|N3\Q3%C1H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

CompuCom Speedmodem STAR

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F2|~~AT&C1&D2*H2\|J0\|N3\Q3%C1H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

CompuCom Storm v.32

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F2|~~AT&C1&D2*H2V1Q0X4H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Compudyne 9642

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2S95=3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

DEC DF296-DA (DECmodem V32)

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2%A1%F2\$M2\$C1H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Dacom FASTLANE V32

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&R0*E1*F3*S1S0=0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Dallas Fax 14.4

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2S95=3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Dallas Fax 96/96

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2W1S95=3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Dataflex Rapier 9600

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2%C1&I1\|N3\Q2H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Datatrek V.32

Baud: 19200

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\J0\N3\V1%C2S134=5H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Dell Data/Fax 96/96V

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\N7\Q3\V2H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Digicom 9624LE

Baud: 19200

Chaîne init. : AT&F|~~ATS0=0*F3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Digicom 9624LE Plus

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~ATS0=0*F3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Digicom 9624PC

Baud: 19200

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&R0*E1*F3*M1*S0S0=0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Digicom Eagle V.32

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&R0*E9*F3*M2*N3*S1S0=0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Digicom Eagle V.32+

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&R0*E9*F3*M2*N6*S1S0=0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Digicom Scout Plus

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&R0*E9*F3*M2*N6*S0S0=0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Digicom Scout V.32

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&R0*E9*F3*M2*N3*S0S0=0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Dowty Mayze 96/96R

Baud: 19200

Chaîne init. : AT&F|~~ATX4&C1&D2&Q6%R1%K2-E5%C1H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Dowty Quantum 96

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&I1&K2&E1H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Dr. Neuhaus Fury 14.4 TI

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&C1&D2\N6\V1\Q3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Dr. Neuhaus Fury 14.4 TI/SL

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&C1&D2\N3\V1\Q3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Dr. Neuhaus Fury 9600 TI

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&C1&D2\N6\V1\Q3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Dr. Neuhaus Fury 9601 TI

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&C1&D2\N3\V1\Q3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

ETech Bullet E2400M

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\$E3\$F4\$V5\$S1H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

ETech Bullet E9696M

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\$E3\$F4\$X4\$S0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

ETech Bullet PC9696M

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\$E1\$F4\$S1S0=0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

ETech Bullet PC192MX V.32 Turbo

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2S0=0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

ETech P1496MX Pocket Modem

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\$E3\$F4\$S0S0=0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Elsa MicroLink 14.4 Series

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~ATX4&C1&D2\Q3\N3%C3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Elsa MicroLink 2400T2VX

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~ATX4&C1&D2S0=0&R6&E4\$BA0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Elsa MicroLink 9624T2VX

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~ATX4&C1&D2S0=0&R6&E4\$BA0\$MB9600H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Elsa MicroLink ISDN/PC

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~ATX4&C1&D2\Q3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Elsa MicroLink ISDN/PC

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~ATX4&C1&D2\Q3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Everex 96E+

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F1|~~AT&C1&D2W1H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Fastcomm 9696

Baud: 19200

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&H1&I1S0=0S10=2H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Forval IM14400

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\J0\N3\Q3\V2H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Frecom Winfast 14400

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2*LG2*M2*V1*E1H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Frecom Winfast 9600

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2*LG2*M2*V1*E1H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

GVC 14400 Fax

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F2|~~AT&C1&D2\V1S0=0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

GVC Super Modem 9600 V.32

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F2|~~AT% C1\J0\N6\Q3\V1S0=0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Galaxy UFO v.32bis

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\N3\Q3\V1\J0% C1E1V1Q0W1X4H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Gandalf Access v.3242

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&S1&R2\Q3\N3%C1H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Garvin Super 14.4

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Gateway 2000 Telepath

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2W2H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Gateway Telepath 550 14400

Baud: 19200
Chaîne init. : ATE1Q0M1X7V1&A3&K3&B1&C1&D2&H1|~AT&M4&N0&R2H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

General Datacomm 596 V.42

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\Q3W1V2H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Generic 9600

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2S95=3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Generic 9600 V.32

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F2|~~AT%C1\J0\N6\Q3\V1S0=0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Generic 14400

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2S95=3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Generic 14400 Fax

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F2|~~AT&C1&D2V1S0=0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Hayes Accura 144

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&Q5&K3S38=0S95=3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Hayes Accura 28800

Baud: 57600
Chaîne init. : AT&F|~~ATW1S95=3&C1&D3&Q9&T5S37=15S38=0|~ATS108=2~H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Hayes Accura 96

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&Q5&K3S38=0S95=3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Hayes ISDN Terminal Adaptor - X.25 mode

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2X6W1%A1=1%A3=14%A0=2H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Hayes ISDN Terminal Adaptor - CSD mode

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2X6W1%A1=0%A2=2%A0=2H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Hayes Optima 14400

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2W2&Q5&K3S37=0S38=0|~ATS95=3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Hayes Optima 28800

Baud: 57600
Chaîne init. : AT&F|~~ATW2S95=3&C1&D3&Q9&T5S37=15S38=0|~ATS108=2~H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Hayes Optima 9600

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2W1H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Hayes Ultra 14400

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2W1H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Hayes Ultra 9600

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Hayes V Series 9600 V.42

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&K3S36=7H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Hayes V-Series 9600

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2W1H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Hayes V-Series 9600 V.32

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2W1H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Hidem 14400DLX

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~ATW2S0=0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Hidem 14400FAX

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~ATW2S0=0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Hidem 14400P/FAX

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~ATW2S0=0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Hidem 9600

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2W2\W1\J0\N6\Q3S0=0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

IBM 7855 Model 10

Baud: 19200

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&AL8&B8N1&I0&M0\D0\R2%H0%L2|~ATS0=0\M14H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

IBM N51 Laptop 14400

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\J0\N7\Q3\W2%C1H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

IBM N51 Laptop 9600

Baud: 19200

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\J0\N7\Q3\W2%C1H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Identity ID9600

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F2|~~AT\N6&C1&D2\J0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Image Twincom 144/DF

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&Q5S95=3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Image Twincom 96/42i

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~ATW1S95=3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Incomm 9600/9605

Baud: 19200

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\J0\N3\Q3\W1H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Infotel 14.4

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2W1S95=3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Infotel 1414VE

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&K3&Q5S7=60S95=3S0=0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Infotel 1414VQP

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&K3&Q5S95=3S0=0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Infotel 9600

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F2|~~AT&C1&D2S0=0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Intel 14.4EX

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&T5~H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Intel 9600EX

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT\J0\Q3\V1\N3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Intel SatisFAXtion 200

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT\J0\Q3\V1\N3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Intel SatisFAXtion 400

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&T5~H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Intelligent Modem Series 9600

Baud: 19200

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2% C1\J0\N3\Q3\V1H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

LCE-132

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F1|~~ATE1V1X4&C1&D2&K3&Q5\N6H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Lightning 144F, 144/550

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2W2H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Lightning 9600

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2W2H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Logicode Quicktel 14400

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\N3&K3&R0S37=0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Logicode Quicktel 9600

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\N3&K3&R0S37=0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Macronix MX-14.4

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~ATW2&C1&D2\N3&K3&Q5S95=3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Megahertz C5144 Fax/Modem

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F1|~~AT&C1&D2W2&R2\C1\Q3%C1\V2H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Megahertz C596FM

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\J0\N7\Q3%C1\V2%B9600H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Megahertz P2144

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F1|~~AT&C1&D2\Q3W2\V2%B14400%C1H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Megahertz P296FMV

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT%C1&C1&D2\N3\J0\Q3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Megahertz PCMCIA 14400 Faxmodem

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~ATN0W2X4&C1&D2&Q5%C2%E2|~AT\N3S95=3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Megahertz T3144

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\J0\N7\Q3%C1\V2%B14400H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Megahertz T396FM

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F1|~~AT&C1&D2\Q3&S1H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Microcom AX/9600

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F|~~AT\J0\Q3\N3&C1&D2H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Microcom QX/4232bis+

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\J0\Q3\N3\V1%C3-Q2S0=0%G0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Microcom QX/4232hs

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\J0\Q3\N3\V1%C3-Q2S0=0%G0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Microcom QX/V.32c

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\J0\Q3\N3%C3-Q2S0=0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Miracom Dual Standard

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~ATX6&B1&H1&R2H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Miracom Dual Standard V.32bis-ASL

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~ATX7&H1&R2&K3&B1&A3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Miracom Sportster 14.4

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&B1&C1&D2&H1&K1&R2H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Miracom V.32

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F|~~ATX6&H1&R2&B1H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Miracom V.32bis-ASL

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~ATX7&H1&R2&K3&B1&A3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Motorola-Codex 2264

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2*FL3*XC1*PT0&R0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Motorola-Codex 3260

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2*RS0*FL3*MF0S10=5H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Motorola-Codex 326XFAST

Baud: 115200
Chaîne init. : AT*DE21|~~AT&C1&D2*XC2*RS0*FL3*MF0S10=5H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

MultiModem II MT224

Baud: 19200

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&RF1&E4X4S0=0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

MultiTech II MT932

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&RF1X4S0=0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

MultiTech MultiModem 224E7 V.42bis

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2S0=0&E1&E4&E7&E13\$BA0\$A1|~AT\$MB2400\$SB19200H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

MultiTech MultiModem 696E

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&R0S0=0&E1&E4&E7&E13\$BA0\$A1|
~AT\$MB9600\$SB19200H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

MultiTech MultiModem II MT1432

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&RF1X4S0=0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

MultiTech MultiModem V.32

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2S0=0&E1&E4&E7&E13\$BA0\$A1|~AT\$MB9600\$SB19200H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

MultiTech MultiModem V.32 EAB V.42bis

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2S0=0&E1&E4&E7&E13\$BA0\$A1|~AT\$MB9600\$SB19200H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

NCR Enhanced 14400 Fax Modem

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\N7\Q3\V2H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

NEC 9631

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&R0\N3\Q3\V1H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

NetComm V.32bis E7/M7F

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F| AT&D2\Q3\V1S0=0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Octocom OSI 8196A

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&I1*E1&E1&K2S0=0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Octocom OSI 8396A

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&I1*E1&E1&K2S0=0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Okidata Okitel 9600

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\J0\Q3&K3\N3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

PC Logic 14400/Fax

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&K3&Q9\N3%C1S95=3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

PC Logic 9600 v32, v42bis

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F|~~ATL1W1&C1&D2%E1H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

PM288LCD/PKT/HC

Baud: 57600
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2S95=3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Pace Linnet Quad 32

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&A1&I1&K1\C5\N0\P2\Q0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Pace Ultralink 32

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F|~~AT&A1&E2&I1&K1\C4\N0\P1\Q0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Packard Bell PB9600 v.42bis

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F2|~~
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Penril Alliance V.32 Series

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT\D1\C4H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

PerfectData 14400

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\N3%C1\V2\Q3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

PerfectData 9600

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\N3%C1\V2\Q3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Piiceon Dispatcher 14400

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F1|~~AT&C1&D2\N7W2\V2%C1\Q3\J0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Piiceon Dispatcher 9696

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F1|~~AT&C1&D2\N7W2\V2%C1\Q3\J0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Practical Peripherals PC288SA

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F| ATW2&C1&D2S0=0S95=3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Practical Peripherals PM14400FXSA

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2W2S95=3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Practical Peripherals PM14400FXMT

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&K3&Q5W2S95=3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Practical Peripherals PM9600SA V.32

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2S95=3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Prometheus 9600 Plus

Baud: 19200

Chaîne init. : AT&F|~~AT*F3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Prometheus ProModem Ultima

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~ATS0=0*F3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Prometheus Ultima Home Office

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\Q3\J0\N3\V1%C1S0=0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Psion Dacom PDM50F

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~ATF8X4&C1&D2&Q5&K3&R0\N3%C3W2H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Psion Dacom PDM60F

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~ATF8X4&C1&D2&Q5&K3&R0\N3%C3W2H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

QVC 14.4

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F2|~~AT&C1&D2%C1\J0\N6\Q3S0=0\V1H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

QuickComm 14.4

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~ATS0=0*F3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

QuickComm Spirit II

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2X4*E9*F3*N6S0=0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Racal-Datacom ALM 3223

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\Q1L1H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Racal-Datacom ALM 3226

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2W2L2S0=0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Racal-Datacom RMD 3221

Baud: 19200

Chaîne init. : AT&F|~~ATX9&C1&D2*F2S0=0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Racal-Datacom RMD 3222

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~ATX4&C1&D2\N3\Q1\B1S0=0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Racal-Datacom RMD 3264

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\Q1L1H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

SA or IM 14,400 v.32bis

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~ATV1Q0&K3\J0\Q3\N6%C0%E0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Shiva NetModem/E

Baud: 19200

Chaîne init. : AT&F|~~ATS12=1I68H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

SmartLink 9600UM

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~ATX4&C1&D2&R0&M5\J0\N5\Q3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Starlit Designer 9600

Baud: 19200

Chaîne init. : AT&F1|~~ATX4&C1&D2&R0&M5\J0\N3\Q3W1&K3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Supra 9600

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT\J0\Q3\V1\N3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Supra Express 144i

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F2|~~ATW2X4S95=0&C1&D2%E1S0=0S37=0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Supra FaxModem 14.4

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F2|~~ATW1S95=3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Supra FaxModem 28.8k

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F2|~~ATW1S95=3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Synappsys 14.4

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F2|~~AT&C1&D2%C1\J0\N6\Q3S0=0\V1H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Telebit Internal PC Card w/ MNP

Baud: 19200

Chaîne init. : AT&F|~~ATS51=5S58=2S66=1S95=3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Telebit Q-Blazer

Baud: 38400

Chaîne init. : ATS51=252&C1&D2X4S58=2|~ATS59=15H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Telebit T1000

Baud: 19200

Chaîne init. : ATS51=252S52=1S54=2S66=1S95=3|~ATS58=2S131=1H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Telebit T1500

Baud: 19200

Chaîne init. : ATS50=6S51=254S131=1|~ATS66=1S95=3S97=1S106=1H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Telebit T1600

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&C1&D2X12S51=253S58=2S59=15H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Telebit T2000

Baud: 19200

Chaîne init. : ATS51=252S52=1S53=1S58=2S66=1|~ATS68=2S95=3S111=255H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Telebit T2500

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\Q3&R0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

UDS Fastalk V.32/V.42

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2%B9600C%C1\C1\J0\N3\Q3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

UDS Sync-Up V.32/5

Baud: 19200
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&R0%B9600C%C1\N3\J0\Q3H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

UDS V.3227

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2%B6\C1\J0\Q3S0=0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

UDS V.3229

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\Q3S0=0H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

US Robotics Dual Standard / V.32 bis

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~ATX6&B1&H1&R2H0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

US Robotics Dual Standard 16.8 / V.32 Turbo

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2X7&H1&R2&K3&B1&A3H0|~
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

US Robotics Sportster V.34

Baud: 57600
Chaîne init. : AT&F1|~~AT&B1&C1&D2&H1&I0&K3&R2&Y0S36=0|~ATH0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

US Robotics Sportster 14.4

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&B1&C1&D2&H1&I0&K3&R2&Y0S36=0|~ATH0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

US Robotics Sportster 14.4 (Nouveaux modèles)

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F1|~~AT&B1&C1&D2&H1&I0&K3&R2&Y0S36=0|~ATH0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

US Robotics Sportster V.34

Baud: 57600
Chaîne init. : AT&F1|~~AT&B1&C1&D2&H1&I0&K3&R2&Y0S36=0|~ATH0|
Raccrochage : ~~~~~ATH0|

US Robotics Sportster 9600/PC

Baud: 38400
Chaîne init. : AT&F|~~AT&B1&C1&D2&H1&K1&R2H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

US Robotics V.32

Baud: 19200

Chaîne init. : AT&F|~ATX6&H1&R2&B1H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

US Robotics V.32bis-ASL

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~ATX7&H1&R2&K3&B1&A3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

US Robotics Worldport V.32

Baud: 19200

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\N3\Q3\J0\V1H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

USA General 14400FX

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2W1S95=3H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Unisys 9600

Baud: 19200

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2%C1\J0\N3\Q3\V1H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Ven-Tel 9600 Plus / Plus II- V.42 mode

Baud: 19200

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2S0=0%F2\N3\Q3%C0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Ven-Tel MCM 144

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&K3&Q5H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Ven-Tel Pathfinder

Baud: 19200

Chaîne init. : AT&C1&D2S51=252S52=1S58=2S66=1H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

ViVa 14.4/FAX

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2S36=7S38=0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

ViVa 9642e

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2S36=7S38=0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

ViVa 9642i

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2\J0S36=7S38=0H0|

Raccrochage : ~~~~~ATH0|

Wang 14/14i

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2&K3&Q5\N3H0|

Raccrochage : ~~~~~~ATH0|

Zoltrix 14400

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~AT&C1&D2&Q6&K3&Y0W2H0|

Raccrochage : ~~~~~~ATH0|

Zoltrix 9600 V.42bis

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F1|~~ATX4&C1&D2&M5&K3&R0\J0\N3\Q3W1H0|

Raccrochage : ~~~~~~ATH0|

Zoom V.32 Turbo

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~AT&C1&D2&K3S36=7S95=3H0|

Raccrochage : ~~~~~~ATH0|

Zoom V.32bis Faxmodem

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&C1&D2W2S95=3H0|

Raccrochage : ~~~~~~ATH0|

Zoom v.32bis VFP Fax

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~ATS0=0&C1&D2%E2W2S95=3H0|

Raccrochage : ~~~~~~ATH0|

Zyxel U-1496

Baud: 38400

Chaîne init. : AT&F|~~AT&D2&R0&T5H0|

Raccrochage : ~~~~~~ATH0|