お客様各位

株式会社アイ・オー・データ機器

Windows 2000でお使いの場合

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

本製品は、Windows 2000 でも USB 2.0 をご利用いただくことが可能になりました。 本書では、お使いの 0S が Windows 2000 の場合の使用方法を説明します。

また、USB 2.0 での動作は、弊社製 USB 2.0 対応ストレージ製品において確認を行っ ております。USB 2.0 環境での Windows 2000 対応に伴い、他社製 USB 2.0 対応機器で も USB 2.0 にて動作可能となりました。

動作確認情報は各メーカーにお問い合わせください。

※本製品をWindows 2000 でお使いになる場合は、取扱説明書の以下のページを 本書とお読み替えください。

・取扱説明書 33 ページ【Windows 2000 でお使いの場合】

・取扱説明書 42ページ【サポートソフトの削除】

まず、弊社ホームページ上から最新のサポートソフトを 入手してください。 (詳細は弊社ホームページをご覧ください。)

Windows 2000 でお使いの場合



Windows 2000 は、「Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating System」の略称として表記しています。 949(05-0)1 1

使えるようにしよう

本製品を使えるようにする設定について説明します。

本製品を取り付けてください 取り付けていない場合は、本製品の取扱説明書【取り付けよう】(7ページ) をご覧ください。 USB機器を接続しないでください

本手順が終わるまで、USB機器を接続しないでください。

●本製品を使えるようにする

1 Windows 2000を起動します。

Administrator権限でログインしてください。



2 「USB 2.0インターフェイスサポートソフト」を挿入します。 ダウンロードした「USB 2.0インターフェイスサポートソフト」をフロッピー ディスクドライブに挿入します。

3 [次へ] ボタンをクリックします。



4 [デバイスに最適なドライバを検索する] をチェックして、 [次へ] ボタンをクリックします。

	時しないードウェアの執思ウィザード
	ハードウェア デバイス ドライバロインストール デバイス ドライバロエ ハードウェア デバイスがオペレーティング システムで正しく動作するように設定する シフトウェア フログラムです。
	は10月15日ス後インストールにます。 - ユニバーサル 341月14 /12, 10681 エントローラ
	デバイスの1号イルはハードウェア デバイスを開行するソフトウェア プログラムです。 親しムマバイスには1号 イルローム要です。ドライバ ファイルは機能を指定してインストールを完了するには しかく) をグラウルてくだ さい。
<u></u> ①チェッ	株本大法を選択していたが、 ・デリバイスに最適などうイバ技術業する「確認」(2) 「このデバイスの営業ののドライバ技術業する「確認」(2)

5 [フロッピーディスクドライブ]のみをチェックして、 [次へ] ボタンをクリックします。

	特しにハードウェアの検出ウィザード				
	ドライバ ファイルの防定 ドライバ ファイルをどこで検索しますか?				
	次のハードウェア デバイスのドライバ ファイルの検索				
	G) コニパーサル シリアル パス ILSE8 エノトローラ				
	Cのエビュータ上のドライバデータベースおよび指定の検索場所から通信なドライバを検索します。				
	検索を開始が多いは、したへ」を対応されて代われ、フロンビーディングまたは CD-ROM ドライブで検索して い場合は、フロンビーディング地位 CD 参拝入してDP5 しかへ」をクリックしていたい。 NateはRNTメディット				
<u></u> ①チェッ	201 7420 FAID FAID (201970)				
	サポートソフトをお使いのパソコンにダウンロードした場合は [場所を指定]のみにチェックして、[次へ]ボタンをクリックします。 表示された画面で、[参照]ボタンをクリックします。				
	[ファイルの場所]画面で、ダウンロードした場所を指定してくださ				

再びの画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

6 「I-O DATA PCI to USB Enhanced Host Controller」と表示されていることを確認して、「次へ」ボタンをクリックします。



7 [完了] ボタンをクリックします。



5

8 [Setup] を起動します。

ダウンロードした「USB 2.0インターフェイスサポートソフト」内にある [Setup] (または[Setup.exe]) アイコン 🔝 をダブルクリックします。

Sature



サポートソフトをお使いのパソコンにダウンロードした場合は ダウンロードしたサポートソフト内にある[Setup](または[Setup.exe]アイ コン)をダブルクリックしてください。

9 [次へ] ボタンをクリックします。



3

10 [次へ] ボタンをクリックします。

インストール先のフォルダを変更したい場合は、[参照]ボタンをクリックして 指定します。



11 [次へ] ボタンをクリックします。

ファイルのコピーを開始します。しばらくお待ちください。

InstallShield ウィザード	×
ファイル 次への保険 ファイルの次へき開始する前に、設定内容を確認してください。	
7日からムフィイムのエーを開始するための推動またの達力です。設定を確認して、文更多と果とつ 国家な体化化分の上ます。現在の設定では、場合は、したへ体化化を外分するという体の正一を開 場合なります。	た場合13 関ムます。
のほかみなんと 行うストール先生7g5月12 CWFFrogenam FiledWE-O DATAWUSB 20行かーフェイスサポードソフト	2

12 [完了] ボタンをクリックします。



以上でインストールは終了です。

次ページ【確認する】で、インストールが正常に行われたことを確認します。

●確認する

8

13 [マイコンピュータ] アイコンを右クリックして、表示された [プロパティ] をクリックします。



14 [ハードウェア] タブをクリックし、[デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。



15 本製品が認識されていることを確認します。

①[USB (Universal Serial Bus) コントローラ]をダブルクリックします。
②下のものがあることを確認します。

· I-O DATA PCI to USB Enhanced Host Controller

・NEC PCI to USB Open Host Controller...... (2つ)

③画面右上の 🗙 ボタンをクリックして、画面を閉じます。



以上で、本製品を使えるように設定できました。

USB 機器を接続しよう

ここでは、本製品に USB 機器を接続する方法について説明します。

注意!

CD-R/RWドライブ用パケットライティングソフトウェア「B's CLip」(株式会 社ビー・エイチ・エー)を使用して以下の作業を行っている間は、本製品に USB機器の接続および取り外しを行わないでください。 ・CD-R/RWディスクからのファイルの読み出し

・CD-R/RWディスクへのファイルの書き込み

●USB 機器を接続する前に

USB 機器を接続する前に、USB 機器の取扱説明書をご覧ください。

●USB 機器を接続する

USB 機器の接続については、USB 機器の取扱説明書をご覧ください。

※USB 機器を接続後、認識されるまでに数十秒かかる場合があります。

USBハブをお使いの場合は

USBハブにUSB 2.0対応のi・CONNECT機器を接続した場合、USB (1.1)として 認識されます。 その他の注意については、本製品の取扱説明書【USBについて】(44ページ)を ご覧ください。

●USB 機器を取り外す

USB 機器の取り外しについては、USB 機器の取扱説明書をご覧ください。 ただし、「パソコンの電源を入れたまま、弊社製 USB 2.0 機器を取り外す」 場合は、次ページの手順で取り外してください。 パソコンの電源を入れたまま、弊社製USB 2.0機器を取り外す

↑ タスクトレイのリムーバブルツール *▶* (黄色)をクリックします。

クリック (230-1-1) (2 つ 11) (2 \sigma 11) (2

2 表示された [・・・・・を停止します] をクリックします。



3 [OK] ボタンをクリックします。



- △ 弊社製USB 2.0機器を本製品のUSBポートから取り外します。
- 5 弊社製USB 2.0機器の電源を切ります。

サポートソフトの削除

「USB 2.0インターフェイスサポートソフト」の削除方法について説明します。 本製品を取り外したときなどに行ってください。

✔ 本製品に接続されている全てのUSB機器を取り外します。

2 [コントロールパネル]を開きます。

[スタート] → [設定] → [コントロールパネル] を順にクリックして、 [コントロールパネル] を開きます。

3 [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。

4 [USB 2.0インターフェイスサポートソフト]を削除します。

- ① [USB 2.0インターフェイスサポートソフト] を選択します。
- ② [変更/削除] ボタンをクリックします。

「キアカケーシンのはなどの時		
17	現在インストールされているプログラム	基本教授学会社
①選択(USB 20129-7±1298*-1771	20190
20551-03	このフロジラムを定定したり、コンピュータから約38年後に は、国家市場時にを50からしてくだちい。	<u>末更</u> 滑弱心
fu		
		2
-2)+0(81) 2408		間(13-12)

5 [OK] ボタンをクリックします。



6 [完了] ボタンをクリックします。



以上で「USB 2.0 インターフェイスサポートソフト」は削除されました。