

**doc/norsk/RDB-Salv\_OS3**

<b>COLLABORATORS</b>
----------------------

	<i>TITLE :</i> doc/norsk/RDB-Salv_OS3		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		March 6, 2025	

<b>REVISION HISTORY</b>
-------------------------

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>doc/norsk/RDB-Salv_OS3</b>	<b>1</b>
1.1	doc/norsk/RDB-Salv_OS3.guide	1
1.2	RDB-Salv_OS3.guide/Juridisk	2
1.3	RDB-Salv_OS3.guide/Opphavsrett	2
1.4	RDB-Salv_OS3.guide/Fraskriving	3
1.5	RDB-Salv_OS3.guide/Endringer	3
1.6	RDB-Salv_OS3.guide/Varemerker	3
1.7	RDB-Salv_OS3.guide/Lisensavtale	4
1.8	RDB-Salv_OS3.guide/Registrering	4
1.9	RDB-Salv_OS3.guide/Forfatter	6
1.10	RDB-Salv_OS3.guide/Generelt	6
1.11	RDB-Salv_OS3.guide/Introduksjon	7
1.12	RDB-Salv_OS3.guide/Bakgrunn	7
1.13	RDB-Salv_OS3.guide/Systemkrav	9
1.14	RDB-Salv_OS3.guide/Installering	9
1.15	RDB-Salv_OS3.guide/Ikonargumenter	10
1.16	RDB-Salv_OS3.guide/Bruk	13
1.17	RDB-Salv_OS3.guide/Starting	13
1.18	RDB-Salv_OS3.guide/Avslutting	14
1.19	RDB-Salv_OS3.guide/Om	14
1.20	RDB-Salv_OS3.guide/Ta kopi	14
1.21	RDB-Salv_OS3.guide/Legg inn	16
1.22	RDB-Salv_OS3.guide/Berge	16
1.23	RDB-Salv_OS3.guide/Les	20
1.24	RDB-Salv_OS3.guide/Beskrivelse	21
1.25	RDB-Salv_OS3.guide/Prosjekt	22
1.26	RDB-Salv_OS3.guide/Oppsett	22
1.27	RDB-Salv_OS3.guide/Berge-les	23
1.28	RDB-Salv_OS3.guide/Spørsmål	26
1.29	RDB-Salv_OS3.guide/RDB-justeringer	27
1.30	RDB-Salv_OS3.guide/Ordliste	29
1.31	RDB-Salv_OS3.guide/Anerkjennelser	33
1.32	RDB-Salv_OS3.guide/Indeks	35

# Chapter 1

## doc/norsk/RDB-Salv\_OS3

### 1.1 doc/norsk/RDB-Salv\_OS3.guide

\*\*\*\*\*

RDB-Salv

Versjon 1.00 (10-Jun-1996)

Norsk brukermanual

Oversatt av Eivind Olsen

\*\*\*\*\*

#### 1. Kapittel: Juridisk

-----

Opphavsrett	Litt om opphavsretten til programmet
Fraskriving	Bruk på egen risiko
Endringer	Hva kan skje om RDB-Salv blir endret
Varemerker	Referenser som kan være (registrerte) varemerker
Lisensavtale	Dine rettigheter og forpliktelser
Registrering	Hvordan få den registrerte versjonen
Forfatter	Hvordan komme i kontakt med forfatteren av programmet

#### 2. Kapittel: Generelt

-----

Introduksjon	Hva er formålet med RDB-Salv ?
Bakgrunn	Funksjonsbeskrivelse
Systemkrav	Hva krever programmet?
Installering	Hvordan installere RDB-Salv?
Ikonargumenter	Ikonargumenter ("Tooltypes" som brukes av RDB-Salv

#### 3. Kapittel: Bruk av RDB-Salv

-----

Starting	Starting av programmet
Avslutning	Avslutning av programmet

Om	Informasjon om de som bidro til RDB-Salv
Ta kopi	Lagre en sikkerhetskopi av RDB
Legg inn	Legg inn RDB fra sikkerhetskopi
Berge	Berge tapte RDB'er
Les	Les og søk etter RDB data

#### 4. Kapittel: Beskrivelse av hovedmenyene

Prosjekt	Bruk av Prosjekt menyen
Oppsett	Bruk av Oppsett menyen
Berge-les	Bruk av Berge/les menyen

#### Tillegg

Spørsmål	Ofte Spurte Spørsmål (OSS/"FAQ")
RDB-justeringer	Verdier som bør sjekkes/endres
Ordliste	Ordliste
Anerkjennelser	Hvem har bidratt?

#### Indeks

Indeks	Indeks
--------	--------

## 1.2 RDB-Salv\_OS3.guide/Juridisk

### Juridisk

\*\*\*\*\*

Som med det meste ellers av programvare så er det visse juridiske klausuler forbundet med RDB-Salv og du må lese disse før du bruker programmet. Vennligst merk at Tyske lover blir lagt til grunn for juridiske emner.

Opphavsrett	Litt om opphavsretten til programmet
Fraskriving	Bruk på egen risiko
Endringer	Hva kan skje om RDB-Salv blir endret
Varemerker	Referenser som kan være (registrerte) varemerker
Lisensavtale	Dine rettigheter og forpliktelser
Registrering	Hvordan få den registrerte versjonen
Forfatter	Hvordan få kontakt med forfatteren av programmet

## 1.3 RDB-Salv\_OS3.guide/Opphavsrett

### Opphavsrett

=====

RDB-Salv er underlagt opphavsrett 1995-1996 av Angela Schmidt. Alle rettigheter forbeholdes, både for programvaren og dokumentasjonen. Ingen deler av dette produktet skal distribueres, endres, manipuleres eller kopieres uten at skriftlig autorisering foreligger fra Angela Schmidt, Neu-Ulm, Tyskland.

Den fritt distribuerbare, uregistrerte versjonen av RDB-Salv er dekket av spesielle regler med hensyn på kopiering av distribuering. distribution.

## 1.4 RDB-Salv\_OS3.guide/Fraskriving

Fraskriving  
=====

Angela Schmidt skal ikke under noen omstendigheter kunne holdes ansvarlig for en eventuell skade eller tap som er påført, direkte eller indirekte, ved bruk av, eller manglende mulighet til å bruke dette programmet. Dette gjelder også selv om Angela Schmidt har blitt gjort oppmerksom på mulighetene for tap eller skade.

## 1.5 RDB-Salv\_OS3.guide/Endringer

Endringer  
=====

RDB-Salv skal ikke endres ("patches"). De som allikevel gjør dette bør ikke bli overrasket over ekstremt ubehagelige bivirkninger. Du er spesielt advart mot fjerning av registrerings-nummer vinduet.

Selvsagt skal RDB-Salv ikke distribueres om det har blitt foretatt endringer på -- selv ikke når den endrete versjonen var basert på den fritt distribuerbare versjonen.

Hvis modifisering kan være nyttig er det verdt bryet å kontakte forfatteren av programmet, som tross alt kan ha lagt inn den ønskete funksjonen i neste versjon av programmet.

## 1.6 RDB-Salv\_OS3.guide/Varemerker

Varemerker  
=====

Dette dokumentet nevner diverse maskinvare og programvare med navn. Slike navn er ofte beskyttete varemerker, og at de blir nevnt i dette dokumentet skal ikke på noen måte ødelegge deres juridiske status.

---

## 1.7 RDB-Salv\_OS3.guide/Lisensavtale

Lisensavtale  
=====

Denne avtalen er en juridisk kontrakt mellom deg, sluttbrukeren, og Angela Schmidt. Du går med på å akseptere vilkårene i denne kontrakten ved at du bruker programvaren.

Den registrerte versjonen med et gyldig registreringsnummer gir deg rettigheten til å bruke en enkelt kopi av programvaren på en datamaskin (f.eks på kun ett sted for en enhet)

Hvis du bruker den uregistrerte versjonen av RDB-Salv, kan du bruke så mange kopier du vil samtidig, og distribuere kopier til så mange personer du måtte ønske, vel og merke uten å ta betalt for det! Kopi-avgifter er forbudt -- rett til unntak fra denne regelen må skaffes skriftligst fra forfatteren. Distribuerings på Meeting Pearls CD'ene er herved ettertrykkelig tillatt.

En uregistrert utgave av RDB-Salv kan gjenkjennes på oppstarts-vinduet som ber deg skrive inn registreringsnummer og bruker- adresse. Du har å gjøre med en uregistrert versjon når alle feltene er tomme (ingen standard-verdier). Det er tryggest å kun videresende det originale arkivet -- da kan ikke noe gå galt.

## 1.8 RDB-Salv\_OS3.guide/Registrering

Registrering  
=====

Jeg har dessverre oppdaget på mine tidligere prosjekter (bl.a. DisKey) at de fleste personer kun vil registrere shareware-programmer som de ikke bruker nesten hver dag hvis de ikke har noe annet valg -- ved å begrense funksjonaliteten på den fritt distribuerbare versjonen.

Dette er grunnen til at den uregistrerte versjonen av RDB-Salv har begrenset funksjonalitet.

Da jeg liker idéen med å bytte et program mot et annet, velger jeg å tilby bytting av RDB-Salv mot andre gode programmer. Dog må programmene følge retningslinjer ("Style Guide") og skikkelig programmering, da jeg kun kjører "rene" programmer på min maskin. Utpreget bruk av Setfunction() er uakseptabelt! Hvis du er i tvil kan du alltid spørre meg.

De av dere som ikke kan programmere vil kanskje oversette språkfilene og/eller manualene til andre språk. Jeg vil da gladelig gi dere en registrert versjon som belønning. For å forhindre at to (eller flere) personer gjør samme jobben samtidig anbefaler jeg at dere tar kontakt på forhånd. Jeg kan nåes via email som Angela.Schmidt@stud.uni-karlsruhe.de.

De av dere som ikke kan bidra direkte til RDB-Salv, og som ikke kan tilby et nyttig bidrag til min samling programmer kan registrere på den tradisjonelle måten (med penger). Da jeg kan være nokså treg og lat med vanlig post har jeg delegert disse pliktene til min søster -- som er rask og pålitelig. ;-)

#### Normal registrering

30 DM pluss pakking og postlegging.

#### Innbundet manual

10 DM ekstra.

#### Pakking og postlegging innen Tyskland

5 DM for kun floppy, eller floppy med manual

#### Pakking og postlegging innen Europa

5 DM for kun floppy

10 DM for floppy med manual

#### Pakking og postlegging utenfor Europa (luftpost/Air Mail)

10 DM for kun floppy

20 DM for floppy med manual

#### Ekspress-levering

15 DM ekstra. Registreringen vil bli behandlet umiddelbart og sendt som ekspress-levering. Dog vil normale registreringer bli behandlet hurtig av min søster - ikke som hos SASG hvor man ofte må vente i ukesvis om man ikke valgte ekspress-levering.

Vennligst ha forståelse for at min søster liker å ta seg en ferie fra tid til annen, vanligvis i august eller september, og i begynnelsen av januar. Registreringer kan ikke behandles i disse feriene, og jeg håper dere har forståelse for dette.

#### C.O.D. (kun i Tyskland)

8 DM ekstra. Dette er kun nyttig hvis registrering skjer pr. telefon.

En normal registrering vil dermed koste 35 DM innen Europe, inkludert postlegging og pakking. Ekspress registreringer med levering til USA vil koste  $30+10+20+15=75$  DM (registrering + manual + postlegging + ekspress).

Du kan sende en sjekk innen Tyskland; dette er den sikreste og beste metoden. Selvsagt kan du sende penger på din egen risiko. Om nødvendig kan registreringen også bli foretatt via C.O.D. (for 8 DM ekstra).

Du kan også sende en sjekk utenfra Tyskland men vennligst husk på at dette kan gi visse vanskeligheter og unødvendig store kostnader (20 DM er ikke uvanlig). Vennligst forsikre deg om at det blir nok til overs til å betale for registreringen etter at alle de ekstra kostnadene har blitt betalt -- ellers kan ikke registreringen din fullføres.

Da utenlandske sjekker ofte forårsaker problemer foretrekker jeg at utenlandske registreringer blir gjort kontant (helst DM eller US Dollars med tilsvarende verdi).



Send registreringen din (på Tysk, Engelsk eller om nødvendig Fransk)  
til:

Katrin Schmidt  
Finkenweg 26  
89233 Neu-Ulm  
Tyskland  
Tlf.: +49-(0)731 712316 (9:00 til 21:00 CET)

## 1.9 RDB-Salv\_OS3.guide/Forfatter

Forfatter  
=====

Du kan kontakte meg på de følgende adressene:

EMail:  
Angela.Schmidt@stud.uni-karlsruhe.de  
http:  
http://home.pages.de/~Angela/

Vanlig post ("snailmail") (så lenge jeg studerer, ihvertfall til slutten av 1996)  
Angela Schmidt  
Klosterweg 28/I501  
76131 Karlsruhe  
Tyskland  
Tlf.: +49 721 695307 (kun til vanlige tider av døgnet!)

## 1.10 RDB-Salv\_OS3.guide/Generelt

Generelt  
\*\*\*\*\*

Dette kapittelet forklarer hvorfor du trenger RDB-Salv, hvordan det virker, systemkrav, og hvordan installere det.

Vennligst gjør deg kjent med disse punktene før du bruker RDB-Salv.

Introduksjon	Hva er formålet med RDB-Salv?
Bakgrunn	Funksjonsbeskrivelse
Systemkrav	Hva trenger programmet?
Installasering	Hvordan installerer RDB-Salv
Ikonargumenter	Ikonargumenter ("Tooltypes") som brukes av RDB-Salv

Vennligst notér at disse instruksjonene inkluderer en omfattende ordliste. Hvis du er usikker på et bestemt ord i den tekniske sjargongen bør du sjekke ordlisten først for å se om det er forklart der.

---

Terminologi som er forklart bra i system manualene dine har ikke blitt tatt med i ordlisten her. Hvis du er ny for og/eller ikke vant med din AMIGA er du herved anbefalt å ha manualene til Amiga'en i nærheten.

## 1.11 RDB-Salv\_OS3.guide/Introduksjon

### Introduksjon

=====

Har du noen gang hatt en sjekksum-feil eller lignende på en av dine partisjoner? Da har du sannsynligvis brukt noe som f.eks Dave Haynie's 'DiskSalv' for å berge den partisjonen. Kanskje du har hatt en sikkerhetskopi av den partisjonen, som du så har kunnet bruke for å fikse problemet.

Forestill deg nå at du mister alle partisjonene på harddisken på en gang. Er du heldig så har du en relativt ny sikkerhetskopi av alle dataene, men som Murphy ville sagt så er det sjeldent tilfelle. Hvis du ikke har et program som kan få tilbake dataene dine kan du ha ødelagt/mistet dager, uker, ja selv måneders arbeid.

Dette er ikke en fantasifull skrekkehistorie -- det har skjedd mange personer tidligere. Deres RigidDiskBlock (forkortes RDB eller RDSK) eller tilsvarende Styringsblokker (z. B. partisjons-blokker) har blitt overskrevet, slettet eller skadet og forhindrer dermed tilgang til alle data på disken, selv om dataene i seg selv godt kan være uskadet.

Mange har uten tvil akseptert tapet i slike situasjoner og repartisjonert og slettet sine harddisker, og dermed tapt alle sine data.. Andre har desperat prøvd å rekonstruere sin RDB (og de tilhørende partisjons-blokkene) med å gjette på partisjons-informasjonen. Men selv etter mange timer med rekonstruering så har vanligvis ikke arbeidet gitt noen resultater, som oftest fordi det er så altfor mange kombinasjoner å prøve. Tapet av RDB (og/eller andre viktige styringsblokker) har tidligere vært forbundet med totalt tap av data på disken.

RDB-Salv setter fra nå av en stopper for dette. RDB-Salv er et professionelt verktøy som vil hjelpe deg med å få tilbake dine data i slike situasjoner. Det er enkelt å bruke, og ved siden av å tilby muligheten til å redde partisjonsdata så tilbyr det muligheten til å ta sikkerhetskopi av RDB og tilhørende styringsblokker, og å kunne legge tilbake denne kopien når så blir nødvendig. Det kan ikke gjøres enklere eller sikrere.

## 1.12 RDB-Salv\_OS3.guide/Bakgrunn

### Bakgrunn/Funksjonsbeskrivelse

=====

---

De fleste harddisker er delt inn i Partisjoner for eksempel en Systempartisjon og en Work-Partisjon. Data kan aksesseres så lenge systemet vet størrelsen og plasseringen av partisjonene på harddisken. Hvis denne informasjonen går tapt, så gjør også alle datene på disken det samme. Men, data'ene kan aksesseres igjen så snart systemet blir informert om størrelsene og plasseringene av partisjonene.

Når systemet er intakt er disse Partisjon Data'ene vanligvis lagret i de første få blokkene på harddisken. Det ville være veldig vanskelig å få tilbake noen data fra harddisken uten et passende verktøy hvis disse blokkene ble ødelagt gjennom en bruksfeil, et dårlig skrevet program eller tilogmed et virus.

De første 16 blokkene på harddisken inneholder RDB (også kjent som RDSK ), som inneholder noen få globale verdier, samt pekere til partisjons blokker og andre styringsblokker. Partisjons-blokkene er spesielt viktige da de inneholder alle dataene som definerer en partisjon.

RDB-Salv tilbyr flere muligheter for å forhindre at du skal bli lidende for en "RDB-feil" i fremtiden:

- \* RDB-Salv tilbyr muligheter for å ta en kopi av RDB og tilhørende blokker, og å foreta en etterfølgende operasjon for å legge inn igjen disse når så trengs. Dette er ønskelig, fremfor bergings-operasjoner, selv med hjelp av RDB-Salv.
- \* Noenganger er kun deler av RDB og styringsblokker overskrevet. RDB-Salv kan søke gjennom harddisken din på leting etter styringsblokker som ikke er gjenkjent av systemet, og berge disse tapte data.
- \* Hvis du ikke har omstartet maskinen siden tapet av RDB'en dvs. alle partisjonene er fremdeles synlige, så kan RDB-Salv lese dataene fra DeviceList fra RAM og dermed gjenvinne den nødvendige informasjonen. En omstart eller avslåing på forhånd gjør denne metoden ubrukelig.
- \* selv når begge de ovennevnte metodene feiler trenger du ikke miste motet helt. RDB-Salv kan søke gjennom hele harddisken din og regne ut parametre for alle AmigaDOS partisjonene dine. Noen verdier, som heldigvis ikke er livsviktige, bør endres manuelt da en automatisk berging av disse ikke er mulig. Blant disse verdiene er navnet på de bergete partisjonene (f.eks DH0:, HD0:, wb\_3.x:, ...).

RDB-Salv vil ikke endre innholdet på harddisken din -- med unntak av når du bekrefter forskjellige alternativer som kommer i vinduer. Du trenger ikke bekymre deg over at RDB-Salv skal ødelegge noe uten at det ber deg bekrefte alternativet først.

Når du ønsker å få tilbake en helt eller delvis ødelagt RigidDiskBlock vil RDB-Salv søke for å beregne mange parametre som vil tillate videre adressering av de berørte partisjonene. Du kan da enten lagre disse direkte som en RDB og partisjons-blokk, eller du kan skrive inn verdiene manuelt i et Prep program (f.eks 'HDToolBox'). I

tillegg kan du lagre verdiene som en MountList eller sette opp enhetene.

## 1.13 RDB-Salv\_OS3.guide/Systemkrav

Systemkrav  
=====

RDB-Salv krever OS 2.04 eller nyere. RDB-Salv vil kunne snakke til deg på ditt eget språk hvis du har OS 2.1 eller nyere, og OS 3.0 eller nyere støtter visse forbedringer med tanke på brukergrensesnittet.

Selvsagt trenger du en harddisk! Kontrollerkortet må ikke ha for mange feil/'bugs'. RDB-Salv gjør sitt beste for å jobbe seg rundt enhetsdriver problemer.

En stor 'begrensning' må nevnes nå: RDB-Salv kan kun finne AMIGA partisjoner. AFS, NetBSD og Mac partisjoner vil ikke bli funnet. Det samme gjelder andre ugjenkjennelige partisjonstyper. Derimot vil RDB-Salv i disse tilfellene detektere ubrukte partisjoner og rapportere disse som slike, så det vil være mulig for deg å gjette hvilken av disse ikke-gjenkjente partisjonene som er hvilke.

## 1.14 RDB-Salv\_OS3.guide/Installering

Installering  
=====

Vennligst bruk det medfølgende Installer skript for å installere RDB-Salv. Dette skriptet har blitt utviklet for å støtte forskjellige system-konfigurasjoner og for å sette de nødvendige Ikonargumenter for RDB-Salvs ikon.

Klikk på Installer ikonet og følg instruksjonene du får. Hvis du er usikker på noe, trykk på Hjelp/Help knappen for å få nyttig informasjon.

Noen manuelle justeringer kan være påkrevd da det ikke er mulig å vite alle forskjellige konfigurasjonsmulighetene for den aktuelle enhetsdriver og søke etter dem i installerings-skriptet. Installerings-skriptet vil gi beskjed hvis det ikke kan kjenne igjen din enhetsdriver Du skal da gjøre følgende:

1. Klikk en gang på det nylig installerte RDB-Salv ikonet.
  2. Velg 'Informasjon/Information ...' fra Workbench sin Ikon/Icons meny.
  3. Rediger følgende ikonargumenter etter beskrivelsen i Ikonargumenter. Hvis du er usikker på hvordan du gjør dette, konsulter din Workbench manual.
-

- \* BUFMEMTYPE
- \* NOSCSICMD
- \* NOGETGEOMETRY
- \* NONEWSTYLE

4. Klikk på 'Lagre/Save'. Ferdig!

Noen andre ikonargumenter bør endres etterpå -- etter beskrivelsen i Ikonargumenter. Installerings-skriptet kan dessverre ikke avgjøre disse verdiene automatisk.

- \* MAXTRANSFER
- \* MASK

Du kan nå starte RDB-Salv. Dobbelt-klikk på ikonet til RDB-Salv. Et vindu som ber deg skrive inn ditt registrerings-nummer vil vises etter en liten stund.

Hvis du er registrert kan du skrive inn dataene du blir spurt om og trykke 'Lagre'. Dette vil lagres med ditt navn av RDB-Salv slik at du ikke alltid må skrive inn registrerings-nummeret igjen. Denne personlige versjonen skal aldri sprees videre.

Hvis du ikke ønsker å modifisere RDB-Salv på dette tidspunktet, selv om du er en registrert bruker, kan du klikke på 'Bruk' etter å ha skrevet inn registrerings-nummeret ditt. Alle funksjonene i programmet vil da bli tilgjengelige uten at selve programmet RDB-Salv blir endret.

Uten registrering har du ingen andre muligheter enn å klikke på 'Avbryt'. Dette begrenser funksjonaliteten til RDB-Salv men du er velkommen til å utforske og teste for å se om RDB-Salv møter dine behov.

Når du har skrevet ferdig informasjonen registrerings-vinduet vil RDB-Salv starte og la deg fortsette med arbeidet.

## 1.15 RDB-Salv\_OS3.guide/Ikonargumenter

Ikonargumenter  
=====

Her følger en liste over ikonargumenter som RDB-Salv kjenner igjen. Verdier som passer for datamaskinen må settes før du starter RDB-Salv.

DEVICE=<standard-enhetsnavn>

Enhetsdriveren som vanligvis brukes, f.eks scsi.device. Denne verdien kan enkelt endres senere i programmet. Vennligst se i manualen til harddisken og kontrolleren din for å finne en

passende verdi.

UNIT=<standard-enhetsnummer>

Enhetsnummer som vanligvis brukes, f.eks 0 for enhet 0. Denne verdien kan enkelt endres senere i programmet. Vennligst se i manualen til harddisken og kontrolleren din for å finne en passende verdi.

BACKUPFILENAME=<standard-sikkerhetskopinavn>

Standard filnavn for sikkerhetskopien, f.eks DF0:RDB-Backup. Denne verdien kan enkelt endres senere i programmet.

BUFMEMTYPE=<bufmemtype>

Minnetypen som skal brukes for å aksessere enheten. Denne verdien har kun mening når NOGETGEOMETRY er satt eller hvis enhetsdriveren ikke støtter TD\_GETGEOMETRY. TD\_GETGEOMETRY, hvis tilgjengelig, definerer minnetypen og denne vil alltid brukes. Vennligst se i manualen til harddisken og kontrolleren din for å finne en passende verdi. Hvis manualen din ikke hjelper deg her er det kanskje tryggest å bruke 0x00000001 som betyr MEMF\_PUBLIC.

MAXTRANSFER=<maks.-overføring>

Den minste MaxTransfer verdien for alle harddiskene. Denne verdien brukes av RDB-Salv og sendes videre til eventuelle filsystemer. Vennligst se i manualen til harddisken og kontrolleren din for å finne en passende verdi. Man er vanligvis trygg om man spesifiserer verdien 0x0000FE00 -- selv om dette har bivirkningen å redusere overføringshastigheten i forhold til høyere verdier. Verdier som er for høye kan føre til dataoverførings-problemer. Hvis du er i tvil, prøv dette. Hvis du er usikker anbefales du å ofre litt fart fremfor sikkerhet og stabilitet ved å spesifisere verdien 0x0000FE00.

MASK=<maskeverdi>

Ønsket verdi for Mask. Denne verdien vil bli sendt videre til eventuelle filsystemer. Vennligst se i manualen til harddisken og kontrolleren din for å finne en passende verdi. Hvis dette ikke hjelper kan du prøve verdien 0xFFFFFFFF. Denne verdien er nå brukt av de fleste systemer. RDB-Salv overfører kun data til minne som er allokert med AllocMem(), og kontrollerer ikke at dette stemmer med MASK.

NOGETGEOMETRY

Forhindre utsending av TD\_GETGEOMETRY. Du må sette dette valget om enhetsdriveren din krasjer når den mottar koden TD\_GETGEOMETRY. Hvis din enhetsdriver ikke støtter TD\_GETGEOMETRY bør du sette dette valget for å unngå uønskete beskjeder og feilmeldinger. Uansett bør du vurdere å oppgradere enhetsdriveren.

De følgende symptomene indikerer at enhetsdriveren har problemer med TD\_GETGEOMETRY:

- \* Du får en advarsel når du trykker 'Start' som forteller deg at TD\_GETGEOMETRY ikke virker.

- \* Maskinen din krasjer når du trykker 'Start'.

---

#### NONEWSTYLE

Ikke bruk New-Style kommandoer. Du må sette dette valget hvis enhetsdriveren krasjer når den mottar NSCMD\_DEVICEQUERY. Ikke sett dette valget hvis enhetsdriveren rett og slett ikke har implementert denne kommandoen (gjelder de fleste driverene da denne kommandoen er relativt ny).

Du kan oppdage om enhetsdriveren har problemer med NSCMD\_DEVICEQUERY fordi datamaskinen din vil krasje når du trykker på 'Start'.

#### NOSCSICMD

Forhindre utsendelse av HDSCSICMD. Hvis enhetsdriveren krasjer når den mottar HDSCSICMD må du sette dette valget. Hvis enhetsdriveren ikke støtter HDSCSICMD kan du sette dette valget for å unngå plagsomme feilmeldinger. Uansett bør du vurdere å oppgradere enhetsdriveren.

De følgende symptomene kan indikere at enhetsdriveren har problemer med HDSCSICMD:

- \* Du får en beskjed som forteller deg at HDSCSICMD ikke virker; sannsynligvis etter å ha fått en beskjed om at heller ikke TD\_GETGEOMETRY virker.
- \* Datamaskinen din krasjer etter at du klikker på 'Start' første gangen, muligens etter at du har fått en advarsel om at TD\_GETGEOMETRY ikke virker.

#### SCSIREADWRITE

Bruk SCSI-Direct kommandoer (HDSCSICMD) til å lese og skrive harddisk blokker. Dette valget er ikke tillatt hvis NOSCSICMD er valgt. Dette vil få betydning i fremtiden -- når harddisker større enn 4 GB er regelen, istedenfor å være unntaket -- da det tillater adressering av SCSI diskene større enn 4 GB

#### BADDEVICE1

Dette valget skal vanligvis ikke være satt. Det skal kun settes hvis returkoden fra et forsøk på å lese ikke-eksisterende blokker er inkonsistent. Dette er et valg for å tillate dårlige enhetsdrivere.

#### NORECOVER

Slå av 'Finn tapte blokker' når NORECOVER er satt. Denne verdien kan enkelt endres senere i programmet. Dette er et alternativ, ikonargumentet kan settes til RECOVER=TRUE|YES|1 for å spesifikt slå på 'Finn tapte blokker'.

#### READDEVLIST

'Les' funksjonen vil vanligvis stå som 'Les fra enhetsliste' når dette valget er satt -- ellers 'Les fra mediet'. Denne verdien kan enkelt endres senere i programmet.

#### OPTIMIZE

Aktiverer 'Effektiviser' valget i 'Lag kopi' funksjonen. Lagringen av styringsblokker vil bli effektivisert for å redusere plasskrav. Ubrukte blokker som fremdeles kan inneholde tapte data

vil ikke lages kopi av. Denne verdien kan enkelt endres senere i programmet.

DEBUG

Avlusings-modus -- skal vanligvis ikke være valgt.

Hvis du er en ekspert og foretrekker å bruke kommandolinjen ('Shell/CLI') kan disse ikonargumentene spesifiseres som parametre til programmet -- med mindre det motsatte står spesifisert.

## 1.16 RDB-Salv\_OS3.guide/Bruk

Using RDB-Salv

\*\*\*\*\*

Having successfully installed RDB-Salv and having gained some understanding of the underlying principles, you can begin using RDB-Salv. This chapter outlines points to note while using this program.

Starting	Starting av programmet
Avslutning	Avslutning av programmet
Om	Informasjon om de som bidro til RDB-Salv
Ta kopi	Lagre en sikkerhetskopi av RDB
Legg inn	Legg inn RDB fra sikkerhetskopi
Berge	Berge tapte RDB'er
Les	Les og søk etter RDB data

## 1.17 RDB-Salv\_OS3.guide/Starting

Starting av RDB-Salv

=====

RDB-Salv startes fra Workbench med å dobbel-klikke på ikonet. Et vindu vil åpnes og presentere hovedmenyen. Denne lar deg velge mellom flere sider med funksjoner.

Om

Informasjonssiden (Om). Informasjon om de som bidro til RDB-Salv er presentert her.

Ta kopi

Ta kopi-siden. Ved å bruke denne siden kan man lage en kopi av RDB og tilhørende styringsblokker.

Legg inn

Legg inn-siden. Denne siden brukes til å skrive en sikkerhetskopi av RDB og styringsblokker tilbake til harddisken.



Berge

Berge-siden. Ikke-korruperte data som fremdeles eksisterer på harddisken din blir brukt til forsøket på å gjenopprette RDB og tilhørende styringsblokker, ved å bruke funksjonene på denne siden. Berge-funksjonen forsøker å ha en suksess-rate på godt over 90 %, men dessverre kan ikke en rate på 100 % garanteres.

Les

Les-siden. Alle tilgjengelige RDB og styringsblokker blir lest og vist ved å bruke denne siden. Det er også mulig å søke etter forlengst tapte RDB og styringsblokk-data. For eksempel; sikkerhetskopier som er lagret på harddisken mot anbefalingen om å lagre til en floppydisk.

Klikk på en av de fem knappene i hovedmenyen for å velge siden du vil bruke.

## 1.18 RDB-Salv\_OS3.guide/Avslutting

Avslutting av RDB-Salv

=====

Før eller senere vil du nok avslutte RDB-Salv. Det er flere muligheter:

1. Lukke-knappen i øvre venstre hjørne.
2. 'Avslutt' menyvalget.
3. Tastene Amiga-Q.
4. 'Avslutt'- knappen som forekommer på flere av sidene.

Merk at ingen bekreftelse vil være påkrevd, da dette som oftest bare er til bryderi og ergrelse.

## 1.19 RDB-Salv\_OS3.guide/Om

Om

==

Du er kanskje nysgjerrig på hvem som har bidratt til RDB-Salv, hvem som eier opphavsretten (C), etc. Da er dette siden du bør bruke!

## 1.20 RDB-Salv\_OS3.guide/Ta kopi

Ta kopi  
=====

Et gram prevensjon er bedre enn et tonn med kur. Det er på det sterkeste anbefalt at du lager sikkerhetskopi av din RDB og tilhørende styringsblokker. En sikkerhetskopi er alltid å foretrekke fremfor et forsøk på å berge data etter en katastrofe. Det er av ytterste viktighet at sikkerhetskopien ikke lagres til harddisken men til en eller flere floppydisker, da det ikke vil være mye hjelp i å ha en sikkerhetskopi på harddisken som får problemer.

Sikkerhetskopien blir skrevet som en enkelt fil. Denne får vanligvis plass på en enkelt floppydisk.

Selv om RDB-Salvs Berge funksjon ikke støtter alle filsystemer så er sikkerhetskopi-funksjonen i stand til å ta kopi av all relevant informasjon for alle filsystemer, inkludert NetBSD, Mac, AFS.

For å lage en sikkerhetskopi:

1. Formatter en tom floppydisk. Se i system-manualen din for en nøyaktig beskrivelse av hvordan du gjør dette om du er usikker.
2. Sett en merkelapp på floppydisken og sett den i et diskdrev.
3. Klikk på "Ta kopi". Gi den nødvendige informasjonen i de tre tekst-knappene:

Enhetsnavn

'Enhetsnavn' må inneholde navnet på enhetsdriveren som brukes på enheten du vil ta sikkerhetskopi av. F.eks scsi.device. Vennligst se i manualen til kontrollerkortet ditt for å finne navnet på enhetsdriveren. Husk på at navnet er følsomt for STORE/små bokstaver, så husk forskjellen på disse! Klikk på 'Velg...' for å se alle mulige enhetsdrivere. Dobbelt-klikk på det riktige navnet for å velge det.

Enhetsnummer

Dette nummeret hører sammen med 'Enhetsnummeret' på enheten. SCSI 'Enhetsnummer' er vanligvis fra 0 til 6. Hvis du ikke vet nummeret på forhånd, start et prep-program (f.eks 'HDToolBox') som vil gi deg en oversikt over de forskjellige enhetsnummerene. Som et alternativ kan du sjekke harddisk-manualen din.

Kopi-fil

'Kopi-fil' spesifiserer navnet på filen som skal inneholde sikkerhetskopien av RDB og de tilhørende styringsblokkene. Hvis du klikker på 'Velg...' vil et filvelger-vindu åpnes så du kan velge en katalog og skrive inn et filnavn som skal lagres. Sikkerhetskopien bør aldri lagres på harddisken som RDB'en hører til.

4. Sett sjekk-merket på 'Effektiviser' for å slå på funksjonen. Når det er valgt/på vil sikkerhetskopien inneholde (omtrent

bare) de blokkene som inneholder relevante data. Dette kan redusere størrelsen på sikkerhetskopien en del. Derimot vil den ikke ta sikkerhetskopi av de tapte blokkene du kan finne ved å bruke Les siden. Vanlige brukere frarådes å aktivere dette valget.

5. Klikk på 'Start' knappen for å starte sikkerhetskopieringen. En forespørsel vil komme når kopieringen er ferdig.
6. For å være på den sikre siden bør du ta en kopi av floppydisken som inneholder sikkerhetskopien. Floppydisker er mye mindre pålitelige enn harddisker, og det ville være ekstremt kjedelig å oppdage at sikkerhetskopien din er ubrukelig. Om du er usikker på hvordan du lager kopi av en floppydiskett bør du se i system-manualen din, der dette skal være godt beskrevet.

## 1.21 RDB-Salv\_OS3.guide/Legg inn

Legg inn  
=====

Denne siden brukes for å legge inn igjen sikkerhetskopien av RDB'en hvis du skulle få problemer med harddisken noen tid etter at du har laget en sikkerhetskopi av RDB og tilhørende styringsblokker.

Sett inn floppydisken med sikkerhetskopien, klikk på 'Legg inn' og fyll ut feltene for 'Enhetsnavn', 'Enhetsnummer' og 'Kopi-fil' som beskrevet i Ta kopi. Data vil selvsagt bli lest inn fra 'Kopi-fil' og skrevet til den spesifiserte harddisken, og ikke omvendt.

Klikk på 'Start' når du er klar. RDB dataene på harddisken vil bli ødelagt og overskrevet av sikkerhetskopien. Hvis du absolutt sikker på at du vil dette bekrefter du det i forespørselvinduet.

## 1.22 RDB-Salv\_OS3.guide/Berge

Berge  
=====

Hvis du mister RDB'en og ikke har en sikkerhetskopi kan denne siden hjelpe. Spesifiser enhetsnavnet og enhetsnummeret som i Ta kopi og klikk på 'Start'.

Hele harddisken din vil nå bli gjennom søkt, noe som avhengig av harddiskens størrelse kan gi deg tid til en kaffepause. RDB-Salv søker etter gjenkjennelige data fra AmigaDOS partisjoner, og støtter så på tidligere partisjongrenser. fremgangs-indikatoren viser hvor mange prosent av søket som er utført. Et enhetsnavn vil vises i det venstre vindu-panelet når en partisjon er funnet. Kun AmigsDOS

partisjoner vil bli funnet.

Partisjoner kan velges fra listen etter et vellykket søk og etterfølgende (kort) beregningspause. Det høyre vindu-panelet viser detaljert partisjon om den valgte partisjonen.

Vennligst sjekk listen nøye. Viser den partisjoner som ikke egentlig eksisterer? Eller kanskje partisjoner som er overskrevet for lenge siden? Kanskje du tilogmet har lagret en floppydisk-bilde fil til harddisken; denne vil da vises som en separat partisjon. Sjekk hver enkelt partisjon i listen og kontroller at den faktisk eksisterer. Panelet til høyre viser 'ekstra informasjon' om hver partisjon så du kan avgjøre om den overlapper en eller flere andre partisjoner. Hvis to eller flere partisjoner overlapper tyder det på at alle utenom en av disse egentlig ikke eksisterer; de er såkalte pseudo-partisjoner.

Når du har identifisert alle de ikke-gyldige partisjonene, velg dem med å bruke musen, og klikk på 'Fjern'. Ikke få panikk; dette vil ikke endre eller slette data på harddisken! Du forteller kun RDB-Salv hvilke partisjoner som virkelig eksisterer, og hjelper slik til med å unngå videre feil. Hvis en partisjon ikke overlapper noen andre vil du bli bedt om å bekrefte fjerningen, da det vanligvis er nødvendig å fjerne slike partisjoner.

Du må fjerne alle ikke-gyldige partisjoner for å unngå videre problemer. Untatt fra dette er partisjoner kalt 'RDSK ...' og 'Ubrukt plass'. Disse pseudo-partisjonene tjener som "lagringsplass" og kan vanligvis ikke fjernes.

Under spesielle forhold kan det ta flere sekunder å fjerne en partisjon (avhengig av CPU). Denne tiden brukes til å rekalkulere visse verdier. Dette er et unntak, og ikke regelen.

Kanskje du spør deg selv hvorfor 'RDSK ...' og 'Ubrukt plass' vises i listen men ikke i 'HDToolBox' og andre prep-programmer. Svaret er ganske enkelt at prep-programmer vanligvis ikke tillater deg å bruke hele harddisken til partisjoner da de stille reserverer små seksjoner til eget bruk. RDB-Salv viser disse seksjonene som følger:

#### RDSK ...

Dette valget identifiserer den delen av disken hvor RDB og tilhørende styringsblokker er lagret. Noe plass må reserveres for dette -- som blir gjort med å reservere plass i begynnelsen av harddisken.

#### Ubrukt plass

Dette valget identifiserer et "hull" i partisjonsdataene dine, dvs. en plass som tilsynelatende ikke inneholder noen data eller en RDSK. En harddisk vil ofte kunne inneholde en slik plass slutten av disken. I disse tilfellene har prep-programmet satt av noen få blokker på slutten av disken, som nå har blitt identifisert av RDB-Salv.

Men det er en annen mulighet: Kanskje du har en uformattert partisjon. Eller AFS eller NetBSD partisjoner. Disse vil også bli vist som 'Ubrukt plass'.

---

Du bør merke deg at flere slike ukjente partisjoner som ligger ved siden av hverandre vil bli vist som en enkelt 'Ubrukt plass'. Dessverre kan ikke RDB-Salv identifisere partisjongrensene inne i disse områdene med tilsynelatende ubrukt plass. Slike data kan ikke berges med å bruke RDB-Salv.

Som nevnt tidligere inneholder slutten på harddisken ofte en pseudo-partisjon kalt 'Ubrukt plass'. Dette er den eneste pseudo-partisjonen som kan fjernes ved å bruke 'Fjern'. Hvis du er sikker på at du ikke har flere partisjoner på slutten av harddisken så bør du fjerne pseudo-partisjonen fra listen med å bruke 'Fjern' knappen. Dette kan unngå videre problemer med andre prep-programmer.

Hvis du vil teste om RDB-Salv har funnet de korrekte dataene kan du bruke 'Berge/les' menyen for å sette opp partisjonene eller for å generere en oppsett-liste ('MountList') Du kan også lagre og skrive ut resultatene. Vennligst les 'Bruk av Berge-les menyen' for beskrivelse av hvordan du kan gjøre dette.

Hvis alt gikk bra vil du sannsynligvis sette opp en ny RDSK. Bruk 'Lagre som RDSK og partisjonsblokker ...' menyvalget som kan finnes under 'Berge/les' menyen. Videre informasjon om dette kan finnes under 'Bruk av Berge-les menyen'

Etter å ha skrevet ut den bergete RDSK'en må du redigere den med å bruke 'HDToolBox' eller tilsvarende. Prosedyren for å gjøre dette med 'HDToolBox' er beskrevet her. Se etter i tillegget under RDB-justeringer for en nøyaktig beskrivelse av prosedyren.

Start 'HDToolBox' og velg den skadete harddisken. Klikk på 'Partition Drive' knappen og velg 'Advanced Options'. Kontroller og endre de følgende verdiene på alle partisjonene.

#### Partition Device Name

Skriv inn det påkrevde enhetsnavnet her alt ettersom hva det var før katastrofen. Det er ikke mulig å finne det tidligere navnet automatisk. Det oppstår som regel ingen problemer hvis en partisjon får et annet navn enn den hadde før berge-operasjonen.

#### Buffers

Hvis du har spesifisert et uvanlig stort antall 'buffere' så skriver du den verdien her. Et større nummer buffere resulterer i større RAM forbruk, færre buffere resulterer i tregere tilgang på partisjonen.

#### HostID

Skriv inn den korrekte verdien for kontrollerkortet hvis det ikke er satt opp som enhetsnummer 7.

#### Bootable

Dette valget må være satt hvis du vil kunne starte maskinen fra denne partisjonen.

#### BootPri

Skriv inn oppstarts-prioriteten på alle oppstartbare partisjoner. Verdien 0 er vanlig. Hvis du velger en verdi over 4 or 5 er det kanskje ikke mulig å starte fra den interne diskettstasjonen uten

å måtte bruke oppstartsmenyen.

Vennligst merk at partisjoner som har navnet 'UNUSED<n>' (hvor <n> er står for et nummer) vil trenge spesiell behandling da de refererer til et ukjent filsystem eller ledige blokker. RDB-Salv lagrer alle pseudo-partisjoner med et slikt navn. Du vil vanligvis vite de korrekte verdiene å skrive inn da du sannsynligvis satte opp partisjonen selv tidligere.

En liten ubrukt partisjon på slutten av enheten indikerer at du (eller det prep programmet du brukte) gav vekk noen blokker når enheten ble partisjonert. Dette er ingenting å bekymre seg over. Hvis du fjernet den 'ubrukte plassen' som beskrevet ovenfor så må denne forvirringen unngås. Du kan ganske enkelt ignorere den partisjonen. Hvis du virkelig vil ha de siste få kilobytene så kan de settes opp og formatteres. Under ingen omstendigheter skal du prøve å spleise denne med den foregående partisjonen, da dette vil gjøre den uleselig.

Udefinerte regioner mellom partisjoner indikerer vanligvis en uleselig partisjon. Denne partisjonen kan ikke berges av RDB-Salv. Den krever manuell inngripen fra din side. Merk at slike områder kan være mere enn én partisjon. Du må huske på hvilke partisjoner som er plassert i regionen (AFS, NetBSD, Mac, ...), og sette dem opp v.h.a. 'HDToolBox'. Grunnet tekniske begrensninger kan RDB-Salv kun identifisere og berge ekte AMIGA partisjoner.

Hvis du vil bruke ikke-residente filsystemer klikker du på 'Add/Update' og oppretter et nytt filsystem i listen -- som beskrevet i system-manualen. Når du har gjort dette kan du returnere med å klikke 'Ok'.

Klikk nå på 'Change...' for hver partisjon. Kontroller at partisjonen er satt til å automatisk settes opp ved å sette 'Automount this partition' valget korrekt.

RDB-Salv prøver å sette verdier slik at et brukbart oppsett blir resultatet på så mange systemer som mulig. Dette oppsettet er konservativt og resulterer i merkbar degradering av ytelse på mange systemer. Du kan endre denne oppførselen med å kontrollere at optimale verdier er satt for 'MaxTransfer' og 'Mask' for hver partisjon. Disse verdiene settes i det samme vinduet som du nettopp kontrollerte verdien av 'Automount this partition'.

Sjekk i harddisk-manualen din for passende verdier hvis du er usikker. Hvis manualen indikerer mer passende verdier bør disse brukes. Du kan spare deg litt tid og innsats senere ved å lagre disse i RDB-Salvs ikonargumenter som beskrevet i Installering.

Når du har rettet på alle verdiene kan du forlate siden ved å trykke 'Ok'.

Når alle endringene er gjort for alle partisjonene kan du forlate partisjonersings-siden med å trykke 'Ok' og så trykke på 'Save Changes to Drive'.

Du vil kanskje endre noen globale verdier som ikke har blitt endret av RDB-Salv:

- \* BadBlockList
- \* DriveInit-Code
- \* Host Adapter Address (HostID)
- \* Interleave value
- \* Park-Cylinder
- \* WritePreComp
- \* ReducedWrite
- \* StepRate
- \* AutoParkSeconds
- \* Flags: Reselection, LastDisk, LastLun, LastTID, Synchronous

Vennligst sjekk i system-manualen og harddisk-manualen din for beskrivelse av hvordan disse verdiene skal settes og hva de betyr!

Hvis du endrer noen av disse verdiene bør du notere ned verdiene for 'Cylinders', 'Heads', 'Blocks per Track' og 'Blocks per Cylinder' etablert av RDB-Salv vil ikke bli ødelagt. Skulle dette allikevel skje, som med 'HDToolBox' når 'Change Drive Type' lager et valg og 'Read Configuration' blir aktivert, da må du skrive inn verdiene som ble utregnet av RDB-Salv manuelt! RDB-Salv indikerer disse verdiene under 'Harddisk parametre' for hver partisjon. Verdiene er forresten identiske for alle partisjoner på den samme fysiske harddisken.

Det anbefales at du bruker 'HDToolBox' sin 'Read Configuration' funksjon (trykk på 'Change Drive Type' etterfulgt av 'Define New...' og 'Read Configuration') for å hente inn standard-parametrene for din harddisk. Du må alltid legge inn verdiene som ødelegges med denne prosedyren som beskrevet ovenfor, ellers vil dine data fremdeles ikke være tilgjengelige grunnet defekt RDB!

Når du har utført de ovennevnte endringene kan du trykke på 'Save Changes to Drive' igjen.

Du kan nå ta sjansen på å omstarte maskinen og krysse fingrene...

## 1.23 RDB-Salv\_OS3.guide/Les

Les  
===

Denne siden tjener hovedsaklig det formålet å lese inn en eksisterende RDB og dennes tilhørende partisjons-blokker samtidig som den kan brukes til å finne tapte, enda ikke overskrevne, partisjons-blokker. Hvis systemet enda ikke er omstartet, og partisjonene fremdeles er satt

opp etter tap av RDB-data, så kan enhetslisten også gjennomføres etter data.

Hvis du fremdeles kan se data fra tilsynelatende tapte partisjoner så anbefales du å bruke denne siden ('Les') da du på denne siden kan finne mere nøyaktig informasjon om dine gamle partisjoner. På den annen side er det ikke vanlig at 'Les' ikke finner deler av denne informasjonen. I disse tilfellene kan du fremdeles prøve 'Berge'.

For å bruke denne siden må du spesifisere -- som beskrevet i 'Ta kopi' -- 'enhetsnavnet' and 'enhetsnummeret'.

Hvis du ikke har omstartet maskinen etter at du mistet RDB'en, (f.eks hvis alle partisjonene fremdeles er tilgjengelige) kan du sette 'Metode' til 'Les fra enhetsliste'. Ellers, sett 'Metode' til 'Les fra mediet'.

Hvis du vil finne ubrukte/tapte blokker når du leser fra mediet så kan du sette på 'finn tapte blokker' valget. Hvis du kun ønsker å se den nåværende RDB'en og de tilhørende partisjons-blokkene så kan du slå av valget 'finn tapte blokker'.

Hvis 'finn tapte blokker' er satt på så vil også plassen bak RDB'en og de tilhørende styrings-blokkene bli gjennomført etter gamle RDB-Data -- om nødvendig hele disken. Dette kan også lokalisere sikkerhetskopier av RDB'er blant den tapte partisjonens informasjon; sikkerhetskopier som ble lagret på harddisken, mot anbefalingene!

Klikk på 'Start'. Den tilgjengelige RDB'en og tilhørende partisjons-blokker vil bli funnet og vist meget hurtig.. Hvis du har valgt 'Finn tapte blokker' vil en forespørsel komme før søket starter, for å minne deg på at du kan avbryte operasjonen etter omtrent et minutt hvis du kun vil søke etter tapte RDB-data. Dette fordi disse alltid ligger i begynnelsen på harddisken.

Det venstre panelet viser data som overskygget tekst så snart de er funnet. Hvis søket blir avbrutt vil alle data som til da er funnet vises som solid tekst.

Du kan velge flere av dataene, som var funnet da søket ble avbrutt, for å få lese mere detaljer om dataene i det høyre panelet. Tapte blokker kan nå legges til RDSK -- som beskrevet i Berge-les -- ved å bruke 'Legg partisjonsblokk til RDSK' menyvalget i 'Berge/les' menyen.

Merk: Hvis sammenslåingen av partisjonene fører til overlapping i RDSK'en vil noen prep-programmer bli veldig forvirret. Vær forsiktig!

## 1.24 RDB-Salv\_OS3.guide/Beskrivelse

Beskrivelse av hovedmenyene

\*\*\*\*\*

Inntil nå har kun spesifikke menyvalg blitt nevnt. Dette kapittelet beskriver alle menyvalgene i detalj.



Prosjekt	Bruk av Prosjekt menyen
Oppsett	Bruk av Oppsett menyen
Berge-les	Bruk av Berge/les menyen

## 1.25 RDB-Salv\_OS3.guide/Prosjekt

Oppsett menyen  
=====

Den obligatoriske Prosjekt menyen til RDB-Salv tilbyr kun to valg:

Om...  
-----

Å velge dette valget resulterer i en forespørsel som gir detaljer om program-versjonen og opphavsrettighetene. Hvis du sender inn en bug rapport, så må det nøyaktige versjonsnummeret, som vist der, inkluderes. Hvis du ikke tar med versjonsnummeret vil det ikke være mulig å finne ut hva som forårsaket problemet.

Avslutt  
-----

Dette menyvalget avslutter RDB-Salv umiddelbart. Ingen bekreftelse er påkrevd eller vil tilbys.

## 1.26 RDB-Salv\_OS3.guide/Oppsett

Oppsett menyen  
=====

Oppsett menyen tillater deg å hente inn, lagre og sette standardverdiene som RDB-Salv skal bruke.

Disse operasjonene vil kun fungere hvis RDB-Salv har et ikon, da standardverdiene lagres i dette. Fordelen med dette er at standardverdiene kan settes eksternt -- og det kan trenges i enkelte tilfeller (se Installering).

Hvis du har slettet ikonet kan ikke standardverdiene for RDB-Salv lagres. Du må da starte RDB-Salv fra Shell/CLI, da du kan inkludere standardverdier på kommandolinjen.

Lagre oppsett  
-----

Dette valget lagrer oppsettet til RDB-Salv sitt ikon. Hvis det ikke eksisterer et ikon for RDB-Salv vil en feilmelding bli gitt.

---

Sist lagret

-----

Dette valget henter inn oppsettet fra verdiene i RDB-Salv sitt ikon. Hvis det ikke eksisterer et ikon for RDB-Salv vil en feilmelding bli gitt.

Standard

-----

Dette valget setter alle instillingene tilbake til standard-instillingene. Disse verdiene er fornuftige verdier for RDB-Salv.

## 1.27 RDB-Salv\_OS3.guide/Berge-les

Berge/les menyen

=====

Denne menyen blir valgbar når du er på 'Berge' eller 'Les' sidene. Det er også påkrevd at du har lest inn data, eller at du har utført et bergingsforsøk.

Lagre resultatene

-----

Du vil trolig ønske å lagre verdiene som blir vist. Dette valget utfører den funksjonen og lagrer verdiene fra det høyre panelet for hvert valg i listen i det venstre panelet.

Hvis du ikke har brukt dette valget før vil en filnavn-forespørsel dukke opp og la deg velge filnavn og sted å lagre filen.

Denne forespørselen vil ikke komme på flere etterfølgende valg av dette menyvalget. Data vil bli skrevet direkte til den samme filen uten en mellomliggende forespørsel om bekreftelse.

Lagre resultatene som ...

-----

Dette valget utfører den samme funksjonen som 'Lagre resultatene' men vil alltid gi en filnavn-forespørsel for å la deg velge målfilen.

Skriv ut resultatene

-----

Dette valget virker på samme måten som 'Lagre resultatene' bortsett fra at resultatene blir skrevet ut istedenfor å lagres til en fil.

Lagre alle oppsett-lister som ...

-----

Hvis partisjoner har blitt funnet eller lest kan dataene som beskriver

---

størrelsen på partisjonen (o.l.) skrives ut til en Oppsett-liste. En partisjon som har en Oppsett-liste kan settes opp ved å bruke 'Mount' kommandoen fra Shell/CLI.

Dette valget skriver en oppsettlister for alle partisjoner som har blitt funnet. Hvis valgt fra 'Berge' siden vil alle valg ha navn som begynner på 'SALV' eller 'UNUSED' da originalnavnene ikke lenger kan leses ut. Navnene lagres i partisjonsblokkene, og ikke i selve partisjonen. Hvis valgt fra 'Les' siden vil valgene lagres med deres fulle ekte navn.

Sett opp alle enheter

-----

Alle partisjonene som ble funnet blir satt opp. Navnene som vil brukes for oppsettingen vil bli valgt i henhold til beskrivelsen av 'Lagre alle oppsett-lister som ...'.

Feilmeldinger som oppstår under oppsetting av partisjoner vil bli vist i et eget vindu.

Shell/CLI kommandoen 'Mount' må ligge i C katalogen for at dette valget skal kunne fungere.

Lagre oppsett-liste som ...

-----

Dette valget brukes hvis du vil lagre en oppsett-liste for et bestemt valg og ikke for alle valgene. Navnene som vil brukes for oppsettingen vil bli valt i henhold til beskrivelsen av 'Lagre alle oppsett-lister som ...'.

Sett opp enhet

-----

Bruk dette valget for å sette opp en bestemt enhet som avogtil trengs. Navnene som vil brukes for oppsettingen vil bli valt i henhold til beskrivelsen av 'Lagre alle oppsett-lister som ...'.

Feilmeldinger som oppstår under oppsetting av partisjoner vil bli vist i et eget vindu.

Shell/CLI kommandoen 'Mount' må ligge i C katalogen for at dette valget skal kunne fungere.

Skriv RDSK blokk ...

-----

Dette valget skriver en ny RDSK blokk -- etter at du har bekreftet handlingen i sikkerhets-forespørselen. Den gamle RDSK blokken og tilhørende data vil bli ødelagt. Dette betyr at du ikke vil kunne få tilgang til noen av de gamle partisjonen på harddisken! Mesteparten av disse dataene kan hentes inn fra 'Les' siden med valget 'Finn tapte blokker' på og så klikke på 'Start'.

Dette valget er nyttig for å slette innholdet i RDB'en, f.eks slik at du kan bygge opp igjen steg for steg fra valgte, bergete partisjoner.

Hvis du kun vil berge valgte partisjoner så kan du gjøre som følger:

1. 'Berge' den valgte partisjonen så den vises i den venstre listen.
2. Velg 'Skriv RDSK blokk ...' fra 'Berge/les' menyen.
3. Så, for hver av partisjonene du vil berge:
  - \* Velg partisjonen i listen til venstre.
  - \* Velg 'Legg partisjonsblokk til RDSK ...' fra 'Berge/les' menyen.

Lagre som RDSK og partisjonsblokker ...

-----

Dette valget vil lagre alle de leste og bergete dataene som RDSK og partisjonsblokker. Data blir skrevet til den valgte enheten etter at du har bekreftet handlingen i sikkerhets-forespørselen som kommer. Dette er sammenlignbart med det som skjer i 'HDToolBox', når 'Save Changes to Drive' blir valgt.

Hvis du velger dette valget fra 'Berge' siden vil partisjonene bli lagret som 'SALV<n>' eller 'UNUSED<n>' alt ettersom, hvor '<n>' er et nummer. Du vil se en utvidet sikkerhets-forespørsel som gir deg en sjanse til å avbryte operasjonen og valget å kunne lagre den ubrukte plassen som partisjoner. Partisjonsblokker vil bli skrevet for hver region med ubrukt plass om du skulle velge dette valget. Du bør nå umiddelbart bruke 'HDToolBox' for å justere verdiene til pseudo-partisjonen.

I teorien kan du, når du her skrevet en RDSK, omstarte maskinen. Det anbefales derimot kraftig at du justerer visse verdier med å bruke 'HDToolBox' -- som beskrevet under Berge. Dette er særdeles viktig hvis menyvalget har blitt valgt fra 'Berge' siden.

Fjern partisjonsblokk fra RDSK ...

-----

Dette valget kan kun velges hvis du er på 'Les' siden og en gyldig partisjon er valgt i det venstre panelet.

Det fjerner den valgte partisjonen fra RDSK'en etter at du har bekreftet handlingen i en sikkerhets-forespørsel. Dette betyr at dataene som kreves for å sette opp partisjonen fjernes.

Partisjonen vil ikke vises i 'HDToolBox', og vil ikke settes opp når datamaskinen omstarter. Du bør her vite hva du gjør!

Legg partisjonsblokk til RDSK ...

-----

Dette valget er tilgjengelig hvis du velger en partisjon som ikke allerede er i RDSK'en fra listen i det venstre panelet. Denne partisjonen vil så bli lagt til RDSK'en når du har bekreftet

---

sikkerhets-forespørselen. Hvis du velger dette valget på 'Les' siden vil de originale navnene brukes, ellers vil navnene 'SALV<n>' eller 'UNUSED<n>' brukes, hvor '<n>' er et nummer.

Da alle partisjoner i RDSK'en skal ha det samme antallet sektorer pr. sylinder, vil en advarsel bli vist hvis partisjonen som skal legges til har et inkompatibelt antall sektorer pr. sylinder. Det er mulig å avbryte operasjonen nå.

Legg alle partisjonsblokker til RDSK ...  
-----

Dette valget fungerer som 'Legg partisjonsblokk til RDSK ...'. Men i motsetning til 'Legg partisjonsblokk til RDSK ...' vil dette valget legge til alle partisjonene som ikke allerede ligger i RDSK'en.

Som så mange andre valg vil partisjoner som er funnet med 'Berge' kalles 'SALV<n>' eller 'UNUSED<n>' hvor '<n>' er et nummer.

## 1.28 RDB-Salv\_OS3.guide/Spørsmål

Spørsmål

\*\*\*\*\*

Sp:

Jeg får alltid 'ubrukt plass' etter min siste partisjon etter at jeg utfører en Berge operasjon. Jeg er sikker på at den siste partisjonen gikk helt frem til den siste sylindere. Hvorfor skjer dette?

Sv:

Et par blokker går ofte tapt når du partisjonerer en harddisk. Disse blokkene ligger etter den siste sylindere du har spesifisert, men de utgjør ikke en komplett sylinder og kan derfor ikke brukes. RDB-Salv gjenkjenner at disse blokkene kan brukes til å oppsette små partisjoner, og indikerer dette. Eksistensen av denne partisjonen har et par bivirkninger (eksperter bør lese det neste avsnittet). Det anbefales at du fjerner denne partisjonen fra listen med å velge den og klikke på 'Fjern' knappen.

Eksperter vil kanskje sette pris på denne mere utførlige forklaringen. Du må redusere verdien på 'BlocksPerCyl', 'BlocksPerTrack' og 'Heads' parametrene drastisk for å bli i stand til å sette opp partisjonen. Dette har den virkningen å øke antallet 'sylindere'. Dette er ikke et problem i seg selv, men forskjellige prep-programmer ('inkludert HDToolBox') har problemer med store verdier.

Sp:

Jeg har et 'floppydisk-bilde' lagret som en 880kB fil på harddisken min v.h.a. FMS. 'Berge' finner dette bildet. Hva betyr det?

---

Sv:

Les kapittelet om Berge.

Sp:

Hvorfor kalles bergete partisjoner 'SALV<n>' eller 'UNUSED<n>'? Vennligst få neste versjon av programmet til å bruke de korrekte navnene, som f.eks 'DH0'.

Sv:

Det er ikke mulig, teknisk sett, å gjøre dette. Du har mistet RDB'en din og partisjons-blokkene som dessverre er de eneste stedene der enhetsnavnene lagres. Derfor er det ikke mulig å berge navnet. Hvis enhetsnavnet er viktig husker du det vel allikevel. Gjør du ikke?

Sp:

Berge returnerer inkorrekte verdier. Jeg er sikker på at verdiene var annerledes før.

Sv:

Det er fullt mulig at 'Berge' returnerer forskjellige verdier. Men disse verdiene er ikke nødvendigvis inkorrekte, da det er mange kombinasjoner som vil tillate oppsetting av partisjonene dine. 'Berge' beregner en av disse. Bare prøv og du vil se at det virker!

Sp:

Jeg får stadig vekk en forespørsel som sier at en såkalt TD\_GETGEOMETRY ikke virker. Hva betyr det?

Sv:

Les kapittelet om Installering.

Sp:

Datamaskinen krasjer når jeg klikker på 'Start'.

Sv:

Les kapittelet om Installering. Merk spesielt seksjonene som omhandler NOGETGEOMETRY, NOSCSICMD og NONEWSTYLE.

Sp:

Jeg har klart å berge den ene harddisken min, men den jobber mye senere nå. Hva kan jeg gjøre med det?

Sv:

Sjekk verdiene for 'Mask' og 'MaxTransfer' som beskrevet i Berge, og korriker verdiene om nødvendig. Et stort antall 'buffere' kan også øke hastigheten.

## 1.29 RDB-Salv\_OS3.guide/RDB-justeringer

RDB-justeringer

\*\*\*\*\*

---

Tabellen under beskriver justeringene som må gjøres på RDB med hjelp av 'HDToolBox', etter at du har skrevet RDSK'en og partisjons-blokker. Juster hver av verdiene i rekken som representerer funksjonen du brukte. Spesielle anmerkninger på noen av enhetene i tabellen eksisterer. Disse er indikert med et nummer i runde klammer (parenteser).

Valg markert med "-" bør, stort sett, forbli uendret. Valg markert med "???" kan/må/bør endres. Dette må sjekkes i hvert enkelt tilfelle.

Beskrivelse av valg	Berge	Les/Mediet	Les/Enhetslist
Change Drive Type	klikk	klikk	klikk
Drive Types	(1)	(1)	(1)
Define New...	klikk	klikk	klikk
Read Configuration	(2)	(2)	(2)
FileName	-	-	-
Manufacturers Name	-	-	-
Drive Name	-	-	-
Drive Revision	-	-	-
Cylinders	(3)	(3)	(3)
Heads	(4)	(4)	(4)
Blocks per Track	(5)	(5)	(5)
Blocks per Cylinder	(6)	(6)	(6)
Reduced Write Current Cylinder	-	-	-
Write Precomp Cylinder	-	-	-
Park head where (cylinder)	-	-	-
Supports reselection	-	-	-
Ok	klikk	klikk	klikk
Ok	klikk	klikk	klikk
Modify Bad Block List	-	-	-
Low-level Format Drive	-	-	-
Partition Drive	klikk	klikk	klikk
Advanced Options	klikk	klikk	klikk
Start Cyl	-	-	-
End Cyl	-	-	-
Total Cyl	-	-	-
Buffers	???	-	-
Partition Device Name	???	-	-
HostID	???	-	???
Bootable	???	-	???
Boot Priority	???	-	-
Change...	klikk	klikk	klikk
File System	-	-	-
Fast File System	-	-	-
International Mode	-	-	-
Directory Cache	-	-	-
Automount this partition	???	-	???
File system block size	-	-	-
Identifier	-	-	-
Mask	???	-	-
MaxTransfer	???	-	-
Beginning	-	-	-
End	-	-	-
Use custom boot code	-	-	-
Number of custom boot blocks	-	-	-

Ok	klikk	klikk	klikk	
Add/Update...	(7)	(7)	(7)	
Add New File System	(7)	(7)	(7)	
Ok	(7)	(7)	(7)	
Verify Data on Drive	-	-	-	
Save Changes to Drive	klikk	klikk	klikk	
Exit	klikk	klikk	klikk	
+-----+-----+-----+-----+				

De følgende nummerene er for beskrivelser som er for lange til å passe inn direkte i tabellen:

- (1) 'SCSI' eller 'XT' velges ettersom hvilken harddisk type du har.
- (2) Klikk og bekreft med 'Continue'.
- (3) Skriv inn antallet sylindere i boksen kalt Cylinders (fra det høyre panelet under 'Harddisk parametre').
- (4) Skriv riktig antall hoder i boksen kalt Heads (fra det høyre panelet under 'Harddisk parametre').
- (5) Skriv riktig antall blokker pr. spor i boksen kalt BlocksPerTrack (fra det høyre panelet under 'Harddisk parametre').
- (6) Skriv riktig antall blokker pr. sylinder i boksen kalt BlocksPerCylinder (fra det høyre panelet under 'Harddisk parametre').
- (7) Klikk på denne hvis et filsystem skal installeres i RDSK'en.

## 1.30 RDB-Salv\_OS3.guide/Ordliste

### Ordliste

\*\*\*\*\*

#### Arbeidspartisjon

De fleste harddisker på AMIGA er delt opp i minst to regioner. En av disse partisjonene -- en arbeidspartisjon -- inneholder brukeravhengige data, som spesielle programmer, prosjekter laget av brukeren osv. Denne partisjonen kalles vanligvis work:.

#### Bug rapport

Større prosjekter inneholder vanligvis noen stygge feil som brukeren kan støte på en eller annen gang. I slike tilfeller ber vi om at brukeren sender inn en Bug rapport. Dette er en beskrivelse av feilen brukeren støtte på. Sjekk omstendighetene



som var da feilen fremkom og skriv ned alt! Skriv også ned den nøyaktige versjonen av RDB-Salv du bruker og konfigurasjonen på datamaskinen din. Det viktigste er å skrive ned navnet og versjonen på enhetsdriveren du bruker. Hvis du bruker scsi.device kan du ganske enkelt skrive "version scsi.device full" i et Shell/CLI vindu og skrive opp utskriften.

#### Enhetsdriver

Enhver harddisk trenger en Enhetsdriver slik at den kan brukes av AMIGA på en systemvennlig måte. Denne driveren er blant annet ansvarlig for å lese data fra, og skrive data til harddisken. Enhetsdrivere har et navn som slutter på .device. For eksempel: scsi.device, gvpscsi.device, omniscsi.device, z3scsi.device, dracoscsi.device, osv.

#### Enhetsliste

Dette er en system-liste som opprettes i RAM. Listen inneholder alle enheter (f.eks DF0:, DH0:) såvel som volumer og tilordninger som systemet kjenner til. Denne listen inneholder all informasjonen som trengs for å sette opp enheter som f.eks DF0: og DH0:.. Hvis RDB'en din og tilhørende partisjons-blokker har blitt ødelagt, men enheten fremdeles er satt opp (hvis du ikke har omstartet (1)) så kan du berge dine partisjonsdata med å søke enhetslisten etter de aktuelle enhetene.

#### Enhetsnavn

Enhetsnavn er navnet på en partisjon er synlig fra et prep program. DH0: er et vanlig eksempel, mens Workbench: ikke er et enhetsnavn men et volumnavn.

#### Enhetsnummer

En bestemt harddisk identifiseres av et nummer eller enhetsnummer. Gyldige enhetsnumre er vanligvis fra 0 til 6 for SCSI enheter. Hvis du har en ekstern enhet kan den gjerne ha en bryter for å velge nummeret. Dette nummeret er vanligvis nummeret på enheten. Hvis du har spørsmål angående enhetsnummeret bør du konsultere manualen for harddisksystemet.

#### Floppydisk-bilde

Floppydisker og tilogmed partisjoner kan skrives som en fil ved at man "pakker ut" disken slik at filen inneholder alle blokkene fra den laveste (0) til den høyeste nummererte blokken på slutten. En slik fil kalles et Floppydisk-bilde. På et senere tidspunkt kan en slik fil skrives tilbake til en floppydisk med tilsvarende størrelse for å gi en eksakt kopi av den originale. Floppydisken har, i prinsippet, blitt kopiert.

Dessverre kan ikke RDB-Salv alltid skille mellom data som representerer ekte partisjoner og data fra et Floppydisk-bilde som tidligere var lagret som en fil, da disse ofte kan se ut akkurat som en ekte partisjon. Berge beskriver hvordan man skal omgå problemer som oppstår i slike situasjoner.

#### Fremgangs-indikator

En fremgangs-indikator viser hvor langt (relativt sett) du har kommet i en operasjon. Dette vises som en stolpe-graf. Avogtil vil denne indikatoren bevege seg med en ujevnt hastighet. Dette vil

alltid forekomme når det ikke var mulig å prekalkulere hvor lang tid operasjonen ville ta.

#### Harddisk parametre

Det høyre panelet på Berge-siden viser data inkludert harddisk parametre:

Enhver harddisk har et gitt antall blokker som kan lagre data. Disse blokkene deles opp i Sylindre, Spor, Hoder og Sektorer. En sylinder består av et eller flere spor -- avhengig av antallet hoder (hvis det er to hoder vil hver sylinder bestå av to spor etc.). Et spor består igjen av flere sektorer.

Det nøyaktige antallet sylindre, hoder og sektorer er ikke viktig akkurat nå. Det som er viktig er at  $\text{sylindre} \times \text{hoder} \times \text{sektorer}$  resulterer i et nummer som ikke overskrider det totale antallet med tilgjengelige blokker, og som tillater en divisjon/deling slik at alle partisjonene kan bli satt opp, da partisjonsgrenser kun kan spesifiseres pr. sylinder.

Mesteparten av tiden vil det eksistere mere enn en gyldig kombinasjon av harddisk parametre. Så ikke bli overrasket når RDB-Salv viser verdier som du er sikker på er forskjellige fra de originale. Bare kontroller dem selv.

#### Installer skript

En enhetlig metode for å installere alle programvarepakker på AMIGA ble utviklet for å gjøre dette så enkelt som mulig. Enhver pakke inkluderer en enkel tekstfil -- installer skriptet -- som blir tolket av Installer programmet når installeringen starter for å gjøre installeringsprosessen så uavhengig som mulig, uavhengig av brukerens tidligere kunnskap.

#### Kaffepause

En kaffepause er den tiden det tar for et program å gjøre en bestemt oppgave i bakgrunnen. Som oftest er det ikke noen presis indikering på hvor lang denne tiden er. Noen ganger vil det ikke være lenge nok til å få en kjele til å koke, mens andre ganger vil du ha nok tid til å invitere noen naboer over for å dele den siste sladden og noe kake.

Jeg vil her benytte anledningen til å komme med en unnskyldning til de som kan ha blitt forledet til å tro at en enkelt kopp kaffe var nok, etter mine kommentarer på Meeting Pearls III. Selvsagt mente jeg en bønne kaffe. :-)

#### Katastrofe

En katastrofe er den største tenkelige ulykke. I sammenheng med RDB-Salv vil dette bety ødeleggelsen av RDB'en og tilhørende partisjons-blokker. En slik katastrofe betyr vanligvis komplett tap av data på harddisken.

#### Meeting Pearls

Du har aldri hørt om Meeting Pearls? Det må rettes opp på med en gang! Meeting Pearls er Tysklands mest populære CD-ROM serie for AMIGA samtidig som det er et ekstremt godt kjøp da de som lager den ikke krever betaling for sitt arbeide (2), slik at kun

direkte produksjonskostnader og distribusjonskostnader må betales.. Hvis du har en CD-ROM enhet så er denne vel verdt en nærmere titt.

#### Oppsettliste

I prinsippet inneholder en oppsettliste de samme dataene som partisjons-blokker. Den vesentlige forskjellen er at oppsettlisten (Mountlist) er filer som vanligvis ligger i DEVS: katalogen og som dermed er tilgjengelige for brukeren. Partisjons-blokker på den annen side er vanskelige å aksessere for den vanlige brukeren.

En oppsettliste kan inneholde data om flere partisjoner.

#### Partisjon

De fleste harddisker er inndelt i flere regioner (kalt partisjoner), med navn som DH0:, wb\_2.x:, work: osv. Noen ganger eksisterer kun et enkelt slikt område. En partisjon kan kun settes opp hvis dens nøyaktige lokasjon er kjent.

Denne informasjonen kan mistes når en katastrofe skjer. Heldigvis er RDB-Salv i stand til å rekalkulere denne informasjonen i nesten alle tilfeller, slik at data kan berges.

#### Partisjonsblokker

En slik blokk er plassert i begynnelsen på harddisken for (nesten) alle partisjoner. Den inneholder all informasjonen som trengs for å sette opp partisjonen, f.eks den nøyaktige plasseringen til selve partisjonen. Når denne informasjonen blir ødelagt kan RDB-Salv brukes til å beregne disse dataene.

#### Partisjonsdata

Nesten enhver partisjon har en partisjons-blokk som beskriver hvordan partisjonen skal settes opp. Den informasjonen som ligger i partisjons-blokkene kalles partisjons-data.

Oppsettlister inneholder forresten partisjons-data.

#### Partitionsgrenser

De fleste harddisker er delt inn i regioner som beskrevet under partisjon. Grensen mellom partisjonene er kalt partisjonsgrenser.

#### Prep program

Prep program blir brukt for å dele harddisker inn i regions. Velkjente prep programmer er 'HDToolBox', 'FaaastPrep', 'ExpertPrep' og 'RD-Prep'.

#### Program ikon

Mange programmer har et ikon -- et lite symbol som du kan klikke på når det vises på Workbench. Ikoner som hører til programmer kalles program ikoner. Mere informasjon om dette emnet kan finnes i din Workbench manual.

#### Pseudo-partisjon

En partisjon som ikke vanligvis kan sees i 'HDToolBox' eller andre prep programmer.

#### RDB Data

RDB data inkluderer ikke bare de dataene som ligger i RDB, men også i de tilhørende blokkene, som f.eks partisjons-blokker.

#### Region

Se Partisjon.

#### RigidDiskBlock

##### RDB

##### RDSK

En RDB er en enkelt blokk som ligger et eller annet sted innen de første 16 blokkene på harddisken, og som inneholder informasjon om harddisken. Den inneholder, blant annet, lokasjonen til partisjons-blokkene. I motsetning til vanlig bruk så er RDB, RDSK eller RigidDiskBlock alltid kun en blokk, og inkluderer dermed ikke partisjonerings og andre styringsblokker.

#### Styringsblokker

Dette er blokker som f.eks partisjonsblokker blir referert til i forbindelse med RDB'en. En språklig forkortelse som å referere til disse som RDB'er er, strengt tatt, galt. RDB består av en enkelt blokk -- styringsblokker er derimot flere blokker som alle sammen på en eller annen måte er forbundet med RDB.

#### Systempartisjon

Nesten enhver AMIGA som har en harddisk har en slik partisjon. Dette er partisjonen maskinen startes fra, og den kalles ofte ting som f.eks wb\_2.x:, SYS eller System:.

#### UNUSED<n>

RDB-Salv velger dette volumnavnet på alle de delene av harddisken som er ubrukte. Dette navnet brukes ikke bare når partisjons-blokker eller oppsettliste skrives, men også når volumene settes opp.

#### Volumnavn

Det formatterte navnet på en partisjon er et volumnavn. Dette navnet er også synlig på 'Workbench' skjermen og kan endres nesten når som helst (3) ved å bruke Workbench 'Nytt navn ...' menyfunksjonen. Workbench er et vanlig volumnavn, mens DH0: ikke er det; det er et enhetsnavn.

----- Fotnoter -----

(1) Merk: dette vil selvsagt ikke fungere hvis du har undertrykket den aktuelle oppsettingen ved å sette NOMOUNT flagget

(2) selv om donasjoner er velkomne :-)

(3) så lenge enheten ikke er skrivebeskyttet

## 1.31 RDB-Salv\_OS3.guide/Anerkjennelser

Anerkjennelser  
\*\*\*\*\*

Først; en stor runde med takk-til-deg til alle de kjekke personene som har oversatt RDB-Salv til et annet språk:

Bernd Felsche  
For å oversette manualen til engelsk.

Eivind Olsen  
For å oversette manualen og språkfilen til norsk.

Francesco Dipietro  
For å oversette språkfilen til italiensk.

Fredrik Zetterlund  
For å oversette manualen til svensk.

Johan Roennblom  
For å oversette språkfilen og deler av manualen til svensk.

Wessel Dankers  
For å oversette manualen og språkfilen til nederlandsk.

Yann-Erick Proy  
For å oversette manualen og språkfilen til fransk.

Og alle de andre  
Kanskje det har kommet flere oversettere etter at manualen er sluppet. Disse personene vil da nevnes i neste utgave.

Og selvfølgelig takk til alle de som har bidratt til å gjøre RDB-Salv til en suksess. En spesiell takk går til Christian Krapp og Patrick Ohly som stilte opp med henholdsvis rulle-rutinen og registrerings-rutinene.

Andreas Horneffer  
Han var en beta tester og hjalp med å fikse noen bugs under V39.

Bernhard Möllemann  
Som mottok enhver beta versjon, gjennomgikk alle endringene og uttalte seg om disse. Han var forresten en god beta tester og har skrevet den første enheten som støtter de nye kommandoene slik at jeg kunne teste grensesnittet til RDB-Salv.

Christian 'cr8y' Krapp  
Som programmerte den nydelige rulle-rutinen og som tegnet ambulansen og Amiga logoen.

Klaus Melchior  
Han var også en god beta tester.

Markus Illenseer  
Som gjorde en del god testing, og som også gjennomgikk de tyske og franske manualene.

---

Michael-Wolfgang Hohmann  
Som lagde ikonene.

Olaf Barthel  
Som også gjorde en del god beta testing.

Patrick Ohly  
Som skrev rutinen som sjekker registreringsnummeret; testet  
RDB-Salv og skrev bug rapporter.

Reinhard Spisser, Sebastiano Vigna  
Begge bidro med å tilby makeguide for AMIGA; programmet som er  
brukt til å formattere denne teksten. Mange takk.

Stefan Schulz  
Som gjorde en del beta testing, og som sørget for at dette  
prosjektet ble gjenopplivet og ikke endte opp med å samle støv  
på hyllen slik det hadde truet med å gjøre.

## 1.32 RDB-Salv\_OS3.guide/Indeks

### Keyword Indeks

\*\*\*\*\*

4 GB harddisker	Ikonargumenter
BACKUPFILENAME	Ikonargumenter
BADDEVICE1	Ikonargumenter
BUFMENTYPE	Installering
BUFMENTYPE	Ikonargumenter
DEBUG	Ikonargumenter
DEVICE	Ikonargumenter
HDSCSICMD	Ikonargumenter
HDSCSICMD	Ikonargumenter
MASK	Installering
MASK	Ikonargumenter
MAXTRANSFER	Installering
MAXTRANSFER	Ikonargumenter
MEMF_PUBLIC	Ikonargumenter
NOGETGEOMETRY	Ikonargumenter
NOGETGEOMETRY	Installering
NONEWSTYLE	Ikonargumenter
NONEWSTYLE	Ikonargumenter
NONEWSTYLE	Installering
NORECOVER	Ikonargumenter
NOSCSICMD	Installering
NOSCSICMD	Ikonargumenter
NOSCSICMD	Ikonargumenter
NOSCSICMD	Ikonargumenter
OPTIMIZE	Ikonargumenter
READDEVLIST	Ikonargumenter
RECOVER	Ikonargumenter
SCSIREADWRITE	Ikonargumenter
TD_GETGEOMETRY	Ikonargumenter
TD_GETGEOMETRY	Spørsmål

UNIT	Ikonargumenter
Add/Update	Berge
Advanced Options	Berge
Advar-Dialogvindu	Ikonargumenter
Advar-Dialogvindu	Ikonargumenter
AFS partisjoner	Berge
Anerkjennelser	Anerkjennelser
Arbeidspartisjon	Ordliste
Automount this partition	Berge
AutoParkSeconds	Berge
Avslutt	Prosjekt
Avslutting	Avslutting
BadBlockList	Berge
Bakgrunn/Funksjonsbeskrivelse	Bakgrunn
Begrensninger	Systemkrav
Berge	Starting
Berge	Berge-les
Berge	Bakgrunn
Berge	Berge
Berge/les menyen	Berge-les
Beskrivelse av hovedmenyene	Beskrivelse
Blocks per Cylinder	Berge
Blocks per Track	Berge
Blokker pr. spor	Spørsmål
Blokker pr. sylinder	Spørsmål
Bootable	Berge
BootPri	Berge
Buffere	Spørsmål
Buffers	Berge
Bug rapport	Ordliste
bug rapport	Prosjekt
Change Drive Type	Berge
Change Drive Type	Berge
Change...	Berge
Cylinders	Berge
Define New	Berge
Device Unit	Ordliste
DeviceList	Bakgrunn
DriveInit-Code	Berge
Effektiviser	Ikonargumenter
Effektiviser	Ta kopi
Endringer	Endringer
Enhetsdriver	Ordliste
enhetsdriver	Ta kopi
enhetsdriver	Installerer
Enhetsliste	Ordliste
enhetslisten	Les
Enhetsnavn	Ordliste
Enhetsnavn	Ta kopi
enhetsnavn	Ordliste
Enhetsnummer	Ordliste
Enhetsnummer	Ta kopi
FAQ	Spørsmål
Finn tapte blokker	Les
Fjern	Berge
Fjern	Berge
Fjern partisjonsblokk fra RDSK ...	Berge-les

Floppydisk-bilde	Ordliste
floppydisk-bilde	Berge
floppydisk-bilde	Spørsmål
Forfatter	Forfatter
Fraskriving	Fraskriving
Fremgangs-indikator	Ordliste
Fremgangs-indikator	Berge
Hardddisk parametre	Ordliste
Harddisk parametre	Berge
harddisknavn	Berge
HDDToolBox	Berge-les
HDDToolBox	Berge-les
HDDToolBox	Berge
Heads	Berge
Hoder	Ordliste
Hoder	Spørsmål
HostID	Berge
HostID	Berge
ikon	Oppsett
Ikonargumenter	Installerer
Ikonargumenter	Installerer
Ikonargumenter	Ikonargumenter
Ikonargumenter, BACKUPFILENAME	Ikonargumenter
Ikonargumenter, BADDEVICE1	Ikonargumenter
Ikonargumenter, BUFMEMTYPE	Ikonargumenter
Ikonargumenter, DEBUG	Ikonargumenter
Ikonargumenter, DEVICE	Ikonargumenter
Ikonargumenter, MASK	Ikonargumenter
Ikonargumenter, MAXTRANSFER	Ikonargumenter
Ikonargumenter, NOGETGEOMETRY	Ikonargumenter
Ikonargumenter, NONESTYLE	Ikonargumenter
Ikonargumenter, NORECOVER	Ikonargumenter
Ikonargumenter, NOSCSICMD	Ikonargumenter
Ikonargumenter, OPTIMIZE	Ikonargumenter
Ikonargumenter, READDEVLIST	Ikonargumenter
Ikonargumenter, RECOVER	Ikonargumenter
Ikonargumenter, SCSIREADWRITE	Ikonargumenter
Ikonargumenter, UNIT	Ikonargumenter
Informasjons side	Om
Installer skript	Installerer
Installer skript	Ordliste
Installerer	Installerer
Interleave value	Berge
Introduksjon	Introduksjon
Juridisk	Juridisk
kaffepause	Berge
Kaffepause	Ordliste
Katastrofe	Ordliste
Katastrofe	Ta kopi
Knapp, Effektiviser	Ta kopi
Knapp, Enhetsnavn	Ta kopi
Knapp, Enhetsnummer	Ta kopi
Knapp, Kopi-fil	Ta kopi
Knapp, Start	Ta kopi
Knapp, Start	Legg inn
Knapp, Start	Berge
Kopi-fil	Ta kopi



Lagre alle oppsett-lister som ...	Berge-les
Lagre oppsett	Oppsett
Lagre oppsett-liste som ...	Berge-les
Lagre resultatene	Berge-les
Lagre resultatene som ...	Berge-les
Lagre som RDSK og partisjonsblokker ...	Berge
Lagre som RDSK og partisjonsblokker ...	Berge-les
LastDisk	Berge
LastLun	Berge
LastTID	Berge
Legg alle partisjonsblokker til RDSK ...	Berge-les
Legg inn	Starting
Legg inn	Legg inn
Legg inn	Bakgrunn
Legg partisjonsblokk til RDSK	Les
Legg partisjonsblokk til RDSK ...	Berge-les
Les	Berge-les
Les	Bakgrunn
Les	Les
Les	Bakgrunn
Les fra enhetsliste.	Les
Les fra mediet.	Les
Lisensavtale	Lisensavtale
Mask	Spørsmål
Mask	Berge
MaxTransfer	Spørsmål
MaxTransfer	Berge
Meeting Pearls	Ordliste
Meny, Berge/les	Berge-les
Meny, Fjern partisjonsblokk fra RDSK ...	Berge-les
Meny, Lagre alle oppsett-lister som ...	Berge-les
Meny, Lagre oppsett	Oppsett
Meny, Lagre oppsett-liste som ...	Berge-les
Meny, Lagre resultatene	Berge-les
Meny, Lagre resultatene som ...	Berge-les
Meny, Lagre som RDSK og partisjonsblokker ...	Berge-les
Meny, Lagre som RDSK og partisjonsblokker ...	Berge
Meny, Legg alle partisjonsblokker til RDSK ...	Berge-les
Meny, Legg partisjonsblokk til RDSK	Les
Meny, Legg partisjonsblokk til RDSK ...	Berge-les
Meny, Oppsett	Oppsett
Meny, Prosjekt	Prosjekt
Meny, Sett opp alle enheter	Berge-les
Meny, Sett opp enhet	Berge-les
Meny, Sist lagret	Oppsett
Meny, Skriv RDSK blokk ...	Berge-les
Meny, Skriv ut resultatene	Berge-les
Meny, Standard	Oppsett
Metode	Les
Mount	Berge-les
Mount	Berge-les
NetBSD partisjoner	Berge
Om...	Prosjekt
Opphavsrett	Om
Opphavsrett	Opphavsrett
Oppsett menyen	Oppsett
Oppsett-liste	Berge-les

Oppsett-liste	Berge
Oppsett-lister	Berge-les
Oppsetttliste	Ordliste
Ordliste	Ordliste
Park-Cylinder	Berge
Partisjon	Bakgrunn
Partisjon	Ordliste
partisjon blokk	Bakgrunn
Partisjon Data	Bakgrunn
partisjons-blokker	Les
partisjons-blokker	Introduksjon
Partisjons-blokker	RDB-justeringer
partisjons-blokker	Ordliste
Partisjonsblokk	Berge-les
Partisjonsblokk	Berge-les
Partisjonsblokk	Berge-les
Partisjonsblokker	Ordliste
partisjonsblokker	Berge-les
Partisjonsdata	Ordliste
Partisjonsgrenser	Ordliste
Partisjonsgrenser	Ordliste
Partisjonsgrenser	Berge
Partition Device Name	Berge
Partition Drive	Berge
Prep program	Ordliste
prep-programmer	Les
prep-programmer	Berge
Program ikon	Ordliste
Prosjekt menyen	Prosjekt
pseudo-partisjon	Berge
pseudo-partisjon	Berge
pseudo-partisjon	Berge
Pseudo-partisjon	Ordliste
pseudo-partisjonen	Berge-les
Pseudo-Partisjoner	Berge
RDB	Ordliste
RDB	Berge-les
RDB	Les
RDB	Introduksjon
RDB	Bakgrunn
RDB Data	Ordliste
RDB-Data	Les
RDB-data	Les
RDB-justeringer	RDB-justeringer
RDSK	Introduksjon
RDSK	Berge-les
RDSK	RDB-justeringer
RDSK	Ordliste
RDSK	Bakgrunn
RDSK	Berge-les
RDSK	Berge-les
RDSK	Berge-les
RDSK	Berge-les
RDSK ...	Berge
Read Configuration	Berge
Read Configuration	Berge
ReducedWrite	Berge

---

Region	Ordliste
Registrering	Registrering
Reselection	Berge
RigidDiskBlock	Ordliste
RigidDiskBlock	Introduksjon
SALV<n>	Berge-les
SALV<n>	Spørsmål
SALV<n>	Berge-les
SALV<n>	Berge-les
SALV<n>	Berge-les
Save Changes to Drive	Berge-les
Save Changes to Drive	Berge
Save Changes to Drive	Berge
scsi.device	Ikonargumenter
Sectors	Berge
sektor	Berge-les
Sektorer	Ordliste
Sett opp alle enheter	Berge-les
Sett opp enhet	Berge-les
Shell	Ikonargumenter
Sikkerhetskopi	Bakgrunn
Sikkerhetskopi	Ta kopi
Sikkerhetskopi	Starting
Sist lagret	Oppsett
Skriv RDSK blokk ...	Berge-les
Skriv ut	Berge-les
Skriv ut resultatene	Berge-les
Spørsmål	Spørsmål
Spor	Ordliste
Standard	Oppsett
Start	Legg inn
Start	Ta kopi
Start	Berge
Starting	Starting
StepRate	Berge
styringsblokk	Bakgrunn
Styringsblokker	Introduksjon
Styringsblokker	Ordliste
Suksess-rate	Starting
sylinder	Berge-les
Sylindere	Spørsmål
Sylindre	Ordliste
Synchronous	Berge
Systemkrav	Systemkrav
Systempartisjon	Ordliste
Systempartisjon	Bakgrunn
Ta kopi	Bakgrunn
Ta kopi	Starting
Ta kopi	Ta kopi
Tracks	Berge
ubrukt plass	Spørsmål
Ubrukt plass	Berge
UNUSED<n>	Spørsmål
UNUSED<n>	Berge-les
UNUSED<n>	Berge-les
UNUSED<n>	Ordliste
UNUSED<n>	Berge-les

UNUSED<n>	Berge-les
UNUSED<n>	Berge
Using RDB-Salv	Bruk
Varemerker	Varemerker
Volume Name	Ordliste
Volumnavn	Ordliste
Work-Partisjon	Bakgrunn
WritePreComp	Berge