

Echolangues

PREPARATIFS

1. Particularités préalables :

L'installation proposée ci-dessous commence par la copie du CD dans un répertoire partagé du serveur. Les utilisateurs doivent avoir des droits étendus sur le répertoire J:\Echlab pour créer les groupes d'élèves et enregistrer les résultats

Si vous ne mettez pas de mot de passe à l'installation des programmes réservés aux enseignants, il sera nécessaire de les interdire en utilisant le menu Communication, Gestion des droits de l'interface Altair

2. Intervention initiale sur le serveur :

Créer un répertoire ECHOLCD et le partager sous ECHOLCD

INSTALLATION SUR LE SERVEUR

1. A partir de la station :

1. Se connecter au réseau en qualité d'administrateur avec lien S: à \\<SERVEUR>\ECHOLCD
2. Mettre le CD de Echolangues dans le lecteur de la station et copier tous les fichiers et répertoires du CD vers \\<SERVEUR>\ECHOLCD (S:)
3. Mettre la disquette d'installation de Echolangues dans le lecteur de la station
Démarrer, Exécuter, Parcourir, A:\NINSTALL.EXE
Cliquer sur Continuer
4. Compléter la fenêtre "Installer depuis quel CD-Rom ?" en tapant S:
5. Taper ensuite le nom de l'établissement et le nom de l'installateur : Professeurs d'Anglais
6. Répondez OUI pour protéger l'accès aux programmes réservés aux enseignants (Admin, Labo-Edit, Média) et taper le mot de passe (Noter le mot de passe avec soin pour le communiquer aux professeurs d'anglais)
7. Dans la fenêtre "Installer vers quel répertoire ?" taper J:\ECHLAB
8. Installer tous les programmes
9. Négliger le message "Ce répertoire ne sera peut être pas accessible" en cliquant sur OUI

2. Opérations spécifiques :

1. En Sécurité, attribuer les droits RXWD(Modifier) aux utilisateurs du domaine (PROF, ELEVE, ..) sur le répertoire J:\ECHLAB et ses sous répertoires
2. Editer le fichier Debcnx.ini situé dans le répertoire Altair\lr_sys\bd du serveur :
Dans la section [Connexion], rajouter la ligne :
S:=\\<SERVEUR>\ECHOLCD
Enregistrer le fichier Debcnx.ini

INSTALLATION LOCALE SUR LES STATIONS

1. Finaliser l'installation locale :

1. Se connecter au réseau avec lien J: à \\<SERVEUR>\WINAPPLI
2. Démarrer, Exécuter, Parcourir
J:\ECHLAB\SINSTALL.EXE
3. Compléter la fenêtre "Sous quelle lettre la station voit elle le CD ?" en tapant S:
4. Dans la fenêtre "Installer vers quel répertoire ?" accepter C:\ECHLAB
5. Installer tous les programmes sur les stations
3. Supprimer les icônes Echolangues dans le menu Démarrer, Programmes

ALTGEST Fiche complète.

Nom du logiciel : ECHOL
Description : Echolangues Anglais
Nom du partage : \\<SERVEUR>WINAPPLI
Répertoire Racine : J:\ECHLAB
Batch : J:\ECHLAB\ECHOL.EXE STA:C:\ECHLAB
Type : Windows 16 et 32 bits
Resp. Log. : xxx

Nom du logiciel : LABO
Description : Echolangues Labo Anglais
Nom du partage : \\<SERVEUR>WINAPPLI
Répertoire Racine : J:\ECHLAB
Batch : J:\ECHLAB\LABO.EXE STA:C:\ECHLAB
Type : Windows 16 et 32 bits
Resp. Log. : xxx

Nom du logiciel : ADMIN
Description : Echolangues Administration
Nom du partage : \\<SERVEUR>WINAPPLI
Répertoire Racine : J:\ECHLAB
Batch : J:\ECHLAB\ADMIN.EXE STA:C:\ECHLAB
Type : Windows 16 et 32 bits
Resp. Log. : xxx

Nom du logiciel : LABOEDIT
Description : Echolangues Labo Editeur
Nom du partage : \\<SERVEUR>WINAPPLI
Répertoire Racine : J:\ECHLAB
Batch : J:\ECHLAB\LABO.EXE STA:C:\ECHLAB AUT:ON
Type : Windows 16 et 32 bits
Resp. Log. : xxx

Nom du logiciel : Média
Description : Echolangues Editeur Média
Nom du partage : \\<SERVEUR>WINAPPLI
Répertoire Racine : J:\ECHLAB
Batch : J:\ECHLAB\MLIB.EXE STA:C:\ECHLAB CTRL:ON
Type : Windows 16 et 32 bits
Resp. Log. : xxx