

C entre

A cadémique de

R essources et de

**M** aintenance

I nformatique

**E** quipements

P édagogiques

Le 01/06/11

Equipements - Assistance - Maintenance

Code fichier: pb\_espace\_disque\_defs\_virus.doc

# En cas d'échec de maj des defs de virus – espace disque insuffisant

### Symptômes:

Un phénomène de manque de place sur la partition système, et du coup l'impossibilité pour sav

de mettre à jour ses définitions de virus est souvent constaté (quand on va sur le bouclier 🧬 elles datent de plus de 15 jours ou plus encore)




C'est un cercle vicieux, moins y a de place, plus les .tmp et les . xdb et .vdb s'accumulent, ne s'effacant pas, et du coup moins y' a de place...comme la tentative de mise à jour est quotidienne, on arrive à des espaces disque de l'ordre de 250 mo...


De même, on a souvent dans ces cas là, des erreurs dans l'observateur d'évènements :

- dans Application:

une erreur indique que la quarantaine n'a pas la place minimum définie pour le dossier quarantaine



- dans "Service de réplication de fichiers" une erreur du service de réplication qui n'a pas assez d'espace sur C



### Solution:

## 1) Récupérer de l'espace sur C :

#### A) Actions par rapport aux dossiers de SAV

a) dans c:\program files\sav et aussi dans le sous dossier I2\_LDVP.VDB supprimer tous les anciens . xdb et .vdb (fichier et dossiers). Ne laisser que les 2 derniers en date.(on ne peut pas faire moins)


puis vérifier le registre :

#### HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Intel\Landesk\VirusProtect6\CurrentVersion\PatternsToKeep

- → si la valeur dword est à 1 la modifier à 2
- → si la clé n'existe pas, la créer avec comme valeur dword 2

la valeur 1 n'est pas supportée


- → pour éviter des erreurs de frappe télécharger le .reg suivant et le fusionner sur le serveur
- b) depuis le panneau de configuration lancer symantec liveupdate et aller dans l'onglet "Cache des mises à jour"




c) vérifier dans c:\program files\sav s'il reste des fichiers .tmp .Si c'est le cas les supprimer (si certains "résistent" car en cours d'utilisation procéder par lots)

- d) dans C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\VirusDefs supprimer les éventuels anciens sous dossiers avec d'anciennes définitions de virus, sauf les 2 derniers en date.
- e) dans C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\Reporting Agents\Win32 supprimer les éventuels .log
- f) dans C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\Reporting Agents\Temp supprimer les éventuel .tmp
- g) déplacer la quarantaine symantec sur une autre partition qui a de l'espace libre

Se positionner sur "Quarantaine centralisée symantec (local) et faire clic droit propriétés (si elle n'apparaît pas, c'est qu'elle n'est pas installée)





- a) supprimer les paquets de désinstallation de mises à jour et service pack (utiliser le script <a href="199-Supr-PackUnInstall-KBxxx.vbs">199-Supr-PackUnInstall-KBxxx.vbs</a> sur notre site)
- b) supprimer les dossiers et fichiers dans C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download
- c) supprimer les fichiers temporaires et historique de Internet Explorer
- d) si le dossier i386 est sur C, déplacer le sur une partition qui a de l'espace libre
- e) éventuellement, si après toutes les actions précédentes l'espace disque libre sur C reste inférieur à 1,5 Go, déplacer le fichier d'échange (nécessite un redémarrage)

# 2) Vérifier qu'on dispose maintenant d'au moins 600 mo sur C et lancer un liveupdate "manuel" en passant par le bouclier de symantec

Tout doit alors rentrer dans l'ordre.

Pendant la mise à jour, l'espace disque libre baisse à nouveau mais quand tout est fini il remonte. C'est parfois long, être patient.

#### Après la mise à jour, redémarrer le serveur

Au redémarrage vérifier dans c:\program files\sav qu'il ne reste plus que 2 .xdb et .vdb maximum et aussi dans le sous dossier I2\_LDVP.VDB 2 dossiers .vdb et xdb maximum

Vérifier l'espace sur c (il a dû remonter un peu encore) et la date des définitions de virus.(elle doit être celle du jour, à 1 ou 2 jours près)

Dans l'observateur d'évènements, supprimer les erreurs et surveiller que celles évoquées dans ce document ne réapparaissent pas