

**SPEAKER AUTEUR 4.0 et KNOWLEDGE EXPLORER 4.01****PREPARATIFS****1. Remarques préalables :**

- Le CD fourni contient la version 4.0 de Knowledge Explorer, il faut faire la demande de la 4.01 à Neuro Concept  
161 Boulevard Henri Sellier 92150 SURESNES tel : 01 40 99 15 51 fax : 01 40 99 14 41  
Email : neuroconcept@compuserve.com Site Web : <http://www.neuroconcept.com>
- Ces logiciels ne sont pas prévus pour fonctionner en réseau : la procédure qui suit le permet, mais en installant Knowledge 4.01 sur chaque station, pour copier un certain nombre de DLL, OCX et écrire dans le registre local et en retirant ensuite le dossier c:\speaker.

**2. Intervention sur le serveur :**

Créer dans Winappli 1 dossier SpeakerA (pour Auteur) et 1 dossier SpeakerE (pour Eleve, donc knowledge et dans le dossier SpeakerE créer un sous-dossier Knowx401

**INSTALLATION SUR LE SERVEUR****1. A Partir d'une station :**

A. Se connecter comme administrateur et créer un lien logique sur j:\<serveur>\winappli

B. A partir du CD Speaker auteur 4.0 lancer setup.exe

- choisir d'installer Internet Explorer 4 si la station ne le possède pas (la version fournie sur le CD est en Anglais...)

(au terme de l'installation de iexplorer 4, la machine devrait redémarrer seule, mais ça plante : on doit donc le faire soi-même au prix d'un "scandisk" au redémarrage...)

C. A partir du CD lancer à nouveau setup.exe et choisir d'installer speaker auteur

remplacer le chemin proposé par J:\SpeakerA

( le logiciel knowledge explorer 4.0 s'installe aussi automatiquement dans ce dossier mais à stade, ne fonctionne pas en réseau )

D. A partir du CD Knowledge Explorer 4.01 effectuer une copie de tout le cd (123MO) dans le dossier créé sur le serveur à savoir SpeakerE\Knowx401\

E. A partir du dossier Knowx401 lancer setup.exe et choisir d'installer speaker (en fait c'est bien Knowledge 4.01 qui s'installera...)

remplacer le dossier proposé par J:\SpeakerE

renseigner Nom et Organisation

à la fin choisir "Ne pas installer les icônes Méthodes"

F. Supprimer le dossier Speaker créé dans le menu Démarrer

**2. Paramétrage interne du logiciel : (à réaliser connecté comme administrateur pour avoir les permissions)**

Lancer Auteur en pointant sur auteur.exe (placé dans J:\SpeakerA) et aller dans le menu configurer

Remplacer paint brush par mspaint.exe, write par wordpad.exe, changer le chemin pour knowx par

J:\SpeakerE\knowx.exe

**INSTALLATION LOCALE SUR LES STATIONS**

1. Obligatoirement à partir du CD Speaker auteur 4.0, lancer setup.exe et choisir d'installer Internet Explorer 4 si la station ne le possède pas (la version fournie sur le CD est en Anglais...) (au terme de l'installation de iexplorer 4, la machine devrait redémarrer seule, mais ça plante : on doit donc le faire soi-même au prix d'un "scandisk" au redémarrage...)



**2.Sur les stations**

**A. Ce logiciel nécessite sur les stations, au minimum, un environnement graphique 65536 couleurs (16 bits) pour que les images soient "regardables".**

**B. Pour éviter le démarrage de Internet Explorer 4 (écran d'accueil et "channel barre") il faut :**

- au premier redémarrage fermer la barre, cocher "in the futur, do not show me this dialog box" puis choisir non à la question "do you want channel bar to be dispayed next time..."

- au second redémarrage cocher "don't show this next time you login"

**C. Pour utiliser le logiciel "Speaker : Tests dans plusieurs langues" les élèves doivent cliquer sur "ouvrir" puis choisir un sous-dossier du dossier j:\SpeakerE\Knowx401\ par exemple \FRANÇAIS pour avoir les tests en français.**