

# Assistant à la configuration de Bandwidth Monitor

Bienvenue à l'assistant à la configuration de Bandwidth Monitor.

Cet assistant va vous guider à travers les différentes étapes pour configurer Bandwidth Monitor.

## Contenu:

- [Sélection de l'interface réseau](#)
- [Préférences](#)
- [Remise-à-zéro périodique](#)
- [Fin](#)

## Sélection de l'interface réseau

Cette partie de l'assistant vous permet de sélectionner l'adaptateur (aussi appelé interface réseau) que Bandwidth Monitor va surveiller.

Bandwidth Monitor affiche tous les adaptateurs dans la liste. Cliquez simplement celui que vous désirez (il deviendra sélectionné), puis cliquez "Suivant" pour poursuivre la configuration.

# Préférences

Cette partie de l'assistant vous permet de configurer certaines préférences:

- **Lancer Bandwidth Monitor automatiquement au démarrage**

Sélectionnez cette option si vous désirez que Bandwidth Monitor soit chargé automatiquement quand vous démarrez Windows.

Par défaut : Sélectionné

- **Montrer Bandwidth Monitor au démarrage**

Si cette option est sélectionnée, la fenêtre de Bandwidth Monitor sera visible lorsque vous démarrez votre ordinateur, ou invisible si l'option est désélectionnée.

Par défaut : Désélectionné

- **Bandwidth Monitor est toujours visible**

Sélectionnez cette option si vous voulez que la fenêtre de Bandwidth Monitor soit toujours visible, c'est-à-dire quelle sera au dessus de toutes les autres fenêtres.

Par défaut : Désélectionné

- **Thème de couleur**

La fenêtre de Bandwidth Monitor peut être de plusieurs couleurs : Orange, vert, gris et bleu.

Par défaut : Orange

- **Langue**

Cette option permet à l'utilisateur de sélectionner la langue utilisée par le logiciel.

## Remise-à-zéro périodique

De plus en plus de fournisseurs internet (ISP) limitent leurs client sur la quantité d'information transmise. Ces limites varient d'un ISP à l'autre, mais la plupart remettent leurs compteurs à zéro à la date de facturation.

Par exemple, si vous êtes facturés mensuellement, le 15ième jour de chaque mois, vous devriez configurer Bandwidth Monitor de cette façon: Sélectionnez "Remise-à-zéro périodiquement", sélectionnez "mensuel" et entrez "15" pour le jour du mois.

## Fin

L'assistant à la configuration a terminé de configurer Bandwidth Monitor.  
Cliquez "Terminer" pour sauver vos préférences ou "Annuler" pour les ignorer.

Plus d'options peuvent être configurées avec la fenêtre "Options" de Bandwidth Monitor.  
Cette fenêtre peut-être utilisée en cliquant du bouton droit la fenêtre ou l'icône de Bandwidth Monitor et en choisissant "Options".

