



Configuration de votre Nokia 9000i Communicator

Configuration de votre Nokia 9000i Communicator

Appuyez tout d'abord sur le bouton **Internet**. Vous verrez apparaître à l'écran une liste des applications de communication de données dont l'appareil est doté.

Appuyez sur le bouton à droite de l'écran correspondant à **Paramètres**. Trois choix apparaissent à l'écran. Sélectionnez le choix **Accès internet**, appuyez sur le bouton à droite de l'écran correspondant à **Modifier**, puis sur **Nouvelle**.

Nom du serveur : Club-Internet
Numéro d'accès :

Reportez-vous à la page 2 de la fiche de configuration "Informations générales".

Identité de l'utilisateur : clubint/votre login
(par exemple clubint/jdupont si votre login est jdupont).

Vous remarquerez sans doute que dans les paramètres de configuration, votre nom d'utilisateur (login) est souvent précédé d'un "clubint/". Par exemple, si votre login est jdupont, vous verrez que nous paramétrons votre connexion en entrant clubint/jdupont.

clubint/ est un code qui ne sert que durant la connexion, un simple préfixe.

Il ne modifie pas votre login ou votre adresse e-mail. Votre login reste par exemple jdupont, et votre adresse e-mail jdupont@club-internet.fr. Le clubint/ est un peu comme le zéro pour appeler l'extérieur dans une entreprise. Vous faites le zéro à chaque fois que vous appelez, mais votre numéro de téléphone reste à dix chiffres.

Demande du mot de passe : Oui si vous voulez que le mot de passe soit demandé à chaque connexion, Non si vous voulez que l'appareil le mémorise et le fournisse automatiquement lors de la connexion.

Si vous avez répondu Non, saisissez votre mot de passe Club-Internet.

Ensuite, dans Paramètres Avancés :

Initialisation du Modem : ATZ
Serveur primaire : 194.117.200.10

Serveur secondaire : 194.117.200.15

Laissez les autres champs vides. Choisissez **Fermer** plusieurs fois jusqu'à revenir à la page de départ.

Sélectionnez **Courrier**, puis **Paramètres**.

Accès Internet : Club-Internet
Protocole de la boîte distante : POP3

Sélectionnez **Paramètres de la boîte distante** puis **Modifier**.

Nom d'utilisateur : votre login (par exemple jdupont) en minuscules.

Mot de passe : votre mot de passe, en minuscules.

Adresse électronique : votre adresse électronique (par exemple jdupont@club-internet.fr).

Hôte destinataire : pop3.club-internet.fr

Hôte expéditeur : mail.club-internet.fr

Effacer rapporté : Si vous choisissez Oui, le mail est effacé de nos machines lorsque vous le rapportez sur le Nokia ; si vous choisissez Non, un exemplaire des mails rapportés sur le Nokia reste sur nos machines. Ceci peut vous permettre de simplement lire vos mails sur le Nokia, mais de tous les rapatrier sur un autre ordinateur.

Votre machine est configurée pour l'accès à Club-Internet. Il ne vous reste plus qu'à consulter votre mail.

En cas de problème, il est important de vérifier :

- Que vous avez correctement saisi les informations de cette fiche.
- Que vous n'avez pas oublié d'information.
- Que vous avez bien respecté minuscules et majuscules.
- Que vous avez entré le mot de passe de Club-Internet.
- Que vous n'avez pas confondu votre login (ex :jdupont) avec votre adresse e-mail (ex : jdupont@club-internet.fr).
- Que vous n'avez pas mis d'espace, de tiret ou de caractères cabalistiques dans le numéro de téléphone.

Si toutefois un problème subsistait, n'hésitez pas à contacter notre support technique au 01 55 45 45 45.

Nous vous souhaitons une bonne connexion

