

Exibe uma lista de todos os perfis disponíveis atualmente.

Um perfil contém um registro de todas as configurações de vídeo do nView para facilitar a instalação do software. Você pode carregar um perfil após selecioná-lo na lista.

Utilizando o nView, um administrador pode salvar um registro de todas as configurações de vídeo em um único arquivo chamado perfil e continuar a adicionar novos perfis específicos de uma empresa, grupo de trabalho ou usuário. **Um administrador pode criar, salvar ou excluir perfis.**

Observação: O nView inclui vários perfis genéricos para indústrias diferentes.

Permite carregar um perfil selecionado no nView. Uma vez que um perfil tenha sido carregado, todas as configurações atuais do nView serão substituídas por aquela do perfil carregado.

Permite executar o Assistente de Instalação do nView da NVIDIA. O Assistente ajuda a definir as configurações de vídeo do nView mais comumente utilizadas, incluindo Gerenciamento da janela, Gerenciamento da área de trabalho e efeitos de transparência. **Utilizando este Assistente, você pode ativar ou desativar a inicialização automática do nView quando carregar o Windows.**

Permite carregar ou descarregar o Gerenciador da área de trabalho do nView.

Observação: Se o nView não estiver configurado para iniciar automaticamente quando você carregar o Windows, clique neste botão para temporariamente ligar o nView até você efetuar o logoff e logon novamente.

Permite criar e adicionar um novo perfil que contém todas as configurações atuais do nView. Uma vez salvas, você poderá recarregar este perfil a qualquer momento.

Permite salvar as configurações atuais do nView no perfil selecionado. Uma vez salvas, você poderá recarregar este perfil a qualquer momento.

Permite excluir o perfil selecionado.

Permite exibir janelas pelos monitores. Se esta opção não estiver selecionada, as janelas não se dividirão pelos monitores.

Permite dividir janelas filhas em um aplicativo pelos monitores.

- Se esta opção não estiver marcada, as janelas filhas não se dividirão pelos monitores, mesmo se a janela pai se dividir.
- **Para acessar esta opção**, você deve primeiramente marcar Ativar divisão da janela pelos monitores.

Adiciona o botão de maximização de janela do nView nas barras de título de todas as janelas de aplicativos. Este botão da barra de título permite alternar entre os estados maximizado e restaurado em configurações de vários monitores.

Este botão da barra de título permite alternar entre os estados maximizado e restaurado em configurações de vários monitores.

Ativa o recurso memória de posição do aplicativo.

Para que a memória do aplicativo funcione, você deve ativá-la para “cada” aplicativo através da extensão do menu de sistema do nView.

1. **Para acessar a extensão do menu de sistema do nView a partir de um aplicativo**, você deve primeiramente ativar a opção Estender menus de sistema do aplicativo com opções do nView neste painel.
2. **Para acessar o menu de sistema**, clique com o botão direito na barra de título da janela do aplicativo e clique em Memória de posição para ativar a opção.

Quando você ativa o recurso da memória de posição do aplicativo, o nView armazena informações sobre sua localização, tamanho e estado, incluindo a área de trabalho na qual ele estava localizado. Quando você fecha e reinicia o aplicativo, o nView restaura as configurações deste aplicativo para aquelas da última vez que foi utilizado.

Esta opção permite especificar a localização das caixas de diálogo.

- **Mostrar caixas de diálogo no monitor n** (onde n é o número do monitor) reposiciona as caixas de diálogo em um monitor específico.
- **Mostrar caixas de diálogo no cursor** reposiciona as caixas de diálogo no monitor onde o cursor está localizado.
- **Mostrar caixas de diálogo no monitor do aplicativo** reposiciona as caixas de diálogo no monitor do aplicativo pai.

Permite exhibir caixas de diálogo no monitor especificado.

Permite reposicionar caixas de diálogo no monitor onde o cursor está localizado.

Permite exibir caixas de diálogo no monitor do aplicativo pai.

Use os botões de seta para selecionar o monitor onde exibir as caixas de diálogo.

Permite acessar rapidamente os recursos de aplicativo específicos do nView, a partir de qualquer aplicativo, utilizando o menu de sistema. **Para acessar o menu de sistema**, clique com o botão direito na barra de título da janela do aplicativo.

Acelera as funções Abrir, Maximizar e Restaurar janela.

Ativa a transparência de janelas quando elas são arrastadas. As janelas tornam-se transparentes quando você mantém pressionado o botão do mouse enquanto estiver na barra de título da janela, permitindo ver rapidamente o que está por baixo dela. Quando você libera o botão do mouse, a janela torna-se opaca.

Define o grau de transparência de uma janela que está sendo movida. Quanto mais alta for a porcentagem selecionada, mais transparente a janela aparecerá quando for movida.

Permite utilizar a roda do mouse para alterar níveis de zoom quando uma janela de zoom está ativa.

Permite utilizar a roda do mouse para alterar os níveis de zoom em uma janela de zoom quando você mantém pressionada a tecla Shift. Se a opção Shift estiver marcada, você deverá manter pressionadas as teclas Ctrl e Shift para utilizar a roda do mouse na alteração dos níveis de zoom.

Permite utilizar a roda do mouse para alterar os níveis de zoom em uma janela de zoom mantendo pressionada a tecla Ctrl. Se a opção Ctrl estiver marcada, você deverá manter pressionadas as teclas Ctrl e Shift para utilizar a roda do mouse na alteração dos níveis de zoom.

Cria uma janela de zoom com o estilo de lupa quando uma janela de zoom é iniciada. A janela de zoom com lupa contém um quadrado branco dentro da janela de zoom.

- O ajuste do nível de zoom aumenta ou diminui o tamanho do quadrado branco.
- **Arraste a janela de zoom sobre a área da tela a ser ampliada** para que o quadrado branco transparente cerque a área e depois libere o botão do mouse. A seção da tela dentro do quadrado branco transparente agora torna-se ampliada para preencher toda a janela de zoom.

Cria uma janela de zoom que exibe uma ampliação da área em volta do cursor do mouse quando ela é iniciada.

Abre uma janela que exibe uma ampliação de uma área selecionada na sua tela.

Exibe uma lista de ações que podem ser desempenhadas quando você pressiona uma tecla ou combinação de teclas.

Permite selecionar a tecla ou combinação de teclas desejada para utilizar na execução da ação selecionada na lista.

Ao clicar nesta caixa de texto, as teclas que você pressionar no teclado aparecerão na caixa de texto.

Adiciona a ação de tecla de atalho e a combinação de pressionamento de teclas selecionada à lista de teclas de atalho. Uma vez que uma tecla de atalho tenha sido adicionada, ela estará disponível para uso.

Remove a tecla de atalho selecionada da lista de teclas de atalho ativas. Uma vez que uma tecla de atalho tenha sido removida, ela não estará mais ativa ou disponível para uso.

Remove todas as teclas de atalho da lista de teclas de atalho ativas. Uma vez que as teclas de atalho tenham sido removidas, elas não estarão mais ativas ou disponíveis para uso.

Exibe uma lista de teclas de atalho que foram atribuídas e que estão atualmente ativas.

Exibe uma lista de todas as áreas de trabalho disponíveis atualmente.

O nView permite criar, gerenciar e alternar entre várias áreas de trabalho. Após selecionar uma área de trabalho nesta lista, você poderá ativá-la, renomeá-la ou removê-la.

- **Para adicionar uma nova área de trabalho** a esta lista, clique no botão **Adicionar**.
- **Para alternar para uma área de trabalho**, clique duas vezes nessa área de trabalho na lista.

Adiciona uma nova área de trabalho. Uma caixa de diálogo solicita um nome para a nova área de trabalho. Após digitar o nome, a área de trabalho será criada e aparecerá na lista de áreas de trabalho.

Alterna para a área de trabalho selecionada. Você pode desempenhar a mesma função clicando duas vezes em uma área de trabalho na lista.

Permite renomear a área de trabalho selecionada.

Permite excluir uma área de trabalho.

Uma vez que uma área de trabalho tenha sido excluída, ela será removida da lista. Os aplicativos que estão na área de trabalho excluída agora serão movidos para a área de trabalho Padrão.

Altera o fundo da área de trabalho selecionada.

Quando você clicar nesta opção, o nView alternará para a área de trabalho selecionada e abrirá a guia de fundo Propriedades de vídeo do Windows, onde você poderá alterar o fundo da área de trabalho selecionada. Cada área de trabalho pode ter um fundo diferente.

Adiciona um ícone à barra de tarefas do Windows que permite abrir estes painéis de controle do Gerenciador da área de trabalho, alternar entre áreas de trabalho e alterar configurações de vídeos comuns.

Permite visualizar áreas de trabalho na árvore de pastas do Explorer do Windows. Utilizando a visualização da árvore de pastas do Explorer do Windows, você pode:

- Renomear, excluir e adicionar áreas de trabalho
- Alternar entre áreas de trabalho e arrastar aplicativos de uma área para outra.

Abre uma pequena barra de ferramentas que permite alternar rapidamente entre áreas de trabalho. É necessário ativar a opção **Mostrar áreas de trabalho na árvore de pastas da janela do Explorer** para utilizar esta barra de ferramentas.

Digite um nome exclusivo para o novo perfil que está sendo criado.

Digite um nome exclusivo para a nova área de trabalho que está sendo criada.

Exibe uma lista de áreas de trabalho ou monitores atualmente disponíveis para uso com a tecla de atalho selecionada.

Digite o aplicativo a executar e sua localização. Você pode também utilizar o botão **Procurar** para pesquisar pelo aplicativo.

