

NVIDIA

GeForce2 GTS

GeForce2 PRO

GeForce2 ULTRA



- 1. NVIDIA GeForce2 GTS/PRO/ULTRA □□□□□□.....2
- 2. NVIDIA GeForce2 GTS/PRO/ULTRA □□□□□□.....3
 - 2.1 GeForce2 ULTRA □□ DDR □□□.....3
 - 2.2 GeForce2 GTS/PRO □□ DDR □□□.....4
- 3. □□□□□□-GTS/PRO/ULTRA □□□ (□□□□□□□□□□□□□□).....5
- 4. □□.....6
- 5. □□□□□□□□ Smart Installation□.....8
- 6. □□□□□□□□□□.....10
 - 6.1 □□□ 95/98 □□□□.....10
 - 6.2 □□□ ME □□□□.....10
 - 6.3 □□□ NT4.0 □□□□.....11
 - 6.4 □□□ Win2000 □□□□.....11

1. NVIDIA GeForce2 GTS/PRO/ULTRA □□□□□□

□□□□□□:

□□ NVIDIA GeForce2 □□□□□□□□

□□□□□□GTS / PRO / ULTRA

□□□□□□

GEFORCE2 GTS□32MB/64MB DDRSDRAM

GEFORCE2 PRO□32MB/64MB DDRSDRAM

GEFORCE2 ULTRA□64MB DDRSDRAM

□□□□□□

GEFORCE2 GTS□AGP

GEFORCE2 PRO□AGP

GEFORCE2 ULTRA□AGP

□□□□□□

GEFORCE2 GTS□

RAMDAC□350MHz, □□□□□□□200MHz, □□□□□□□166MHzx2 (DDR)

GEFORCE2 PRO□

RAMDAC□350MHz, □□□□□□□200MHz, □□□□□□□200MHzx2 (DDR)

GEFORCE2 ULTRA□

RAMDAC□350MHz, □□□□□□□250MHz, □□□□□□□200MHzx2 (DDR)

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□64MB




[illegible]

DVI

2.2 GeForce2 GTS/PRO 32MB or 64MB (4 32MB or 64MB)

32MB or 64MB (4 32MB or 64MB)



1 S-VIDEO

3. □□□□□□-GTS/PRO/ULTRA □□□ (□□□□□□□□□□□□□□)

□□□□□□ □□	BPP	Memory Req.	□□□□(HZ) Refresh Rate
640*480	8	1MB	60/70/72/75/85/100/120/140/144/150/170/200/240
	16	1MB	60/70/72/75/85/100/120/140/144/150/170/200/240
	32	2MB	60/70/72/75/85/100/120/140/144/150/170/200/240
800*600	8	1MB	60/70/72/75/85/100/120/140/144/170/200/240
	16	1MB	60/70/72/75/85/100/120/140/144/170/200/240
	32	2MB	60/70/72/75/85/100/120/140/144/170/200/240
1024*768	8	1MB	60/70/72/75/85/100/120/140/144/150/170/200/240
	16	2MB	60/70/72/75/85/100/120/140/144/150/170/200/240
	32	4MB	60/70/72/75/85/100/120/140/144/150/170/200
1152*864	8	1MB	60/70/72/75/85/100/120/140/144/150/170/200
	16	2MB	60/70/72/75/85/100/120/140/144/150/170/200
	32	4MB	60/70/72/75/85/100/120/140/144/150
1280*960	8	2MB	60/70/72/75/85/100/120/140/144/150/170
	16	4MB	60/70/72/75/85/100/120/140/144/150/170
	32	8MB	60/70/72/75/85/100/120/140/144/150
1280*1024	8	2MB	60/70/72/75/85/100/120/140/144/150/170
	16	4MB	60/70/72/75/85/100/120/140/144/150/170
	32	8MB	60/70/72/75/85/100/120/140/144/150
	8	2MB	60/70/72/75/85/100/120/140/144/150

1600*900	16	4MB	60/70/72/75/85/100/120/140/144/150
	32	8MB	60/70/72/75/85/100/120
1600*1200	8	2MB	60/70/72/75/85/100/120
	16	4MB	60/70/72/75/85/100/120
	32	8MB	60/70/72/75/85/100
1920*1080	8	4MB	60/70/72/75/85/100
	16	8MB	60/70/72/75/85/100
	32	16MB	60/70/72/75/85
1920*1200	8	4MB	60/70/72/75/85/100
	16	8MB	60/70/72/75/85/100
	32	16MB	60/70/72/75/85
1920*1440	8	4MB	60/70/72/75/85
	16	8MB	60/70/72/75/85
	32	16MB	60/70/72/75
2048*1536	8	4MB	60/70/72/75
	16	8MB	60/70/72/75
	32	16MB	60

4.

□□:□□□□□□□□

□□□ NVIDIA GeForce2 GTS/PRO/ULTRA □□□□□□□□□□□□□□□□ AGP □□

□□□□ 95□□□ 98/ME□□□ NT4.0 □□□ 2000 □□□□

(□□□□ 95 □□□ USBSUPP.EXE □□□□□□)

(□□ NT4.0 □□□□□ SERVICE PACK4 (SP4) □□□□□□)

□□□□□

1-0000000000

000.

□ □

[illegible]

2-

00:

15

[illegible]

6. 安装驱动程序

GTS/PRO/ULTRA 驱动程序安装步骤如下：
1. WIN9X – 95/98 安装 WINME – ME 安装 WIN2000 – 2000 安装 NT40 – NT4
安装

6.1 95/98 安装

1. 将 PCI VGA 驱动程序放入驱动程序文件夹中。
2. 将驱动程序放入驱动程序文件夹中 (A)。
3. 将驱动程序放入驱动程序文件夹中 (H)。
4. E:\drivers\Nvidia
5. \6X00\WIN9X 文件夹 B。
6. inf 文件放入驱动程序文件夹中。
7. 将驱动程序放入驱动程序文件夹中。
8. 将驱动程序放入驱动程序文件夹中 Windows 95/98 驱动程序。
9. 将驱动程序放入驱动程序文件夹中 Windows 95 驱动程序 Windows 98 驱动程序。

6.2 ME 安装

1. ME 驱动程序放入驱动程序文件夹中 2 驱动程序放入驱动程序文件夹中。
2. H 驱动程序放入驱动程序文件夹中 E:\drivers\Nvidia \6X00\WINME 文件夹 B。
3. inf 文件放入驱动程序文件夹中。
4. 将驱动程序放入驱动程序文件夹中 Y 驱动程序放入驱动程序文件夹中。

6.3 NT4.0

PCI VGA R C(H)E:\drivers\Nvidia
\\6X00\WIN4.0 B· inf

(Y)

6.4 Win2000

PCI VGA R C(H)E:\drivers\Nvidia
\\6X00\WIN2000 B· inf

(Y)