



无线装备 COOLPIX 相机


1/3

无线装备 COOLPIX 相机用户可通过无线局域网络将照片上载到计算机中。

启动 Wireless Camera Setup Utility (无线相机设置实用程序)

无线相机设置实用程序可配置相机和计算机，以便通过无线网络将照片上载到计算机上。

若要启动无线相机设置实用程序，请在 PictureProject 文件菜单中选择 **Camera Control > Launch WiFi Setup**。



若已选择 **启用 Auto Sync**，使用相机 **拍摄和传送** 选项上载的照片将在整理模式的照片列表中被自动选中。

无线网络设定

有关无线网络设定的详细信息，请参阅无线网络设定实用程序的在线帮助信息或随您的无线局域网络适配器、无线访问点、计算机或相机附送的文档。有关相机无线传送功能的信息，请参阅相机使用手册。

无线传送

照片可直接从相机中上载，亦可使用 PictureProject Transfer 进行上载。

从相机中传送照片

若在相机无线菜单中选择了 **PC 模式** 以外的选项，照片可直接上载到计算机中，而无须事先启动 PictureProject。

- 1 开启计算机并登录。
- 2 将相机设置为无线传送模式。
- 3 从相机“选择配置文件”菜单的配置文件列表中选择计算机。
- 4 在无线菜单中选择 **PC 模式** 以外的选项，然后开始传送。照片将被上载至在 PictureProject “传送选项”对话框的“传送目标”选项卡中所选择的文件夹。*
- 5 传送完成后，PictureProject 将自动开启。关闭相机或选择其它模式。

* 默认目的地为“我的文档\图片收藏\PictureProject”（Windows 环境下）或“用户/(用户名)/图片/PictureProject”（Macintosh 环境下）。





无线装备 COOLPIX 相机


2/3


若在相机无线菜单中选择了 **拍摄和传送**，照片在拍摄时便可在 PictureProject 中以幻灯片播放的形式显示。


1 在相机无线菜单中选择 **拍摄和传送**。

2 启动 PictureProject 并单击 **整理**。

3 进入 **文件 > Camera Control** 并开启 **启用 Auto Sync** 功能。



4 选择目标集合，并单击  (幻灯片) 按钮以查看幻灯片播放设定，然后选择 **重复幻灯片** 并单击 **确定**。



5 拍摄照片。照片将被传送至计算机并自动添加到幻灯片播放中。

“拍摄和传送”

在相机拍摄与传送菜单中的 **保存图像** 选择为 **关闭** 时所拍摄的照片，将以“STCN”后接 4 位数组成的文件名称保存至计算机中（例如，“STCN0001.JPG”）。

使用 PictureProject Transfer 传送照片

使用 PictureProject Transfer 可将现有照片通过无线网络进行传送。**传送设定** 与在 PTP 模式下通过 USB 线连接计算机和相机时相同。

1 开启计算机并登录。

2 将相机设置为无线传送模式。

3 从相机“选择配置文件”菜单的配置文件列表中选择计算机。

4 在相机无线菜单中选择 **PC 模式**。在默认设置下，当无线连接完成时，PictureProject Transfer 将自动开启。

5 单击 PictureProject Transfer 中的 **传送** 按钮，将相机中现有的照片复制到计算机中。传送完成后，请关闭相机或选择其它模式。

PC 模式

在 PC 模式下传送照片时，相机传送按钮无效。



无线装备 COOLPIX 相机

3/3

传送 Pictmotion 短片（仅限于 Windows）

若已安装了 PictureProject，则使用 Pictmotion 兼容相机创建的 Pictmotion 短片可传送到 Windows 环境下的计算机中（PictureProject 和无线相机设置实用程序都包含在随 Pictmotion 兼容相机附送的安装光盘中，并可使用 [简易安装](#) 选项进行安装）。传送过程中，Pictmotion 短片将被转换为视频，以便在计算机中播放。若要传送 Pictmotion 短片，请执行以下步骤：

- **从相机中传送 Pictmotion 短片**：若在相机无线菜单中选择了 **简易传送 (PM)**，并且相机中包含有尚未传送至计算机的 Pictmotion 短片，则短片将被转换成视频格式，并被复制到在 PictureProject “传送选项” 对话框的“传送目的地”选项表中所选择的文件夹里。这时，将显示进度对话框；请在传送完成前单击 **取消** 以退出。
- **使用 PictureProject 传送 Pictmotion 短片**：若在相机无线菜单中选择了 **PC 模式**，并且相机中包含有 Pictmotion 短片，则在传送过程中 PictureProject 将显示 [Pictmotion 转换对话框](#)。请选择将 Pictmotion 短片转换为视频格式的方式，以便在计算机中显示。

