



准备工作

在您开始操作之前

● 关于本手册	2
● 系统要求	3
● 在 PictureProject 中查看照片	4
● 整理模式	5
● 编辑模式	6
● 设计模式	7
● 其它功能	8
● 启动和退出 PictureProject	9
● PictureProject 窗口	10

Microsoft 和 Windows 为 Microsoft 公司的注册商标。Adobe 和 Acrobat 是 Adobe 系统公司的注册商标。Pentium 是英特尔公司的商标。Macintosh、Mac OS 和 QuickTime 为 Apple Computer 公司的注册商标。muvee 和 Pictmotion 由 muvee Technologies 授权。在本手册或随尼康产品所附的其它文件中所提及的所有其它商标名称，分别为其相关所有者所持有的商标或注册商标。

注意事项

- 未经尼康（Nikon）公司的事先书面许可，对本产品附属的相关手册之所有内容，不得以任何方式进行翻版、传播、转录或存储在可检索系统内，或者翻译成其它任何语言。
- 尼康公司保留可随时更改手册内所记载之硬件及软件规格的权利，而无须事先通知。
- 尼康公司对因使用本产品而引起的损害不承担任何责任。
- 本公司已竭尽全力来确保手册内载之信息的准确性和完善性。如果您发现任何错误或遗漏，请您向所居住地区的尼康代理商（另附地址）反映，对此，我们深表感谢。





准备工作：关于本手册

本手册由一份索引和四个章节组成。每个章节的首页将列出该章的内容概要。若要查看某一主题，请单击索引或首页中相应的标题。

1 索引 单击章节



2 首页 单击标题



3 查看主题



为了让您更方便地找到所需要的信息，本文中使用了以下符号和惯例：



单击可返回到索引中。



单击可进入当前章节的首页。



该图标表示注意，提请您应该在使用 PictureProject 之前阅读这些信息。



单击可进入下一页。



单击返回到上一页。



该图标表示小提示、附加信息，了解它们对您使用 PictureProject 是很有帮助的。

蓝色下划线的文本指示该处可链接到本手册其它部分或环球网上。单击该文本可进入链接（请注意，链接环球网需安装有网络浏览器并且已经建立可连接互联网的环境）。若要返回到前一主题，请单击 Adobe Acrobat Reader 中的  按钮。



准备工作：系统要求

在安装 PictureProject 之前，请确保您的系统符合以下要求：

	Windows	Macintosh
CPU/型号	建议使用 300MHz 奔腾或更高型号 (Pictmotion 选项应使用 550MHz 奔腾III或更高型号)	PowerPC G4, G5 要求具有内置式 USB 或 FireWire 端口
OS ¹	已安装以下版本：Windows XP Home Edition、Windows XP Professional、Windows 2000 Professional	Mac OS X 10.3.9 版本或更高版本
硬盘空间	安装软件需要 60MB	
RAM	64 MB 或以上；Pictmotion（仅限于 Windows）或 RAW 图像需要 128 MB 或更大内存空间	
视频分辨率	800×600 像素以上配合至少 16 位色彩（高彩/上千种色彩）	
接口 ²	USB ：仅支持内置式 USB 端口 IEEE 1394 ：要求符合 OHCI 的 IEEE1394 接口 ¹	USB ：仅支持内置式 USB 端口 FireWire ：仅支持内置式 FireWire 端口
支持的相机	USB ：支持 PTP 或 Mass Storage 的所有尼康数码相机 IEEE 1394/FireWire ：D1-系列相机	
支持的格式	所有在尼康数码相机、Nikon Capture、Nikon View 以及 PictureProject 软件中使用的 RAW (NEF)、TIFF(RGB) 以及 JPEG 格式	
周边设备	<ul style="list-style-type: none">需要 CD-ROM 光驱进行安装。“刻录光盘”功能则需要可写光驱。某些选项需要连接互联网。电子邮件选项需要连接互联网和所支持的电子邮件程序。	

¹ 有关常见问题回答 (FAQs)、软件升级以及所支持的操作系统和 IEEE 1394 卡的相关信息，请访问以下网站：

欧洲、非洲	www.europe-nikon.com/support	亚洲、大洋洲、中东	www.nikon-asia.com	美国	www.nikonusa.com
-------	--	-----------	--	----	--

其它信息可向本地尼康代理商处获取。访问 <http://nikonimaging.com/> 即可了解相关联络信息。

² 在将照片传送到计算机时需要。将相机直接与计算机相连；禁止使用集线器或 USB 键盘。

其它尼康软件

请在安装 PictureProject 前卸载 Nikon View 软件。使用 Nikon Capture 3 的 3.5.2 版本或更早版本，或者使用 Nikon Capture 4 的 4.0 版本的用户需要访问上述所列出的网站，以将软件升级到 Nikon Capture 3 的 3.5.3 版本或 Nikon Capture 4 的 4.1 版本或更高版本。PictureProject 中编辑的 RAW 图像在 Nikon Capture 的早期版本中打开时将可能无法达到预期的效果。有关 Nikon Capture 和您相机间的兼容性信息，请参阅 数码摄影指南。



准备工作：在 PictureProject 中查看照片

新照片



在使用 *PictureProject Transfer* 软件从相机中复制照片时，PictureProject 将会对这些新照片进行自动编排。


拍摄

连接

传送

自动编排

已有照片



使用  按钮来编排已有照片。一旦编排好后，照片将通过 PictureProject 进行显示。

已有照片

编排

可移动媒介中的照片



使用 **导入助手** 将照片复制到电脑中。复制照片将通过 PictureProject 被自动进行编排。

已有照片

复制

自动编排

复制文件将被储存在使用“传送选项”对话框中的“**传送目标**”选项卡进行选择的文件夹中。默认设定为位于“我的文档\我的图片”或“我的文档”文件夹（Windows 环境下）中的“PictureProject”文件夹，或位于启动盘（Macintosh 环境下）中的“用户/（用户名）/图像/ PictureProject”文件夹。

整理模式

编辑模式

设计模式





准备工作：整理模式

选择整理模式来浏览照片并将其整理至集合中。

查看照片信息


寻找照片

将照片整理至集合中

给照片添加关键字




详细信息请参阅

“PictureProject 参照事项：整理模式”



单击这些按钮，以选择照片的显示方式。

照片可以如右图所示进行显示。





准备工作：编辑模式

选择编辑模式来编辑照片。

[调节亮度](#)

[调节色彩](#)

[轮廓锐利化](#)

[修直照片](#)

[转换成褐色或黑白照片](#)

[调节色调](#)



[自动润饰](#)

[防红眼](#)

详细信息请参阅

[“PictureProject 参照事项：编辑模式”](#)

单击该按钮可进入编辑模式。





准备工作：设计模式

选择设计模式以排列照片。



排列照片

为照片添加说明

详细信息请参阅

[“PictureProject 参照事项：设计模式”](#)

单击该按钮可进入设计模式。





准备工作：其它功能

PictureProject 可用于：

打印照片


选择打印照片的页面尺寸和版面布局方式。

通过电子邮件发送照片

将照片作为电子邮件的附件进行发送。

创建 CD 和 DVD

将照片保存到 CD 或 DVD 上。



查看幻灯播放

在您选择的背景音乐中查看幻灯播放。

Pictmotion (仅限于 Windows 环境下)

使用照片和短片来创建一段 Pictmotion 录像片。





准备工作：启动和退出 PictureProject

启动 PictureProject

请按照以下步骤来启动 PictureProject：

Windows 环境下

单击 **开始**，然后从 **所有程序** (Windows XP) 或 **程序** (Windows 2000) 中选择 **PictureProject > PictureProject**，或双击桌面上的 **PictureProject** 快捷方式图标。



开始 菜单



PictureProject
快捷方式图标



PictureProject 图标

Macintosh 环境下


在 Dock 中单击 **PictureProject** 图标，或者在“应用程序”文件夹中打开“尼康软件/PictureProject”并双击 **PictureProject** 图标。

退出 PictureProject

若要退出 PictureProject 时，请执行以下步骤：

Windows 环境下

从 **文件** 菜单中选择 **退出**。



Macintosh 环境下

从应用程序菜单中选择 **退出** “PictureProject”。





准备工作: *PictureProject* 窗口

当 PictureProject 启动时将显示以下窗口:

菜单栏

包含 PictureProject 菜单。

工具栏

用于快速进入经常使用的选项。

隐藏集合列表并增加照片列表的尺寸大小。

模式按钮

在整理、编辑和设计模式间进行切换。

隐藏面板并增大照片列表的尺寸。

集合列表

将列出 PictureProject 中的集合和文件夹一览表。

照片列表

将列出所选择的集合或文件夹中的照片。

面板

使用该区域的面板可执行 PictureProject 中的大部分操作。

