



Instalar PictureProject: cámaras digitales SLR (Windows)

1/5

Abrir el instalador

- 1 Encienda el ordenador e introduzca el CD de instalación de PictureProject en una unidad de CD-ROM. Se abrirá un cuadro de diálogo para seleccionar el idioma.
- 2 Seleccione un idioma y haga clic en **Next**. Aparecerá la ventana "Centro de instalación".



Instalación simple: Instala el software mínimo necesario para ejecutar PictureProject.

Instalación personalizada: Instala el software seleccionado.

Capture NX Free Trial: Descarga la versión de prueba de Capture NX (se necesita conexión a Internet).

Atención al cliente: Consulte el archivo ReadMe (léame) o visite los sitios de asistencia técnica de Nikon (se necesita conexión a Internet).

Si el programa Centro de instalación no se abre automáticamente

Si el programa Centro de instalación no se abre automáticamente cuando se introduce el CD, seleccione **Mi PC** en el menú **Inicio** (Windows XP Home Edition/Windows XP Professional) o haga doble clic en el icono **Mi PC** del escritorio (Windows 2000 Professional) y, a continuación, haga doble clic en el icono del CD (PictureProject) de la ventana **Mi PC**.



Atrás



Siguiente



Instalar PictureProject: cámaras digitales SLR (Windows)

2/5

Instalación simple


Al hacer clic en **Instalación simple** se instalan los siguientes programas de software:

- Controladores para las cámaras de la serie D1
- Apple QuickTime
- Nikon FotoShare (sólo en Europa)
- PictureProject
- Camera Control Pro Updater
- Microsoft DirectX 9


1 Haga clic en **Instalación simple**.



2 Se abrirá el cuadro de diálogo que aparece a la derecha. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar controladores para cámaras de la serie D1.




3 Haga clic en **Sí** para instalar QuickTime (en algunos sistemas, habrá que esperar cierto tiempo hasta termine la instalación).



4 Se iniciará el programa de instalación de Nikon FotoShare (sólo en Europa). Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para llevar a cabo la instalación.



5 Tras leer el acuerdo de licencia de PictureProject, haga clic en **Sí** para aceptar las condiciones y proseguir con la instalación.







Instalar PictureProject: cámaras digitales SLR (Windows)

3/5


6 La carpeta de destino para PictureProject aparecerá bajo "Carpeta de destino". Haga clic en **Siguiente** para instalar PictureProject en esta carpeta, o en **Examinar** para seleccionar otro destino.




7 Haga clic en **Sí** para crear la carpeta de destino.




8 Haga clic en **Sí** para crear un acceso directo a PictureProject en el escritorio, **No** para proseguir sin crear el acceso directo.



9 Haga clic en **Finalizar** para salir del programa de instalación de PictureProject.




10 Haga clic en **Sí** para cerrar la ventana "Centro de instalación". Si apareciera un cuadro de diálogo en el que se pide que reinicie el ordenador, siga las instrucciones de la pantalla.



11 Retire el CD de instalación de la unidad de CD-ROM.

Microsoft DirectX 9

La opción Pictmotion requiere DirectX 9 o posterior. Si la versión instalada es anterior, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar DirectX 9.



Asistente para la importación de Nikon

Cuando finalice la instalación, se abrirá el Asistente de importaciones de PictureProject. El Asistente de importaciones se utiliza para catalogar las fotografías que se encuentran en el ordenador y mostrarlas con PictureProject. Para obtener más información, consulte "[Catalogar imágenes](#)".



Instalar PictureProject: cámaras digitales SLR (Windows)


4/5

Instalación personalizada

Haga clic en **Instalación personalizada** en la ventana “Centro de instalación” para instalar el software seleccionado.



Aparecerá el cuadro de diálogo de la derecha. Seleccione la casilla de verificación que se encuentra junto a los programas que desee instalar y haga clic en **Instalar**. Consulte [Instalación simple](#) para obtener las instrucciones.



Controladores PTP para cámaras de la serie Coolpix

Instala los controladores PTP. Esta opción sólo está disponible en Windows XP.

Controladores para las cámaras de la serie D1

Instala los controladores de las cámaras D1/D1X/D1H.

Apple QuickTime

Instala Apple QuickTime.

Nikon FotoShare

Se instala Nikon FotoShare (disponible únicamente en la versión para Europa de PictureProject).

PictureProject

Instala PictureProject.

Camera Control Pro Updater

Instale el actualizador de Camera Control Pro para Camera Control Pro (disponible por separado).

Microsoft DirectX 9

Instale DirectX 9 de Microsoft Corporation (necesario para usar la opción Pictmotion).




Instalar PictureProject: cámaras digitales SLR (Windows)

5/5

Capture NX Free Trial

Al hacer clic en **Capture NX Free Trial** en la ventana Centro de instalación, se abre el explorador en el sitio web donde se puede descargar la versión de prueba de Capture NX (se necesita una conexión a Internet).




Atención al cliente

Para visitar el sitio web de asistencia técnica Nikon de su zona, haga clic en el botón **Atención al cliente** de la ventana "Centro de instalación".



Aparecerá el cuadro de diálogo de la derecha, seleccione su región y haga clic en **Continuar** (se necesita una conexión a Internet).



Para ver el archivo "Léame", seleccione **Léame** y haga clic en **Continuar**. Asegúrese de leer este archivo antes de completar la instalación.






Instalar PictureProject: cámaras digitales SLR (Macintosh)

1/5

Inicio del programa de instalación

- 1 Encienda el ordenador e introduzca el CD de instalación de PictureProject en la unidad de CD-ROM.
- 2 Haga doble clic en el icono del CD-ROM de **PictureProject** () que se encuentra en el escritorio y, a continuación, haga doble clic en el icono **Welcome** (Bienvenido) (). Se abrirá un cuadro de diálogo para seleccionar el idioma.
- 3 Seleccione un idioma y haga clic en Siguiente. Aparecerá la ventana "Centro de instalación".



Instalación simple: Instala el software mínimo necesario para ejecutar PictureProject.

Instalación personalizada: Instala el software seleccionado.

Capture NX Free Trial: Descarga la versión de prueba de Capture NX (se necesita conexión a Internet).

Atención al cliente: Consulte el archivo ReadMe (léame) o visite los sitios de asistencia técnica de Nikon (se necesita conexión a Internet).





Instalar PictureProject: cámaras digitales SLR (Macintosh)

2/5

Instalación simple


Al hacer clic en Instalación simple se instalan los siguientes programas de software:

- PictureProject
- Camera Control Pro Updater
- Apple QuickTime (QuickTime no se instalará si ya tiene instalada una versión actualizada).

1 Haga clic en **Instalación simple**.




2 Se mostrará el mensaje de la derecha (sólo en Europa). Haga clic en **OK**.



3 Escriba el nombre de administrador y su contraseña y haga clic en **OK**.




4 Aparecerá el acuerdo de licencia. Tras asegurarse de haber leído y comprendido los contenidos del acuerdo, haga clic en **Aceptar** para continuar con la instalación.




Entonces aparecerá el archivo Léame. Tómese su tiempo para leer este archivo, ya que puede contener información importante que tal vez no esté incluida en este manual. Después de leer el archivo Léame, haga clic en **Continuar**.


5 Se iniciará el programa de instalación de PictureProject. Haga clic en **Instalar**.



6 Haga clic en **Sí** para que PictureProject se abra automáticamente cuando la cámara esté conectada.



7 Haga clic en **Sí** para añadir PictureProject al Dock.






Instalar PictureProject: cámaras digitales SLR (Macintosh)

3/5

8 Haga clic en **Salir** para finalizar la instalación de PictureProject.



9 Haga clic en **OK** para cerrar la ventana "Centro de instalación". Si apareciera un cuadro de diálogo en el que se pide que reinicie el ordenador, siga las instrucciones de la pantalla.



10 Si se reinicia el ordenador, inicie la sesión con la cuenta utilizada para instalar PictureProject. Para instalar Nikon FotoShare, abra la carpeta "FotoShare" del CD de instalación de Picture Project y arrastre el icono **Nikon FotoShare** a la carpeta "Aplicaciones" del disco duro (tenga en cuenta que Nikon FotoShare sólo se incluye en las versiones europeas de PictureProject). Cuando finalice la copia, retire el CD de instalación de la unidad de CD-ROM.

QuickTime


Si está instalada una versión no vigente de QuickTime en el ordenador, se abrirá el instalador de QuickTime automáticamente. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la instalación.

En algunos sistemas, el programa de instalación de QuickTime puede tardar bastante tiempo en finalizar la instalación.



Asistente para la importación de Nikon

Cuando finalice la instalación, se abrirá el Asistente de importaciones de PictureProject. El Asistente de importaciones se utiliza para catalogar las fotografías que se encuentran en el ordenador y mostrarlas con PictureProject. Para obtener más información, consulte "[Catalogar imágenes](#)".




Instalar PictureProject: cámaras digitales SLR (Macintosh)

4/5

Instalación personalizada

Elija **Instalación personalizada** para instalar los programas de software seleccionados. Al hacer clic en **Instalación personalizada** de la ventana "Centro de instalación", aparece el siguiente cuadro de diálogo:



Selecione la casilla de verificación situada al lado de los programas que desee instalar y haga clic en **Instalar**. Consulte [Instalación simple](#) para las instrucciones.

Nikon FotoShare

Se instala Nikon FotoShare (disponible únicamente en la versión para Europa de PictureProject).

PictureProject

Instala PictureProject.

Camera Control Pro Updater

Instale el actualizador de Camera Control Pro para Camera Control Pro (disponible por separado).

Apple QuickTime

Instala Apple Computer's QuickTime.



Instalar PictureProject: cámaras digitales SLR (Macintosh)

5/5

Capture NX Free Trial

Al hacer clic en **Capture NX Free Trial** en la ventana Centro de instalación, se abre el explorador en el sitio web donde se puede descargar la versión de prueba de Capture NX (se necesita una conexión a Internet).



Atención al cliente

Al hacer clic en el botón **Atención al cliente** de la ventana "Centro de instalación" se abre el siguiente cuadro de diálogo.



Para acceder al sitio web de asistencia técnica de Nikon para su zona, seleccione su ubicación y haga clic en **Continuar** (se necesita conexión a Internet). Para ver el archivo "Léame", seleccione **Léame** y haga clic en **Continuar**. Asegúrese de leer este archivo antes de completar la instalación.







Desinstalar PictureProject: cámaras digitales SLR (Windows)

Siga estos pasos para desinstalar PictureProject:

- 1 Haga clic en **Inicio** y seleccione **PictureProject > Desinstalar PictureProject** en la lista de programas.





- 2 Haga clic en **Aceptar** para iniciar la eliminación de PictureProject y todos sus componentes.



Inicio de sesión

Utilice una cuenta con privilegios de administrador para llevar a cabo la desinstalación.

- 3 Si el programa de desinstalación detecta archivos de sólo lectura o componentes compartidos por otra aplicación, se abrirá un cuadro de diálogo de confirmación. Lea con atención la información del cuadro antes de decidir qué hacer con los componentes afectados.



Reinicio

Si así se indica, reinicie el ordenador.




Desinstalar PictureProject: cámaras digitales SLR (Macintosh)

Siga estos pasos para desinstalar PictureProject:

1 Cuando se reinicie el ordenador, inicie la sesión con la cuenta "Admin". Introduzca el CD de instalación de PictureProject en la unidad de CD-ROM y [abra la ventana "Centro de instalación."](#)

2 Haga clic en **Instalación personalizada** y quite la marca de todas las opciones excepto de **PictureProject**, a continuación, haga clic en **Instalar**.

3 Escriba el nombre de administrador y su contraseña y haga clic en **OK**.



4 Seleccione **Eliminar** del menú emergente de la esquina superior izquierda del cuadro de diálogo del instalador y haga clic en **Eliminar**.

5 Haga clic en **Continuar**.

6 Haga clic en **OK**.

7 Haga clic en **Salir** para salir del cuadro de diálogo del instalador.

