




Instalar PictureProject: cámaras de la serie COOLPIX (Windows)

1/5

Abrir el instalador

- 1 Encienda el ordenador e introduzca el CD de instalación de PictureProject en la unidad de CD-ROM. El programa Instalar Centro se abrirá automáticamente y se mostrará el cuadro de diálogo "Select Region". Seleccione una zona geográfica y haga clic en **Next**. (En la versión para Europa y EE.UU de PictureProject no aparece el diálogo "Select Region". Los usuarios pueden ir directamente al Paso 2).
- 2 Aparecerá un cuadro de diálogo de selección del idioma; escoja un idioma y haga clic en **Next**. A continuación, se mostrará la ventana "Centro de instalación".



Instalación simple: Instala el software mínimo necesario para ejecutar PictureProject.

Instalación personalizada: Instala el software seleccionado.

Intente el otro Software de Nikon: Descarga versiones de prueba de otro software Nikon desde el sitio web de Nikon (se necesita una conexión a Internet).

Atención al cliente: Consulte el archivo ReadMe (léame) o visite los sitios de asistencia técnica de Nikon (se necesita una conexión a Internet).

Si el programa Centro de instalación no se abre automáticamente

Si el programa Centro de instalación no se abre automáticamente cuando se introduce el CD, seleccione **Mi PC** en el menú **Inicio** (Windows XP Home Edition/Windows XP Professional) o haga doble clic en el icono Mi PC del escritorio (Windows 2000 Professional) y, a continuación, haga doble clic en el icono del CD (PictureProject) de la ventana **Mi PC**.



Atrás



Siguiente



Instalar PictureProject: cámaras de la serie COOLPIX (Windows)

2/5

Instalación simple

Al hacer clic en **Instalación simple** se instalan los siguientes programas de software:


- Controladores PTP para cámaras de la serie Coolpix (Sólo Windows XP)
- Panorama Maker
- QuickTime de Apple
- Nikon FotoShare (sólo en Europa)
- PictureProject
- Microsoft DirectX 9

1 Haga clic en **Instalación simple**.




Windows XP Home Edition/Professional


Cuando se hace clic en **Instalación simple** aparece el cuadro de diálogo de la derecha. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el controlador PTP (en algunos sistemas se puede realizar la instalación mediante un asistente).



2 Se iniciará el asistente de instalación de Panorama Maker. Siga las instrucciones de la pantalla. Haga clic en **Finalizar** para salir del asistente cuando termine la instalación.




3 Haga clic en **Sí** para instalar QuickTime (en algunos sistemas, habrá que esperar cierto tiempo hasta termine la instalación).



4 Se iniciará el programa de instalación de Nikon FotoShare (sólo en Europa). Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para llevar a cabo la instalación.



5 Tras leer el acuerdo de licencia de PictureProject, haga clic en **Sí** para aceptar las condiciones y proseguir con la instalación.







Instalar PictureProject: cámaras de la serie COOLPIX (Windows)

3/5


6 La carpeta de destino para PictureProject aparecerá bajo "Carpeta de destino". Haga clic en **Siguiente** para instalar PictureProject en esta carpeta, o en **Examinar** para seleccionar otro destino.




7 Haga clic en **Sí** para crear la carpeta de destino.




8 Haga clic en **Sí** para crear un acceso directo a PictureProject en el escritorio, **No** para proseguir sin crear el acceso directo.



9 Haga clic en **Finalizar** para salir del programa de instalación de PictureProject.



10 Haga clic en **Sí** para cerrar la ventana "Centro de instalación". Si apareciera un cuadro de diálogo en el que se pide que reinicie el ordenador, siga las instrucciones de la pantalla.



11 Retire el CD de instalación de la unidad de CD-ROM.

Microsoft DirectX 9

Las opciones Panorama Maker y Pictmotion requieren DirectX 9 o posterior. Si la versión instalada es anterior, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar DirectX 9.



Asistente para la importación de Nikon

Cuando finalice la instalación, se abrirá el Asistente de importaciones de PictureProject. El Asistente de importaciones se utiliza para catalogar las fotografías que se encuentran en el ordenador y mostrarlas con PictureProject. Para obtener más información, consulte "[Catalogar imágenes](#)".





Instalar PictureProject: cámaras de la serie COOLPIX (Windows)


4/5

Instalación personalizada

Haga clic en **Instalación personalizada** en la ventana “Centro de instalación” para instalar el software seleccionado.



Aparecerá el cuadro de diálogo de la derecha. Seleccione la casilla de verificación que se encuentra junto a los programas que desee instalar y haga clic en **Instalar**. Consulte [Instalación simple](#) para obtener las instrucciones.



Controladores PTP para cámaras de la serie Coolpix

Instala los controladores PTP. Esta opción sólo está disponible en Windows XP.

Controladores para las cámaras de la serie D1

Instala los controladores de las cámaras D1/D1X/D1H.

Panorama Maker (DirectX es necesario)

Se instala Panorama Maker, un programa que se emplea para combinar imágenes y crear así una fotografía panorámica. Se recomienda la instalación de esta aplicación para las cámaras que cuentan con la opción “Asistente de panorama”.

Apple QuickTime

Instala Apple QuickTime.

Nikon FotoShare

Se instala Nikon FotoShare (disponible únicamente en la versión para Europa de PictureProject).

PictureProject

Instala PictureProject.

Microsoft DirectX 9

Instale DirectX 9 de Microsoft Corporation (necesario para usar las opciones Panorama Maker y Pictmotion).





Instalar PictureProject: cámaras de la serie COOLPIX (Windows)

5/5


Intente el otro Software de Nikon

Al hacer clic en **Intente el otro software de Nikon** en la ventana Centro de instalación, el explorador se abre en un sitio web donde se pueden descargar la versiones de prueba de otro software Nikon (se necesita una conexión a Internet).




Atención al cliente

Para visitar el sitio web de asistencia técnica Nikon de su zona, haga clic en el botón **Atención al cliente** de la ventana “Centro de instalación”.



Aparecerá el cuadro de diálogo de la derecha, seleccione su región y haga clic en **Continuar** (se necesita una conexión a Internet).



Para ver el archivo “Léame”, seleccione **Léame** y haga clic en **Continuar**. Asegúrese de leer este archivo antes de completar la instalación.





Instalar PictureProject: cámaras de la serie COOLPIX (Macintosh)

1/5

Abrir el instalador

- 1 Encienda el ordenador e introduzca el CD de instalación de PictureProject en la unidad de CD-ROM.
- 2 Haga doble clic sobre el icono del CD-ROM de **PictureProject** () del escritorio y, a continuación, haga doble clic sobre el icono de **Welcome** (Bienvenida; ). Se mostrará el cuadro de diálogo "Seleccionar región". Seleccione una zona geográfica y haga clic en **Siguiente**. (En la versión para Europa y EE.UU de PictureProject no aparece el diálogo "Seleccionar región". Los usuarios pueden ir directamente al Paso 3).
- 3 Aparecerá un cuadro de diálogo "Seleccione el idioma"; escoja un idioma y haga clic en **Siguiente**. A continuación, se mostrará la ventana "Centro de instalación".



Instalación simple: Instala el software mínimo necesario para ejecutar PictureProject.

Instalación personalizada: Instala el software seleccionado.

Intente el otro Software de Nikon: Descarga versiones de prueba de otro software Nikon desde el sitio web de Nikon (se necesita una conexión a Internet).

Atención al cliente: Consulte el archivo ReadMe (léame) o visite los sitios de asistencia técnica de Nikon (se necesita una conexión a Internet).





Instalar PictureProject: cámaras de la serie COOLPIX (Macintosh)


2/5

Instalación simple

Al hacer clic en **Instalación simple** se instalan los siguientes programas de software:

- Panorama Maker
- PictureProject
- Apple QuickTime (QuickTime no se instalará si ya tiene instalada una versión actualizada).

1 Haga clic en **Instalación simple**.




2 Se abrirá el asistente de instalación de Panorama Maker. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para llevar a cabo la instalación.




3 Haga clic en **Aceptar** para finalizar la instalación de Panorama Maker.




4 Se mostrará el mensaje de la derecha (sólo en Europa). Haga clic en **OK**.



5 Escriba el nombre de administrador y su contraseña y haga clic en **OK**.




6 Aparecerá el acuerdo de licencia. Tras asegurarse de haber leído y comprendido los contenidos del acuerdo, haga clic en **Aceptar** para continuar con la instalación.



Entonces aparecerá el archivo Léame. Tómese su tiempo para leer este archivo, ya que puede contener información importante que tal vez no esté incluida en este manual. Después de leer el archivo Léame, haga clic en **Continuar**.

7 Se iniciará el programa de instalación de PictureProject. Haga clic en **Instalar**.






Instalar PictureProject: cámaras de la serie COOLPIX (Macintosh)

3/5


8 Haga clic en **Sí** para que PictureProject se abra automáticamente cuando la cámara esté conectada.

9 Haga clic en **Sí** para añadir PictureProject al Dock.

10 Haga clic en **Salir** para finalizar la instalación de PictureProject.



11 Haga clic en **OK** para cerrar la ventana "Centro de instalación". Si apareciera un cuadro de diálogo en el que se pide que reinicie el ordenador, siga las instrucciones de la pantalla.



12 Si se reinicia el ordenador, inicie la sesión con la cuenta utilizada para instalar PictureProject. Para instalar Nikon FotoShare, abra la carpeta "FotoShare" del CD de instalación de Picture Project y arrastre el icono **Nikon FotoShare** a la carpeta "Aplicaciones" del disco duro (tenga en cuenta que Nikon FotoShare sólo se incluye en las versiones europeas de PictureProject). Cuando finalice la copia, retire el CD de instalación de la unidad de CD-ROM.

QuickTime


Si está instalada una versión no vigente de QuickTime en el ordenador, se abrirá el instalador de QuickTime automáticamente. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la instalación.

En algunos sistemas, el programa de instalación de QuickTime puede tardar bastante tiempo en finalizar la instalación.



Asistente para la importación de Nikon

Cuando finalice la instalación, se abrirá el Asistente de importaciones de PictureProject. El Asistente de importaciones se utiliza para catalogar las fotografías que se encuentran en el ordenador y mostrarlas con PictureProject. Para obtener más información, consulte "[Catalogar imágenes](#)".




Instalar PictureProject: cámaras de la serie COOLPIX (Macintosh)

4/5

Instalación personalizada

Elija **Instalación personalizada** para instalar los programas de software seleccionados. Al hacer clic en **Instalación personalizada** de la ventana "Centro de instalación", aparece el siguiente cuadro de diálogo:



Seleccione la casilla de verificación situada al lado de los programas que desee instalar y haga clic en **Instalar**. Consulte [Instalación simple](#) para las instrucciones.

Panorama Maker

Se instala Panorama Maker, un programa que se emplea para combinar imágenes y crear así una fotografía panorámica. Se recomienda la instalación de esta aplicación para las cámaras que cuentan con la opción "Asistente de panorama".

Nikon FotoShare

Se instala Nikon FotoShare (disponible únicamente en la versión para Europa de PictureProject).

PictureProject

Instala PictureProject.

Apple QuickTime

Instala Apple Computer's QuickTime.



Instalar PictureProject: cámaras de la serie COOLPIX (Macintosh)

5/5


Intente el otro Software de Nikon

Al hacer clic en **Intente el otro software de Nikon** en la ventana Centro de instalación, el explorador se abre en un sitio web donde se pueden descargar la versiones de prueba de otro software Nikon (se necesita una conexión a Internet).



Atención al cliente

Al hacer clic en el botón **Atención al cliente** de la ventana "Centro de instalación" se abre el siguiente cuadro de diálogo.



Para acceder al sitio web de asistencia técnica de Nikon para su zona, seleccione su ubicación y haga clic en **Continuar** (se necesita una conexión a Internet). Para ver el archivo "Léame", seleccione **Léame** y haga clic en **Continuar**. Asegúrese de leer este archivo antes de completar la instalación.







Desinstalar PictureProject: cámaras de la serie COOLPIX (Windows)

Siga estos pasos para desinstalar PictureProject:

- 1 Haga clic en **Inicio** y seleccione **PictureProject > Desinstalar PictureProject** en la lista de programas.





- 2 Haga clic en **Aceptar** para iniciar la eliminación de PictureProject y todos sus componentes.



Inicio de sesión

Utilice una cuenta con privilegios de administrador para llevar a cabo la desinstalación.

- 3 Si el programa de desinstalación detecta archivos de sólo lectura o componentes compartidos por otra aplicación, se abrirá un cuadro de diálogo de confirmación. Lea con atención la información del cuadro antes de decidir qué hacer con los componentes afectados.



Reinicio

Si así se indica, reinicie el ordenador.






Desinstalar PictureProject: cámaras de la serie COOLPIX (Macintosh)

Siga estos pasos para desinstalar PictureProject:

1 Cuando se reinicie el ordenador, inicie la sesión con la cuenta "Admin". Introduzca el CD de instalación de PictureProject en la unidad de CD-ROM y [abra la ventana "Centro de instalación."](#)

2 Haga clic en **Instalación personalizada** y quite la marca de todas las opciones excepto de **PictureProject**, a continuación, haga clic en **Instalar**.

3 Escriba el nombre de administrador y su contraseña y haga clic en **OK**.



4 Seleccione **Eliminar** del menú emergente de la esquina superior izquierda del cuadro de diálogo del instalador y haga clic en **Eliminar**.

5 Haga clic en **Continuar**.

6 Haga clic en **OK**.

7 Haga clic en **Salir** para salir del cuadro de diálogo del instalador.

