



Instalar y desinstalar PictureProject

Instalación de PictureProject

Antes de instalar PictureProject:

- Compruebe que el ordenador cumple con los [requisitos del sistema](#) de PictureProject.
- Inicie la sesión con una cuenta que tenga privilegios de administrador (sólo con [Windows XP](#), [Windows 2000 Professional](#) y [Mac OS X](#)).
- Cierre las demás aplicaciones (incluido el software antivirus).

Pulse los vínculos siguientes para ver las instrucciones de instalación correspondientes a la cámara y al sistema operativo:

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Cámaras digitales SLR | Windows | Macintosh |
| Cámaras de la serie COOLPIX | Windows | Macintosh |

Desinstalación de PictureProject

Pulse los vínculos siguientes para obtener información sobre la desinstalación de PictureProject.

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Cámaras digitales SLR | Windows | Macintosh |
| Cámaras de la serie COOLPIX | Windows | Macintosh |

Versiones instaladas de PictureProject

Si durante la instalación se detecta que ya hay una copia de PictureProject, aparecerá un cuadro de diálogo con la versión. Siga las instrucciones de la pantalla.

Complemento (plug-in) Nikon NEF

El complemento Nikon NEF se instala automáticamente con PictureProject. Este complemento puede utilizarse con Adobe Photoshop 7.0 o posterior (Macintosh), Adobe Photoshop 6.0 o posterior y Adobe Photoshop Elements 2.0 o posterior (Windows) para abrir imágenes RAW creadas con cámaras digitales Nikon. Cuando se abren en estas aplicaciones, las imágenes RAW tendrán una profundidad de bits de ocho bits. Las imágenes RAW modificadas en Capture NX no se pueden abrir utilizando el complemento Nikon NEF.

