



Cámaras COOLPIX con transmisor inalámbrico


1/3

Los usuarios de las cámaras COOLPIX con transmisor inalámbrico pueden transferir las imágenes a un ordenador a través de una LAN inalámbrica.

Inicio de Wireless Camera Setup Utility

Wireless Camera Setup Utility configura la cámara y el ordenador para poder transferir fotografías a través de una red inalámbrica.

Para abrir Wireless Camera Setup Utility, seleccione **Camera Control** > **Wireless camera Setup Utility** del menú **Archivo** de PictureProject.



Si está seleccionado **Activar Sincronización automática**, las fotografías transferidas con la opción **Disparar y transferir** se seleccionarán automáticamente en la lista de fotografías del modo Organizar.

Configuración de la red inalámbrica

Para obtener más información sobre la configuración de la red inalámbrica, consulte la ayuda en línea de Wireless Camera Setup Utility o la documentación proporcionada con el adaptador de red inalámbrica o el punto de acceso, el ordenador o la cámara. Consulte el manual de la cámara para obtener información sobre la función de transferencia inalámbrica de la misma.

Transferencia inalámbrica

Las fotografías pueden transferirse directamente desde la cámara o mediante PictureProject Transfer.

Transferencia de fotografías desde la cámara

Si se selecciona una opción diferente a **Modo PC** en el menú inalámbrico de la cámara, las imágenes se pueden transferir al ordenador sin tener que abrir antes PictureProject.

- 1 Encienda el ordenador e inicie la sesión.
- 2 Ajuste la cámara al modo de transferencia inalámbrica.
- 3 Seleccione el ordenador en la lista de perfiles del menú "ELEGIR PERFIL" de la cámara.
- 4 Seleccione una opción que no sea **Modo PC** en el menú inalámbrico e inicie la transferencia. Las fotografías se transfieren a la carpeta seleccionada en la ficha "Destino de transferencia" del cuadro de diálogo "Opciones de transferencia" de PictureProject.*

- 5 PictureProject se iniciará automáticamente cuando finalice la transferencia. Apague la cámara o seleccione otro modo.

* Valores predeterminados de "Mis documentos\Mis imágenes\PictureProject" (Windows) o "Usuario/(nombre de usuario)/Imágenes/PictureProject" (Macintosh).



Cámaras COOLPIX con transmisor inalámbrico


2/3


Si se selecciona **Disparar y transferir** en el menú inalámbrico de la cámara, las fotografías se pueden ver en una proyección de PictureProject según se vayan tomando.


1 Seleccione **Disparar y transferir** en el menú inalámbrico de la cámara.

2 Abra PictureProject y haga clic en **Organizar**.

3 Vaya a **Archivo > Cámara Control** y seleccione **Activar Sincronización automática**.



4 Seleccione la colección de destino y haga clic en el botón  (**Diapositivas**) para ver la configuración de la proyección. Seleccione **Repetir la proyección** y haga clic en **Aceptar**.



5 Tome las fotografías, que se transferirán al ordenador y entrarán a formar parte automáticamente del pase de diapositivas.

“Disparar y transferir”

Las fotografías que se hagan con la opción **Copia de seguridad** del menú Disparar y transferir en **Apagado**, se guardarán en el ordenador utilizando nombres de archivo cuya nomenclatura consiste en “STCN” seguido de un número de cuatro cifras (p. ej., “STCN0001.JPG”).

Transferencia de fotografías mediante PictureProject Transfer

Se puede utilizar PictureProject Transfer para transferir las fotografías a través de una red inalámbrica. La [configuración de la transferencia](#) es la misma que cuando el ordenador y la cámara están conectados mediante un cable USB en el modo PTP.

1 Encienda el ordenador e inicie la sesión.

2 Ajuste la cámara al modo de transferencia inalámbrica.

3 Seleccione el ordenador en la lista de perfiles del menú “ELEGIR PERFIL” de la cámara.

4 Seleccione **Modo PC** en el menú inalámbrico de la cámara. Con la configuración predeterminada, PictureProject Transfer se abrirá automáticamente cuando se establezca la conexión inalámbrica.

5 Haga clic en el botón **Transferir** de PictureProject Transfer para copiar las fotografías desde la cámara al ordenador. Cuando concluya la transferencia, apague la cámara o seleccione otro modo.

Modo PC

El botón de transferencia de la cámara no se puede utilizar para transferir fotografías en el modo PC.



Cámaras COOLPIX con transmisor inalámbrico

3/3

Transferencia de películas Pictmotion (sólo Windows)

Si está instalado PictureProject, las películas Pictmotion que se hayan creado con cámaras compatibles con Pictmotion se podrán transferir a ordenadores con sistema operativo Windows (tanto PictureProject como Wireless Camera Setup Utility vienen incluidos en el CD de instalación que se proporciona con todas las cámaras compatibles con Pictmotion y se pueden instalar mediante la opción [Instalación simple](#)). Durante la transferencia, las películas Pictmotion se convierten a vídeos adecuados para la reproducción en el ordenador. Para transferir las películas Pictmotion:

- **Transferencia de películas Pictmotion desde la cámara:** si se selecciona **Transf sencilla (PM)** en el menú inalámbrico de la cámara, y la cámara todavía tiene películas Pictmotion sin transferir al ordenador, éstas se convertirán a formato de video y se copiarán en la carpeta que se haya seleccionado en la ficha “Destino de transferencia” del cuadro de diálogo “Opciones de transferencia” de PictureProject. Aparecerá un cuadro de diálogo de progreso; haga clic en **Cancelar** para salir antes de que termine la transferencia.
- **Transferencia de películas Pictmotion mediante PictureProject:** si en el menú inalámbrico de la cámara se selecciona **Modo PC** y la cámara contiene películas Pictmotion, PictureProject mostrará un [cuadro de diálogo de conversión de Pictmotion](#) durante la transferencia. Elija el formato de vídeo al que se van a convertir las películas Pictmotion para mostrarlas en el ordenador.

