




Installation de PictureProject : appareils photo de la gamme COOLPIX (Windows)

1/5

Démarrage du programme d'installation

1 Démarrez l'ordinateur et insérez le CD-ROM du programme d'installation de PictureProject dans le lecteur de CD. Le programme d'installation démarre automatiquement et la boîte de dialogue « Select Region » s'affiche. Sélectionnez une région du monde et cliquez sur **Next**. (la boîte de dialogue « Select Region » n'apparaît pas dans la version européenne de PictureProject. Les utilisateurs européens peuvent passer directement à l'étape 2).

2 Une boîte de dialogue permettant de sélectionner la langue apparaît : sélectionnez une langue et cliquez sur **Next**. La fenêtre « Centre d'installation » s'affiche.



Installation standard : Installation du minimum de logiciels nécessaires pour exécuter PictureProject.

Installation personnalisée : Installation d'une sélection de logiciels.

Tâcher autre logiciel de Nikon : Téléchargez des versions d'essai d'autres logiciels Nikon sur le site Web Nikon (connexion Internet requise).

Support technique : Affichage du fichier Lisez-moi ou des sites Web du support technique Nikon (connexion Internet requise).

Si le programme d'installation ne s'ouvre pas automatiquement

Si le programme d'installation ne s'ouvre pas une fois le CD inséré, sélectionnez **Poste de travail** dans le menu **Démarrer** (Windows XP Edition familiale / Windows XP Professionnel) ou double-cliquez sur l'icône **Poste de travail** situé sur le bureau (Windows 2000 Professionnel). Dans la fenêtre Poste de travail, double-cliquez sur l'icône correspondant au CD-ROM (PictureProject).



Préc.



Suiv.



Installation de PictureProject : appareils photo de la gamme COOLPIX (Windows)

2/5

Installation standard

Cliquez sur **Installation standard** pour installer les logiciels suivants :


- Pilotes PTP pour les appareils de la série Coolpix (Windows XP uniquement)
- Panorama Maker
- QuickTime
- Nikon FotoShare (Europe uniquement)
- PictureProject
- Microsoft DirectX 9

1 Cliquez sur **Installation standard**.




Windows XP Edition familiale / Professionnel


Cliquez sur **Installation standard** pour afficher la boîte de dialogue illustrée à droite. Suivez les instructions à l'écran pour installer le pilote PTP (cette installation passe parfois par l'exécution d'un assistant).




2 L'assistant d'installation de Panorama Maker est alors lancé. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Cliquez sur **Terminer** pour quitter l'assistant une fois que l'installation est terminée.




3 Cliquez sur **Oui** pour installer QuickTime (sur certains systèmes, l'installation peut nécessiter un certain temps).



4 Le programme de configuration de Nikon FotoShare démarre (Europe uniquement). Suivez les instructions à l'écran pour installer Nikon FotoShare.



5 Après avoir lu le contrat de licence de PictureProject, cliquez sur **Oui** pour accepter les termes et poursuivre l'installation.





Installation de PictureProject : appareils photo de la gamme COOLPIX (Windows)





3/5

6 Le dossier de destination de PictureProject s'inscrit sous « Dossier cible ». Cliquez sur **Suivant** pour installer PictureProject dans ce dossier ou cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner une autre destination.


7 Cliquez sur **Oui** pour créer le dossier de destination.

8 Cliquez sur **Oui** pour créer un raccourci vers PictureProject sur le bureau ou cliquez sur **Non** pour continuer sans créer de raccourci.

9 Cliquez sur **Terminer** pour quitter le programme d'installation de PictureProject.




10 Cliquez sur **Oui** pour fermer la fenêtre « Centre d'installation ». Si une boîte de dialogue apparaît vous demandant de redémarrer l'ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



11 Retirez le CD-ROM du programme d'installation du lecteur de CD.


Microsoft DirectX 9

Les options Panorama Maker et Pictmotion nécessitent le logiciel DirectX 9 ou version ultérieure. Si une version antérieure est déjà installée, la boîte de dialogue illustrée à droite s'affichera. Suivez les instructions à l'écran pour installer DirectX 9.



Assistant d'importation

L'Assistant d'importation de PictureProject s'affiche une fois l'installation terminée. L'Assistant d'importation permet de cataloguer des images qui se trouvent déjà sur l'ordinateur afin de les afficher dans PictureProject. Pour plus d'informations, voir « [Catalogage des images](#) ».



Installation de PictureProject : appareils photo de la gamme COOLPIX (Windows)


4/5

Installation personnalisée

Cliquez sur **Installation personnalisée** dans la fenêtre « Centre d'installation » pour installer le(s) logiciel(s) sélectionné(s).



La boîte de dialogue illustrée à droite apparaît. Sélectionnez la case à cocher située à côté de chaque programme à installer, puis cliquez sur **Installer**. Voir [Installation standard](#) pour obtenir des instructions.



Pilotes PTP pour les appareils de la série Coolpix

Installe les pilotes PTP. Cette option n'est accessible que sous Windows XP.

Pilotes pour les appareils de la série D1

Installe les pilotes pour les appareils photo D1 / D1X / D1H.

Panorama Maker (DirectX requis)

Installez Panorama Maker, application permettant de réunir plusieurs images pour former un panoramique. Il est recommandé d'installer cette application pour les appareils dotés de l'option « Panorama assisté ».

Apple QuickTime

Installe le programme QuickTime de Apple Computer.

Nikon FotoShare

Installe Nikon FotoShare (disponible uniquement avec la version européenne de PictureProject).

PictureProject

Installe PictureProject.

Microsoft DirectX 9

Installe le logiciel DirectX 9 de Microsoft Corporation (requis pour l'utilisation des options Panorama Maker et Pictmotion).



Installation de PictureProject : appareils photo de la gamme COOLPIX (Windows)

5/5


Tâcher autre logiciel de Nikon

Lorsque vous cliquez sur **Tâcher autre logiciel de Nikon** dans la fenêtre Centre d'installation, votre navigateur Web s'ouvre et affiche un site où vous pouvez télécharger des versions d'essai d'autres logiciels Nikon (connexion Internet requise).




Support technique

Pour afficher le site Web Nikon de support technique de votre région, cliquez sur le bouton **Support technique** dans la fenêtre « Centre d'installation ».



La boîte de dialogue illustrée à droite apparaît. Sélectionnez votre région et cliquez sur **Continuer** (connexion Internet requise).



Pour afficher le fichier « Lisez moi », sélectionnez **Lisez moi**, puis cliquez sur **Continuer**. Lisez attentivement le fichier « Lisez moi » avant de terminer l'installation.








Installation de PictureProject : appareils photo de la gamme COOLPIX (Macintosh)

1/5

Démarrage du programme d'installation

- 1 Démarrez l'ordinateur et insérez le CD-ROM du programme d'installation de PictureProject dans le lecteur de CD.
- 2 Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM de **PictureProject** () puis sur l'icône **Welcome** (). La boîte de dialogue « Sélection de la région » s'affiche. Sélectionnez une région du monde et cliquez sur **Suivante**. (La boîte de dialogue « Sélection de la région » n'apparaît pas dans la version européenne de PictureProject. Les utilisateurs européens peuvent passer directement à l'étape 3).
- 3 Une boîte de dialogue permettant de sélectionner la langue apparaît : sélectionnez une langue puis cliquez sur **Suivante**. La fenêtre « Centre d'installation » s'affiche.



Installation standard : Installation du minimum de logiciels nécessaires pour exécuter PictureProject.

Installation personnalisée : Installation d'une sélection de logiciels.

Tâcher autre logiciel de Nikon : Téléchargez des versions d'essai d'autres logiciels Nikon sur le site Web Nikon (connexion Internet requise).

Support technique : Affichage du fichier Lisez-moi ou des sites Web du support technique Nikon (connexion Internet requise).





Installation de PictureProject : appareils photo de la gamme COOLPIX (Macintosh) 2/5

Installation standard


Cliquez sur **Installation standard** pour installer les logiciels suivants :

- Panorama Maker
- PictureProject
- Apple QuickTime (QuickTime ne sera pas installée si la version déjà installée sur l'ordinateur est à jour)

1 Cliquez sur **Installation standard**.



2 Le programme d'installation de Panorama Maker démarre. Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre l'installation.




3 Cliquez sur **OK** pour terminer l'installation de Panorama Maker.




4 Le message illustré à droite s'affiche (Europe uniquement). Cliquez sur **OK**.



5 Entrez le nom et le mot de passe de l'administrateur, puis cliquez sur **OK**.




6 L'accord de licence s'affiche à l'écran. Après en avoir pris connaissance et compris les termes de cet accord, cliquez sur **Accepter** pour poursuivre l'installation.



Le fichier Lisez-moi s'affiche à l'écran. Prenez quelques minutes pour le lire, car il peut contenir des informations qui n'ont pu être intégrées au manuel. Après avoir regardé le fichier Lisez-moi, cliquez sur **Continuer**.

7 Le programme d'installation de PictureProject démarre. Cliquez sur **Installer**.



8 Cliquez sur **Oui** pour démarrer automatiquement PictureProject lorsque l'appareil photo est connecté.








Installation de PictureProject : appareils photo de la gamme COOLPIX (Macintosh) 3/5

9 Cliquez sur **Oui** pour ajouter PictureProject au Dock.

10 Cliquez sur **Quitter** pour terminer l'installation de PictureProject.


11 Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre « Centre d'installation ». Si une boîte de dialogue apparaît vous demandant de redémarrer l'ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



QuickTime

Si une ancienne version de QuickTime est installée sur votre ordinateur, le programme d'installation de QuickTime est lancé automatiquement. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation.


Sur certains systèmes, le programme d'installation de QuickTime peut prendre un temps considérable pour terminer l'installation.



12 Si l'ordinateur redémarre, connectez-vous au compte utilisé pour installer PictureProject. Pour installer Nikon FotoShare, ouvrez le dossier « FotoShare » sur le CD d'installation de PictureProject et faites glisser l'icône **Nikon FotoShare** vers le dossier « Applications » sur le disque dur (notez que FotoShare est inclus dans la version européenne de PictureProject). Lorsque la copie est terminée, retirez le CD d'installation du lecteur de CD-ROM.

Assistant d'Importation

L'Assistant d'importation de PictureProject s'affiche une fois l'installation terminée. L'Assistant d'importation permet de cataloguer des images qui se trouvent déjà sur l'ordinateur afin de les afficher dans PictureProject. Pour plus d'informations, voir « [Catalogage des images](#) ».






Installation de PictureProject : appareils photo de la gamme COOLPIX (Macintosh)

4/5

Installation personnalisée

Choisissez **Installation personnalisée** pour installer une sélection de logiciels. Sur la fenêtre « Centre d'installation », cliquez sur **Installation personnalisée** pour afficher la boîte de dialogue suivante :



Activez les cases à cocher situées à côté des programmes que vous souhaitez installer, puis cliquez sur **Installer**. Reportez-vous aux instructions de [Installation standard](#).

Panorama Maker

Installez Panorama Maker, application permettant de réunir plusieurs images pour former un panoramique. Il est recommandé d'installer cette application pour les appareils dotés de l'option « Panorama assisté ».

Nikon FotoShare

Installez Nikon FotoShare (disponible uniquement avec la version européenne de PictureProject).

PictureProject

Installe PictureProject.

Apple QuickTime

Installe le programme QuickTime de Apple Computer.






Installation de PictureProject : appareils photo de la gamme COOLPIX (Macintosh)

5/5

Tâcher autre logiciel de Nikon

Lorsque vous cliquez sur **Tâcher autre logiciel de Nikon** dans la fenêtre Centre d'installation, votre navigateur Web s'ouvre et affiche un site où vous pouvez télécharger des versions d'essai d'autres logiciels Nikon (connexion Internet requise).



Support technique

Sur la fenêtre « Centre d'installation », cliquez sur **Support technique** pour ouvrir la boîte de dialogue illustrée ci-après.



Pour afficher les sites Web du support technique Nikon pour votre région, sélectionnez votre emplacement, puis cliquez sur **Continuer** (connexion Internet requise). Pour afficher le fichier « Lisez-moi », sélectionnez **Lisez-moi**, puis cliquez sur **Continuer**. Lisez attentivement le fichier « Lisez-moi » avant de terminer l'installation.






Désinstallation de PictureProject : appareils photo de la gamme COOLPIX (Windows)

Suivez les étapes décrites ci-après pour désinstaller PictureProject :

- 1 Cliquez sur **démarrer** et sélectionnez **PictureProject>Désinstallation de PictureProject** dans la liste des programmes.





- 2 Cliquez sur **OK** pour lancer la désinstallation de PictureProject et de tous ses composants.



Ouverture de session

Utilisez un compte bénéficiant de droits administrateur pour effectuer la désinstallation.

- 3 Si le programme de désinstallation rencontre des fichiers en lecture seule ou des composants partagés avec une autre application, une boîte de dialogue de confirmation apparaît. Lisez attentivement les informations affichées avant de décider de l'action à entreprendre sur les composants en question.



Redémarrage

Redémarrez l'ordinateur si vous y êtes invité.




Désinstallation de PictureProject : appareils photo de la gamme COOLPIX (Macintosh)


Suivez les étapes décrites ci-après pour désinstaller PictureProject :

1 Démarrez l'ordinateur et connectez-vous au compte « Admin ». Insérez le CD-ROM du programme d'installation de PictureProject dans le lecteur de CD et [ouvrez la fenêtre « Centre d'installation »](#).


2 Cliquez sur **Installation personnalisée** et désélectionnez toutes les options à l'exception de **PictureProject**, puis cliquez sur **Installer**.




3 Entrez le nom et le mot de passe de l'administrateur, puis cliquez sur **OK**.




4 Sélectionnez **Désinstaller** dans le menu contextuel situé dans le coin gauche de la boîte de dialogue du programme d'installation, puis cliquez sur **Désinstaller**.



5 Cliquez sur **Continuer**.



6 Cliquez sur **OK**.



7 Cliquez sur **Quitter** pour fermer la boîte de dialogue du programme d'installation.

