



# Notes techniques

## *Transfert des images vers un ordinateur*

### Connexion de l'appareil photo à l'ordinateur

- Connexion de l'appareil photo [2](#)
- Windows XP [3](#)

### Transfert des images

- Utilisation de la commande de transfert de l'appareil photo [5](#)
- Utilisation d'un lecteur de carte ou d'un logement pour carte PC [6](#)

### Déconnexion de l'appareil photo

[7](#)



# Connexion de l'appareil photo à l'ordinateur: *connexion de l'appareil photo*

## Avant de connecter l'appareil photo


Avant de connecter l'appareil photo:

1 Si PictureProject n'est pas installé, installez-le comme décrit dans la section [Installation / Désinstallation de PictureProject](#) de ce manuel ou dans le *Guide de démarrage rapide* fourni avec l'appareil photo.

2 Vérifiez que la carte mémoire de l'appareil photo contient des photos et qu'elle est insérée dans l'appareil photo.

## Lorsque l'appareil photo est connecté

PictureProject démarre automatiquement lorsque l'appareil photo est connecté et allumé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Cataloguer de nouvelles images](#) ».



Icône de l'appareil photo

## L'icône de l'appareil photo

Les icônes suivantes sont affichées:

Interface	Windows	Macintosh
USB: PTP	 Affichage de l'appareil photo connecté.	 Affichage de l'appareil photo connecté.
USB: Mass Storage	 Affichage de l'icône de la carte mémoire.	 Affichage de l'appareil photo connecté.
IEEE 1394/Firewire	 Affichage de l'appareil photo connecté.	 Affichage de l'appareil photo connecté.

## 🔧 Connexion de l'appareil photo à un ordinateur Windows

Si PictureProject Transfer n'apparaît pas lorsque vous connectez l'appareil photo, [vérifiez à l'aide du Gestionnaire de périphériques que l'appareil photo est bien enregistré](#).







# Connexion de l'appareil photo à l'ordinateur: *Windows XP*

1/2

Sous Windows XP Édition familiale et Windows XP Professionnel, l'une des boîtes de dialogue de lancement automatique suivantes apparaît lorsque vous connectez l'appareil photo à l'ordinateur ou si vous insérez une carte mémoire dans un lecteur de carte ou dans un logement pour carte.



Boîte de dialogue de lancement automatique  
(option **USB** de l'appareil photo réglée sur **Mass Storage**)



Boîte de dialogue de lancement automatique  
(option **USB** de l'appareil photo réglée sur **PTP**).


## La boîte de dialogue de lancement automatique

La boîte de dialogue suivante ne s'affiche pas si:


- vous avez connecté un appareil photo **D1**, **D1X** ou **D1H**. PictureProject Transfer démarre automatiquement.
- L'option **USB** de l'appareil photo est réglée sur **Mass Storage** et toutes les images présentes sur la carte mémoire sont masquées ou la carte mémoire est vide.

Suivez les étapes décrites ci-après pour démarrer PictureProject Transfer:

- 1 Connectez l'appareil photo et allumez-le, ou insérez la carte mémoire dans le lecteur de carte ou le logement pour carte. La boîte de dialogue de lancement automatique s'affiche.
- 2 Sélectionnez **Copier les images sur mon ordinateur utilise PictureProject**.



Mass Storage  
(Stockage de masse)



PTP

- 3 Cliquez sur **OK** pour démarrer PictureProject Transfer. Pour ignorer à l'avenir la boîte de dialogue de lancement automatique, sélectionnez **Toujours effectuer l'action suivante** (Mass storage) ou **Toujours utiliser ce programme pour cette action** (PTP) avant de cliquer sur **OK** (notez que la boîte de dialogue de lancement automatique s'affiche si vous connectez un appareil photo d'un autre fabricant ou si vous modifiez l'option **USB** de l'appareil photo).



# Connexion de l'appareil photo à l'ordinateur: *Windows XP*

2/2


Pour afficher la boîte de dialogue de lancement automatique après avoir sélectionné l'option **Toujours effectuer l'action suivante** ou **Toujours utiliser ce programme pour cette action**:

1 Connectez l'appareil photo et allumez-le, ou insérez la carte mémoire dans le lecteur de carte ou le logement pour carte.


2 Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Poste de travail**, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque amovible correspondant à l'appareil photo et sélectionnez **Propriétés** dans le menu qui s'affiche.



3 La boîte de dialogue « Propriétés de Disque amovible » s'affiche. Ouvrez l'onglet « Exécution automatique » et sélectionnez **Images** dans la liste des types de contenu.



4 Une liste des actions est affichée avec l'option **Copier les images sur mon ordinateur utilise PictureProject** sélectionnée. Sélectionnez la case d'option **Me demander à chaque fois de choisir une action**, puis cliquez sur **OK**.






# Transfert des images: utilisation de la commande de transfert de l'appareil photo

Si l'appareil photo est équipé d'une commande de « transfert », vous pouvez transférer les images sélectionnées en appuyant sur cette commande lorsque l'appareil photo est connecté à un ordinateur. Pour plus d'informations sur la commande de transfert et sur la sélection des images pour le transfert, reportez-vous au *Guide de la photographie numérique* de l'appareil photo.

- Appuyez sur la commande de transfert de l'appareil photo. Le message « PRÉPARATION AU TRANSFERT » apparaît sur le moniteur de l'appareil photo. Ce message devient « TRANSFERT DES IMAGES VERS L'ORDINATEUR » dès que le transfert débute.



## Avant de connecter l'appareil photo

Avant de connecter l'appareil photo, vérifiez que PictureProject est installé. Si PictureProject Transfer n'apparaît pas lorsque l'appareil photo est connecté, [vérifiez à l'aide du Gestionnaire de périphériques que l'appareil photo est bien enregistré](#) (Windows uniquement).

## Sélection des images pour le transfert

La commande de transfert ne permet le transfert que des images sélectionnées pour cette opération. PictureProject ne permet pas de sélectionner le type d'images transférées.


## Transfert des images

Les images ne sont pas supprimées de la carte mémoire après le transfert.



Pendant le transfert, PictureProject affiche une boîte de dialogue présentant un aperçu de l'image actuellement transférée, l'état de l'image actuelle et le nombre total d'images transférées.

Aperçu



État de l'image en cours

Nombre d'images transférées

Aucune autre opération ne peut être entreprise avec PictureProject tant que le transfert n'est pas terminé.

- Lorsque le transfert est terminé, le message « TRANSFERT EFFECTUÉ » apparaît sur le moniteur de l'appareil photo. [Éteignez l'appareil photo et déconnectez le câble d'interface.](#)

TRANSFERT EFFECTUÉ

## Pendant le transfert


Tant que le transfert est en cours, ne déconnectez pas le câble d'interface, n'éteignez pas l'appareil photo, ne retirez pas la batterie ou la carte mémoire ou ne débranchez pas le chargeur/adaptateur secteur. Le non-respect de ces précautions peut contrarier le fonctionnement normal de l'appareil photo et de l'ordinateur.



## Transfert des images: utilisation d'un lecteur de carte ou d'un logement pour carte PC

### Utilisation d'un lecteur de carte

Pour transférer des images à l'aide du lecteur de carte, retirez la carte mémoire de l'appareil photo et insérez-la dans le lecteur de carte, connectez ensuite le lecteur de carte à l'ordinateur. PictureProject Transfer démarre automatiquement. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec le lecteur de carte.




### Utilisation du logement pour carte PC

Lorsqu'elle est insérée dans un adaptateur de carte PC (disponible séparément), la carte mémoire de l'appareil photo fonctionne comme une carte ATA PCMCIA de Type II. Pour transférer des images à l'aide du logement pour carte PC, retirez la carte mémoire de l'appareil photo et insérez-la dans l'adaptateur.



Insérez l'adaptateur dans un logement pour carte compatible avec des cartes ATA PCMCIA de Type II. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'ordinateur.



Dans certains environnements, vous devrez peut-être installer des logiciels, enregistrer la carte ou régler des paramètres du système d'exploitation lorsque vous insérez l'adaptateur dans le logement pour carte. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'instructions du système d'exploitation.



# Déconnexion de l'appareil photo


Une fois le transfert terminé, vous pouvez déconnecter le câble d'interface comme décrit ci-après.

**Si l'option USB de l'appareil photo est réglée sur PTP:** éteignez l'appareil photo et déconnectez le câble d'interface.

**Si l'option USB de l'appareil photo est réglée sur Mass Storage** (Stockage de masse): retirez l'appareil photo du système comme décrit ci-après, puis éteignez l'appareil photo et déconnectez le câble USB.


## *Windows XP Édition familiale/Windows XP Professionnel*

Cliquez sur l'icône « Retirer le périphérique en toute sécurité » dans la barre des tâches et sélectionnez **Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité** dans le menu qui s'affiche.



## *Windows 2000 Professionnel*

Cliquez sur l'icône « Déconnecter ou éjecter le matériel » dans la barre des tâches et sélectionnez **Arrêter le périphérique de stockage de masse USB** dans le menu qui s'affiche.



## *Mac OS X*

Faites glisser le volume correspondant à la carte mémoire de l'appareil dans la Corbeille. Si la carte mémoire a été formatée dans un reflex numérique Nikon, ce volume s'intitule « NIKON\_ », suivi du nom du modèle. Les cartes formatées dans d'autres appareils s'intitulent « NO\_NAME ».

