



Mise en route

Avant de commencer

● À propos de ce manuel	2
● Configurations requises	3
● Visualisation des images dans PictureProject	4
● Mode Organiser	5
● Mode Modifier	6
● Mode Concevoir	7
● Autres fonctions	8
● Démarrage et fermeture de PictureProject	9
● La fenêtre PictureProject	10

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Adobe et Acrobat sont des marques déposées de Adobe Systems, Inc. Pentium est une marque commerciale de Intel Corporation. Macintosh, Mac OS et QuickTime sont des marques déposées de Apple Computer, Inc. muvee et Pictmotion sont optimisés par muvee Technologies. Toutes les autres marques mentionnées dans ce manuel ou les autres documents fournis avec votre produit Nikon sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Remarques

- Les manuels fournis avec ce produit ne peuvent être reproduits, transmis, transcrits, stockés dans un serveur ou traduits en une langue quelconque, en tout ou en partie, et quels qu'en soient les moyens, sans accord écrit préalable de Nikon.
- Nikon se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques des matériels et des logiciels décrits dans ces manuels.
- Nikon ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par l'utilisation de ces produits.
- Bien que nous concentrons tous nos efforts à vous fournir des informations précises et complètes dans ces manuels, nous vous saurons gré de porter à l'attention du représentant Nikon de votre pays, toute erreur ou omission ayant pu échapper à notre vigilance (les adresses sont fournies séparément).





Mise en route : à propos de ce manuel

Ce manuel se compose d'un index et de quatre chapitres. Chaque chapitre débute par une page principale indiquant son contenu. Pour afficher une rubrique, cliquez sur l'en-tête approprié dans l'index ou sur la page principale.

1 Index Cliquez sur un chapitre



2 Page principale Cliquez sur un en-tête



3 Affichage d'une rubrique



Pour faciliter votre recherche d'informations, les symboles et conventions suivants sont employés.



Cliquer pour retourner à l'index.



Cliquer pour aller à la page principale du chapitre en cours.



Cette icône signale des remarques et des informations que vous devez lire avant d'utiliser PictureProject.




Cliquer pour avancer d'une page.



Cliquer pour revenir d'une page.



Cette icône signale des conseils et des informations supplémentaires qui vous seront peut-être utiles en utilisant PictureProject.

Un texte souligné en bleu indique un lien vers une autre partie de ce manuel ou vers le Web. Cliquez sur le texte pour suivre le lien (notez qu'un navigateur Web et une connexion Internet sont nécessaires pour accéder au Web). Pour revenir à la rubrique précédente, cliquez sur le bouton  dans Adobe Acrobat Reader.





Mise en route : configurations requises

Avant d'installer PictureProject, vérifiez que votre système répond aux exigences suivantes :

	Windows	Macintosh
Processeur / Modèle	Processeur Pentium 300 MHz ou supérieur conseillé (Processeur Pentium III 550 MHz ou supérieur pour l'option Pictmotion)	PowerPC G4, G5 Modèle avec port USB ou FireWire intégré requis
Système d'exploitation ¹	Versions préinstallées de Windows XP Édition familiale, Windows XP Professionnel, Windows 2000 Professionnel	Mac OS X version 10.3.9 ou ultérieure
Espace sur le disque dur	60 Mo sont nécessaires pour l'installation	
Mémoire vive	64 Mo ou plus ; 128 Mo ou plus avec Pictmotion (Windows uniquement) ou les images RAW	
Résolution graphique	800 × 600 pixels ou plus avec 65536 couleurs (16 bits) ou plus.	
Interface ²	USB : Prise en charge uniquement des ports USB intégrés IEEE 1394 : Interface IEEE 1394 compatible OHCI requise ¹	USB : Prise en charge uniquement des ports USB intégrés FireWire : Prise en charge uniquement des ports FireWire intégrés
Appareils photo compatibles	USB : Tous les appareils photo numériques Nikon prenant en charge PTP ou Mass Storage IEEE 1394 / FireWire : Appareils photo gamme D1	
Formats compatibles	Tous les formats RAW (NEF), TIFF (RGB), et JPEG utilisés dans les appareils numériques Nikon et les applications Nikon Capture, Nikon View et PictureProject.	
Divers	<ul style="list-style-type: none"> Lecteur de CD-ROM nécessaire pour l'installation. Graveur nécessaire pour la fonction « Graver le disque ». Connexion Internet requise pour certaines options. L'option de messagerie électronique nécessite une connexion Internet et un programme de messagerie électronique compatible. 	

1 Pour lire les FAQ, obtenir les mises à jour logicielles ou des informations sur la configuration système requise et les cartes IEEE 1394 reconnues, consultez les sites web suivants :

Europe,
Afrique

www.europe-nikon.com/support

Asie, Océanie,
Moyen-Orient

www.nikon-asia.com

États-Unis

www.nikonusa.com

Des informations supplémentaires sont disponibles auprès du représentant Nikon de votre pays. Consultez le site <http://nikonimaging.com/> pour obtenir des informations pour nous contacter.

2 Nécessaire pour le transfert des images vers l'ordinateur. Connectez l'appareil photo directement à l'ordinateur ; n'utilisez pas de hub USB ni le port USB du clavier.



Autres logiciels Nikon

Désinstallez Nikon View avant d'installer PictureProject. Les utilisateurs de Nikon Capture 3 Version 3.5.2 ou antérieure ou de Nikon Capture 4 Version 4.0 doivent consulter les sites web répertoriés ci-dessus pour mettre à jour Nikon Capture 3 avec la Version 3.5.3 ou Nikon Capture 4 avec la Version 4.1 ou ultérieure. Les images RAW modifiées dans PictureProject ne fonctionneront pas correctement lors de leur ouverture dans des versions antérieures de Nikon Capture. Référez-vous au *Guide de la photographie numérique* pour vous assurer de la compatibilité entre Nikon Capture et des appareils photos que vous utilisez.





Mise en route : *visualisation des images dans PictureProject*

Nouvelles images



PictureProject catalogue automatiquement les nouvelles images lorsqu'elles sont copiées depuis l'appareil photo à l'aide de *PictureProject Transfer*.

Photographier


Connecter

Transférer



Cataloguer automatiquement

Images enregistrées sur l'ordinateur





Utilisez le *bouton*  pour cataloguer les images déjà enregistrées sur l'ordinateur. Une fois cataloguées, elles s'afficheront dans PictureProject.

Images enregistrées

Cataloguer

Images enregistrées sur des supports amovibles



Utilisez l'*Assistant d'importation* pour copier les images sur l'ordinateur. Les copies sont automatiquement cataloguées dans PictureProject.

Images enregistrées

Copier




Cataloguer automatiquement

Les copies sont stockées dans le dossier sélectionné dans l'onglet « [Destination du transfert](#) » de la boîte de dialogue « Options de transfert ». Le dossier par défaut est « Mes documents/Mes images » ou « Mes documents » (Windows) ou le dossier « Utilisateur/(nom d'utilisateur)/Images/PictureProject » du disque de démarrage (Macintosh).

Mode Organiser

Mode Modifier

Mode Concevoir





Mise en route : *mode Organiser*

Choisissez le mode Organiser pour visualiser les images et les organiser en collections.


[Afficher les informations sur les photos](#)

[Rechercher des images](#)

[Organiser les images en collections](#)




[Associer des mots-clés aux images](#)

Pour en savoir plus, consultez
« [Référence PictureProject :
Mode Organiser](#) ».



Cliquez sur ces boutons pour choisir le mode d'affichage des images.

Il est possible d'afficher les images comme illustré à droite.





Mise en route : *mode Modifier*

Choisissez le mode Modifier afin de modifier des images.

[Régler la luminosité](#)

[Régler les couleurs](#)

[Accentuer les contours \(Netteté\)](#)

[Redresser les images](#)

[Convertir en sépia ou en noir et blanc](#)



[Régler les teintes](#)

[Retoucher automatiquement](#)

[Atténuer l'effet « yeux rouges »](#)

Pour en savoir plus, consultez
« [Référence PictureProject :
La partie Modifier](#) ».

Cliquez sur ce bouton pour
passer au mode Modifier.





Mise en route : *mode Concevoir*



Choisissez le mode Concevoir pour mettre en page les images.

[Mettre en page les images](#)

[Insérer des commentaires](#)

Pour en savoir plus, consultez
« [Référence PictureProject :
Mode Concevoir](#) ».

Cliquez sur ce bouton pour passer au mode Concevoir.





Mise en route : autres fonctions

Avec PictureProject, vous pouvez :



Imprimer des images

Choisissez une taille de page et une mise en page pour l'impression des images.



Envoyer des images par e-mail

Ajoutez des images aux messages électroniques.




Créer des CD et des DVD

Enregistrez les images sur des CD ou des DVD.



Visionner des diaporamas

Agrémentez vos diaporamas avec la musique de votre choix.



Pictmotion (Windows uniquement)

Assemblez des images et des films pour créer une vidéo Pictmotion.





Mise en route : démarrage et fermeture de PictureProject

Démarrage de PictureProject

Les étapes suivantes décrivent comment démarrer PictureProject :

Windows

Cliquez sur **démarrer**, dans **Tous les programmes** (Windows XP) ou **Programmes** (Windows 2000), sélectionnez **PictureProject** > **PictureProject**, ou sur le bureau, double-cliquez sur le raccourci de PictureProject.



Menu démarrer



PictureProject

Icône de raccourci



Icône PictureProject

Macintosh


Cliquez sur l'icône **PictureProject** dans le Dock ou ouvrez le dossier « Nikon Software/PictureProject » dans le dossier « Applications » et double-cliquez sur l'icône **PictureProject**.

Fermeture de PictureProject

Pour quitter PictureProject :


Windows

Dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Quitter**.



Macintosh

Dans le menu de l'application, sélectionnez **Quitter** **PictureProject**.



Mise en route : la fenêtre PictureProject

La fenêtre suivante s'affiche au démarrage de PictureProject :


Barre des menus

Comporte les menus de PictureProject.

Barre d'outils

Permet d'accéder rapidement aux options les plus fréquemment utilisées.

Masque la liste des collections et augmente la taille de la liste des images.



Boutons des modes

Naviguez entre les modes Organiser, Modifier et Concevoir.

Masquez les palettes et augmentez la taille de la liste des images.

Liste des collections

Liste les collections et dossiers de PictureProject.

Liste des images

Liste des images de la collection ou du dossier sélectionné.

Palettes

La plupart des opérations de PictureProject sont effectuées par le biais des palettes de cette zone.